## Aula 3 - Instabilidade e Efeitos de Segunda Ordem

#### Objetivos da aula

- Entender os fenômenos de instabilidade (flambagem) e quando considerar efeitos de 2<sup>a</sup> ordem (P-Δ/P-δ) em pilares.
- Aplicar critérios práticos: esbeltez, comprimento equivalente, amplificação de esforços e análise de 2ª ordem.
- Discutir boas práticas de projeto/detalhamento para mitigar instabilidade e sensibilidade a imperfeições.




Figure 1: Esquema de pilar e caminho de cargas (local)

# Conteúdo da aula (texto base) 1) Instabilidade: conceitos fundamentais

- Sob compressão, membros esbeltos podem perder estabilidade lateral antes da resistência à compressão do material.
- O parâmetro "gatilho" é a esbeltez  $\lambda$ .
- Principais causas:
  - Imperfeições geométricas ou de aplicação de carga
  - Excentricidades
  - Rigidez insuficiente de nós/apoios
  - Manqueira/torção

## 2) Carga crítica elástica (referência de Euler)

· Para uma barra ideal reta, elástica e com extremos conhecidos,

a carga crítica elástica é:

$$P_{
m cr} = rac{\pi^2 E I}{l_e^2}$$
  $\lambda = rac{l_e}{i}, \quad i = \sqrt{rac{I}{A}}$ 

- Quanto maior  $\lambda$ , menor  $P_{\mathrm{cr}}$  e maior a sensibilidade a imperfeições.
- · Em concreto armado, a ruptura geralmente ocorre por flexocompressão antes de atingir o  $P_{\rm cr}$  ideal.

## 3) Comprimento equivalente e condição do pórtico

- O comprimento equivalente  $l_e$  depende de:
  - Condição de engastamento/apoio
  - Travamento de deslocamentos/rotações no nó
- Pórticos contraventados (não-sway):  $l_e$  menor
- Pórticos sem contraventamento (sway):  $l_e$  maior e maiores exigências de 2ª ordem
- Em projeto, define-se o fator de comprimento  $k_l$ :

  - $l_e = k_l \cdot l$   $k_l$  é estimado por modelos/norma a partir da rigidez relativa de barras e nós

### 4) Efeitos de 2ª ordem: $P-\Delta$ e $P-\delta$

- $P-\Delta$  (global):
  - Amplificação de momentos devido a deslocamentos laterais globais do nó
  - Principal em pórticos sway
- $P \delta$  (local):
  - Curvaturas locais do elemento aumentam o momento fletor sob forca axial
- Critério prático:
  - Quando  $\lambda$  excede limites normativos
  - Ou quando o índice de instabilidade global ultrapassa limiar
  - Deve-se considerar 2ª ordem por análise ou amplificação

#### 5) Métodos de consideração - amplificação ou análise de 2ª ordem

- Amplificação normativa:
  - Multiplicar momentos de 1ª ordem por um fator  $\gamma_z$  que capta a instabilidade global e rigidez do pórtico Exemplo:  $M_d=\gamma_z M_{d,1}$



Figure 2: Ensaio de compressão em concreto - referência ao comportamento sob compressão (pilares)

- Consultar expressão da norma vigente
- Análise de 2ª ordem (geométrica não linear):
  - Iterativa  $(P-\Delta/P-\delta)$  com rigidezes atualizadas
  - Necessária quando:
    - \* Elevada esbeltez
    - \* Pórticos sway relevantes
    - \* Grandes deslocamentos
    - \* Irregularidades

## 6) Boas práticas de mitigação

- Aumentar rigidez:
  - Seção dos pilares
  - Travamentos (contraventamentos/parede de rigidez)
  - Melhorar engastes e nós
- Reduzir imperfeições/excentricidades:
  - Alinhamento
  - Tolerâncias
  - Detalhamento de nós e ligações pilar-viga/fundação
  - Considerar  $e_{\min}$  e efeitos de retração/fluência
- Confinamento e detalhamento:
  - Estribos adequados para prevenir instabilidade local das barras
  - Cobrimentos compatíveis

### 7) Exemplo numérico - amplificação simplificada

- Pilar:  $30 \times 50$  cm
- Momento de inércia *I* em torno do eixo mais crítico (estimado)
- $l = 4.0 \, \text{m}$
- Pórtico sem contraventamento (sway):  $l_e \approx l$
- Esforços de 1ª ordem:

  - $\dot{N}_d = 1200\,\mathrm{kN}$   $M_{d,1} = 60\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$
- Índice global indica necessidade de 2ª ordem
- Norma fornece  $\gamma_z = 1.25$
- Cálculo:
  - $M_d=1.25\times 60=75~\mathrm{kN\cdot m}$
- Dimensionar a seção/armadura para  $(N_d, M_d)$
- Verificar deslocamentos/estados limites

#### Atividade prática

- Para um pilar  $25 \times 40$  cm com l = 3.6 m:
  - 1. Estime  $l_e$  para pórtico não-sway e sway; calcule  $\lambda$  e discuta o enquadramento.
  - 2. Supondo  $N_d$  e  $M_{d,1}$  fornecidos, adote  $\gamma_z$  normativo e

- obtenha  ${\cal M}_d$ ; discuta impacto da presença/ausência de contraventamento.
- 3. Liste medidas de projeto para reduzir a sensibilidade de  $2^{\underline{a}}$  ordem.

## Links suplementares da Aula 3

- Buckling (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Buckling
- Column (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Column
- Second-order effects (engenharia estrutural leitura complementar): https://en.wikipedia.org/wiki/Second\_moment\_of\_area