# Aula 1 – Introdução e Tipologia de Pilares

#### Objetivos da aula

- Compreender o papel dos pilares no caminho de cargas e no desempenho global das estruturas.
- Reconhecer tipologias de pilares (posição, seção, esbeltez) e implicações de projeto.
- Introduzir conceitos de flexo-compressão, excentricidade mínima e efeitos de segunda ordem.

# Conteúdo da aula (texto base) 1) Papel do pilar e caminho de cargas

- O pilar é o elemento vertical que transmite as ações das lajes/vigas à fundação e ao solo.
- Fluxo típico de cargas:
  - Lajes  $\rightarrow$  Vigas  $\rightarrow$  Pilares  $\rightarrow$  Fundação  $\rightarrow$  Solo
- A integridade de cada elo condiciona o desempenho global (rigidez, estabilidade e segurança).
- Em pilares de concreto armado (CA):
  - O concreto resiste, majoritariamente, à compressão
  - A armadura longitudinal e os estribos controlam tração e confinamento

## 2) Tipologias de pilares

- Por posição na planta:
  - Internos: rodeados por vigas/lajes em todas as direções
  - De borda: uma borda livre
  - De canto: duas bordas livres
  - A posição afeta solicitações, detalhamento de nós e o risco de excentricidades acidentais maiores
- Por seção transversal:
  - Retangulares/quadrados: corrente em CA moldado in loco
  - Circulares: vantajosas em flambagem e em ambientes com rotações de direção
  - Seções em L/T: edifícios com paredes estruturais e núcleos
  - A escolha dialoga com arquitetura, cargas e formas
- Por esbeltez:
  - Curtos: efeitos de 2ª ordem desprezíveis
  - Intermediários:  $P \Delta$  moderado
  - Esbeltos: exigem amplificação de esforços
  - A classificação depende do índice de esbeltez (ver item 4)

# 3) Ações, combinações e flexo-compressão

- Pilares raramente trabalham sob compressão centrada:
  - Excentricidades geométricas e de carregamento introduzem momentos fletores

- Estado típico: flexo-compressão normal (um plano) ou oblíqua (dois planos)
- Exige verificação de resistência e estabilidade
- Além das combinações usuais (peso próprio, sobrecargas, vento etc.):
  - É boa prática considerar excentricidades mínimas de projeto (normativas) para cobrir imperfeições

# 4) Esbeltez, comprimento de flambagem e excentricidade mínima

• Índice de esbeltez:

 $\lambda = \frac{l_e}{i}, \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ 

- Onde:
  - \*  $l_e$ : comprimento de flambagem (equivalente)
  - \* i: raio de giração
  - \* I: momento de inércia
  - \* A: área da seção
- Valores pequenos de  $\lambda$ : pilares "curtos" (2ª ordem desprezível)
- Valores altos de  $\lambda$ : necessidade de amplificação  $(P-\Delta)$ ou verificação de instabilidade
- Comprimento equivalente  $l_e$ :
  - Depende das condições de engaste/apoio nas extremidades (nós rígidos, semirrígidos, livres)
  - Em pórticos, o nó pilar-viga costuma reduzir  $l_e$  em relação ao comprimento físico
- Excentricidade mínima:
  - Adota-se uma  $e_{\min}$  normativa para contemplar imperfeições/acidentes, mesmo quando as análises indicam compressão "centrada"
  - Consultar critérios da norma aplicável

### 5) Modos de ruptura e boas práticas de detalhamento

- Modos de ruptura comuns:
  - Esmagamento do concreto
  - Flambagem global
  - Instabilidade local da armadura longitudinal (quando mal confinada)
  - Ruptura por flexo-compressão em seções pouco armadas
- Boas práticas:
  - Cobrimento adequado
  - Estribos/amarração com espaçamentos compatíveis para confinamento e ancoragem
  - Detalhamento do nó pilar-viga (transferência de esforços)
  - Atenção a ligações com fundações e a efeitos de retração/fluência

# 6) Exemplo numérico – classificação de esbeltez (simplificado)

• Seção retangular  $25 \times 40$  cm:

- $-A = 0.25 \times 0.40 = 0.10 \text{ m}^{2}$

– Momento de inércia em torno do eixo forte: \* 
$$I \approx \frac{bh^3}{12} = \frac{0.25 \times 0.40^3}{12} \approx 1.33 \times 10^{-3} \text{ m}^{4}$$
– Raio de giração:

\* 
$$i = \sqrt{I/A} \approx \sqrt{1.33 \times 10^{-3}/0.10} \approx 0.115 \text{ m}$$

- Suponha  $l_e = 3.2 \text{ m}$
- Então:

– 
$$\lambda=l_e/i\approx 3.2/0.115\approx 27.8$$

- Interpretação de  $\lambda$ :
  - Pilar "curto" a "intermediário" (dependendo da norma e direção)
  - Efeitos de 2ª ordem moderados
  - Prever  $e_{\min}$  e verificar flexo-compressão com amplificação normativa quando aplicável

#### Pilares em uma estrutura

- Os pilares são elementos estruturais de suma importância em uma edifi-
- Responsáveis por receber as cargas dos pavimentos superiores e transferi-las para as fundações.
- A imagem a seguir ilustra a disposição dos pilares em uma estrutura de concreto armado.

# Atividade prática

- Dado um pilar  $30 \times 50$  cm com  $l_e = 4.0$  m:
  - 1. Calcule i e  $\lambda$  nas duas direções principais e classifique a esbeltez.
  - 2. Proponha um esquema de plano de vigas e apoios que reduza  $l_e$ .
  - 3. Sugira um valor de  $e_{\min}$  (conforme norma) e discuta o impacto sobre o dimensionamento.

#### Links suplementares da Aula 1

- Column (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Column
- Reinforced concrete (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforced\_concrete
- Concrete (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete
- Euler buckling (general): https://en.wikipedia.org/wiki/Buckling