Aula 1 - Introdução e Tipologia de Pilares

Objetivos da aula

- Compreender o papel dos pilares no caminho de cargas e no desempenho global das estruturas.
- Reconhecer tipologias de pilares (posição, seção, esbeltez) e implicações de projeto.
- Introduzir conceitos de flexo-compressão, excentricidade mínima e efeitos de segunda ordem.

Conteúdo da aula (texto base) 1) Papel do pilar e caminho de cargas

- O pilar é o elemento vertical que transmite as ações das lajes/vigas à fundação e ao solo.
- Fluxo típico de cargas:
 - Lajes → Vigas → Pilares → Fundação → Solo
- A integridade de cada elo condiciona o desempenho global (rigidez, estabilidade e segurança).
- Em pilares de concreto armado (CA):
 - O concreto resiste, majoritariamente, à compressão
 - A armadura longitudinal e os estribos controlam tração e confinamento

2) Tipologias de pilares

- Por posição na planta:
 - Internos: rodeados por vigas/lajes em todas as direções
 - De borda: uma borda livre
 - De canto: duas bordas livres
 - A posição afeta solicitações, detalhamento de nós e o risco de excentricidades acidentais maiores
- Por seção transversal:
 - Retangulares/guadrados: corrente em CA moldado in loco
 - Circulares: vantajosas em flambagem e em ambientes com rotações de direção
 - Seções em L/T: edifícios com paredes estruturais e núcleos
 - A escolha dialoga com arquitetura, cargas e formas
- · Por esbeltez:
 - Curtos: efeitos de 2ª ordem desprezíveis
 - Intermediários: $P \Delta$ moderado
 - Esbeltos: exigem amplificação de esforços
 - A classificação depende do índice de esbeltez (ver item 4)

3) Ações, combinações e flexo-compressão

• Pilares raramente trabalham sob compressão centrada:

- Excentricidades geométricas e de carregamento introduzem momentos fletores
- Estado típico: flexo-compressão normal (um plano) ou oblíqua (dois planos)
- Exige verificação de resistência e estabilidade
- Além das combinações usuais (peso próprio, sobrecargas, vento etc.):
 - É boa prática considerar excentricidades mínimas de projeto (normativas) para cobrir imperfeições

4) Esbeltez, comprimento de flambagem e excentricidade mínima

• Índice de esbeltez:

 $\lambda = \frac{l_e}{i}, \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}}$

- Onde:
 - $*\ l_e$: comprimento de flambagem (equivalente)
 - * i: raio de giração
 - * *I*: momento de inércia
 - * A: área da seção
- Valores pequenos de λ : pilares "curtos" (2ª ordem desprezível)
- Valores altos de λ : necessidade de amplificação ($P-\Delta$) ou verificação de instabilidade
- Comprimento equivalente l_e :
 - Depende das condições de engaste/apoio nas extremidades (nós rígidos, semirrígidos, livres)
 - Em pórticos, o nó pilar-viga costuma reduzir l_e em relação ao comprimento físico
- Excentricidade mínima:
 - Adota-se uma e_{\min} normativa para contemplar imperfeições/acidentes, mesmo quando as análises indicam compressão "centrada"
 - Consultar critérios da norma aplicável

5) Modos de ruptura e boas práticas de detalhamento

- Modos de ruptura comuns:
 - Esmagamento do concreto
 - Flambagem global
 - Instabilidade local da armadura longitudinal (quando mal confinada)
 - Ruptura por flexo-compressão em seções pouco armadas
- Boas práticas:
 - Cobrimento adequado

- Estribos/amarração com espaçamentos compatíveis para confinamento e ancoragem
- Detalhamento do nó pilar-viga (transferência de esforcos)
- Atenção a ligações com fundações e a efeitos de retração/fluência

6) Exemplo numérico - classificação de esbeltez (simplificado)

- Seção retangular 25×40 cm:
 - $A = 0.25 \times 0.40 = 0.10 \text{ m}^2$

- Momento de inércia em torno do eixo forte: *
$$I \approx \frac{bh^3}{12} = \frac{0.25 \times 0.40^3}{12} \approx 1.33 \times 10^{-3} \text{ m}^4$$
 - Raio de giração:

*
$$i = \sqrt{I/A} \approx \sqrt{1,33 \times 10^{-3}/0,10} \approx 0,115 \text{ m}$$

- Suponha $l_e=3.2~\mathrm{m}$
- Então:

-
$$\lambda = l_e/i \approx 3.2/0.115 \approx 27.8$$

- Interpretação de λ :
 - Pilar "curto" a "intermediário" (dependendo da norma e di-
 - Efeitos de 2ª ordem moderados
 - Prever e_{\min} e verificar flexo-compressão com amplificação normativa quando aplicável

Pilares em uma estrutura

- Os pilares são elementos estruturais de suma importância em uma edificação.
- Responsáveis por receber as cargas dos pavimentos superiores e transferi-las para as fundações.
- A imagem a seguir ilustra a disposição dos pilares em uma estrutura de concreto armado.

Atividade prática

- Dado um pilar 30×50 cm com $l_e=4.0~\mathrm{m}$:
 - 1. Calcule $i \in \lambda$ nas duas direções principais e classifique a
 - 2. Proponha um esquema de plano de vigas e apoios que re-
 - 3. Sugira um valor de e_{\min} (conforme norma) e discuta o impacto sobre o dimensionamento.

Links suplementares da Aula 1

• Column (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Column

- Reinforced concrete (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforced_concrete
 Concrete (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete
 Euler buckling (general): https://en.wikipedia.org/wiki/Buckling