## Questões

- 1. Em pisos industriais (slab-on-grade), a função principal das juntas serradas (serrilhadas/serradas) é: \*a. Controlar a fissuração por retração, definindo planos preferenciais de abertura.
- b. Aumentar a resistência à compressão do concreto do piso.
- c. Ancorar as bases metálicas dos pilares ao solo.
- d. Eliminar a necessidade de selantes nas juntas de dilatação.
- e. Transferir toda a carga de roda sem necessidade de pinos/dowels.
- 2. Próximo à base de pilares, uma boa prática para mitigar danos ao piso é:
- a. Eliminar qualquer junta de isolamento para aumentar a rigidez local. \*b. Prever junta de isolamento perimetral e, se necessário, reforço local do piso.
- Usar chumbadores mais rígidos para impedir movimentos relativos.
- c. Reduzir a espessura do piso para acomodar recalgues.
- d. Aumentar a abertura das juntas sem selagem.
- 3. No modelo de placa sobre base elástica (Winkler/Westergaard), o parâmetro  $\ell$  (raio de rigidez relativa) depende de:
- a. Apenas do módulo do subleito k.
- b. Apenas da espessura h. \*c. E,h,k e  $\nu$  do sistema placafundação.
- c. Apenas de E e  $\nu$ .
- d. Não depende de propriedades de material.
- 4. Em análise estrutural, uma diferença marcante entre SAP2000/TQS e ANSYS é que ANSYS:
- a. Não permite análises não lineares.
- b. É restrito a pórticos e lajes de concreto armado. \*c. É uma plataforma FEM geral para análises lineares/não lineares e contato.
- c. Não calcula esforços internos em elementos.
- d. Não permite avaliação de condições de contorno.
- 5. Em programas para pavimentos (APSDS/EverFE), dois indicadores mecanísticos usuais para verificação são:
- a. Velocidade de aplicação e temperatura ambiente.
- b. Tensão de tração na superfície e módulo resiliente do subleito. \*c.  $\varepsilon_t$  no fundo do revestimento e  $\varepsilon_z$  no topo do subleito.
- c. Deflexão máxima e pressão de contato do pneu apenas.
- d. IRI de projeto e largura de pista.

- 6. Uma vantagem de modelar contato/juntas em FEM (AN-SYS/EverFE) em vez de Winkler puro é: \*a. Representar transferência de carga/tensões de contato e descontinuidades de forma mais realista.
- b. Eliminar a necessidade de definir propriedades de materiais.
- c. Reduzir o custo computacional em qualquer caso.
- d. Dispensar calibração com dados de campo.
- e. Tornar desnecessária a verificação de fadiga e trilha.
- 7. Sobre adições minerais ao cimento, a alternativa correta é:
- a. Sílica ativa aumenta a permeabilidade do concreto. \*b. Cinza volante tem atividade pozolânica e pode reduzir CO2 por substituir clínquer.
- b. Escória granulada aumenta o calor de hidratação.
- c. Nenhuma adição afeta a durabilidade do concreto.
- d. Adições não influenciam a trabalhabilidade.
- 8. O uso de RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) em misturas asfálticas:
- a. É proibido por normas internacionais.
- b. Aumenta necessariamente o consumo de ligante novo. \*c. Exige ajuste de dosagem/ligante e pode reduzir emissões quando bem aplicado.
- c. Elimina a necessidade de controle de temperatura.
- d. Dispensa controle de umidade dos agregados.
- 9. Em agregados de RCD para base granular:
- a. Não é necessário controle de contaminação. \*b. Absorção, granulometria e contaminantes devem ser controlados.
- b. Sua rigidez é sempre superior à de brita natural.
- c. Não se permite uso em obras viárias.
- d. Não há impacto na dosagem do cimento em bases tratadas.
- 10. Em termos de pegada de carbono, uma estratégia típica para reduzir emissões em concreto é:
- a. Aumentar teor de clínquer no cimento.
- b. Elevar a temperatura de cura indefinidamente. \*c. Substituir parte do clínquer por cinza volante/escória (quando tecnicamente viável).
- c. Evitar qualquer adição mineral.
- d. Aumentar o fator água/cimento.
- 11. Em termos de pegada de carbono no asfalto, uma estratégia típica é:
  - a. Diminuir teor de RAP.

- b. Aumentar a temperatura da usina para todos os traços. \*c. Empregar WMA (asfalto morno) e teores adequados de RAP.
- c. Evitar reciclagem para melhorar emissões.
- d. Eliminar selantes de juntas.
- Quanto à normatização, assinale a correta: \*a. DNIT e ABNT publicam normas e especificações para pavimentação e materiais no Brasil.
- b. AASHTO é um órgão federal brasileiro.
- c. EN (europeias) não podem ser consultadas no Brasil.
- d. ASTM é específica para concreto armado brasileiro.
- e. ABNT é um órgão internacional sem atuação no Brasil.
- 13. Sobre certificações de sustentabilidade:
  - a. LEED só se aplica a obras viárias.
- b. AQUA-HQE e BREEAM não consideram materiais. \*c. LEED, AQUA-HQE e BREEAM possuem créditos associados a materiais, energia, água e gestão.
- c. BREEAM é exclusiva do Brasil.
- d. Nenhuma certificação exige documentação.
- 14. Na Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), as fases incluem:
  - a. Inventário (LCI) apenas.
- b. Objetivo/escopo e interpretação apenas. \*c. Objetivo/escopo, LCI, LCIA e interpretação.
- c. LCIA apenas.
- d. Apenas análise econômica de custos de ciclo de vida.
- 15. Uma boa prática ao comparar concreto vs. asfalto em ACV é:
  - a. Ignorar a fase de uso/manutenção. \*b. Definir fronteiras e cenários de manutenção equivalentes ao contexto.
- b. Considerar apenas emissões na produção dos materiais.
- c. Assumir mesma vida útil em qualquer clima.
- d. Usar um único indicador (CO2) sempre suficiente.
- 16. Sobre juntas de dilatação em pisos e estruturas:
- a. Têm como função impedir qualquer movimento relativo. \*b.
  Acomodam variações térmicas/retração, reduzindo tensões indesejadas.
- b. Eliminam a necessidade de selantes.
- c. Substituem armadura de distribuição.
- d. Não influenciam o desempenho de selagem.
- 17. Em modelagem Winkler para pavimentos rígidos:
  - a. A base é representada por um sólido 3D contínuo.

- b. O subleito é modelado por viscosidade pura. \*c. A fundação é representada por molas independentes de rigidez k.
- c. Não é possível estimar deflexões.
- d. É incompatível com calculo de tensões.
- 18. Sobre integração pórtico-piso em projeto computacional:
- a. Não há utilidade em extrair reações das bases do pórtico.
- b. O piso deve ser modelado sempre com os mesmos apoios do pórtico. \*c. Reações nas bases podem ser usadas para avaliar solicitações no piso adjacente.
- c. O piso pode ser ignorado sem impactos.
- d. É obrigatório usar elementos 3D sólidos para qualquer caso.
- 19. Em adições minerais, um trade-off comum é:
  - a. Sílica ativa aumenta trabalhabilidade sem impacto em água.
- b. Escória eleva o calor de hidratação e a fissuração. \*c. Cinza volante pode reduzir CO2 e permeabilidade, mas atrasar ganhos de resistência inicial.
- c. Nenhuma adição altera o calor de hidratação.
- d. Todas as adições aumentam CO2.
- 20. Em materiais reciclados para pavimentos, assinale a correta:
  - a. RCD sempre apresenta o mesmo desempenho da brita natural. \*b. O uso de RAP e RCD exige controle tecnológico (propriedades e variabilidade) para garantir desempenho.
  - b. RAP elimina a necessidade de ligante novo.
  - c. RCD dispensa controle de contaminantes.
  - d. Não há normas nacionais relacionadas.

## **Feedbacks**

- 1. Juntas serradas induzem fissuração controlada por retração.
- 2. Juntas de isolamento protegem o piso de movimentos da base do pilar; reforço local reduz danos.
- 3.  $\ell$  combina propriedades da placa e da fundação  $(E, h, k, \nu)$ .
- 4. ANSYS é FEM geral (lineares/não lineares, contato); SAP/TQS focam edifícios/pórticos/lajes.
- 5.  $\varepsilon_t$  governa fadiga do revestimento;  $\varepsilon_z$  governa trilha no subleito.
- 6. Modelos com contato/juntas capturam transferência de carga/tensões locais com mais realismo.
- 7. Cinza volante é pozolânica e reduz clínquer/CO2; sílica ativa refina porosidade, não aumenta permeabilidade.
- 8. RAP bem dosado reduz emissões e demanda de agregados/ligante; requer ajuste de dosagem.

- 9. RCD demanda controle de absorção/contaminantes/granulometria para bom desempenho.
- 10. Substituições por CV/GGBFS reduzem CO2 do concreto quando tecnicamente viáveis.
- 11. WMA e teores adequados de RAP reduzem consumo energético/emissões no asfalto.
- 12. DNIT/ABNT normatizam no Brasil; AASHTO/ASTM/EN são referências internacionais.
- 13. LEED, AQUA-HQE e BREEAM incluem créditos de materiais/energia/água/gestão.
- 14. ACV: objetivo/escopo, LCI, LCIA e interpretação.
- 15. Comparações com ACV pedem fronteiras/uso/manutenção equivalentes ao contexto.
- 16. Juntas de dilatação acomodam movimentos térmicos/retração e reduzem tensões.
- 17. Winkler usa molas independentes de rigidez k.
- 18. Reações das bases do pórtico alimentam a avaliação do piso/placa adjacente.
- 19. CV pode atrasar resistência inicial, apesar dos ganhos de CO2/durabilidade.
- 20. RAP/RCD exigem controle tecnológico para desempenho conforme especificações.