TEMPLATE DE PRODUÇÃO - MODELO ÁTOMO

Nome da disciplina: Estruturas de Concreto: Pilares e Solicitações Dinâmicas

Conteudista: Afonso Cesar Lelis Brandão

Tabela para uso exclusivo do(a) coordenador(a)

Requisitos para um conteúdo UAU Observações

Conformidade com o Plano de Aprendizado

Clareza e objetividade

Ortografia e gramática

Recursos visuais atrativos (imagens, gifs, etc.)

Data da Validação Nome do(a) Coordenador(a) do curso

◆ VALIDADO ◆ NÃO VALIDADO ◆ CANCELADO

TEXTO BASE TÍTULOS E OBJETIVOS DAS VIDEOAULAS QUIZ MATERIAL COMPLEMENTAR -

TEXTO BASE

Por que essa disciplina é relevante para a sua atuação profissional? Esta disciplina é de extrema relevância para a engenharia civil moderna, pois capacita o profissional a projetar estruturas que não apenas suportam cargas estáticas (peso próprio, ocupação), mas também resistem com segurança e desempenho a ações dinâmicas. Cargas como ventos, sismos, vibrações de máquinas e até o tráfego de pessoas ou veículos impõem desafios complexos que, se não forem devidamente considerados, podem levar a falhas estruturais catastróficas ou a um desconforto inaceitável para os usuários. Compreender o comportamento dinâmico permite a criação de edificações mais seguras, resilientes, econômicas e confortáveis, alinhadas às exigências de normas técnicas e aos desafios de um ambiente construído cada vez mais ousado e complexo.

Contribuições para a Atuação Profissional

- Segurança e Resiliência Estrutural: Capacidade de analisar e dimensionar estruturas para resistir a terremotos e rajadas de vento, garantindo a estabilidade e a vida útil da edificação.
- Projetos Otimizados e Econômicos: Domínio de conceitos como períodos de vibração e amortecimento, permitindo a especificação de sistemas estruturais e dispositivos de controle que otimizam o uso de materiais.
- Análise de Desempenho e Conforto: Habilidade para avaliar e mitigar vibrações em pisos de academias, passarelas e edifícios industriais, assegurando o conforto dos usuários e o bom funcionamento de equipamentos sensíveis.
- Diagnóstico e Reforço Estrutural: Competência para diagnosticar patologias causadas por fadiga ou ressonância e projetar soluções de reforço para estruturas existentes.

Exemplos Práticos

- Projeto de edifícios altos em zonas sísmicas ou com forte incidência de ventos.
- Verificação de vibrações em lajes de hospitais que abrigam equipamentos de ressonância magnética ou em edifícios comerciais com academias.
- Dimensionamento de fundações para máquinas industriais de grande porte (prensas, geradores) para isolar a vibração.
- Análise dinâmica de pontes e passarelas para verificar os efeitos da ressonância induzida pelo caminhar de pedestres.

TEXTO BASE EXPANDINDO HORIZONTES DA VIDEOAULA 1

Aula 1 - Fundamentos das Vibrações Estruturais

1. Introdução: Cargas Estáticas vs. Dinâmicas Em engenharia de estruturas, tradicionalmente lidamos com cargas estáticas, que são aplicadas de forma lenta e gradual, como o peso próprio da estrutura ou a mobília em um edifício. No entanto, muitas ações importantes são dinâmicas: sua magnitude, direção ou ponto de aplicação variam rapidamente no tempo. Exemplos incluem ventos, sismos, explosões e vibrações de máquinas.

Pêndulo de Newton ilustrando impactos (carga dinâmica)

Figure 1: Pêndulo de Newton ilustrando impactos (carga dinâmica)

A principal diferença é que cargas dinâmicas geram **forças de inércia** (lembre-se da Segunda Lei de Newton, F=ma), que se opõem à aceleração e alteram completamente a resposta da estrutura.

2. O Modelo Fundamental: Sistema Massa-Mola-Amortecedor Para entender o comportamento dinâmico, simplificamos uma estrutura complexa em um modelo com um único grau de liberdade (1 GDL).




Figure 2: Diagrama clássico massa-mola-amortecedor

Este modelo é composto por três elementos:

- Massa (M): Representa a inércia da estrutura. Em um edifício, seria a massa concentrada no nível do pavimento.
- Mola (Rigidez, k): Representa a capacidade da estrutura de resistir à deformação. Em um pórtico, seria a rigidez lateral combinada dos pilares.
- Amortecedor (Amortecimento, c): Representa a dissipação de energia da estrutura, que faz com que a vibração diminua e pare. Ocorre por atrito interno no material, interação com elementos não estruturais, etc.

3. Vibração Livre Não Amortecida: A Essência da Estrutura Vamos analisar o caso mais simples: uma estrutura que é deslocada de sua posição de equilíbrio e solta, sem a ação de forças externas e sem amortecimento (c=0). Ela oscilará perpetuamente em um movimento harmônico simples.

Dois parâmetros fundamentais governam esse movimento:

- Frequência Natural (ωn): É a frequência na qual o sistema "prefere" vibrar. Depende apenas da rigidez e da massa. Uma estrutura mais rígida vibra mais rápido, enquanto uma mais pesada vibra mais devagar. latex \omega_n = \sqrt{\frac{k}{M}} \quad (rad/s)
- **Período Natural (Tn):** É o tempo que a estrutura leva para completar um ciclo de vibração. É o inverso da frequência.

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$
 (s)

O período natural é o "DNA" dinâmico de uma estrutura. Um arranha-céu tem um período longo (vários segundos), enquanto uma estrutura baixa e rígida tem um período curto (frações de segundo).

- **4. Vibração Livre Amortecida: O Comportamento Real** Na realidade, toda estrutura dissipa energia. O amortecimento faz com que a amplitude da vibração livre diminua com o tempo. A forma como isso acontece depende da **taxa de amortecimento (\zeta)**, um valor adimensional que compara o amortecimento real do sistema com o "amortecimento crítico".
 - Amortecimento Subcrítico (ζ < 1): O sistema oscila, mas com amplitude decrescente até parar. Este é o caso de 99% das estruturas de engenharia civil.
 - Amortecimento Crítico (ζ = 1): O sistema retorna à posição de equilíbrio o mais rápido possível, sem oscilar.
 - Amortecimento Supercrítico (ζ > 1): O sistema retorna à posição de equilíbrio lentamente, sem oscilar (ex: um amortecedor de porta).

5. Pontos-Chave da Aula

- Cargas dinâmicas geram forças de inércia que são cruciais na análise.
- 2. O comportamento dinâmico pode ser entendido pelo modelo simplificado **massa-mola-amortecedor**.
- 3. Toda estrutura possui uma **frequência natural** (ω n) e um **período natural** (**Tn**), que dependem apenas de sua massa e rigidez.




Figure 3: Regimes de amortecimento: subcrítico, crítico e supercrítico

- 4. O **amortecimento (ζ)** é a propriedade que dissipa a energia de vibração.
- **6. Preparação para a Próxima Aula** Na próxima aula, investigaremos o que acontece quando uma força externa contínua atua sobre a estrutura, introduzindo o conceito de **vibração forçada** e o perigoso fenômeno da **ressonância**.

VIDEOAULA 1: Aula 1 - Fundamentos das Vibrações Estruturais

Roteiro para a Videoaula 1 - Fundamentos das Vibrações Estruturais

- (1) Abertura (1 min) * Professor na tela: "Olá! O que uma ponte, um arranha-céu e um violão têm em comum? Todos eles vibram! E entender como eles vibram é o que nos permite projetá-los com segurança. Sou Afonso Cesar Lelis Brandão e hoje vamos mergulhar nos fundamentos das vibrações estruturais."
- **(2) O que Torna uma Carga "Dinâmica"? (2 min)** * *Animação:* Mostrar um bloco sobre uma mola. Primeiro, uma mão empurra o bloco lentamente (carga estática, só há deformação). Depois, a mão

dá um toque rápido no bloco (carga dinâmica, o bloco oscila). * *Professor:* "A diferença é a **aceleração**. Se a carga causa aceleração, ela gera forças de inércia, e a análise muda completamente. É a diferença entre estacionar um carro na garagem e... bem, bater o carro na parede da garagem."

- (3) O Trio Dinâmico: Massa, Mola e Amortecedor (3 min) * Animação 3D de um pórtico simples: A laje se transforma no bloco de Massa (M). Os pilares se transformam em Molas (k). E um pistão de Amortecedor (c) aparece ao lado. * Professor: "Podemos simplificar qualquer estrutura neste trio. A massa é o peso, a rigidez é a resistência dos pilares, e o amortecimento é o 'freio' natural que dissipa a energia."
- (4) A Identidade da Estrutura: Período Natural (4 min) * Demonstração prática: Pegar uma régua, prender na mesa e tocá-la para vibrar. "Vejam, ela vibra em uma velocidade própria. Esse é seu **período natural**." * Animação na tela: Mostrar a fórmula Tn = 2 * sqrt(M/k). * Professor: "É simples: se eu colocar mais massa na ponta da régua [colocar um clipe], ela vibra mais devagar. Período maior. Se eu encurtar a régua [torná-la mais rígida], ela vibra mais rápido. Período menor. Cada prédio tem seu próprio período natural!"
- (5) O Freio: Amortecimento (2 min) * Vídeo ou animação: Mostrar uma porta de shopping com amortecedor (exemplo de amortecimento subcrítico, ela oscila um pouco). * Professor: "Na vida real, a vibração não dura para sempre. O amortecimento, mesmo que pequeno, a dissipa. Em estruturas de concreto, ele é baixo, em torno de 2% a 5%."
- **(6)** Encerramento e Próxima Aula (1 min) * Professor: "Resumindo: hoje vimos os 3 ingredientes de uma vibração (massa, rigidez, amortecimento) e aprendemos o conceito mais importante: o período natural. Na próxima aula, vamos descobrir o que acontece quando uma força externa 'empurra' a estrutura no seu ritmo preferido. Preparem-se para o fenômeno da **ressonância**."

Links Suplementares da Aula 1

• Harmonic oscillator (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic oscillator

• Damping (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Damping

• Mass-spring-damper model (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93s

TEXTO BASE EXPANDINDO HORIZONTES DA VIDEOAULA 2

Aula 2 - Excitação Harmônica, Ressonância e Amortecimento

1. Força Dinâmica Harmônica: conceito e equação de movimento Ouando uma estrutura sofre a ação de uma força que varia no tempo de forma periódica, dizemos que está sob excitação harmônica. Para um sistema de 1 GDL, a equação diferencial é:

$$M \ddot{u}(t) + c \dot{u}(t) + k u(t) = p_0 \sin(\omega t)$$

onde M é a massa equivalente, c o amortecimento viscoso, k a rigidez, p_0 a amplitude da força e ω a frequência de excitação.

Definimos ainda: - Frequência natural: $\omega_n=\sqrt{\frac{k}{M}}$ e $f_n=\frac{\omega_n}{2\pi}$ - Razão de amortecimento: $\zeta=\frac{c}{2\sqrt{kM}}$ - Razão de frequência: $r=\frac{\omega}{\omega_n}$

2. Resposta em regime permanente e fator de amplificação A resposta após o transitório é harmônica com a mesma frequência da excitação, mas com amplitude e fase diferentes. A amplitude U do deslocamento em regime permanente é:

$$U = \frac{p_0/k}{\sqrt{\left(1-r^2\right)^2+\left(2\zeta r\right)^2}} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{FA} = \frac{U}{p_0/k}$$

O ângulo de fase φ entre a força e o deslocamento é:

$$\tan\varphi = \frac{2\zeta r}{1-r^2}$$

Observações práticas em estruturas de concreto: - Para $r \ll 1$, o comportamento é quase estático (FA ≈ 1). - Perto de r=1 (ressonância), o amortecimento controla a amplitude. Em concreto armado, ζ típico está entre 2% e 5%. - Para $r\gg 1$, o deslocamento decai, mas a resposta de aceleração pode crescer.

- 3. Exemplo numérico aplicado Considere um pórtico representado por $M=10\,000$ kg, $k=2{ imes}10^7$ N/m e $\zeta=5\%$. Uma força dinâmica $p_0=10\,000~\mathrm{N}$ atua com $\omega=\omega_n.$
 - + $\omega_n=\sqrt{k/M}=\sqrt{2\times 10^7/10^4}=\sqrt{2000}\approx 44{,}72$ rad/s, $f_n\approx 7{,}12$ Hz
 - Em ressonância (r=1), FA $=\frac{1}{2\zeta}=\frac{1}{0.10}=10$
 - Deslocamento estático = $p_0/k=10,000/2\times10^7=5\times10^{-4}$ m Deslocamento dinâmico $U=10\times5\times10^{-4}=5\times10^{-3}$ m = 5 mm

7




Figure 4: Oscilador harmônico sob força senoidal 8

Conclusão: um leve amortecimento limita a amplitude, mas perto da ressonância ainda ocorrem deslocamentos significativamente maiores que os estáticos.

4. Excitação por base (sismos e máquinas) Quando a base se move, como em um sismo, a entrada é um deslocamento de base y(t) e a variável de interesse é o deslocamento relativo $u_r(t)$ da massa em relação à base.

$$M\,\ddot{\boldsymbol{u}}_r + c\,\dot{\boldsymbol{u}}_r + k\,\boldsymbol{u}_r = -M\,\ddot{\boldsymbol{y}}(t)$$

Ideias-chave: - Em análise sísmica, trabalhamos com espectros de resposta (deslocamento, velocidade, pseudo-aceleração). O pico de pseudo-aceleração S_a aproxima a força inercial máxima $F_{-} \mathrm{in} \approx M \, S_a.$ - Para máquinas, isoladores (molas e amortecedores) são projetados para operar com $r > \sqrt{2}$ visando reduzir transmissibilidade de forças ao apoio.



Figure 5: Esquema de isolação/base excitada

5. Vento, desprendimento de vórtices e pilares esbeltos $\,$ Além de rajadas aleatórias, o vento pode induzir vibrações por desprendimento periódico de vórtices. A frequência de shedding f_s é estimada por $f_s=\operatorname{St} \frac{U}{D}$, com $\operatorname{St}\approx 0.2$ para seções circulares, U a velocidade do vento e D a dimensão característica. Evite $f_s\approx f_n$ para não excitar ressonância transversal em pilares e mastros.

Medidas de projeto: - Ajustar rigidez e massa para deslocar f_n . - Aumentar amortecimento com dispositivos ou detalhes construtivos. - Usar chanfros, aletas ou rugosidade para alterar o escoamento e reduzir St efetivo.

6. Boas práticas e checklist de projeto

- Identificar ω_n , ζ e principais fontes de excitação (sismo, vento, máquinas, tráfego).
- Verificar razão r para cenários críticos; se $r \approx 1$, avaliar FA e respostas de deslocamento/aceleração.
- Para equipamentos sensíveis, checar transmissibilidade e adotar isolação quando necessário.
- Considerar limites de conforto ao invés de apenas resistência (vibração de pisos, passarelas, escritórios).
- 7. Atividade prática sugerida Monte no software de sua escolha (ou planilha) um modelo 1 GDL. Varie ζ de 0 a 10% e trace a curva do fator de amplificação FA(r). Discuta como o pico muda com o amortecimento e relacione com sistemas reais de concreto.

8. Pontos-chave

- A ressonância ocorre quando $\omega \approx \omega_n$ e o amortecimento controla a amplitude máxima.
- Excitação por base (sísmica) acopla a resposta à aceleração do terreno; o uso de espectros facilita o dimensionamento.
- Em pilares esbeltos, verificar efeitos de vento e shedding para evitar vibrações excessivas e fadiga.

VIDEOAULA 2: Aula 2 - Ressonância e Excitação Harmônica em Estruturas de Concreto Ressonância e Excitação Harmônica em Estruturas de Concreto

Tempo total estimado: 15 minutos

- 1) Abertura e retomada (1 min)
- Professor: "Sou Afonso Cesar Lelis Brandão. Hoje vamos entender como forças periódicas interagem com o período natural da estrutura e por que a ressonância é tão crítica."
- 2) Conceito de excitação harmônica (2 min)
- Slide: Equação $M\ddot{u}+c\dot{u}+ku=p_0\sin(\omega t)$ e definições de ω_n , ζ , r .
- Demonstração: régua ou mola com massa para ilustrar força periódica.
- 3) Fator de amplificação e fase (4 min)
- Gráfico: FA(r) para $\zeta = 0\%, 2\%, 5\%$.
- Explicar por que deslocamento, velocidade e aceleração têm picos em regiões de *r* distintas.

- 4) Exemplo numérico (3 min)
- Cálculo guiado do exemplo do texto: $U=5~{\rm mm}$ em ressonância com $\zeta=5\%$.
- Mensagem: pequenos amortecimentos já evitam amplitudes teoricamente infinitas.
- 5) Excitação por base e espectros (3 min)
- Quadro: $M\ddot{u}_{-}r+c\dot{u}_{-}r+ku_{-}r=-M\ddot{y}(t)$, ideia de espectros S d, S v, S a.
- Aplicação: como isso se traduz em forças inerciais de projeto.
- 6) Encerramento (2 min)
- Checklist de projeto. Gancho para próxima aula: "Como analisar vibrações em sistemas multi-grau (pórticos) e evitar problemas de conforto e fadiga?"

Links Suplementares da Aula 2

- Forced vibration (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Forced vibration
- Resonance (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance
- $\bullet \ \ Response \ spectrum \ (Wikipedia): \ https://en.wikipedia.org/wiki/Response_spectrum$

TEXTO BASE EXPANDINDO HORIZONTES DA VIDEOAULA 3

Aula 3 - Sistemas de Múltiplos Graus de Liberdade (MGL): Análise Modal e Superposição

1. Equações de movimento em forma matricial Estruturas reais (pórticos, treliças, lajes) possuem vários graus de liberdade. No domínio linear, modelamos como:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{p}(t)$$

onde ${\bf M}$ é a matriz de massa, ${\bf C}$ a matriz de amortecimento, ${\bf K}$ a matriz de rigidez e ${\bf u}(t)$ o vetor de deslocamentos generalizados.

2. Autovalores e autovetores: modos próprios Desprezando o amortecimento para a análise modal clássica (${\bf C}={\bf 0}$) e assumindo solução livre ${\bf u}(t)=\phi\,e^{i\omega t}$, obtemos o problema de autovalor generalizado:

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \, \mathbf{M}) \, \phi = \mathbf{0}$$




Figure 6: Osciladores acoplados (MGL) - diagrama conceitual

Cada autovalor ω_n^2 produz uma frequência natural ω_n e um autovetor $\phi^{(n)}$ (forma modal). Propriedades úteis: - Ortogonalidade com massa: $\phi^{(m)T} \, \mathbf{M} \, \phi^{(n)} = 0$ para $m \neq n$. - Ortogonalidade com rigidez: $\phi^{(m)T} \, \mathbf{K} \, \phi^{(n)} = 0$ para $m \neq n$. - Normalização por massa unitária: escolher $\phi^{(n)T} \, \mathbf{M} \, \phi^{(n)} = 1$.

Visualmente, formas modais representam "padrões" de vibração. Exemplos ilustrativos:

Modos de vibração de uma membrana (analogia visual)

Figure 7: Modos de vibração de uma membrana (analogia visual)

3. Coordenadas modais, fatores de participação e massas modais Expanda a resposta como combinação dos modos:

$$\mathbf{u}(t)=\sum\limits_{n=1}^N\phi^{(n)}q_n(t).$$
 Substituindo nas equações e usando ortogonalidade, desacoplamos o sistema em N EDOs escalares para as coordenadas modais $q_n(t).$

Fator de participação Γ_n mede o quanto a excitação generalizada "projeta" no modo n. A massa modal efetiva associada indica a fração de massa total mobilizada por cada modo. Na prática, escolhemos modos até acumular, por exemplo, >90% de massa efetiva em cada direção.

4. Superposição modal e truncamento; combinações SRSS/CQC Após obter $q_n(t)$ (por resposta harmônica, espectral ou histórico temporal), reconstruímos $\mathbf{u}(t)$ por superposição. Para esforços solicitantes no domínio sísmico (espectro elástico), combina-se contribuições modais via: - SRSS (square root of sum of squares), adequado para modos bem separados. - CQC (complete




Figure 8: Forma modal de prato circular com linhas nodais

Viga em balanço excitada no modo 2 (exemplo)

Figure 9: Viga em balanço excitada no modo 2 (exemplo)

quadratic combination), mais acurado quando há acoplamento/atrito modal por frequências próximas e amortecimento.

Referência visual para espectros de resposta (sísmico):




Figure 10: Exemplo de espectro de resposta - deslocamento/velocidade/aceleração

5. Exemplo numérico resumido (2 GDL) Considere um sistema de 2 massas ligadas por molas (como no diagrama de osciladores acoplados). Dados $\mathbf{M}=\operatorname{diag}(m,m)$ e $\mathbf{K}=\begin{bmatrix}2k&-k\\-k&k\end{bmatrix}$. Resolva $\det(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})=0$ para obter ω_1,ω_2 e os vetores $\phi^{(1)},\phi^{(2)}$. Em seguida, normalize por massa e calcule Γ_n para uma excitação uniforme $\mathbf{p}(t)=[p\ p]^T\sin\omega t$.

Discussão: o primeiro modo tem massas em fase; o segundo, fora de fase. A excitação "uniforme" tende a participar mais do primeiro modo.

6. Conforto em pisos e diretrizes práticas Além de verificação de resistência, verifique vibração e conforto (aceleração RMS, faixas de frequência) conforme normas e guias de projeto. Em pavimentos de concreto com academias ou escritórios, garanta frequência natural fora das faixas críticas de atividade e avalie amortecimento adicional via elementos não estruturais.

Checklist rápido: - Extraia ω_n , $\phi^{(n)}$, Γ_n e massas modais efetivas. - Trunque quando a massa efetiva acumulada for suficiente para o fenômeno de interesse. - Em análise sísmica, use espectro de projeto e combine por SRSS/CQC. - Para vento/maquinário, cheque transmissibilidade e evite coincidência f_força $\approx f_n$ relevante.




Figure 11: Curvas espectrais complementares

7. Atividade prática sugerida Modele um pórtico 2D simples (2 a 4 GDL) e extraia as duas primeiras frequências e formas modais. Calcule fatores de participação para uma excitação lateral uniforme e estime deslocamento de topo via superposição usando um espectro simplificado.

8. Pontos-chave

- MGL se resolvem eficientemente por análise modal; modos desacoplam a dinâmica.
- Fatores de participação e massas modais guiam truncamento e interpretação física.
- SRSS/CQC são essenciais para combinar respostas modais sob excitação sísmica.

VIDEOAULA 3: Aula 3 - Análise Modal em Múltiplos Graus de Liberdade e Superposição Análise Modal em Múltiplos Graus de Liberdade e Superposição

Tempo total estimado: 15-18 minutos

1) Abertura e objetivo (1 min)

- Professor: "Sou Afonso Cesar Lelis Brandão. Hoje vamos entender como decompor estruturas reais em modos e combinar suas respostas com segurança."
- 2) Equações matriciais e ideia de acoplamento (3 min)
- Slide: $\mathbf{M\ddot{u}} + \mathbf{Ku} = \mathbf{p}(t)$; diagrama de osciladores acoplados.
- Imagem: osciladores acoplados https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Co
- 3) Modos próprios e visualização (4 min)
- Mostrar GIFs/imagens de formas modais: membrana, prato circular, viga em balanço (modos superiores).
- Imagens:
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Drum vibration mode12.gif
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Mode Shape of a Round Plate
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Beam mode 6.gif
- 4) Coordenadas modais, participação e truncamento (4-5 min)
- Quadro: ${\bf u}=\sum \phi^{(n)}q_n(t)$; definição de Γ_n e massa modal. Regra prática: acumular >90% de massa efetiva; comentar amortecimento modal proporcional.
- 5) Espectro e combinações SRSS/CQC (3-4 min)
- Imagens: espectro de resposta (deslocamento/velocidade/aceleração).
- · Links:
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Egresp1.png
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Egresp2.png
- 6) Encerramento e gancho (1 min)
- Professor: "Na próxima, aplicaremos esses conceitos em pilares esbeltos sob ações reais, amarrando critérios de conforto e desempenho estrutural."

```
#####
Links
Su-
ple-
mentares
da
Aula
3 -
Modal
anal-
ysis
(Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Modal_analysis
Rayleigh-
Ritz
method
(Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Rayleigh%E2%80%93Ritz_metho
Euler-
Bernoulli
beam
the-
ory
(Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E2%80%93Bernoulli bear
####
TEXTO
BASE
EX-
PANDINDO
HOR-
I-
ZONTES
DA
VIDEOAULA
```

##

Aula

4 -

Amortec-

mento, Trans-

mis-

si-

bili-dade

е

Con-

t-

role

de Vi-brações em Pi-lares

```
####
1.
Amortec-
i-
mento:
pa-
pel
físico
\mathbf{e}
efeito
na
ressonân-
cia
amortec-
i-
mento
dis-
sipa
en-
er-
gia
e
limita
am-
pli-
tudes,
es-
pe-
cial-
mente
perto
da
ressonân-
cia.
Em
con-
creto
ar-
mado,
amortec-
i-
men-
tos
equiv-
a-
lentes
```

the cos (estruturais) variam enVisualização de como o amortecia:

```
####
2.
Trans-
mis-
si-
bili-
dade
e
iso-
lação
de
vi-
brações
Trans-
mis-
si-
bili-
dade
(T)
éa
razão
en-
tre
a
re-
sposta
trans-
mi-
tida
ao
apoio
e a
ex-
ci-
tação.
Para
um
sis-
tema
massa-
mola-
amortecedor
sub-
metido
a
base
vi-
bratória,
há
três
```

regiões:
- r
< 1:
região
de

Referência

vi-

sual

de

es-

quema

de

iso-

la-

mento

e

cur-

vas

típi-

cas:



```
####
3.
Vento
em
pi-
lares
es-
bel-
tos
е
de-
sprendi-
mento
de
vór-
tices
Pi-
lares/mastros
es-
bel-
tos
po-
dem
sofrer
vi-
bração
transver-
sal
por
de-
sprendi-
mento
per-
iódico
de
vór-
tices.
Α
fre-
quên-
cia
car-
ac-
terís-
tica
pode
ser
23
ti-
mada
```

por

 $f_s = \operatorname{St} \frac{U}{D}$, com

St \approx

Animações

е

im-

a-

gens didáti-

cas

de

rua

de

vór-

tices: Animação

de

rua

de

vór-

tices

de

Kár-

mán

link

```
####
4.
Es-
traté-
gias
de
con-
t-
role:
au-
men-
tar
ζ,
deslo-
car
f_n,
de-
sacoplar
a
ex-
ci-
tação
Au-
men-
tar
amortec-
mento
efe-
tivo:
dis-
pos-
i-
tivos
como
TMD
(tuned
mass
damper)
e
par-
tici-
pação
de
ele-
men-
t<del>2</del>5
não
es-
tru-
tu-
```

rais.

Deslo-

Exemplos

vi-suais

de

soluções: Tuned

Mass

Damper do Taipei 101

link

Isoladores

de

base

in-

sta-

la-

dos

(ex-

em-

plo

real)

link

```
####
5.
Di-
re-
trizes
práti-
cas
para
pi-
lares
de
con-
creto
Ver-
i-
ficar
es-
bel-
tez
е
fre-
quên-
cias
nat-
u-
rais
(modo
transver-
sal
pre-
dom-
i-
nante)
е
com-
parar
com
faixas
de
vento
dom-
i-
nante
е
ativi-
dades
i^{27}
ter-
nas.
Con-
```

siderar amortec-

```
####
6.
Ativi-
dade
prática
sug-
erida
Para
um
pi-
lar
iso-
lado
mod-
e-
lado
como
viga
engastada-
livre,
es-
time
f_n \\ \mathrm{do}
primeiro
modo \\
a
par-
tir
de
EI
e
m
lin-
eares.
Com
U
de
vento
es-
ti-
mado,
cal-
cule
\underset{\mathsf{por}}{f_s}
Strouhal
28
dis-
cuta
risco
```

de coincidên-

```
####
7.
Pon-
tos-chave
Amortec-
i-
mento
con-
trola
pi-
cos
de
re-
sposta \\
e
mel-
hora
con-
forto.
Trans-
mis-
si-
bili-
dade
ori-
enta
o
pro-
jeto
de
iso-
la-
mento;
r>√2
fa-
vorece
iso-
lação.
Em
pi-
lares
es-
bel-
tos,
n<del>Aft</del>-
i-
gar
de-
```

sprendimento de vórVIDEOAULA 4: Aula 4 - Amortecimento, Transmissibilidade e Controle de Vibrações em Pilares Amortecimento, Transmissibilidade e Controle de Vibrações em Pilares

Tempo total estimado: 15-18 minutos

- 1) Abertura (1 min)
- Professor: "Sou Afonso Cesar Lelis Brandão. Vamos ligar conceitos de ressonância a medidas de projeto: amortecimento, transmissibilidade e controle em pilares."
- 2) Amortecimento e pico de ressonância (3-4 min)
- Slide: efeito de ζ no pico; imagem da envoltória de ressonância.
- Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Mplwp_resonance_zeta_enve
- 3) Transmissibilidade e isolação (4 min)
- Quadro: regiões r<1, $r\approx\sqrt{2}$, $r>\sqrt{2}$; trade-off de ζ .
- Imagens: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Passvib1.svg e https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Harmonic_oscillator_gain.svg
- 4) Vento e vórtices em pilares (3-4 min)
- Conceito de shedding e Strouhal; riscos de fadiga e conforto.
- Animação: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vortex-street-animation.gif
- 5) Soluções de controle (3-4 min)
- Exemplos: TMD (Taipei 101) e isoladores de base.
- Imagens: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Taipei_101_Tuned_Mass_e https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Base_isolators_under_the_Utah_S
- 6) Encerramento (1 min)
- Professor: "Na sequência, integramos os conceitos em estudos de caso e checklist de verificação para projeto de pilares em concreto sob ações dinâmicas reais."

```
#####
Links
Su-
ple-
mentares
da
Aula
4 -
Vi-
bra-
tion
iso-
la-
tion
(Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration_isolation
Tuned
mass
damper
(Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned mass damper
Vor-
tex
shed-
ding
(Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_shedding
AVALI-
AÇÕES
##
Quiz
Não
Avalia-
tivo
(V/F)
```

1) Em um sistema sem amortecimento, sobexcitação harmônica com razão de frequência r=1, a amplitude teórica de deslocamento tende ao infinito. - Respostacorreta: Verdadeiro - Explicação: Para $\zeta = 0$ e r³²1, 0 fator de am-

plifi-

2) Para garantir isolação vibratória, basta operar com r>1, independentemente do amortecmento. -Resposta correta: Falso - Explicação: Α região efetiva de isolação ocorre tipicamente para r>√2; o amorteci-mento influencia a

transmis##
Atividade
Verificadora
(Dissertativa)

Questão:

Con-

sidere

um

pi-

lar

es-

belto mod-

e-

lado

como

viga

engastada-

livre

com

fre-

quên-

cia

nat-

u-

ral

fun-

da-

men-

tal

f_n. Em

um

am-

bi-

ente

com

vento

mé-

dio

U,

es-

time

a

fre-

quên-

cia

de

de-

sprendi-

mento

 de^{5}

vór-

tices

 $f_s=St\cdot U/D$

e

dis-

cuta 0

MATERIAL COMPLEMENTAR

Direto da Fonte

- Texto provocativo: Aprofunde a base teórica dos modelos de 1 e múltiplos GDL e conecte com análise espectral sísmica antes de dimensionar os pilares.
- Livro: Dinâmica de Estruturas (Anil K. Chopra)
- Capítulos: 1-3 (conceitos básicos, SDOF, MDOF) e capítulo sobre espectros de resposta
- Link: https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901633/91
- Acesso: plataforma Brightspace (BV Professor) usuário: professor.conteudista - senha: unifecaf2023

Para Mergulhar

- Filme: Dream Big Engineering Our World (2017). Uma visão inspiradora do impacto da engenharia nas cidades e estruturas.
- Série: Megastructures Taipei 101. Episódio com foco em controle de vibrações e TMD.
- Livro: BLEVINS, R. D. Flow-Induced Vibration. 2. ed. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990. Excelente referência para vibrações induzidas por escoamento.
- Blog: Practical Engineering conteúdos acessíveis sobre engenharia de estruturas e dinâmica. Link: https://practical.engineering/blog

Podcast

- Texto provocativo: Ouça uma conversa prática sobre vibrações em estruturas reais e critérios de conforto.
- · Podcast/Vídeo: Acoplando Ideias
- Episódio: VIBRAÇÃO MECÂNICA: O FANTASMA DAS INDÚS-TRIAS
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=j-sA4L2w-3E

Artigo Científico

- Texto provocativo: Panorama do controle estrutural e do uso de amortecedores ajustados em edifícios altos.
- Link: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(1997)123:9(897)
- Referência ABNT: HOUSNER, G. W.; et al. Structural control: past, present, and future. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, v. 123, n. 9, p. 897–971, 1997.

Referências

- Harmonic oscillator (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic oscillator
- Damping (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Damping
- Mass-spring-damper model (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93s
- Forced vibration (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Forced vibration
- Resonance (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance
- Response spectrum (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Response spectrum
- Modal analysis (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Modal analysis
- Euler-Bernoulli beam theory (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E2%80%93
- Vibration isolation (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration isolation
- Tuned mass damper (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned mass damper
- Kármán vortex street (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n v
- Vortex shedding (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Vortex shedding

Imagens citadas (Commons/Wikipedia): - Drum vibration mode (GIF): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drum vibration mode12.gif

- Mode shape of a round plate: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mode Shape of a Round plate: https://commons.wiki/File:Mode Shape of Around plate: https://commons.wiki/File:Mode Shape of Around plate: https:
- Coupled harmonic oscillators (SVG): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coupled Harmo
- Cantilever beam mode 2 (GIF): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantilevered Euler-Bernoulli beam excited at mode 2 resonance.gif - Beam mode 6 (GIF): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beam mode 6.gif -

Response spectrum figures: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eqresp1.png

- e https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eqresp2.png Reso-
- nance envelope vs damping: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mplwp resonance zeta
- Harmonic oscillator gain: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harmonic oscillator gain.s
- Vortex street animation (GIF): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vortex-
- street-animation.gif Taipei 101 Tuned Mass Damper: https://commons.wikimedia.org/wiki/File
- Base isolators under the Utah State Capitol: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Base iso