Aula 4 - Amortecimento, Transmissibilidade e Controle de Vibrações em Pilares

- 1. Amortecimento: papel físico e efeito na ressonância O amortecimento dissipa energia e limita amplitudes, especialmente perto da ressonância. Em concreto armado, amortecimentos equivalentes típicos (estruturais) variam entre 2% e 5%, podendo ser maiores com participação de elementos não estruturais.
- **2. Transmissibilidade e isolação de vibrações** Transmissibilidade (T) é a razão entre a resposta transmitida ao apoio e a excitação. Para um sistema massa-mola-amortecedor submetido a base vibratória, há três regiões: -r < 1: região de acoplamento (transmissão elevada) $-r \approx \sqrt{2}$: transição $-r > \sqrt{2}$: região de isolação (T < 1), melhor com amortecimento bem escolhido

Referência visual de esquema de isolamento e curvas típicas:

3. Vento em pilares esbeltos e desprendimento de vórtices Pilares/mastros esbeltos podem sofrer vibração transversal por desprendimento periódico de vórtices. A frequência característica pode ser estimada por $f_s = \operatorname{St} \frac{U}{D}$, com $\operatorname{St} \approx 0.2$ para cilindros e U a velocidade do vento. Evite coincidência $f_s \approx f_n$.

Animações e imagens didáticas de rua de vórtices:

4. Estratégias de controle: aumentar ζ , deslocar f_n, desacoplar a excitação

- Aumentar amortecimento efetivo: dispositivos como TMD (tuned mass damper) e participação de elementos não estruturais.
- Deslocar a frequência natural (rigidez/massa): ajuste geométrico ou de armaduras, adição de massa em dispositivos.
- Desacoplar via isolação: reduzir transmissibilidade entre fonte e estrutura/base.

Exemplos visuais de soluções:

5. Diretrizes práticas para pilares de concreto

- Verificar esbeltez e frequências naturais (modo transversal predominante) e comparar com faixas de vento dominante e atividades internas.
- Considerar amortecimento adicional em ambientes com fontes vibratórias (máquinas, academias). Projetar TMDs ou dispositivos simples onde aplicável.

- Avaliar conforto (aceleração pico/RMS) além de resistência; documentar hipóteses de amortecimento.
- Para vento transversal, estudar mitigação por aletas/estrias helicoidais, chanfros e detalhes de seção que desordenem vórtices.
- **6. Atividade prática sugerida** Observe um pilar, poste ou mastro de concreto em seu cotidiano (rua, faculdade, prédio, etc.). Reflita e anote: O local e o tipo de elemento observado. Situações em que esse elemento pode vibrar (vento forte, veículos passando próximos, máquinas, etc.). Se já percebeu vibração, ruído ou movimentação nesse tipo de estrutura. Com base no conteúdo da aula, discuta por que alguns pilares vibram mais que outros e como o amortecimento, a rigidez e o ambiente podem influenciar essa vibração. Se possível, tire uma foto (opcional) e anexe ao seu relatório.

7. Pontos-chave

- Amortecimento controla picos de resposta e melhora conforto.
- Transmissibilidade orienta o projeto de isolamento; r>√2 favorece isolação.
- Em pilares esbeltos, mitigar desprendimento de vórtices e evitar $f_s \approx f_n$.