Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı

e-BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

Öğr. Gör. Bekir Güler

E-mail: bguler@fatih.edu.tr

<u>Hafta 10: Kablosuz (Wireless) Ağlar</u> <u>ve Mobil Şebekeler</u>

6.1 Kablosuz ağın bileşenleri


Kablosuz

- 6.2 Kablosuz bağlantılar ve özellikleri
 - o CDMA
- □ 6.3 IEEE 802.11 kablosuz LANs ("wi-fi")
- 6.4 Hücresel internet erişimi
 - Mimari
 - Standartlar (örneğin, GSM)


Hareketlilik

- 6.5 6.5 Hareketlilik nedir?
- ☐ 6.6 Mobil IP
- 6.7 Hücresel ağlarda hareketliliğin yönetilmesi


6.1 Kablosuz ağın bileşenleri




Kablosuz ağın bileşenleri




Kablosuz ağın bileşenleri




6.2 Kablosuz bağlantıları özellikleri @>>>



Kablosuz ağın bileşenleri



Kablosuz ağın bileşenleri



Altyapısız

- □ Baz istasyonu yok
- Düğümler, diğer düğümlere sadece bağlantı kapsamı içinde iletim yapabilir
- Düğümler bir ağ içinde düzenlenebilir, aralarında yönlendirme yapılabilir


Kablosuz bağlantının özellikleri(1)

- Radyo dalgaları hava, su ve camdan geçerken metal cisimlerden geçmez
- Sinyal gücünün azalması: Radyo sinyali çeşitli ortamlardan geçerken gücü azalır.
- O Diğer kaynaklardan girişim olabilir: Standart kablosuz ağın frekansı (örneğin, 2.4 GHz) diğer aygıtlar (örneğin, telefon ve motor) tarafından paylaşılıyorsa yine girişim olabilir
- Yansıma: Radyo sinyalleri, yeryüzündeki nesnelere çarparak yansıma yapabilir.

Sonuç olarak, iletim kablolu ağa göre daha zordur

Kablosuz ağın özellikleri


İlgisiz çoklu gönderenler ve alıcılar sorun oluşturabilir



Gizli bilgisayar problemi

- B ve A birbirlerini görür
- □ B ve C birbirlerini görür
- A ve C birbirlerini görmez

A ve C, B'nin bağlantılarını kestiğinden haberleri yoktur



Sinyalin zayıflaması:

- □ B ve A birbirlerini görür
- 🗖 B ve C birbirlerini görür
- □ A ve C birbirlerini görmez
- B, A'nın sinyalini zayıflatmaktadır

Kod bölmeli çoklu erişim Code Division Multiple Access (CDMA)


- □ Çeşitli kablosuz yayın standartlarında (örneğin, cep ve uydu) kullanılır
- Her kullanıcıya benzersiz bir kod atanır
- □ Tüm kullanıcılar aynı frekansı paylaşır, fakat veriyi kodlamak için kendi kodu vardır
- □ *Şifreli sinyal* = (orijinal veri) X (kod)
- □ Kod çözme: Şifreli sinyali alan kullanıcı kod kullanılarak orijinal veriyi elde eder

6.3 IEEE 802.11 kablosuz LAN (wi-fi)

- □ 802.11b
 - 2.4-5 GHz lisansız spektrum
 - En çok 11 Mbps
 - Tüm bilgisayarlar aynı kodu kullanır

- □ 802.11a
 - 5-6 GHz aralığı
 - En çok 54 Mbps
- □ 802.11*g*
 - 2.4-5 GHz aralığı
 - En çok 54 Mbps
- □ 802.11n: Çoklu antenler
 - 2.4-5 GHz aralığı
 - En çok 200 Mbps
- □ Çoklu erişim için hepsi CSMA/CA kullanır
- Hepsinin baz istasyonlu ve altyapısız sürümleri vardır

802.11 LAN mimarisi



- Kablosuz bilgisayarlar baz istasyonu ile iletişim kurarlar
 - Baz istasyonu ve erişim noktası (access point-AP) görevleri aynıdır
- ☐ Kablosuz LAN ne içerir?
 - Kablosuz bilgisayarlar
 - Erişim noktası
 - Altyapısız ağda sadece bilgisayarlar

802.11: Erişim noktalarına bağlanmak (1)

- □ 802.11b: 2.4GHz-2.485GHz spektrumu, farklı frekanslarda 11 kanala bölünmüştür
 - AP yöneticisi, AP için frekans seçer
 - Aynı frekans seçilebilir: Seçtiğimiz kanal komşu AP yöneticisi tarafından da seçilmiş olabilir!

802.11: Erişim noktalarına bağlanmak (2)

- Bilgisayarları bir erişim noktasına bağlamanız gerekir
 - Bilgisayar, çevremizdeki erişim noktalarını arar, erişim noktası adını ve MAC adreslerini dinler
 - Bağlanmak istenen erişim noktası seçilir
 - İstenirse bağlantı sırasında kimlik denetimi yapılabilir
 - Genellikle erişim noktasının bağlı olduğu subnet'ten DHCP servisi kullanılarak IP alınır

IEEE 802.11: Çoklu erişim

- 2 ve daha fazla düğüm iletim yaparsa çarpışma (çakışma, collisions) olur
- 802.11: CSMA Göndermeden önce hattı dinler
 - İletim sırasında başka bir düğüm iletimde bulunmaz
- 802.11: CSMA/C(ollision)A(voidance)
 - Çakışmadan kaçınmak için

IEEE 802.11 MAC Protokolü: CSMA/CA

802.11 gönderen

- 1 kanalı boş olduğunu algılarsa tüm frame'i gönderir
- 2 kanalı meşgul algılarsa


Zamanlayıcı rasgele bir zamanı geriye saymaya başlar, zaman bitince kanal boş ise frame'i gönderir değilse tekrar 2 adımı tekrarlar

802.11 alıcı

- Eğer frame alınmışsa ACK mesajı gönderir


802.11: Aynı subnet içinde hareket

- ☐ H1 dizüstünün IP adresi değişmeyebilir
- Erişim noktaları aynı switch'e bağlıdır
- Switch H1'in hangi portu kullandığını hatırlar



802.15: Kişisel alan ağı (Personal Area Network-PAN)


- 10 m çapından az
- Mouse, klavye ve kulaklık kablolarını ortadan kaldırır
- Altyapısız
- ☐ Ana (master) / uydu (slave) şeklinde çalışır:
 - Uydu aygıt göndermek için ana aygıttan izin ister
 - Ana aygıt izin verir
- 802.15.1: Bluetooth standardından geliştirildi
 - o 2.4-2.5 GHz radyo bandı




- Master aygıt
- S Slave aygıt
- P Pasif aygıt

802.16: WiMAX

- 802.11 & cep gibi: Baz istasyon modeli
 - Bilgisayarlar ve baz istasyonları birbirleri ile çok yönlü antenler kullanılarak iletim kurarlar
 - Baz istasyonları arasında noktadan noktaya antenler kullanılır
- □ 802.11'ye benzemeyen yönü:
 - Kapsamı ~ 6 mil (bir şehri kapsayabilir)
 - → 14 Mbps




Bir noktadan çok noktaya



6.4 Cep telefon ağı (hücresel) mimari bileşenleri


·Hücre-

- Bir coğrafi bölgeyi kapsar
- Baz istasyonu(Base Station-BS),802.11'de AP'yebenzer
- Mobil kullanıcılar ağa baz istasyonu ile bağlanırlar
- Mobil ve baz istasyonları arasında sinyal girişimi olabilir




Hücresel ağlar: Spektrumun paylaşımı

- Mobil aygıtlar ve baz istasyonları arasındaki radyo spektrumu 2 teknikle paylaşılır
- □ Birleşik FDMA/TDMA:
 spektrum önce frekans
 kanallarına sonra, her bir
 kanal zaman dilimlerine_{frekans}
 bölünür
- □ CDMA: Kod bölünerek çoklu erişim




Zaman dilimleri



Hücresel standartlar (1)

26 sistemler: ses kanalları

- □ IS-136 TDMA: Birleşik FDMA/TDMA (Kuzey Amerika)
- □ GSM (global system for mobile communications): Birleşik FDMA/TDMA
 - En yaygın olarak kullanılan Avrupa, Asya...
- □ IS-95 CDMA: Kod bölünerek çoklu erişim



Hücresel standartlar (2)


- 2.5 G sistemler: Ses ve veri kanalları
- □ 36'den önce çıkartılan ara sürüm
- ☐ General packet radio service (GPRS)
 - GSM'den geliştirildi
 - Veri çoklu kanallarda gönderilir
- □ Enhanced data rates for global evolution (EDGE)
 - GSM'den geliştirildi
 - En çok veri hızı: 384K
- □ CDMA-2000
 - En çok veri hızı: 144K
 - IS-95'den geliştirildi

Hücresel standartlar 3


36 sistemler: ses/veri

- Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS)
 - Veri hizmeti: High Speed Uplink/Downlink packet Access (HSDPA/HSUPA): Hızı: 14 Mbps
- CDMA-2000: CDMA, TDMA zaman dilimlerinde kullanılıyor
 - Veri hizmeti: 1xEvolution Data Optimized (1xEVDO)
 En çok hızı: 3 Mbps

2G (ses) ağ mimarisi




2.5G (ses + veri) ağ mimarisi



6.5 Hareketlilik nedir?

Hareketliliğin aralığı




Mobil yaklaşımlar

- Yönlendirici yönetebilir: Yönlendirici mobil düğümün kalıcı adresini yönlendirme tablolarının değişimi ile yayınlasın
 - Yönlendirme tabloları mobil aygıtın yerini gösterir
 - Son kullanıcı sistemlerde değişiklik yapmaya gerek yok
- □ Son kullanıcı sistemler yönetebilir:
 - Dolaylı yönlendirme: Gelen iletişim önce evdeki yönlendiriciye, sonra mobil aygıta iletilir
 - Doğrudan yönlendirme: iletişim kurmak isteyen mobil aygıtın geçici adresini alır, mobil aygıtla direk iletişim kurar

Mobil yaklaşımlar


- Jönlendirici yöneteki Vönlendirici mobil düğümün kalıcı adresini yö Milyonlarca tablolarının değişimi ile yayınlasın mobil aygıt olduğu için
 - olduğu için O Yönlendirme uygulaması zorbil aygıtın yerini gösterir
 - Son kullanıcı sis de değişiklik yapmaya gerek yok
- □ Son kullanıcı sistemler yönetebilir:
 - Dolaylı yönlendirme: Gelen iletişim önce evdeki yönlendiriciye, sonra mobil aygıta iletilir
 - Doğrudan yönlendirme: iletişim kurmak isteyen mobil aygıtın geçici adresini alır, mobil aygıtla direk iletişim kurar

Mobil aygıtın kayıt edilmesi




- Ziyaret edilen ağdaki yönlendirici mobil aygıtı biliyor
- Ev ağındaki aygıt mobilin yerini biliyor

Dolaylı yönlendirme ile hareketlilik




Doğrudan yönlendirme ile hareketlilik



6.6 Mobil IP

- □ Anlatılan mobil IP özellikleri:
 - Ev ağındaki yönlendirici,
 - Ziyaret edilen ağdaki yönlendirici,
 - Ziyaret edilen ağdaki yönlendiricinin kayıt edilmesi,
 - Ziyaret edilen ağdaki adres

Mobil IP: Dolaylı yönlendirme



6.7 Hücresel ağlarda hareketliliğin yönetilmesi

- □ Ev ağı: Bağlı olduğunu hücresel ağ (örneğin, Avea)
 - Ev konumunun kaydı (home location register-HLR):
 Cep telefonunun numarası, profil bilgileri ve konum bilgileri HLR veri tabanında tutulur
- □ Ziyaret edilen ağ: Cep telefonunun o anda bulunduğu ağ
 - Ziyaret edilen konum kaydı (visitor location register-VLR): Ziyaret edilen konum bilgileri VLR veri tabanında tutulur

GSM: Cep telefonuna dolaylı yönlendirme

