ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.Н. ЛЕБЕДЕВА" РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АСТРОКОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИЯ БАЛЛИСТИКО-НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Описание входных и выходных параметров программно-вычислительного комплекса "SOAP: Spacecraft Orbit and Attitude Prediction tool"

Запевалин П.Р.

Фраерман А.В.

Оглавление

Выходные файлы					
1.1		-	3		
1.2					
Описание входных параметров					
2.1	Обща	я структура входного JSON файла	5		
2.2	ation	6			
	2.2.1				
	2.2.2				
	2.2.3	_			
	2.2.4	_			
	2.2.5				
2.3	Space				
	2.3.1				
	2.3.2				
	2.3.3				
	2.3.4	-			
2.4		_			
		· · · ·			
		- 0			
			_		
	_		_		
2.5					
2.0		-			
	_	•			
		C.			
	1.1 1.2 Omr 2.1 2.2	1.1Файл1.2ФайлОписание2.1Обща2.2Simul2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.32.32.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.4Geom2.4.12.4.22.4.32.4.4	1.1 Файл телеметрии Описание входных параметров 2.1 Общая структура входного JSON файла 2.2 Simulation 2.2.1 interval 2.2.2 step 2.2.3 start_time 2.2.4 output_step 2.2.5 orbit_file 2.3 Spacecraft 2.3.1 state_vector 2.3.2 mass 2.3.3 quaternion 2.3.4 angular_velocity 2.3.5 inertia_tensor 2.4 Geometry 2.4.1 polygons 2.4.2 solar_panels 2.4.3 vtk_file 2.4.4 vtk_koeffs 2.5 Control systems 2.5.1 gyrostats VS reaction wheels 2.5.2 gyrostats		

3	При	имер входного JSON файла	14
	2.8	Filenames	13
		Forces	
		2.6.2 scan_motion	12
		2.6.1 stop_motion	12
	2.6	Attitude modes	11
		2.5.6 control_order	11
		2.5.5 pulse_engines	11
		2.5.4 magnetorquers	11

Глава 1

Выходные файлы

1.1 Файл эфемерид

В файле эфемерид представлена информация о

- 1. моменте времени данные идут с выходным шагом(2.2.4)
- 2. векторе положения в геоцентрической небесной системе координат GCRF (км)
- 3. векторе скорости в геоцентрической небесной системе координат GCRF (км/с)
- 4. кватернионе ориентации кватернион преобразования координат локальной системы координат (жёстко связанной с аппаратом) к осям GCRF в формате (w, x, y, z)

1.2 Файл телеметрии

В файле телеметрии представлена информация о

- 1. моменте времени совпадает с шагом интегрирования
- 2. моменте сил, действующих на аппарат в локальной системе координат (H * м)
- 3. моменте систем управления, в зависимости от того, установлены ли они на космическом аппарате

- а) маховиков (reaction wheels) момент импульса каждого маховика в отдельности и 3 компоненты суммарного момента ИЛИ (см. 2.5.1)
 - б) маховиков (gyrostats) момент импульса каждого маховика;
 - в) магнитных исполнительных органов компоненты магнитного момента
- 4. момент силы двигателей стабилизации
- 5. угловой момент космического аппарата

Глава 2

Описание входных параметров

В этой главе приводится полный список входных и выходных параметров, а также приводится пример полного входного файла.

2.1 Общая структура входного JSON файла

В общем виде JSON файл имеет следующую структуру:

```
"имя блока 2" : {
...
}
```

JSON может содержать следующие блоки:

- simulation(2.2) содержит основные параметры численного интегрирования
- spacecraft(2.3) минимально необходимые параметры космического аппарата
- geometry(2.4) поверхность космического аппарата, разбитая на полигоны, солнечные панели
- control_systems(2.5) системы управления ориентацией, установленные на борту, их количество и параметры
- attitude_modes(2.6) режимы поддерживаемой ориентации (постоянной, сканирующей)
- forces(2.7) переключатели используемых сил и моментов сил
- filenames(2.8) пути к используемым файлам, в том числе сохраняемому файлу эфемерид и телеметрии

Все названия блоков задаются с маленькой буквы в том формате, в котором они перечислены в этом списке.

Порядок блоков, а также параметров внутри каждого из них, является логичным с точки зрения автора, но не является обязательным — программа корректно прочитает файл независимо от порядка расположения структурных блоков.

В следующих главах рассмотрен каждый блок в отдельности с полным описанием параметров и их типов. Пример входного файла со всеми параметрами приведён в главе 3.

2.2 Simulation

В блоке simulation обязательно должны присутствовать параметры: interval, step, start_time. К необязательным относятся: output_step, orbit_file.

2.2.1 interval

Промежуток, на который ведётся интегрирование, дробное число секунд.

2.2.2 step

Шаг интегрирования, дробное число секунд. Для выбора автоматического шага интегрирования необходимо задать параметр step отрицательным, либо равным нулю.

2.2.3 start time

Начальная эпоха, задаётся в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.S Вместо разделителя Т может использоваться любой символ.

2.2.4 output step

Шаг вывода данным в файл эфемерид, дробное число секунд. По умолчанию равен шагу интегрирования при постоянном шаге и интервалу при автоматическом.

2.2.5 orbit file

Путь к файлу орбиты. При задании этого параметра вычисление орбиты производиться не будет, а будут браться значения из указанного файла. По умолчанию файл орбиты отсутствует.

2.3 Spacecraft

В блоке *spacecraft* обязательно должны быть указаны параметры: state_vector. К необязательным относятся параметры mass, quaternion, angular_velocity, inertia_tensor.

2.3.1 state vector

Вектор состояния космического аппарата в инерциальной системе координат (км и км/с), 6 дробных чисел

2.3.2 mass

Масса космического аппарата в кг, одно дробное число. По умолчанию 10 кг.

2.3.3 quaternion

Кватернион ориентации в формате w x y z, 4 дробных числа. По умолчанию (1, 0, 0, 0), то есть совпадение осей локальной и небесной систем координат.

2.3.4 angular velocity

Начальная угловая скорость аппарата в рад/с, 3 дробных числа. По умолчанию равна нулю.

2.3.5 inertia tensor

Тензор инерции космического аппарата без учёта инерционной системы ориентации (маховиков) в кг * м 2 в собственных осях. Вектор из 3 дробных чисел (диагональные элементы тензора инерции). По умолчанию (10, 10, 10).

2.4 Geometry

В блоке *geometry* могут быть заданы параметры polygons, solar_panels, vtk_file, vtk_koeffs.

2.4.1 polygons

Указывается количество *count* полигонов и список параметров *parameters*. Описание каждого полигона должно содержать его век-

тор положения (position), единичный вектор внешней нормали (normal), площадь (area), коэффициенты отражения (albedo) и зеркальности (specularity).

Эти полигоны не включают в себя солнечные панели.

2.4.2 solar panels

Описание солнечных панелей совпадает с описанием полигонов, но также имеет дополнительный параметр rai — Rotation Axis Index. Предполагается, что относительно одной из главных осей космического аппарата солнечная панель может совершать вращение, подставляя Солнцу наибольшую площадь. Параметр гаі может принимать значения 0 для оси Ох, 1 для оси Оу, 2 для оси Ох и -1, если солнечная панель не может вращаться.

2.4.3 vtk file

Если есть файл с описанием поверхностей космического аппарата в формате VTK Polygons, то вместо описания полигонов достаточно указать путь к этому файлу.

2.4.4 vtk koeffs

Если указан vtk-файл с полигонами, то для задания их коэффициентов отражения и зеркальности можно указать путь к соответствующему файлу. Этот файл имеет текстовый формат и должен содержать 2 колонки дробных чисел — коэффициентов отражения и зеркальности (в таком порядке).

Если в этом файле N строк и меньше, чем число полигонов P, то для последних P-N полигонов коэффициент отражения устанавливается 0.54, коэффициент зеркальности 1.0.

Если файл коэффициентов не указан, то значения 0.54 и 1.0 устанавливаются для всех полигонов.

2.5 Control systems

В блоке *control_systems* указываются системы управления ориентацией: gyrostats, reaction_wheels, magnetorquers, pulse_engines, а также параметр control_order.

2.5.1 gyrostats VS reaction wheels

На русский язык оба термина можно перевести как "маховики", однако, по историческим причинам, в программе они существуют отдельно. Более того, они являются взаимоисключающими — на космическом аппарате могут быть установлены либо gyrostats, либо reaction wheels. Это логично в том плане, что на конкретном аппарате устанавливается какая-то одна система маховиков.

Отличие между этими системами следующее: маховики gyrostats установлены так, что вращаются независимо вдоль главных осей космического аппарата, поэтому их количество должно быть кратно 3. Маховики reaction wheels установлены пирамидкой из 4-х маховиков, поэтому их вращение не независимо, и их количество должно быть кратно 4.

2.5.2 gyrostats

Задаётся количество count маховиков (должно быть кратно 3) и список параметров parameters каждого маховика. Для каждого маховика указывается вектор положения (м) location, главные моменты инерции (кг*м²) inertia, пределы угловой скорости (рад/с) limits — три дробных числа, при этом ненулевым должна оказаться только одна компонента предела (первая, если ось ориентирована по оси X, вторая, если по Y, третья, если по Z).

2.5.3 reaction wheels

Задаётся количество count маховиков (должно быть кратно 4) и список параметров parameters каждого блока маховиков. Указываются вектор положения (м) location, главные моменты инерции (кг*м²) inertia, начальная скорость каждого из 4x маховиков initial speed,

углы angles в порядке α, β , направление оси блока $pyramid_apex$ — X, Y или Z.

2.5.4 magnetorquers

Это магнитные исполнительные элементы, для них также указывается количество count и список параметров parameters. В качестве параметров выступают текущее значение силы тока (A) current, максимальное значение магнитного момента max_dipole — это вектор с одной ненулевой компонентой, масса (кг) mass.

2.5.5 pulse engines

Задаётся количество count двигателей и список их параметров parameters. В качестве параметров для каждого двигателя указываются: вектор положения position, максимальный импульс — это вектор с одной ненулевой компонентой, соответствующей направлению выброса газа, начальная масса mass.

2.5.6 control order

Приоритет, в котором используются системы управления ориентацией. r — reaction wheels, g — gyrostats, m — magnetorquers, θ — engines. Указываются первые два приоритета. Третьим приоритетом всегда будут стоять двигатели. Фактически используется, чтобы обозначить приоритет между МИО и маховиками той или иной конструкции.

2.6 Attitude modes

В блоке *attitude_modes* описываются режимы сканирующей (scan) и постоянной (stop) ориентации. Промежутки постоянной и сканирующей ориентации не должны пересекаться более, чем в одной точке. Все промежутки, которые не являются сканирующей или постоянной ориентациями являются режимами свободной ориентации.

2.6.1 stop motion

Задаётся количество режимов постоянной ориентации count и список их параметров parameters. В качестве параметров передаются начальная эпоха $start_time$ в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.S, конечная эпоха $stop_time$ в том же формате и кватернион поддерживаемой ориентации quaternion в формате w x y z.

Конечная эпоха может превышать конечную эпоху интегрирования, в этом случае поддержание ориентации будет происходить до конца интегрирования.

2.6.2 scan motion

Задаётся количество режимов сканирующей ориентации count и список их параметров parameters. В качестве параметров передаются начальная эпоха $start_time$ в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.S, конечная эпоха $stop_time$ в том же формате и вектор угловой скорости velocity рад/с.

2.7 Forces

В блоке *forces* содержатся указания на модель сил и моментов сил, используемых в моделировании. Каждый из параметров может принимать значение *true*, если эта модель используется, и *false*, если не используется.

- gravity_force гравитационное притяжение Земли
- gravity_order порядок разложения гравитационного потенциала, натуральное число. Если 0, то используется центральное поле
- outer_gravity притяжение Солнца, Луны и планет солнечной системы
- \bullet solar_pressure_force сила солнечного давления
- gravity_torque момент сил, создаваемый гравитационным притяжением Земли

- solar pressure force момент сил солнечного давления
- magnetic_torque момент сил взаимодействия с магнитным полем Земли

2.8 Filenames

В блоке *filenames* воздержатся имена используемых и создаваемых файлов. Создаваемые файлы указываются по параметру *output*, $save_path$ для файла эфемерид и $telemetry_path$ для файла телеметрии.

Входные файлы указываются по параметру *input* под следующими именами:

- egm_path файл коэффициентов модели гравитационного потенциала Земли
- eop path файл параметров вращения Земли
- tls path файл, содержащий leap seconds
- eph_path файл эфемерид
- igrf_path файл коэффициентов модели магнитного поля Земли
- gm_path файл гравитационных параметров Солнца, Луны и планет солнечной системы

Глава 3

Пример входного JSON файла

В этой главе приведён пример входного файла, в котором использованы все возможные параметры. Этот файл не может служить файлом входных параметров, потому что одновременно использованы системы управления ориентацией gyrostats и reaction_wheels.

Также стоит отметить, что при используемом файле орбиты *orbit_file* бесполезно учитывать те или иные силы, орбита всё равно будет браться из файла, а не из расчётов.

Полигоны, перечисленные через использование параметра polygons вымещают те, которые указаны в файле vtk_file .

Два последних замечания не вызовут ошибки с точки зрения запуска и работы программы, но явно могут привести к неожиданному результату работы.

```
{
"simulation": {
    "start_time": "2016-05-31T00:00:00.0",
    "interval": 10000,
    "step": 1.0,
    "output_step": 1.0,
    "orbit_file": "/media/alexey/Disk/asc/orbit.txt"
},
"spacecraft": {
    "state_vector": [5957.4, 0.0, 3439.5, 0.0, 7.6, 0.0],
```

```
"quaternion": [0.19378, 0.033945, 0.010695, 0.9804],
  "angular_velocity": [0.0, 0.0, 0.0],
  "inertia_tensor": [
    [27.0, 0.0, 0.0],
    [0.0, 200.0, 0.0],
    [0.0, 0.0, 200.0]
 ],
  "mass": 100.0
},
"geometry": {
  "polygons": {
    "count": 2,
    "parameters": [
      {
        "position": [0.75, 0.0, 0.0],
        "normal": [1.0, 0.0, 0.0],
        "area": 1.6,
        "albedo": 0.5,
        "specularity": 0.5
      },
      {
        "position": [-0.75, 0.0, 0.0],
        "normal": [-1.0, 0.0, 0.0],
        "area": 1.6,
        "albedo": 0.5,
        "specularity": 0.5
      }
    ]
  },
  "solar_panels": {
    "count": 2,
    "parameters": [
    {
      "position": [-1.25, 0.0, 0.0],
      "normal": [0.0, 1.0, 0.0],
      "area": 0.8,
      "albedo": 0.5,
```

```
"specularity": 0.5,
      "rai": 0
    },
      "position": [0.0, 1.25, 0.0],
      "normal": [0.0, 0.0, 1.0],
      "area": 0.8,
      "albedo": 0.5,
      "specularity": 0.5,
      "rai": 1
   }
 ]
 },
 "vtk_file": "/media/alexey/Disk/asc/polygons.vtk"
},
"control_systems": {
  "gyrostats": {
    "count": 3,
    "parameters": [
        {
          "location": [0.0, 0.0, 0.0],
          "angular_velocity": 0.0,
          "mass": 5.0,
          "inertia": [0.02388, 0.001, 0.001],
          "limits": [628.0, 0.0, 0.0]
        },
          "location": [0.0, 0.0, 0.0],
          "angular_velocity": 0.0,
          "mass": 5.0,
          "inertia": [0.001, 0.02388, 0.001],
          "limits": [0.0, 628.0, 0.0]
        },
        {
          "location": [0.0, 0.0, 0.0],
          "angular_velocity": 0.0,
          "mass": 5.0,
```

```
"inertia": [0.001, 0.001, 0.02388],
        "limits": [0.0, 0.0, 628.0]
      }
    ]
},
"reaction_wheels": {
  "count": 8,
  "parameters": [
    {
      "location": [1.0, 0.0, 0.0],
      "angles": [30, -90],
      "inertia": [0.001, 0.001, 0.01],
      "mass": 5.0,
      "initial_speed": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
      "speed_limit": 628.0,
      "pyramid_apex": Y
    },
    {
      "location": [1.0, 0.0, 0.0],
      "angles": [-30, -90],
      "inertia": [0.001, 0.001, 0.01],
      "mass": 5.0,
      "initial_speed": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
      "speed_limit": 628.0,
      "pyramid_apex": "Y"
    }
    1
},
"magnetorquers":{
  "count": 2,
  "parameters": [
    {
      "max_dipole": [10.0, 0.0, 0.0],
      "mass": 0.3,
      "current": 0.1
    },
    {
```

```
"max_dipole": [0.0, 0.0, 10.0],
      "mass": 0.3,
      "current": 0.1
   }
  ٦
},
"pulse_engines": {
  "count": 6,
  "parameters": [
    {
      "position": [0.75, 0.75, 0.0],
      "limits": [0.0, 200000.0, 0.0],
      "mass": 10.0
    },
    {
      "position": [0.75, 0.0, 0.75],
      "limits": [0.0, 0.0, 200000.0],
      "mass": 10.0
    },
    ₹
      "position": [0.0, 0.75, 0.75],
      "limits": [0.0, 0.0, 200000.0],
      "mass": 10.0
    },
      "position": [-0.75, -0.75, 0.0],
      "limits": [0.0, 200000.0, 0.0],
      "mass": 10.0
    },
    {
      "position": [-0.75, 0.0, -0.75],
      "limits": [0.0, 0.0, 200000.0],
      "mass": 10.0
    },
    {
      "position": [0.0, -0.75, -0.75],
      "limits": [0.0, 0.0, 200000.0],
```

```
"mass": 10.0
      }
    1
  },
  "control order": {
    "first": "r",
    "second": "m"
  }
},
"attitude_modes": {
  "stop_motion": {
    "count": 2,
    "parameters": [
        {
          "quaternion": [0.19378, 0.033945, 0.010695, 0.9804],
          "start_time": "2016-05-31T00:00:00.0",
          "stop_time": "2017-05-31T13:48:00.0"
        },
        {
          "quaternion": [1.0, 0.0, 0.0, 0.0],
          "start_time": "2017-05-31T13:48:30.0",
          "stop_time": "2018-05-31T13:48:00.0"
      ]
  },
  "scan_motion": {
    "count": 2,
    "parameters": [
      {
        "velocity": [1.0, 0.0, 0.0],
        "start_time": "2019-05-31T00:00:00.0",
        "stop_time": "2020-05-31T00:00:00.0"
      },
      {
        "velocity": [0.0, 2.0, 0.0],
        "start_time": "2020-05-31T00:00:00.0",
        "stop_time": "2021-05-31T00:00:00.0"
```

```
}
      ]
    }
  },
  "forces": {
    "gravity_force": true,
    "gravity_order": 36,
    "outer_gravity": true,
    "solar_pressure_force": true,
    "gravity_torque": true,
    "solar_pressure_torque": true,
    "mangetic_torque": true
  },
  "filenames": {
  "output": {
    "save_path": "./output/ephemeris.txt",
    "telemetry_path": "./telemetry/telemetry.txt"
    },
  "input": {
      "egm_path": "/media/alexey/Disk/asc/Files/EGM2008.dat",
      "eop_path": "/media/alexey/Disk/asc/Files/eop_new.txt",
      "tls_path": "/media/alexey/Disk/asc/Files/naif0012.tls",
      "eph_path": "/media/alexey/Disk/asc/Files/de440.bsp",
      "gm_path": "/media/alexey/Disk/asc/Files/gm_de440.tpc",
      "igrf_path": "/media/alexey/Disk/asc/Files/igrf.dat"
    }
 }
}
```