Prácticas de Arquitectura y Organización de Computadores



Javier Plaza Miguel Laboratorio de Computación Hiperespectral



Universidad de Extremadura



* Subrutina: conjunto separado de instrucciones separadas del main

* Ventajas:


- * Mejor estructuración
- * Facilidad de escritura, depuración y prueba
- Evita replicación de código
- Creación de libraries (reutilización de código)
- * Para poder usarlas, el procesador debe proporcionar mecanismos para:
 - Llamar a la subrutina
 - * Pasar parámetros a la subrutina
 - * Devolver resultados al programa invocador
 - * Devolver el control al programa invocador



- * Llamada y retorno de una subrutina:
- * Para llamar una subrutina, utilizaremos la instrucción de salto incondicional jal
 - * jal etiqueta → almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción en registro return address (\$ra): \$ra ← PC+4 y justo después realiza un salto incondicional ala dirección especificada por etiqueta.
- * Para **retornar** de una subrutina, utilizaremos la instrucción de salto incondicional **jr**
 - * jr registro > salta a la dirección de memoria almacenada en el registro que recibe como parámetro. Así pues, si queremos volver a la instrucción siguiente a la que realizó la llamada a la subrutina, debemos saltar a la dirección almacenada en \$ra.



* Llamada y retorno de una subrutina:



Este sencillo mecanismo funcionará siempre que la subrutina no altere el contenido de \$ra

JPM 2015 Prácticas de AOC Gestión de Subrutinas 3



* Paso de parámetros:


- * Los parámetros intercambiados pueden ser de 3 tipos:
 - * Entrada: proporcionan información del programa invocador a la subrutina
 - * Salida: devuelven información de la subrutina al programa invocador
 - * Entrada/Salida: proporcionan información del programa invocador a la subrutina y devuelven información de la subrutina al invocador.
- * Convenio en MIPS32: podemos pasar parámetros mediante los registros o mediante memoria (pila de los programas)
 - * **Registros:** por convenio, los parámetros de entrada se pasarán en los registros \$ai y los parámetros de salida en los registros \$vi
 - * Pila: lo veremos en la siguiente sesión



- * Paso de parámetros:
- * La transferencia de los parámetros puede producirse de una de estas dos formas:
 - * Por valor: cuando lo que transferimos es el dato en sí



* **Por referencia:** cuando transferimos la dirección de la posición de memoria que contiene el dato.



JPM 2015 Prácticas de AOC