#### **MIPS**

Instrucciones LW SW

### MIPS. INSTRUCCIONES DE CARGA/ ALMACENAMIENTO

Son instrucciones que leen y escriben en memoria utilizando registros.

- lw \$t0, dir: carga en el registro t0 el contenido de la palabra de memoria cuya dirección es dir
  - $-t0 \leftarrow m[dir]$
- sw \$t0, dir: almacena en m[dir] el contenido de t0
  - $-m[dir] \leftarrow t0$

.data

dir: .byte 0x10010000

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	Od	02	0b



0x10010000

0 0d 02 0b 0x10010000

 Valor tras ejecutar la instrucción lw \$t0, dir

t0 = 0x000b020d

dir es una etiqueta que indica la dirección 0x10010000 Es la dirección del byte 0x0d (primera posición de la palabra de memoria)

La instrucción
 lb \$t0, dir + 2
 \$t0= 0x0000000b

0 Od O2 Ob Ox10010000

La instrucción

la \$t0, dir

carga en t0 la dirección de memoria donde se almacena dir:

\$t0= 0x10010000

0	0d	02	0b	0x10010000
---	----	----	----	------------

Instrucción	Memoria	Resultado	
lw \$t0, dir		\$t0= 0x000b020d	
lb \$t0, dir + 2	dir:.byte 0xd, 2, 11	\$t0= 0x000000b	
la \$t0, dir		\$t0= 0x10010000	

# MIPS. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Son instrucciones que leen y escriben en memoria utilizando registros.

 sw \$t0, dir: almacena el contenido de la palabra de memoria cuya dirección es dir en el registro t0.

## MIPS. INSTRUCCIONES DE CARGA/ ALMACENAMIENTO

Datos en registro y guardados en memoria:

.data

dir: .byte 1,2,3,4

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
04	03	02	01



0x10010000

## MIPS. INSTRUCCIONES DE CARGA/ ALMACENAMIENTO

```
.text
main:
li $t0, 0xffff
sw $t0,dir

li $v0,10 # Fin ejecución
syscall
```

```
🚵 PCSpim
File Simulator Window Help
PC
                     EPC
                             = 00000000
                                                               BadVAddr= 00000000
         = 00000000
                                          Cause
                                                  = 00000000
        = 3000ff10
 Status
                     HΙ
                             = 00000000
                                         LO
                                                  = 00000000
                                General Registers
    (r0) = 00000000 R8 (t0) = 0000ffff R16 (s0) = 00000000 R24 (t8) = 00000000
R1
    (at) = 10010000 R9 (t1) = 00000000 R17 (s1) = 00000000 R25 (t9) = 00000000
lR2
    (v0) = 0000000a R10 (t2) = 00000000 R18 (s2) = 00000000 R26 (k0) = 00000000
lвз
    (v1) = 00000000 R11 (t3) = 00000000 R19 (s3) = 00000000 R27 (k1) = 00000000
    (a0) = 00000000 R12 (t4) = 00000000 R20 (s4) = 00000000 R28 (gp) = 10008000
                                                           ; 189: nop
[0x00400018]
               0x00000000
                           nop
                           ori $2, $0, 10
                                                           ; 191: li $v0 10
[0x0040001c1
               0x3402000a
[0x004000201
               0x0000000c svscall
                                                           : 192: svscall
                                                                                              # syscall :
                           ori $8. $0. -1
                                                           : 7: li StO. Oxffff #xxx
[0x004000241
               0x3408ffff
               0x3c011001 lui $1. 4097
                                                           : 8: sw StO.dir
[0x004000281
               0xac280000 sw $8, 0($1)
[0x0040002c1
                                                           : 10: li $v0,10
               0x3402000a ori $2, $0, 10
[0x00400030]
[0x00400034]
               0x0000000c svscall
                                                           : 11: svscall
       DATA
[0x10000000]...[0x10010000]
                               0x00000000
[0x100100001
                               0x0000ffff
                                           0x00000000
                                                       0x00000000 0x00000000
[0x10010010]...[0x10040000]
                               0x00000000
       STACK
[0x7ffffbb8]
                               0x00c23021 addu $6, $6, $2
                                                           ; 187: addu $a2 $a2 $v0
[0x004000101
               0x0c100009 jal 0x00400024 [main]
                                                           ; 188: jal main
[0x00400014]
0x004000241
               0x3408ffff
                           ori $8, $0, -1
                                                           ; 7: li StO, Oxffff #xxx
               0x3c011001 lui $1, 4097
                                                           ; 8: sw $t0,dir
0x004000281
               0xac280000
                          sw $8, O($1)
[0x0040002c1
                           ori $2, $0, 10
               0x3402000a
[0x00400030]
                                                           ; 10: li $v0,10
                                                           ; 11: syscall
[0x00400034]
               0x0000000c syscall
```

## sw \$t0, dir

Partiendo de esta situación de la memoria (ver tabla) supongamos que el contenido del registro \$t0 es 0x010f123a

00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	0b	02	0d

Ejecutamos sw \$t0, dir+8

## sw \$t0, dir

• Ejecutamos sw \$t0, dir+8

La situación de la memoria

después de la ejecución de esta

instrucción es:

00	00	00	00
01	Of	12	3a
00	00	00	00
00	0b	02	0d

# sb \$t0, dir+1

t0 = 0x010f123a

Antes:

00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	0b	02	0d

#### Después:

00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	0b	3a	0d