Universidade de Brasília Instituto de Química 2020/1


Engenharia de Reatores Químicos IQD0048

Reatores Tubulares – Balanço Material

Prof. Alexandre Umpierre

Reator Tubular


- ➤ Meio reacional incompressível
- Meio reacional compressível
- > Reator com refluxo
- > Arranjos seriais e paralelos
- > Reator catalítico
- Reação em fase gasosa
- > Reator de leito empacotado
- Reator de leito fluidizado



<u>P</u>lug <u>F</u>low <u>R</u>eactor, ou reator de fluxo empistonado

Reator Tubular

- Meio reacional incompressível
- Meio reacional compressível
- Reator com refluxo
- > Arranjos seriais e paralelos
- > Reator catalítico
- Reação em fase gasosa
- > Reator de leito empacotado
- Reator de leito fluidizado



<u>P</u>lug <u>F</u>low <u>R</u>eactor, ou reator de fluxo empistonado

$$(F_A + dF_A) - F_A = r_A dV$$

$$(c_A + dc_A) \upsilon - c_A \upsilon = r_A dV$$

$$x_{in} \qquad \qquad V$$

$$v$$

$$(x_A + dc_A) \upsilon - c_A \upsilon = r_A dV$$

$$x_A c_{A,std} \upsilon - (x_A + dx_A) c_{A,std} \upsilon = r_A dV$$

$$\upsilon \frac{dx_{A}}{-r_{A}} = \frac{dV}{c_{A,std}}$$

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{c_{A,std}}}$$

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{c_{A,std}}}$$


$$\int_{x_{A,in}}^{x_{A,out}} \frac{dx_A}{-r_A} = \frac{\tau}{c_{A,std}}$$

$$\int_{x_{A,in}}^{x_{A,out}} \frac{dx_A}{kc_A^m} = \int_{x_{A,in}}^{x_{A,out}} \frac{dx_A}{kc_{A,std}^m} = \frac{\tau}{c_{A,std}}$$

$$\int_{x_{A,in}}^{x_{A,out}} \frac{dx_A}{kc_{A,std}^m} = \frac{\tau}{c_{A,std}}$$

$$\frac{1}{\left(1-x_{A,out}\right)^{m-1}} - \frac{1}{\left(1-x_{A,in}\right)^{m-1}} = (m-1)kc_{A,std}^{m-1}\tau$$

$$\ln \frac{1 - x_{A,in}}{1 - x_{A,out}} = k\tau$$



Exemplo: Determinar o volume de um PFR para converter de 10 % a 90 % uma corrente de 200 L/min com taxa de consumo do reatante 8,34 mol/L/min $(1 - x)^{1,3}$, em que x é a conversão do reatante. A concentração de reatante correspondente à conversão nula é 4,8 mol/L.

$$x_{A,in} = 10\%$$

$$\frac{1}{\left(1 - x_{A,out}\right)^{m-1}} - \frac{1}{\left(1 - x_{A,in}\right)^{m-1}} = (m-1)kc_{A,std}^{m-1}\tau$$

$$v = 200 \text{L min}^{-1}$$

$$m = 1,3$$

$$\tau = \frac{V}{\upsilon}$$

$$-r_A = kc_A^{2,2} = kc_{A,std}^{2,2} \left(1 - x_A\right)^{2,2}$$

$$kc_{A,std}^{1,3} = 8,34 \left(\text{mol L}^{-1}\right)^{-0,3} \text{min}^{-1}$$

$$V = \upsilon \frac{\left(1 - x_{A,out}\right)^{m-1} - \left(1 - x_{A,in}\right)^{m-1}}{(m-1)kc_{A,std}^{m-1}} = ???$$

$$kc_{A,std}^{1,3} = 8,34 \left(\text{mol L}^{-1}\right)^{-0,3} \text{min}^{-1}$$

$$c_{A,std} = 4,8 \text{mol L}^{-1}$$

Exemplo: Determinar a conversão de saída de um PFR de 50 L alimentado com uma corrente de 250 L/min com 10 % de conversão do reatante com taxa de consumo de 6,29 mol/L/min $(1 - x)^{2,2}$, em que x é a conversão do reatante.

$$\frac{1}{\left(1-x_{A,out}\right)^{m-1}} - \frac{1}{\left(1-x_{A,in}\right)^{m-1}} = (m-1)kc_{A,std}^{m-1}\tau$$

$$-r_A = kc_A^{2,2} = kc_{A,std}^{2,2} \left(1-x_A\right)^{2,2}$$


$$\tau = \frac{V}{\upsilon}$$

$$\frac{1}{\left(1-x_{A,out}\right)^{m-1}} = (m-1)kc_{A,std}^{m-1}\frac{V}{\upsilon} + \frac{1}{\left(1-x_{A,in}\right)^{m-1}}$$

$$x_{A,out} = 1 - \left[(m-1)kc_{A,std}^{m-1}\frac{V}{\upsilon} + \frac{1}{\left(1-x_{A,in}\right)^{m-1}} \right]^{\frac{1}{-m+1}} = 86,5\%$$

$$\frac{1}{\left(1 - x_{A,out}\right)^{m-1}} = (m-1)kc_{A,std}^{m-1}\frac{V}{\upsilon} + \frac{1}{\left(1 - x_{A,in}\right)^{m-1}}$$

$$K = 11,05$$



$$x_{A,in} = 10\%$$
 $V = 50 \text{ L}$
 $v = 250 \text{ L min}^{-1}$
 $m = 2, 2$
 $kc_{A,std}^{2,2} = 6, 29 (\text{mol L}^{-1})^{-1,2} \text{min}^{-1}$
 $c_{A,std} = 4,8 \text{mol L}^{-1}$

$$x_{A,out} = 86,5\%$$