

OFICINA DO VIOLÃO
GUIA PRÁTICO

CUIDADOS + MANUTENÇÃO

VIOLÃO BEM CUIDADO.

Troque as cordas com segurança. Limpe sem danificar. Guarde do jeito certo. Reconheça o momento de procurar um luthier.

Felipe Figueroa

Um instrumento pronto para a próxima música.

PRIMEIRA DECISÃO

Qual é o seu violão?

O tipo de corda define o procedimento e os produtos certos. Confira antes de comprar ou retirar qualquer peça.

N

Violão de nylon

Geralmente tem cordas presas por laços no cavalete. Use cordas próprias para violão clássico, na tensão indicada para o instrumento.

A

Violão de aço

Em modelos acústicos comuns, as cordas têm uma bolinha na ponta e ficam presas por pinos no cavalete. Use calibre compatível.

Nunca instale cordas de aço em um violão projetado para nylon. A tensão maior pode causar danos graves.

Alguns instrumentos fogem desse padrão visual. Na dúvida, consulte o modelo e as instruções do fabricante antes de comprar cordas.

DOIS MINUTOS QUE AJUDAM

Depois de tocar, faça isto.

01 **Limpe as cordas**

Passe uma flanela de microfibra seca por cima e por baixo das cordas, principalmente na área em que os dedos encostam.

02 **Remova marcas do corpo**

Use outra flanela macia e seca para tirar suor e impressões digitais. Atenção às regiões próximas da ponte e do braço.

03 **Guarde com cuidado**

Afrouxe a pressa, não as cordas: para o uso habitual, mantenha a afinação normal e coloque o violão no estojo ou em local estável.

REGRA SIMPLES — **Suor + tempo parado = cordas mais opacas e peças mais sujas.**

Se o instrumento estiver molhado, seque-o antes de fechar o estojo. Evite deixar uma flanela úmida encostada nele.

SEM IMPROVISOS QUÍMICOS

Limpar bem é usar pouco.

Comece sempre com uma microfibra limpa e seca. Se necessário, use um pano levemente umedecido com água e seque logo em seguida.

Corpo e braço	Remova poeira e suor sem esfregar forte. Não borrife líquido diretamente no violão.
Acabamento fosco	Evite cera e polidor comum: podem criar brilho irregular. Use apenas produto aprovado para esse acabamento.
Escala	Limpe com cuidado na troca de cordas. Óleo/condicionador só se a madeira for escura, sem acabamento, e o fabricante permitir.
Metais e captador	Use pano seco. Evite que líquidos entrem nas tarraxas, conectores ou parte elétrica.

Deixe de fora: álcool, solventes, abrasivos, lustra-móveis e excesso de água.

QUANDO TROCAR?

O som e o toque dão pistas.

A frequência depende de quanto você toca, do suor e do tipo de corda. Em vez de seguir apenas um calendário, observe estes sinais:

01

Som sem vida

O brilho cai e a afinação parece menos estável.

02

Desgaste visível

Há oxidação, manchas, desfiamento ou pontos achatados.

03

Toque áspero

A corda parece irregular ou desconfortável sob os dedos.

04

Uma corda rompeu

Confira idade e estado do jogo inteiro; muitas vezes vale trocar o conjunto.

Compre o tipo certo. Nylon: confira tensão. Aço: confira calibre e recomendação do fabricante. Mudanças grandes de calibre podem exigir regulagem.

MODELO COM PINOS NO CAVALETE

Troca segura: aço.

01 **Prepare**

Deite o violão sobre superfície estável e macia. Separe afinador e alicate encordoador com cortador. Para modelos com pinos, tenha também um extrator apropriado.

02 **Solte antes de retirar**

Afrouxe totalmente uma corda. Retire-a da tarraxa e puxe o pino com a ferramenta apropriada, sem fazer alavanca sobre o tampo.

03 **Assente a bolinha**

Introduza a corda no furo, recoloque o pino e puxe a corda com cuidado para a bolinha encostar na parte interna do tampo, não na ponta do pino.

04 **Enrole e afine**

Leve a corda à tarraxa, deixe folga suficiente para algumas voltas organizadas, enrole sem cruzamentos excessivos e afine aos poucos.

05 **Finalize**

Corte a sobra sem deixar ponta perigosa. Repita nas demais cordas e confira novamente todos os pinos.

Atenção: não aperte um pino à força. Se ele salta, confira a posição da bolinha.

MODELO COM LAÇO NO CAVALETE

Troca segura: nylon.

01 **Confirme o jogo**
Use cordas de nylon adequadas ao instrumento. Verifique se o conjunto tem pontas para amarração ou outro sistema específico.

02 **Retire sem tensão**
Afrouxe completamente uma corda antes de desfazer o laço no cavalete e soltá-la da tarraxa. Apoie o instrumento sobre pano macio.

03 **Prenda no cavalete**
Passe a corda pelo furo, forme o laço e trave a ponta sob as voltas. O nó deve ficar firme antes de tensionar. Proteja o tampo contra uma ponta solta.

04 **Prenda na tarraxa**
Passe a outra ponta pelo furo do eixo, faça a volta de travamento e enrole de forma ordenada, sem sobrepor voltas demais.

05 **Afine com paciência**
Suba até a nota desejada aos poucos. Cordas novas de nylon cedem e exigem várias reafinações nos primeiros dias.

Se o laço não firmar: não force a afinação. Consulte as instruções do fabricante ou um luthier.

AINDA NÃO ACABOU

Afine, toque, confira.

Cordas novas se acomodam. Faça ciclos curtos: afine, toque alguns minutos e afine de novo.

1

Suba a afinação devagar

Use afinador cromático. Se uma corda apresentar resistência inesperada, pare e confira a montagem.

2

Verifique os pontos de apoio

No aço, veja se os pinos permanecem no lugar. No nylon, confirme que os laços não escorregam.

3

Observe o som

Trastejamento, corda presa, ruído novo ou afinação instável persistente podem indicar outro problema.

LEMBRETE

Esticar demais uma corda com a mão pode rompê-la. Prefira afinar e tocar normalmente.

UMIDADE E TEMPERATURA

O estojo é parte do cuidado.

45–55% Faixa de umidade relativa recomendada como referência por fabricantes de violões acústicos.

Use um higrômetro para medir o ambiente ou o estojo. Em período seco, considere um umidificador próprio para instrumento, seguindo as instruções e sem contato direto com a madeira. Em período úmido, controle a umidade do cômodo; não deixe o estojo fechado com o instrumento molhado.

Evite

Sol direto, carro quente, aquecedor, ar-condicionado incidindo no instrumento e mudanças bruscas de temperatura.

Prefira

Estojo limpo, local estável, longe de janelas e chão úmido. Para transporte, use case com proteção adequada.

Após mudança de temperatura: espere o estojo e o instrumento se aclimatarem antes de abrir e tocar.

O QUE FAZER EM CASA

Observe antes de ajustar.

Uma regulagem boa começa com diagnóstico. Altura das cordas, curvatura do braço, pestana, rastilho e trastes interagem entre si.

Pode conferir	Afinação, cordas corretas, pinos e laços firmes, umidade e sinais visíveis de desgaste.
Pode resolver	Trocar cordas gastas, limpar, afinar e melhorar a forma de armazenar.
Leve ao luthier	Trastejamento persistente, cordas muito altas, braço empenado, traste solto, rachadura, ponte levantando ou peças elétricas falhando.

Não gire o tensor “para baixar as cordas” por tentativa. O tensor controla a curvatura do braço; a ação depende também de pestana, rastilho, trastes e condição do instrumento.

GUIA RÁPIDO

O que o violão está dizendo?

Corda não mantém afinação

Confira se foi bem presa, se está nova e se a tarraxa funciona. Se continuar, procure avaliação.

Som metálico ou trastejamento

Confira se a corda está correta e se a umidade mudou. Se persistir, não lixe peças por conta própria.

Incomodamente duro de tocar

Pode haver ação alta, calibre inadequado ou mudança no braço/tampo. Peça diagnóstico de regulagem.

Tampo, ponte ou braço com alteração

Rachadura, ponte abrindo ou deformação pedem atenção profissional. Pare de tensionar se notar deslocamento importante.

UMA BOA PERGUNTA

O problema começou depois de trocar cordas, mudar o clima ou sofrer uma queda?

SALVE ESTA PÁGINA

Seu checklist de manutenção.

APÓS TOCAR	Limpe cordas e marcas de suor. Guarde em local seguro.
NA TROCA DE CORDAS	Limpe áreas acessíveis. Verifique cavalete, tarraxas, pinos ou laços.
MENSALMENTE	Confira umidade, estado do estojo e sinais de desgaste.
QUANDO HOUVER SINTOMA	Anote o problema e procure um luthier se não for resolvido com cordas, afinação ou armazenamento.

Antes de viajar: estojo adequado, instrumento firme dentro dele, sem objetos soltos pressionando o tampo ou o braço. Nunca deixe o violão no carro sob sol.

PARA CONSULTAR COM CALMA

Fontes e próximos passos.

Este guia reúne cuidados gerais. O manual do seu modelo tem prioridade para acabamento, cordas, umidificação e peças específicas.

- Martin Guitar · cuidados e umidade ↗
- Taylor Guitars · limpeza ↗
- D'Addario · troca de cordas de aço ↗
- Taylor Guitars · troca de nylon ↗
- Córdoba · compatibilidade nylon/aço ↗
- Taylor Guitars · função do tensor ↗

As referências são de fabricantes. Para técnica específica de montagem, confira também as instruções que acompanham o jogo de cordas escolhido.

MONTE SEU KIT

O essencial.

Escolha o tipo de corda compatível com seu violão e confira os detalhes de cada produto antes da compra.

01 / CORDAS

Jogo de cordas de nylon

Para violão clássico; confira a tensão.

VER PRODUTO ↗

02 / CORDAS

Jogo de cordas de aço

Confira o calibre recomendado pelo fabricante.

VER PRODUTO ↗

03 / AFINAÇÃO

Afinador cromático

Facilita a afinação após a troca.

VER PRODUTO ↗

04 / TROCA

Alicate Encordoador (troca de cordas)

Ajuda a enrolar e também corta a sobra das cordas.

VER PRODUTO ↗

Alguns botões contêm links de afiliado. A Oficina do Violão pode receber comissão por compras feitas por esses links, sem custo adicional para você. Confira a compatibilidade do produto com seu instrumento.