

# Pure TV

*Eletromidia*

# Sumário


Aparelho 04

Recebi meu equipamento e agora ? 05

Boas práticas da rede 14

Dúvidas frequentes 16

Orientações gerais 17

# Eletromídia: uma nova maneira de rentabilizar o seu estúdio!

Com o objetivo de fortalecer a comunicação e a presença da marca Pure Pilates em todas as unidades, a implantação da **Eletromidia na Pure TV** representa um passo importante na modernização da experiência dos studios.










Com essa iniciativa, buscamos **modernizar a experiência** dos alunos e colaboradores, transformando as telas dos studios em um **canal de conteúdo dinâmico, informativo e inspirador,** que reflita a **identidade** e os **valores** da marca **Pure.**

Além de promover **maior engajamento e conexão** com o público, o projeto abre espaço para **novas oportunidades de comunicação e parcerias comerciais,**

consolidando a Pure TV como um canal **estratégico de mídia e relacionamento** dentro dos studios.

# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA?

## INSTALAÇÃO RÁPIDA!

Siga os requisitos e o passo a passo para uma instalação sem complicações.

### REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, verifique se o local atende aos seguintes requisitos:

- Televisão ou tela com entrada HDMI disponível;
- Ponto de energia elétrica próximo ao local de instalação;
- Espaço atrás da TV para fixação do equipamento;
- Controle remoto para ajuste da entrada HDMI;
- Conexão com a internet disponível no local (Wi-Fi ou cabo de rede);
- Processo de instalação do equipamento;
- Posicionamento adequado.

### PROCESSO DE INSTALAÇÃO

**1 Retire o equipamento da caixa e confira se nele possui:**

- Mini PC
- Cabo HDMI
- Controle Remoto
- 2 pilhas
- Fonte de Energia




**DICA:** Mantenha o equipamento em local ventilado e de fácil acesso à energia e à internet para garantir o melhor desempenho.

# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA?

## INSTALAÇÃO RÁPIDA!

Com o HDMI conectado ao mini-pc, sincronize o canal da TV ao canal de entrada do HDMI informado.

### 1. CONECTE O HDMI



Conecte o cabo HDMI na entrada do mini-pc e na entrada HDMI da TV.

### 2. SELECIONE A ENTRADA HDMI




No controle da TV, selecione o canal de entrada HDMI informado.

**PRONTO!!** A instalação foi concluída. Agora o equipamento irá se conectar a sua internet e se preparar para iniciar a programação.

### REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

- Televisão ou tela com entrada HDMI disponível;
- Ponto de energia elétrica próximo ao local de instalação;
- Espaço atrás da TV para fixação do equipamento;
- Controle remoto para ajuste da entrada HDMI;
- Conexão com a internet disponivel no local (Wi-Fi ou cabo de rede);
- Posicionamento adequado do equipamento.



### PROCESSO DE INSTALAÇÃO

1. Retire o equipamento da caixa e confira se nele possui:

Mini PC | Cabo HDMI | Controle Remoto | 2 pilhas | Fonte de Energia

**DICA:** Mantenha o equipamento em local ventilado e de fácil acesso à energia e à internet para garantir o melhor desempenho.

# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA?

## INSTALAÇÃO RÁPIDA!

### POSICIONAMENTO ADEQUADO DO MINI PC

- O equipamento deve ser fixado atrás da TV, com o led fixado **para baixo** (ou à frente do equipamento) e a saída de ar **virada para fora**.
- A fixação deve ser feita de forma **firme e segura.**
- Utilizar **abraçadeiras** ou fita dupla face para **prender** o equipamento.
- Garantir que o equipamento fique **estável**, sem risco de queda ou deslocamento.
- Manter os cabos **organizados**, sem tensão nas conexões.



# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA?

## INSTALAÇÃO RÁPIDA!

### CONECTIVIDADE (WI-FI)

A conexão com a internet é necessária para o recebimento de conteúdos e atualizações do equipamento. Embora o dispositivo seja enviado pré-configurado, a conexão pode não ser estabelecida automaticamente em alguns casos.

Neste tópico, você encontrará orientações para **verificar o status da conexão** e, se necessário, **conectar o equipamento à internet.**
Como conectar o equipamento à rede Wi-Fi

### PASSO 1 - FORÇAR PARADA DO PLAYER


- No controle remoto, pressione o botão **SET** — isso abre diretamente as opções de configuração de Wi-Fi




# RECEBI MEU EQUIPAMENTO,
# E AGORA?

## INSTALAÇÃO RÁPIDA!

## VÁ EM APPS




## SELECIONE O APP 4YOUSEE




**DICA:** Mantenha o equipamento em local ventilado e de fácil acesso à energia e à internet para garantir o melhor desempenho.

Pure TV


# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA ?

# INSTALAÇÃO RÁPIDA!

## CLIQUE EM “FORÇAR PARADA”




## DEPOIS CLIQUE EM OK




**DICA:** Mantenha o equipamento em local ventilado e de fácil acesso à energia e à internet para garantir o melhor desempenho.

**IMPORTANTE:** Sem o equipamento em funcionamento, a unidade não receberá a programação nem as campanhas da Wellhub.tv.

Pure TV

# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA ?

# INSTALAÇÃO RÁPIDA!

## PASSO 2 - CONFIGURANDO O WI-FI

No controle remoto, pressione o botão **SET** — isso abre diretamente as opções de configuração de Wi-Fi.





## ACESSE AS CONFIGURAÇÕES DE WI-FI



# RECEBI MEU EQUIPAMENTO, E AGORA?

## INSTALAÇÃO RÁPIDA!

### PROCURE A REDE DA SUA UNIDADE E SELECIONE-A




Insira a senha da rede e confirme.

Após concluir todo o processo, acesse o aplicativo 4Yousee Player, disponível na tela inicial, para retomar a exibição dos conteúdos.



Em caso de **extravio ou dano**, comunique a franqueadora. A reposição terá custo de **R$ 400,00** e, após a confirmação do pagamento, um novo equipamento será enviado.



**Importante:** Sem o equipamento em funcionamento, a unidade não receberá a programação nem as campanhas da Wellhub.tv.

# Boas práticas de rede

- Sempre conectar a rede **2.4G.** Redes 5G sempre dão instabilidades e não são compatíveis com o equipamento
- Utilizar uma rede **Wi-Fi** estável e dedicada, sempre que possível
- Preferir redes privadas, evitando redes públicas ou abertas
- Garantir que a senha da rede esteja correta e atualizada
- Manter o equipamento dentro da área de cobertura do **Wi-Fi**, evitando pontos com sinal fraco
- Evitar redes com bloqueios, firewalls ou autenticações adicionais (ex: login via navegador)
- Sempre que possível, evitar sobrecarga da rede com muitos dispositivos conectados
- Após qualquer alteração de rede, reiniciar o equipamento e validar a conexão
- Manter o equipamento ligado à energia elétrica durante o período de funcionamento
- Evitar desligar o equipamento diretamente da tomada, sem motivo aparente, durante o uso.
- Garantir que a TV esteja sempre na entrada **HDMI** correta
- Não remover ou reposicionar o equipamento após a instalação
- Evitar obstrução da ventilação do equipamento
- Manter a conexão com a internet ativa e estável
- Evitar alterações nas configurações sem orientação técnica

# Dúvidas frequentes

## 1 Ao ligar o equipamento, aparece na tela “Aguardando dados”.

*Esse cenário ocorre, geralmente, por perda de conexão com a internet*

**O que fazer?**

- Confirmar se o Mini PC está conectado ao Wi-Fi
- Verificar se a internet está ativa e com velocidade suficiente para download de conteúdos
- Realizar teste de velocidade da rede para verificar se a mesma está funcionando: https://www.speedtest.net/
- Em último caso, conectar via cabo a internet no aparelho

## 2 Ao acessar o app 4yousee player, a tela está totalmente preta.

*Esse cenário ocorre, geralmente, por um travamento do equipamento por ficar muito tempo ligado ou superaquecimento.*

**O que Fazer:**

- Desligar e ligar o equipamento novamente
- Verificar se o equipamento está com a saída de ar obstruída ou com pouca ventilação. Neste caso, deverá colocá-lo em um local de melhor ventilação.

# Dúvidas frequentes

## 3 Ao ligar o equipamento, a tela apresenta a mensagem “sem sinal” ou “sem dados”.

*Este cenário ocorre normalmente quando o aparelho não está conseguindo transmitir a imagem do equipamento na televisão pelo HDMI*

**O que Fazer:**

- Verificar se a tela está sincronizada na entrada do HDMI conectado ao aparelho.
- Inverter as pontas do cabo HDMI

---

## 4 O horário da barra de notícias e a temperatura estão exibindo de forma incorreta.

*O horário incorreto é uma forte evidência que o equipamento perdeu a conexão com a internet.*

**O que Fazer:**

- Confirmar se o Mini PC está conectado ao Wi-Fi
- Verificar se a internet está ativa e com velocidade suficiente para download de conteúdos

***Esses casos são comuns de acontecer e, seguindo as verificações, a programação retorna ao normal.***

Se por acaso, após essas verificações, o problema persistir, é necessário a abertura de chamado junto ao nosso time técnico.

# ORIENTAÇÕES GERAIS



Aproveite o nosso novo atendimento para fazer **vendas mais assertivas** e aumentar o seu número de conversões de aulas experimentais.



Lembre-se de seguir todas as orientações apresentadas para garantir uma **operação fluida** e oferecer a melhor experiência possível.



Caso precise de suporte ou tenha dúvidas, nossa equipe está à disposição para ajudar. Vamos juntos construir uma **experiência única** para todos os nossos clientes!

**DICA:** Cada detalhe importa para entregar a melhor experiência e conquistar resultados ainda melhores.

