



# Réseaux 1 Standards Ethernet

**Abdelkader OUALI** 

abdelkader.ouali@unicaen.fr

Université de Caen Normandie Laboratoire GREYC


### Plan

- Réseaux filaires Ethernet 802.3
  - Ethernet classique
  - Fast Ethernet
  - Gigabit Ethernet
- Réseaux sans fils Ethernet 802.11
  - Introduction
  - Gestion de collisions

### Réseaux locaux filaires basés Ethernet 802.3


### **Standard IEEE**

- En 1985, la Computer Society de l'IEEE a lancé un projet, appelé Projet **802**, visant à définir des **normes** permettant l'intercommunication entre les équipements de **nombreux fabricants**.
- Le projet 802 permet de spécifier les fonctions de la couche physique et de la couche liaison de données de la plupart des protocoles (LAN, Local Area Network)




### **Ethernet classique**

- L'Ethernet classique (le premier) a été créé en 1976 chez Xerox 's Palo Alto Research Center (PARC)
- Depuis lors, quatre générations ont été proposées
- Nous discutons brièvement de l'Ethernet classique




#### **Trame MAC 802.3**

- Sous-couche MAC
  - Méthode d'accès : CSMA/CD
  - La trame contient les adresses physique destination puis source
- Aucune procédure d'identification
  - connue comme non fiable
- **Préambule** : alternance de 0 et de 1; utilisé pour la synchronisation; 7 octets (56 bits).
- Délimiteur de trame de début (SFD, Start Frame Delimiter) : 10101011 indique le début de la trame.
  - Dernier 2 bits indiquent que le champ suivant est l'adresse de destination
- Longueur/Type : si inférieur à 1518, il indique la longueur du champ de données. Si plus grand que 1536, il indique le type de PDU
- **Données** : 46 à 1500 octets; CRC-32



## **Ethernet Taille maximale et minimale**

- Restriction de longueur minimale, car :
  - La collision doit avoir lieu avant qu'une couche physique envoie une trame en dehors de la station
  - Si toute la trame est envoyée avant qu'une collision ne soit détectée, il est trop tard.
    - La couche MAC a déjà rejeté la trame, pensant que la trame a atteint la destination.
- La restriction de longueur maximale est historique



## **Exemple d'adresse Ethernet en notation hexadécimale**

- Chaque station dispose d'une carte d'interface réseau (**NIC**, Network Interface Controller)
- Adresse physique : 6 octets (48 bits)
- Il est écrit en notation hexadécimale en utilisant ':' pour séparer les octets les uns des autres.

- L'adresse source est toujours une adresse unicast une trame provenant toujours d'une station
- L'adresse de destination peut être **unicast** (un à un) ou **multicast** (un groupe de personnes) ou **broadcast** (tous les membres du réseau).




### **Adresses Ethernet**

- · Le bit le moins significatif du premier octet définit le type d'adresse
  - Si le bit est 0, l'adresse est unicast
  - sinon, c'est multicast
- L'adresse de destination de diffusion (Broadcast) est un cas particulier de l'adresse de multidiffusion dans laquelle tous les bits sont à 1

### Exemples :

- a. 4A:30:10:21:10:1A?
- b. 47:20:1B:2E:08:EE?
- c. FF:FF:FF:FF:FF ?

### Catégories d'Ethernet classique (ou standard)



## Types de support pour l'implémentation Ethernet

Coaxial fin et épais



Paire torsadée

UTP,

FTP,


STP








Fibre optique




## **Encodage dans une implémentation Ethernet classique**




### **Implémentation 10Base5**

- Transceiver, unité d'attachement au support appelé (MAU, Medium attachment Unit)
  - Indépendante du support
  - Crée le signal approprié pour chaque support particulier. Il y a un MAU pour chaque type de support utilisé en Ethernet 10 Mbps.
- Transceiver est un émetteur et un récepteur
  - transmet/reçoit des signaux sur le support
  - détecte également les **collisions**
- 10Base5 s'appelle Thick (épais) Ethernet ou Thicknet; Utilise un câble coaxial épais
- Utilise la topologie de bus
- Le câble Transceiver est appelé câble (**AUI**, Attachment Unit Interface)



## **Implémentation 10Base2**


- Thin Ethernet (câble coaxial fin) ou Cheapernet.
- Utilise la topologie de bus avec un transceiver interne ou une connexion point-à-point via un transceiver externe.
- transceiver interne n'a pas besoin de câble AUI.



2019 Adueikauei Quaii 14/39


## **Implémentation 10BaseT**

- Ethernet à paire torsadée
- Topologie physique en étoile
- Les stations sont connectées à un concentrateur (hub) avec un transceiver interne ou un transceiver externe



## **Implémentation 10BaseF**

- Ethernet à lien en fibre
- Utilise la topologie en étoile pour connecter des stations à un concentrateur (hub)
- Généralement, un transceiver externe, appelé fiber-optic MAU, est utilisé
- Le transceiver est connecté au concentrateur à l'aide de deux paires de fibres optiques.



## Résumé des implémentations Ethernet classique


Characteristics	10Base5	10Base2	10Base-T	10Base-F
Media	Thick coaxial cable	Thin coaxial cable	2 UTP	2 Fiber
Maximum length	500 m	185 m	100 m	2000 m
Line encoding	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester


### Changement sur l'Ethernet classique

- L'Ethernet classique 10 Mbps a subi plusieurs modifications avant de passer à des débits de données plus élevés
- Ces changements ont en fait ouvert la voie à l'évolution de l'Ethernet pour devenir compatible avec d'autres réseaux locaux à haut débit
  - Bridged Ethernet (ponté)
  - Switched Ethernet (Commuté)
  - Full-Duplex Ethernet

### Partage de la bande-passante

- · Sans ponts, toutes les stations partagent la bande passante du réseau
- Les ponts divisent le réseau en deux.
- Chaque réseau est indépendant.






b. Second station


### Réseaux avec et sans pont

 Avec les ponts, le réseau à 10 Mbps n'est partagé que par 7 stations (un pont et considéré comme station)




# Collision de domaines dans un réseau non ponté et un réseau ponté

 En utilisant des ponts, le domaine de collision devient beaucoup plus petit et la probabilité de collision est considérablement réduite




### **Ethernet Commuté (Switched)**

 Un commutateur de couche 2 est un pont à port N doté de procédures supplémentaires qui permettent une gestion plus rapide des paquets




### **Ethernet commuté full-duplex**

- Comme il existe deux liens, un pour l'envoi et un pour la réception
  - Pas besoin de CSMA/CD!
- Le contrôle des flux et des erreurs est fourni par une nouvelle sous-couche, appelée MAC contrôle, qui est ajoutée entre les sous-couches LLC et MAC




#### **FAST ETHERNET**

- Fast Ethernet a été conçu pour concurrencer les protocoles LAN tels que (FDDI, Fiber Distributed Data Interface) ou Fibre
- IEEE a créé Fast Ethernet sous le nom 802.3u
- Il est rétrocompatible avec Ethernet classique, mais il peut transmettre des données 10 fois plus rapidement à un débit de 100 Mbps
- Utilisé dans :




a. Point-to-point



b. Star

## **Implémentations Fast Ethernet**

- Deux fils ou quatre fils.
  - Deux fils: 100Base-X: Avec paire torsadée (100Base-TX) ou Fibre Optique (100Base-FX)
  - Quatre fils: paire torsadée (100BaseT4)




## Résumé des implémentations Fast Ethernet

Characteristics	100Base-TX	100Base-FX	100Base-T4
Media	Cat 5 UTP or STP	Fiber	Cat 4 UTP
Number of wires	2	2	4
Maximum length	100 m	100 m	100 m
Block encoding	4B/5B	4B/5B	
Line encoding	MLT-3	NRZ-I	8B/6T


### **Gigabit Ethernet**

- La nécessité d'un débit de données encore plus élevé a conduit à la conception du protocole Ethernet Gigabit (1000 Mbps).
- Le comité IEEE appelle la norme 802.3z
- En mode **full-duplex** de Gigabit Ethernet, il n'y a pas de collision.
- la longueur maximale du câble est déterminée par l'atténuation du signal dans le câble
- Utilisé dans :



### Implémentation de Gigabit Ethernet

- Accès :
  - Semi-duplex utilisant CSMA/CD
  - Full-duplex sans la nécessité d'utiliser CSMA/CD
- 1000Base-X: implémentation à deux fils
  - Fibre optique à ondes **courtes** (1000Base-SX)
  - Fibre optique à ondes longues (1000Base-LX)
  - Copper jumpers courts (**1000Base-CX**) utilisant (STP, Shielded twisted pair)
- 1000Base-T: version à quatre fils utilisant un câble à paire torsadée (UTP, Unshielded twisted pair)



2019 Abdelkader Ouali 28/39

## Résumé des implémentations Gigabit Ethernet

Characteristics	1000Base-SX	1000Base-LX	1000Base-CX	1000Base-T
Media	Fiber short-wave	Fiber long-wave	STP	Cat 5 UTP
Number of wires	2	2	2	4
Maximum length	550 m	5000 m	25 m	100 m
Block encoding	8B/10B	8B/10B	8B/10B	
Line encoding	NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5


### Résumé des implémentations 10-Gigabit Ethernet

Characteristics	10GBase-S	10GBase-L	10GBase-E
Media	Short-wave 850-nm multimode	Long-wave 1310-nm single mode	Extended 1550-mm single mode
Maximum length	300 m	10 km	40 km

### Réseaux locaux sans fils Ethernet 802.11


### Ensemble des services de base BSS

- Spécification **IEEE** pour réseau local sans fil :
  - IEEE 802.11, couvre la couche physique et la couche liaison de données
- Ensemble des services de base (BSS, Basic Service Set) comprend des stations sans fil fixes ou mobiles, éventuellement une station de base centrale, appelée point d'accès (AP, Access Point)
  - **BSS** avec **AP** est appelé réseau infrastructure
- BSS sans AP est un réseau autonome et ne peut pas envoyer de données à d'autres BSS
  - C'est ce qu'on appelle l'architecture adhoc




### Ensembles de services étendus (ESSs)

- (ESS, Extended Service Set) est composé d'au moins 2 BSS avec AP
- · Les BSS sont connectés via un système distribué, qui est généralement un réseau local câblé
- Les nœuds peuvent être mobiles ou fixes
- Un mobile peut appartenir à plus d'un BSS en même temps
- La communication entre les stations de BSS différentes se fait via des AP
- La communication entre les stations d'un même **BSS** peut être directe



### Couches MAC en norme IEEE 802.11




### CSMA/CD

- Le réseau local sans fil ne peut pas implémenter CSMA/CD pour trois raisons :
  - La station **ne peut envoyer et recevoir** des données en même temps
  - La collision peut ne pas être détectée à cause du problème de terminal caché
  - La distance entre les stations dans les LAN sans fil peut être grande. L'atténuation du signal pourrait empêcher une station d'une extrémité d'entendre une collision à l'autre extrémité
- Avant d'envoyer une trame, la source détecte le support en vérifiant le niveau d'énergie à la fréquence porteuse
  - revenir en arrière jusqu'à ce que le canal soit inactif
  - une fois que le canal est trouvé inactif, la station attend pendant une période appelée espace intertrame distribué (DIFS, Distributed interframe space)
  - la station envoie ensuite une trame de contrôle appelée demande d'envoi (RTS, Request To Send).

### CSMA/CD


- Après avoir reçu le signal RTS par la station de destination, elle attend une période appelée espace intertrame court (SIFS, Short Interframe Space), la station de destination envoie une trame de contrôle appelée prêt à envoyer (CTS, Clear to Send) à la source.
- Cette trame de contrôle indique que la station de destination est prête à recevoir des données
- La source envoie des données après avoir attendu SIFS
- La destination envoie un accusé de réception après avoir attendu SIFS.

## **Organigramme CSMA/CD**



#### CSMA/CA et NAV

- RTS indique la durée pendant laquelle la source doit occuper le canal
- Les stations **affectées** par cette transmission créent un timer appelé vecteur d'allocation de réseau (**NAV**, Network Allocation Vector) qui indique le temps qui doit s'écouler avant que ces stations ne soient autorisées à vérifier si le canal est inactive.
- Chaque fois qu'une station accède au système et envoie une trame RTS, les autres stations démarrent leur NAV.
  - chaque station, avant de détecter le support physique pour voir si elle est inactive, vérifie d'abord sa NAV pour voir si elle a expiré



### Fin

- Prochain CM
  - Continuer Ethernet sans fils
  - Introduction à la couche réseau