CYBERKIT — MANUAL 3: SOFTWARE

Requisitos de sistema, entornos compatibles y procedimiento de instalación.

Sistemas Compatibles

- **Microsoft Windows:** Windows 10 y Windows 11 (ediciones de 64 bits).
- **Linux:** Distribuciones basadas en Debian/Ubuntu (20.04 LTS o superior) y Fedora 36+.
- **macOS:** macOS 12 (Monterey) o superior (compatible con procesadores Intel y Apple Silicon).

Procedimiento de Instalación

1. **Descarga del Paquete:** Obtenga la versión más reciente del instalador ejecutable (`cyberkit-setup.exe` para Windows o `cyberkit-suite.tar.gz` para Linux).
2. **Ejecución con Privilegios:** Inicie el paquete de instalación con permisos de Administrador (o mediante `sudo` en entornos Linux).
3. **Controladores de Dispositivo:** Durante el asistente, acepte la instalación de los controladores USB-Serial requeridos para el reconocimiento del hardware.
4. **Conexión del Hardware:** Conecte el módulo Cyberkit a un puerto USB libre del equipo utilizando el cable suministrado.
5. **Prueba de Comunicación:** Abra la aplicación **Cyberkit Control Center** y ejecute el test de enlace para confirmar el correcto funcionamiento.