
Università degli Studi di Napoli Federico II Accademia Aeronautica

Laurea in Gestione dei Sistemi Aerospaziali per la Difesa (GESAD)

> Corso di MECCANICA DEL VOLO

La polare di resistenza del velivolo

Prof. A. De Marco




Varie forme di resistenza

$$\underline{ALA} \quad CD_w = CDp_w + CDi_w$$

La res. Parassita dell'ala è ricavabile da quella del profilo. Infatti sarebbe l'integrale lungo l'apertura del valore di profilo, e quindi, se costante l'apertura alare, il valore stesso. Qui di fianco l'esempio del profilo NACA 4418. La resistenza parassita la possiamo scomporre in una parte a CL=0 ed una variazione (scia) dipendente dal CL (vedi figura). Il CD variabile con il CL sarà quindi la somma della resistenza dell'ala dovuta ai vortici (vortex drag) e della di resistenza parassita, variazione approssimabile con andamento anch'esso parabolico.

$$CD_{w} = CDo_{w} + Kv_{w} CL^{2} + \frac{CL^{2}}{\pi AR} (1 + \delta)$$



Il valore di Kv_w dipende dal tipo di profilo (spessore %, curvatura, tipo) ma si aggira tra 0.004 e 0.007.

FUSOLIERA

$$CD_f = CDo_f + Kv_f CL^2$$

Con Kv_f ricavabile dalla formula:

$$Kv_f = 0.004 \quad \frac{S_{plf}}{S}$$

Dove S_{plf} è la superficie in pianta della fusoliera

Attenzione il CDo_f potrebbe essere ad esempio riferito rispetto alla superficie di riferimento della fusoliera (es. area frontale). Per renderlo sempre sommabile a quello precedente (ala) lo dovrò moltiplicare per Sref/S. Quello riportato nell'equazione si intende già riferito alla superficie alare S.


GONDOLE MOTORI

$$CD_N = CD_{ON} + Kv_N * CL^2$$

Per le gondole è tutto molto simile alla fusoliera.

Possono essere considerato come due "piccole fusoliere".

Anche qui vale quanto detto sul CDof per il CDoN



LA POLARE DEL VELIVOLO PIANI CODA

CDv= CDov (Piano Verticale)


Assumiamo trascurabile la variazione di resistenza parassita per il piano verticale . Anche qui il CDo del piano verticale è da intendersi riferito alla superficie alare.

$$CD_H = CD_{OH}$$
 (Piano Orizzontale)
 $CD_{OH} = \overline{CDO}_H \frac{S_H}{S}$

Teniamo presente che, se il coefficiente di resistenza parassita del piano è riferito alla propria superficie (indichiamolo con il sovrasegnato) va riferito rispetto alla sup. alare per ottenere quello "sommabile" agli altri)

Assumiamo trascurabile la variazione di resistenza parassita ed anche quella indotta (dovuta ai vortici) del piano orizzontale. Il piano di coda deve produrre la portanza o la deportanza necessaria ad equilibrare il velivolo e quindi anch'esso produce resistenza dovuta ai vortici detta "trim drag". Poiché però ha un braccio significativo, la sua portanza è piccola e quindi incide poco. Teoricamente avrei un ulteriore piccolo contributo variabile con il CL in modo quadratico:

$$CD_H = CD_{OH} + Kv_H CL^2$$



$\underline{CONTRIBUTIAGGIUNTIVIAL\ CDo} \qquad CD_{agg} = CDo_{agg}$

In tale contributo va tenuto conto delle fonti di resistenza dovute a:

- Antenne, escrescenze in generale (maniglie e altro)
- Escrescenza superficiale (rugosità) dovuta a rivettature e chiodature
- Resistenza aerodinamica dovuta al trafilamento d'aria attraverso le piccole fessure presenti ad esempio tra le superfici mobili
- Resistenza dovuta all'aria convogliata per raffreddamento del motore (per i motori a pistoni)
- Resistenza dovuta alla interferenza tra i vari componenti

Ovviamente è una resistenza che non varia con la portanza

CDo VELIVOLO COMPLETO

Ovviamente si devono sommare tutti i vari CDo dei vari componenti del velivolo, cioè tutti i valori di coefficiente di resistenza non dipendenti dalla portanza, cioè dal CL. Vale quanto detto prima per il CDo di fusoliera, e cioè che se un dato CD (ad esempio del piano orizzontale) è riferito alla propria superficie, andrà moltiplicato per (Sh/S) per "riferirlo"alla superficie generale di riferimento del CD, che è la superficie alare S.

Ad esempio il CDo del piano di coda riferito alla propria superficie potrebbe essere molto simile a quello dell'ala (vicino a quello di profilo, ad esempio =0.006, vedi capitolo 3). Se lo dobbiamo sommare ai vari CDo ognuno va riferito alla superficie alare, cioè

$$CDo_f = \overline{CDo}_f \frac{S_f}{S}$$
 $CDo_V = \overline{CDo}_V \frac{S_V}{S}$ $CDo_H = \overline{CDo}_H \frac{S_H}{S}$

<u>Velivolo Completo</u> Coeff. di resistenza non dipendente dalla portanza

$$CDo_{TOT} = CDow + CDof + CDon + CDov + CDoH + CDoagg$$

Tale fonte di resistenza rappresenta per un buon 80% la resistenza di attrito sui vari componenti del velivolo. E' evidente che ci sarà anche un piccolo contributo di resistenza di pressione (scia), oltre che sui vari componenti, soprattutto sulle antenne ed escrescenze varie. Vale quanto detto prima riguardo ai valori sommabili. Dobbiamo tenere presente che quello che si può certamente sommare è la resistenza dei vari componenti, ma per sommare i coefficienti di resistenza (ad esempio i vari CDo) devo necessariamente riferire i vari coefficienti alla stessa superficie di riferimento.

In tale ottica si vedrà (esempi tabelle pagine successive) che il contributo del'ala è dell'ordine di 0.0060, mentre quello del piano orizzontale sarà circa 0.0010-0.0015 (circa il 20-25% di quello dell'ala, proprio considerando che la sua superficie tipicamente è circa tra 1/4 ed 1/5 della superficie alare.

Il CDo totale ovviamente è adimensionale. I velivoli da trasporto a getto sono solitamente caratterizzati da valori del CDo pari a circa 0.016-0.020. I velivoli leggeri, invece hanno CDo dell'ordine di 0.027-0.033.

Solitamente il coefficiente di resistenza parassita (CDo) viene espressa in *counts*.

Un *drag count* è pari a = 0.0001. Quindi si po' dire che se il CDo di un velivolo è =0.0180, lo stesso CDo si può esprimere dicendo che esso è pari a 180 *drag counts*. Il *count* in definitiva è l'unità del coefficiente di resistenza.

Coeff. di resistenza dovuto alla portanza



CD=CDo_{TOT} +
$$\frac{CL^2}{\pi AR} \Big[(1+\delta) + (Kv_w + Kv_f + Kv_N + Kv_H + ..)\pi AR \Big]$$

Vortex drag

Resistenza parassita dei vari componenti variabile con l'assetto (principalmente scia)

CD = CDo + $\frac{CL^2}{\pi \cdot AR \cdot e}$

Polare di resistenza parabolica


Con "e": $e = \frac{1}{[1+\delta + (Kv_w + Kv_f + Kv_N + ..)\cdot \pi \cdot AR]}$

Fattore di Oswald, tipico 0.70-0.85 per velivoli da trasporto.

$$AR_e = AR \ e = \frac{b^2}{S} e = \frac{b_e^2}{S}$$
 Allungamento alare effettivo o efficace


Avendo definito con b_e = $b\sqrt{e}$ <u>1'apertura alare efficace.</u>

E' come se l'ala ai fini della resistenza dovuta alla portanza (lift-dependent drag) avesse un'apertura minore. Tale resistenza è infatti uguale alla sola resistenza indotta (vortex drag) di un'ala ellittica di minore AR.




Avendo definito con $b_e = b \sqrt{e}$

l'apertura alare efficace.



Si vede che ad esempio per questo velivolo (da trasporto a getto) il CDo (della polare parabolica) è all'incirca pari a 0.0170, cioè 170 *drag count*. Si vede come il contributo dell'ala è circa 50 d.c., quello della fusoliera altri 50 circa e tra motore(nacelle) e piani di coda altri 50-60. Altri 15 circa derivano dalla resistenza d'onda (Mach correction).

LA POLARE DEL VELIVOLO Polare Parabolica e Polare Reale



Si deve notare come il CDo per l'approssimazione parabolica della resistenza è il CD a CL=0, ma anche il CD minimo. Si vede come tale valore potrebbe non coincidere né con il CD a CL=0 della polare reale, né con il Cdmin (CD minimo) della stessa.

La polare parabolica (che è un nostro modello) si può discostare da quella reale ai CL molto bassi (per effetto dell'asimmetria del profilo alare) e agli assetti molto alti (prossimi allo stallo aerodinamico) per la variazione della resistenza dis cia non più approssimabile con andamento parabolico (il Kvw)

11

Cap.4 Resistenza e polare

Resistenza parassita - breakdown





Figure 4.27 Gates Learjet Model 25. (Courtesy Gates Learjet Corp.)

Table 4.5 Parasite Drag Breakdown for Gates Learjet Model 25 (from Ref. 4.10)

ltem	C_d (based on Wing Planform Area)	Percent of Total	
Wing	. 0.0053	23.45	
Puselage	0.0063	27.88	
Tip tanks	0.0021	9.29	
Tip tank fins	0.0001	0.44	
Nacelles	0.0012	5.31	
Pylons	0.0063	1.33	
Horizontal tail	0.0016	7.08	
Vertical tail	0.0011	4.86	
Interference	0.0031	13.72	
Roughness and gap	0.0015	6.64	
Total	0.0226	100.00	

Si vede che ad esempio per questo velivolo (classe business jet) il CDo (della polare parabolica) calcolato è pari a 0.02260, cioè 226 *drag count*. Si vede come il contributo dell'ala è 53 d.c. (il 23% del totale), quello della fusoliera altri 63 (28%), e quello "aggiuntivo" dovuto ad interferenze, roughness e gap circa 46(31+15).

Cap.4 Resistenza e polare



Breakdown causale

M = 0.75	$C_L = 0.336$	$C_D = 0.0338$
Source	ΔC _D	% of Total
Causal Drag Breakdown:		
Profile drag (skin friction)	0.0180	53.25
Profile drag variation with lift	0.0007	2.07
Interference drag	0.0031	9.17
Roughness and gap drag	0.0015	4.44
Induced drag	0.0072	21.30
Compressibility drag	0.0028	8.28
Trim drag	0.0005	1.48
Total drag	0.0338	100.00

Resistenza parassita - Breakdown sui componenti

Source	Δ C _{D_{profile friction}}	% of Total
Wing	0.0053	29.57
Fuselage	0.0063	34.95
Tip tanks	0.0021	11.83
Tip tank fins	0.0001	0 .54
Necelles	0.0012	6.45
Pylons	0.0003	1.61
Horizontal tail	0.0016	9.14
Vertical tail	0.0011	5.91
Total profile drag (friction)	0.0180	100.00

ESEMPI DI POLARI

Figure 5.1 Drag Polars: Cessna 177





Figure 5.2 Drag Polars: Cessna 310

ESEMPI DI POLARI


Effetto della comprimibilità (Mach)



della resistenza

L'effetto del Mach, se maggiore del Mach critico, provoca un brusco incremento del CD (resistenza d'onda)

La polare a Mach alti devia fortemente dalla polare parabolica (quella valida in campo incomprimibile, cioè Mach bassi)



Shock

ESEMPI DI POLARI





Figure 5.12 Drag Polars: Boeing 727-100

Area Parassita Equivalente

Fisicamente rappresenta la effettiva resistenza del velivolo, infatti moltiplicata per la pressione dinamica fornisce la resistenza in [N] del velivolo. In particolare è proprio la resistenza per unità di pressione dinamica, quindi rappresenta la "capacità resistente" del velivolo.

E' approssimativamente pari alla dimensione di una lastra piana posta a 90° rispetto alla corrente che ha resistenza pari a quella del velivolo (infatti il CD teorico della lastra è =1, infatti si puo' vedere dalle precedenti slides che in effetti una lastra quadrata 3D ha un CD=1.20).



Esempi:


Velivolo tipo Cessna : S=20 mq CDo=0.027 f=0.54 mq (lato 0.73 m)


Velivolo tipo ATR : S=60 mq CDo=0.025 f=1.50 mq (lato 1.22 m)

Velivolo tipo B737 : S=100 mq CDo=0.022 f=2.20 mq (lato 1.48 m)


Velivolo tipo B747 : S=500 mq CDo=0.018 f=9.00 mq (lato 3.00 m)

Cessna SkyHawk







ATR 42



Boeing 737 - 400



Area parassita equivalente f Boeing 747 - 400



Si può stimare f (e quindi successivamente CDo, nota la S):

$$f = Swet * Cfe$$
 e poi => $CDo = f / S$ => $CD_0 = C_{fe} \cdot \left(\frac{S_{wet}}{S}\right)$

L'area parassita equivalente f è anche uguale al prodotto dell'area bagnata per il coefficiente di attrito equivalente, oltre che del CDo per la superficie di riferimento.

La resistenza parassita (bassi assetti) di un velivolo è principalmente resistenza di attrito, poiché la componente di pressione (scia) è piccola. Tipicamente parliamo di 90% attrito e circa 10% scia. Il **coefficiente di attrito equivalente** tiene conto delle sorgenti di resistenza diverse da quelle di attrito e dal fatto che per la distribuzione di pressione presente sul corpo (ala, fusoliera, etc) in ogni punto è presente un valore particolare del Cf. Il Cf di lastra piana (lastra piana turbolenta a 0°, vedi precedenti capitoli), ricavabile in funzione del Reynolds (abaco di Moody) non è quindi utilizzabile (la distribuzione di pressione sul velivolo non coincide con quella di lastra piana) e fornirebbe un valore notevolemente approssimato per difetto.

Il Cfe (Cf equivalente) è in effetti collegato al Cf, ma opportunamente amplificato per tener conto delle resistenze di pressione aggiuntive e del fatto che la distribuzione di velocità (e di pressione) sulla superficie bagnata del velivolo non è quella tipica di lastra piana.

Si vede anche che il CDo è anche ottenibile quindi moltiplicando il coeff. Attrito equivalente per il rapporto Swet/S.

PART 1 • Preliminary Considerations




Figure 2.54 Ratio of wetted surface area to reference area for a number of different airplane configurations.

Stima (o calcolo approssimato) dell'area bagnata

del velivolo

Swet/S

Si vede come il rapporto tra area bagnata del velivolo e superficie di riferimento (la sup. alare S) varia tra 2 (per velivoli tutt'ala) e 6-8 per configurazioni di velivoli da trasporto a getto plurimotori.




Fig. 3.5 Wetted area ratios.

STIMA del Cfe

Al variare del Reynolds varia il Cf di lastra piana. Cf equivalente può valutato essere moltiplicando per quello di lastra piana calcolato con il Reynolds basato sulla corda media e condizioni alare crociera (velocità e quota di crociera). Per moderni velivoli da trasporto a valore getto un amplificativo pari a:

1.35-1.40 sembrerebbe essere più appropriato.


0.0050 0.0040 $1.5\times C_{f_{\rm ico}}$ 0.0030 0.0020 (Karman-Schoenherr) 0.0010 Legge Cf lastra piana turbolenta (abaco di Moody) 10⁷ 103 109 Reynolds number (based on mean length)

 $C_{\rm fe} = 1.5 * C_{\rm f_turb}$

Calcolato da abaco Moody (lastra piana turbolenta) con Reynolds di crociera (basato su velocità e quota crociera tipiche e corda media dell'ala).

STIMA statistica del CDo di un velivolo STIMA del Cfe – Andamento storico del Cf equivalente





Tener presente che la cosiddetta "roughness" e le escrescenze (antenne, maniglie, tergicristalli) sporcano di più un velivolo piccolo che uno grande perchè la loro resistenza va rapportata alla resistenza del velivolo stesso. Tali fattori quindi fanno deviare maggiormente i velivoli piccoli dalla lastra piana equivalente rispetto ai velivoli grandi).

4.26 Historical survey of drag.

STIMA del Cfe – Base statistica

Table 4.2 Typical Overall Skin Friction Coefficients for a Number of Airplanes Built from Approximately 1940 to 1976. Data Taken from Several Sources

C_F	Airplane Designation	Description
0.0100	Cessna 150	Single prop, high wing, fixed gear
0.0095	PA-28	Single prop, low wing, fixed gear
0.0070	B-17	Four props, World War II bomber
0.0067	PA-28R	Single prop, low wing, retractable gear
0.0066	C-47	Twin props, low wing, retractable gear
0.0060	P-40	Single prop, World War II fighter
0.0060	F-4C	Jet fighter, engines internal
0.0059	B-29	Four props, World War II bomber
0.0054	P-38	Twin props, twin-tail booms, World War II fighter
0.0050	Cessna 310	Twin props, low wing, retractable gear
0.0049	Beech V35	Single prop, low wing, retractable gear
0.0046	C-46	Twin props, low wing, retractable gear
0.0046	C-54	Four props, low wing, retractable gear
0.0042	Learjet 25	Twin jets, pod-mounted on fuselage, tip tanks
0.0044	CV 880	Four jets, pod-mounted under wing
0.0041	NT-33A	Training version of P-80 (see below)
0.0038	P-51F	Single prop, World War II fighter
0.0038	C-5A	Four jets, pod-mounted under wing, jumbo jet
0.0037	Jetstar	Four jets, pod-mounted on fuselage
0.0036	747	Four jets, pod-mounted under wing, jumbo jet
0.0033	P-80	Jet fighter, engines internal, tip tanks, low-wing
0.0032	F-104	Jet fighter, engines internal, midwing
0.0031	A-7A	Jet fighter, engines internal, high wing

Table 4.3 Typical Total Skin Friction Coefficient Values for Different Airplane Configurations

Airplane Configuration	C _F Range at Low Mach Numbers		
Propeller driven, fixed gear	0.008-0.010		
Propeller driven, retractable gear	0.0045-0.007		
Jet propelled, engines pod-mounted	0.0035-0.0045		
Jet propelled, engines internal	0.0030-0.0035		

Cfe (Cf equivalente):

Per i velivoli da trasporto (elica e getto) è tra 3 e 5 millesimi (0.0030-0.0050), al variare della categoria del velivolo e della configurazione. Le configurazioni a carrello fisso possono facilmente arrivare a valori tra 7 e 10 millesimi.

Per i velivoli da trasporto a getto moderni (Mach circa 0.80-0.85 e quote di 35000 ft) con configurazione ed aerodinamica curata, siamo su un valore intorno ai 3 millesimi (0.0030).

STIMA statistica del CDo di un velivolo - Esempio


Esempio applicativo: Velivolo Boeing B737


Dati:

Superficie alare S=105 m² Apertura alare b=28.9 m

Velocità caratteristiche:

Mach=0.80 a h=10000 m






Dalla quota assegnata (10,000 m) dalla tabella ISA ricavo la densità e la viscosità dinamica per il calcolo del numero di Reynolds di volo in crociera basato sulla corda media :

$$\rho$$
= 0.41 Kg/m³ μ =1.46 *10⁽⁻⁵⁾ USI (Unità del Sistema Internazionale)

Re =
$$\frac{\rho \cdot V \cdot c}{\mu}$$
 = $\frac{0.41 \cdot 240 \cdot 3.63}{1.46 \cdot 10^{-5}}$ = $\frac{0.41 \cdot 240 \cdot 3.63}{14.6}$ mil = 24.5 mil.


Entrando con tale Reynolds nel diagramma del Cf di lastra piana (vedi cap. 2), pagina seguente :





STIMA statistica del CDo di un velivolo - Esempio

Entrando con tale Reynolds (24.5 milioni) nel diagramma del Cf di lastra piana (vedi cap. 2):



Per quanto riguarda la superficie bagnata, dalla configurazione tipica del velivolo, possiamo assumerla pari a circa 6 volte la superficie alare, essendo la configurazione vicina a quella del quadrimotore in figura, ma il velivolo è però bimotore. E' chiaro che la superficie bagnata potrebbe essere calcolata dal CAD. $S_{wet} = 6 \cdot S = 6 \cdot 105 = 630 \,\mathrm{m}^2$

E deriva:

pari

$$f = C_{fe} \cdot S_{wet} = 0.00364 \cdot 630 = 2.29 \text{ m}^2$$

 $CD_0 = f/S = 2.29/105 = 0.0218(218 \text{ drag counts})$

O anche:
$$CD_0 = C_{fe} \cdot \left(\frac{S_{wet}}{S}\right) = 0.00364 \cdot 6 = 0.0218$$




Fig. 3.5 Wetted area ratios.

GESAD - Corso di Meccanica del Volo - Prof. A. De Marco

Stima del fattore di Oswald "e"

Table 5.1 Oswald's Efficiency Factor 'e' for Several Airplanes


Single Engine	Propelle	r		Four Engin	e Prop.
PT-18 AT-7 AT-8 Cessna L-5 O-46A OE-2 Cessna 180 Beech 35	0.75 0.74 0.61 1.02 0.80 0.70 0.75	Cessna 150 Cessna 172 Cessna 182 Cessna 185 Cessna 177	0.77 0.77 0.84 0.86 0.57	C-54A C-60A C-64 C-69 XB-19 B-24D B-24G B-29A, B	0.81 0.63 0.97 0.82 0.76 0.78 0.84 0.94
Prop. Fighter	s 'e'	Jet Fighter/T			
P-38J P-40F P-47D P-49 P-51B P-51F XP-60C P-61A	0.76 0.70 1.02 0.80 0.86 0.80 0.66	P-63A T-37 NAA T2C Jet Bombers Boeing B-47B Boeing B-52A	0.86 0.78 0.816		
Twin Engine Pr	cop.	Jet Transport		·	·
A-26B C-46A C-47B B-25D B-26F Cessna \$10 Gulfstream GI SAAB SF \$40	0.79 0.88 0.89 0.78 0.76 0.73 0.78	Learjet M 25 Gulfstr.GII F-28-2000 B 707-320B L C-141B L C-5A	'e' 0.721 0.950 0.818 0.983 1.067		

Stima del fattore di Oswald "e"

Straight-Wing Aircraft: $e = 1.78(1 - 0.045A^{0.68}) - 0.64$

Swept-Wing Aircraft: $e = 4.61(1 - 0.045A^{0.68})(\cos\Lambda_{LE})^{0.15} - 3.1$

(Raymer)



 $(\Lambda_{LE} > 30 \text{ deg})$

Ad esempio, nel caso del Boeing B737, essendo per tale velivolo:

AR=7.9 Freccia al l.e. = 27 deg.


Senza effetto freccia (diagr. a lato) troveremmo un valore di e=**0.81** (con AR=7.9), valore abbastanza plausibile.

La formula con freccia è applicabile per angoli maggiori di 30 deg., quindi in tal caso non sarebbe applicabile. Ad ogni modo:

$$e = 4.61 * (1-0.183)* (0.89)^0.15 - 3.1$$

= 0.59

(che infatti è un po' troppo basso).




Esempi Polari

Table 5.4 Summary of Drag Data for Various Airplanes						
Туре	Wing Area, S	Aspect Ratio	S _{wet}	Drag Polar	e	$\left \left(\frac{C_L}{C_D} \right)_{\text{max}} @ C_L \right $
	ft ²			$C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi Ae}$		
C-150	160	7.0	?	$0.0327 + 0.0592C_{L}^{2}$	0.77	11.3 @ 0.74
C-172	174	7.5	3.7	$0.0281 + 0.0552C_L^2$	0.77	12.7 @ 0.71
C-180	174	7.5	?	$0.0246 + 0.0572C_{L}^{2}$	0.75	13.3 @ 0.66
C-182	174	7.5	4.0	$0.0293 + 0.0506C_L^2$	0.84	13.0 @ 0.75
C-185	174	7.5	?	$0.0207 + 0.0494C_{L}^{2}$	0.86	15.6 @ 0.65
C-310	175	7.3	4.6	$0.0263 + 0.0596C_L^2$	0.73	12.6 @ 0.66
Skyrocket	183	6.7	?	$0.0163 + 0.0579C_{L}^{2}$	0.82	16.3 @ 0.53
Saab 340	450	11.0	?	$0.0285 + 0.0362C_L^2$	0.80	15.6 @ 0.89
DC 9-30	1,001	6.8	6.5	$0.0211 + 0.0450C_{L}^{2}$	0.81	16.7 @ 0.50
В 707–320	3,050	7.1	5.0	$0.0131 + 0.0650C_{L}^{2}$	0.70	19.6 @ 0.45
A-340	3,908	9.5	?	$0.0165 + 0.0435C_L^2$	0.77	18.5 @ 0.60
В 767	3,050	8.0	?	$0.0135 + 0.0592C_L^2$	0.67	17.2 @ 0.50
C-17	3,800	7.2	?	$0.0175 + 0.0510C_{L}^{2}$	0.87	16.4 @ 0.55
Learjet M25	232	5.0	5.6	$0.0260 + 0.0078C_{\rm L}^2$	0.82	10.9 @ 0.58
G-II	800	6.0	?	$0.0230 + 0.0057C_{\rm L}^2$	0.93	14.0 @ 0.63

Efficienza massima

Efficienza massima Emax è dipendente sia dalla resistenza parassita che da quella indotta




L' Efficienza massima Emax è il massimo rapporto tra CL e CD

Efficienza massima

Efficienza massima Emax è dipendente sia dalla resistenza parassita che da

quella indotta

Diversi Cdo



	<u> B-47</u>	AYRO VULCAN
S reference	1430	3446
S wetted	11300	9600
SPAN	116	90
Swet/Sref	7.9	2.8
ASPECT RATIO	9.4	3.0
WETTED ASPECT RATIO	1.2	1.1
L/D max	17.2	17.0