# TEMA 3: MECANISMOS Y MÁQUINAS

TECNOLOGÍAS 3º ESO IES EDUARDO VALENCIA

### ÍNDICE

- DEFINICIÓN DE MECANISMOS
- PALANCAS
- POLEAS Y POLIPASTOS
- PLANO INCLINADO, CUÑA Y TORNILLO
- MECANISMOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
- MÁQUINAS TÉRMICAS
- MOTORES PARA VOLAR

### 1.MECANISMOS Y MÁQUINAS

UN **MECANISMO** ES UN ELEMENTO AL QUE SE LE APLICA UNA FUERZA Y LA UTILIZA PARA TRANSMITIR MOVIMIENTO, O AUMENTAR O DISMINUIR LA FUERZA O LA VELOCIDAD.

LAS **MÁQUINAS** ESTÁN CONSTITUÍDAS POR MECANISMOS.

### 2. PALANCAS.


UNA **PALANCA** ES UN MECANISMO PORQUE **TRANSFORMA** LA FUERZA NECESARIA PARA LEVANTAR UN PESO, REDUCIÉNDOLA O AUMENTÁNDOLA.

ESTÁ FORMADA POR UNA BARRA RÍGIDA Y UN PUNTO DE APOYO.

### 2. PALANCAS.

### LEY DE LA PALANCA: FUERZAxBrazoF=RESISTENCIAxBrazoR

### 2. PALANCAS.



- UNA POLEA ES UNA RUEDA CON UNA HENDIDURA POR LA QUE PASA UNA CUERDA
- UN POLIPASTO ES UN CONJUNTO DE POLEAS COMBINADAS.

EN EL CASO DE LAS **POLEAS**, LA FUERZA NECESARIA PARA ELEVAR UN PESO ES PRECISAMENTE IGUAL O SUPERIOR AL PESO QUE QUEREMOS SUBIR.

EN EL CASO DE LOS **POLIPASTOS**, LA FUERZA NECESARIA PARA VENCER UNA RESISTENCIA SE DIVIDE POR LA MITAD CADA VEZ QUE AÑADIMOS UNA POLEA MÓVIL

UN **TORNO** ES UN CILINDRO CON UNA MANIVELA PARA HACERLO GIRAR, Y QUE VA ENROLLANDO UNA CUERDA.

#### **EN UN TORNO:**

FUERZA\*BRAZO DE MANIVELA=RESISTENCIA\*RADIO DEL CILINDRO

# 4. PLANO INCLINADO, CUÑA Y TORNILLO

UN **PLANO INCLINADO** ES UNA RAMPA PARA ELEVAR CARGAS CON MENOS ESFUERZO. PARA ELEVAR UN PESO R A UNA ALTURA DETERMINADA, LA FUERZA NECESARIA SERÁ:

F=R\*(a/b)

- a= ALTURA A QUE ELEVAMOS LA CARGA
- b= DISTANCIA QUE RECORREMOS EN LA RAMPA

# 4. PLANO INCLINADO, CUÑA Y TORNILLO

UNA **CUÑA** ES UN PLANO INCLINADO DOBLE PARA PENETRAR EN SUPERFICIES.

LA CUÑA PENETRA MÁS FÁCILMENTE CUANTO MÁS ESTRECHA Y LARGA ES.

# 4. PLANO INCLINADO, CUÑA Y TORNILLO

EL PRINCIPIO DEL **TORNILLO** ES EL DEL PLANO INCLINADO, PERO ENROSCADO SOBRE UN CILINDRO. AL IR ATORNILLANDO, SE VA MULTIPLICANDO LA FUERZA APLICADA, DADO QUE CADA FILETE DE LA ROSCA HACE DE CUÑA.

LAS MÁQUINAS SIMPLES (QUE HEMOS VISTO HASTA AHORA) SÓLO REDUCEN O MULTIPLICAN LA FUERZA.

LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN TRABAJAN TRANSMITIENDO MOVIMIENTO (OJO,ESTO ES PREGUNTA DE EXAMEN).

#### TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES

- UTILIZAMOS RUEDAS DENTADAS O ENGRANAJES
- CADA ENGRANAJE AÑADIDO INVIERTE EL SENTIDO DE GIRO DEL MOVIMIENTO
- EL ENGRANAJE CON MÁS DIENTES, **SIEMPRE GIRA MÁS LENTO, PERO TIENE MÁS FUERZA**.

$$Z_1^*\omega_1=Z_2^*\omega_2$$

Z= No de dientes

 $\omega$ = Velocidad angular (revoluciones por minuto)

#### TRANSMISIÓN POR POLEAS Y CORREA

- UTILIZAMOS POLEAS QUE SE COMUNICAN EL MOVIMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORREA
- EN ESTOS CASOS, NO SE INVIERTE EL SENTIDO DE MOVIMIENTO (SALVO QUE CRUCEMOS LA POLEA)
- LA POLEA MÁS GRANDE, SIEMPRE GIRA MÁS LENTO, PERO TIENE MÁS FUERZA.

$$\Phi_1^*\omega_1 = \Phi_2^*\omega_2$$

Φ= Diámetro de la polea (mm)

 $\omega$  = Velocidad angular (revoluciones por minuto)

#### TRANSMISIÓN POR CADENA

- UTILIZAMOS ENGRANAJES QUE SE COMUNICAN EL MOVIMIENTO A TRAVÉS DE UNA CADENA
- EN ESTOS CASOS, NO SE INVIERTE EL SENTIDO DE MOVIMIENTO
- LA RUEDA DENTADA MÁS GRANDE, SIEMPRE GIRA MÁS LENTO, PERO TIENE MÁS FUERZA.

$$Z_1^*\omega_1=Z_2^*\omega_2$$

Z= Nº de dientes del engranaje


 $\omega$ = Velocidad angular (revoluciones por minuto)

#### **TORNILLO SIN FIN Y RUEDA**

EN ESTE SISTEMA, POR CADA VUELTA QUE DA EL TORNILLO SIN FIN, LA RUEDA (ENGRANAJE) SÓLO AVANZA UN DIENTE.

EL TORNILLO SIN FIN PUEDE HACER GIRAR LA RUEDA, PERO NO AL REVÉS.

ESTE SISTEMA ES UN GRAN REDUCTOR DE VELOCIDAD




### RELACIÓN DE TRANSMISIÓN


ES UN NÚMERO QUE SE OBTIENE DIVIDIENDO LA VELOCIDAD DEL ELEMENTO CONDUCIDO POR LA VELOCIDAD DEL ELEMENTO CONDUCTOR:

$$r = \omega_{\text{conducida}} / \omega_{\text{motriz}}$$

SI r>1:  $\omega_{conducida}$ > $\omega_{motriz}$  y estamos ante un sistema **multiplicador** de velocidad SI r<1:  $\omega_{conducida}$ < $\omega_{motriz}$  y estamos ante un sistema **reductor** de velocidad

TRENES DE MECANISMOS: SON
CONJUNTOS DE VARIOS MECANISMOS
SIMPLES ACOPLADOS





### MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN

DENTRO DE LOS MECANISMOS, SE CONSIDERAN MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN AQUELLOS QUE CAMBIAN EL TIPO DE MOVIMIENTO (LINEAL, CIRCULAR, LINEAL ALTERNATIVO...)


### SISTEMA PIÑÓN-CREMALLERA

EL PIÑÓN ES UN ENGRANAJE (MOVIMIENTO CIRCULAR) QUE ARRASTRA A UNA BARRA DENTADA (MOVIMIENTO LINEAL)



#### SISTEMA HUSILLO-TUERCA


EL HUSILLO ES UN EJE ROSCADO (TORNILLO LARGO) QUE GIRA, Y QUE VA OBLIGANDO A LA TUERCA ENROSCADA A DESPLAZARSE LINEALMENTE.



#### SISTEMA BIELA-MANIVELA

ES UN SISTEMA FORMADO POR DOS BARRAS, UNA QUE GIRA (MANIVELA) QUE VA UNIDA A OTRA QUE SE DESPLAZA POR UNA GUÍA (BIELA).


ESTE SISTEMA TRANSFORMA EL MOVIMIENTO CIRCULAR EN MOVIMIENTO LINEAL ALTERNATIVO O DE VAIVÉN



### RUEDA EXCÉNTRICA

LA EXCÉNTRICA ES UNA RUEDA QUE TIENE UNA BARRA RÍGIDA UNIDA A UN PUNTO DE SU PERIFERIA.

ESTE SISTEMA TRANSFORMA
MOVIMIENTOS CIRCULARES EN LINEALES
ALTERNATIVOS (PERO NO PUEDE
HACERLO AL REVÉS).




### CIGÜEÑAL

ESTÁ FORMADO POR UN CONJUNTO DE MANIVELAS ACOPLADAS A SUS CORRESPONDIENTES BIELAS.

ESTE SISTEMA PUEDE TRANSFORMAR MOVIMIENTOS CIRCULARES EN LINEALES ALTERNATIVOS O AL REVÉS.


### Diccionario de Motociclismo - www.easyriders507.com




#### LEVA Y SEGUIDOR

UNA LEVA ES UNA PIEZA EN FORMA DE HUEVO, QUE GIRA. EL ELEMENTO QUE REPOSA SOBRE LA LEVA (EL SEGUIDOR), NOS DA UN MOVIMIENTO LINEAL ALTERNATIVO CUANDO HACEMOS GIRAR LA LEVA (NO PUEDE FUNCIONAR AL REVÉS).

LA LEVA PUEDE SER SUSTITUÍDA POR UNA RUEDA EXCÉNTRICA.






LAS MÁQUINAS TÉRMICAS TRANSFORMAN LA ENERGÍA TÉRMICA (CALOR) EN ENERGÍA MECÁNICA (MOVIMIENTO).

PUEDEN SER DE **COMBUSTIÓN EXTERNA**(EL COMBUSTIBLE SE QUEMA FUERA DE LA MÁQUIINA) O DE **COMBUSTIÓN INTERNA**.


LA MÁQUINA DE COMBUSTIÓN EXTERNA ES LA **MÁQUINA DE VAPOR**. CALIENTA AGUA HASTA QUE SE TRANSFORMA EN VAPOR A PRESIÓN, QUE MUEVE UNA TURBINA.



LAS **MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA**SON LOS MOTORES DE GASOLINA Y
GASOIL. PUEDEN SER DE **4 TIEMPOS** Y
DE **2 TIEMPOS**.

### MÁQUINAS DE 4 TIEMPOS:


- ADMISIÓN: entra el aire y el combustible
- COMPRESIÓN: se comprime la mezcla
- EXPLOSIÓN: la mezcla explota e impulsa el cilindra
- ESCAPE: la mezcla agotada se expulsa



### **MÁQUINAS DE 2 TIEMPOS:**

- COMPRESIÓN-EXPLOSIÓN
- ESCAPE-COMPRESIÓN

#### CICLOS DEL MOTOR DE DOS TIEMPOS




#### PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN:


CADA VEZ QUE REALIZAMOS UNA FUERZA SOBRE ALGO, ESE ALGO REALIZA LA MISMA FUERZA CONTRA NOSOTROS.

POR ESE PRINCIPIO, CUANDO UN OBJETO CHOCA CONTRA UNA SUPERFICIE DURA, REBOTA.

COHETE: ES UN REACTOR QUE LLEVA EN 2 TANQUES EL COMBUSTIBLE Y EL COMBURENTE (OXÍGENO)







COHETE: ES UN REACTOR QUE LLEVA EN 2 TANQUES EL COMBUSTIBLE Y EL COMBURENTE (OXÍGENO)