TEMA 2: HARDWARE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO IES EDUARDO VALENCIA

ÍNDICE

- DATOS E INFORMACIÓN
- ARQUITECTURA DE ORDENADORES
- DISPOSITIVOS CON ARQUITECTURA DE ORDENADOR
- PLACA BASE, CHIPSET Y MICROPROCESADOR
- MEMORIA
- CONECTORES Y PUERTOS DE COMUNICACIÓN
- DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA
- DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
- DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN. REDES

cc creative commons



YA HEMOS DEFINIDO OTRAS VECES
HARDWARE COMO EL CONJUNTO DE
ELEMENTOS FÍSICOS DEL ORDENADOR,
DISTINGUIENDO DICHO CONCEPTO DE
SOFTWARE, QUE SE REFIERE A LA
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN
PROGRAMAS, ARCHIVOS Y DATOS

DEBEMOS DISTINGUIR TAMBIÉN ENTRE DATOS E INFORMACIÓN:

- ENTENDEREMOS INFORMACIÓN COMO EL CONOCIMIENTO QUE TENEMOS DE UN HECHO O SITUACIÓN
- LOS DATOS SON UNA FORMA CODIFICADA DE INFORMACIÓN, LISTA PARA SER INTRODUCIDA Y PROCESADA EN EL ORDENADOR

EN INFORMÁTICA, LA CODIFICACIÓN BÁSICA DE LOS DATOS SIGUE EL **SISTEMA BINARIO**, DADO QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE UN ORDENADOR TRABAJAN CON DOS ESTADOS ÚNICOS: 1 (ENCENDIDO) Y 0 (APAGADO)

SISTEMA DECIMAL

EJ: 6259

 $6259 = 6*10^3 + 2*10^2 + 5*10^1 + 9*10^0$

EJ: 8245,97

8245,97=8*10³+2*10²+4*10¹+5*10⁰+9*10¹+7*10-²

SISTEMA BINARIO

EJ: 1101

1101=1*23+1*22+0*21+1*20=13

EJ:11011

11011=1*24+1*23+0*22+1*21+1*20=27

PARA PASAR DE UN NUMERO DECIMAL AL BINARIO, IREMOS DIVIDIENDO SUCESIVAMENTE POR 2, E IREMOS RECOGIENDO LOS RESTOS (SIEMPRE 0 ó 1). CUANDO TERMINEMOS, COLOCAREMOS ESTOS RESTOS EN ORDEN INVERSO AL QUE SE NOS HAN IDO PRESENTANDO

EJERCICIOS

- 1. EXPRESA, EN CÓDIGO BINARIO, LOS NÚMEROS 55 Y 205
- 2. INDICA, SIN CONVERTIRLOS AL SISTEMA DECIMAL, CUÁL ES EL MAYOR DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS BINARIOS: 01001000 Y 01000010
- 3. ¿CUÁNTOS CARACTERES DIFERENTES SE PUEDEN REPRESENTAR, UTILIZANDO EL SISTEMA DE NUMERACIÓN BINARIO, CON 3 DÍGITOS?. ¿ Y CON 8 DÍGITOS?. ¿CUÁL SERÍA EL NÚMERO MÁS GRANDE QUE SE PODRÍA REPRESENTAR EN AMBOS CASOS?.

DE MODO PARECIDO AL QUE HEMOS ESTUDIADO, SE DESARROLLAN LOS SISTEMAS OCTAL (BASE 8) Y HEXADECIMAL (BASE 16)

0=0,1=1,2=2,3=3,4=4,5=5,6=6,7=7,8=8,9=9,10 =A,11=B,12=C,13=D,14=E,15=F

CÓDIGO ASCII

SIGNIFICA American Standard Code for Information Interchange

EN ESTE SISTEMA, A CADA CARÁCTER SE LE ASIGNA UN NÚMERO DECIMAL ENTRE 0 Y 255, PERO EN CÓDIGO BINARIO (8 BITS)

LAS UNIDADES DE MEDIDA EN HARDWARE TIENEN UNA BASE BINARIA

LA UNIDAD MÁS PEQUEÑA ES EL BIT (0 ó 1)

UN BYTE EQUIVALE A 8 BITS (EJ: 01110100); EN CÓDIGO BINARIO PUEDE VALER DE 0 Á 255

UN KILOBYTE VALE 1024(210) BYTES

UN MEGABYTE VALE 1024 KILOBYTES

UN GIGABYTE VALE 1024 MEGABYTES

UN TERABYTE VAE 1024 GIGABYTES

UN PETABYTE VALE 1024 TERABYTES

UN EXABYTE VALE 1024 PETABYTES

EJERCICIOS

LAS UNIDADES DE MEDIDA EN HARDWARE TIENEN UNA BASE BINARIA

LA UNIDAD MÁS PEQUEÑA ES EL BIT (0 ó 1)

UN BYTE EQUIVALE A 8 BITS (EJ: 01110100); EN CÓDIGO BINARIO PUEDE VALER DE 0 Á 255

UN KILOBYTE VALE 1024(210) BYTES

UN MEGABYTE VALE 1024 KILOBYTES

UN GIGABYTE VALE 1024 MEGABYTES

UN TERABYTE VAE 1024 GIGABYTES

UN PETABYTE VALE 1024 TERABYTES


UN EXABYTE VALE 1024 PETABYTES

2.ARQUITECTURA DE UN ORDENADOR (HARDWARE)



2.1. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR: LA PLACA BASE

• Circuito impreso en el que se conectan, de uno u otro modo, todos los otros elementos internos del ordenador (microprocesador, memorias, tarjetas de sonido, TV, etc...)



2.2. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR: LA CPU

 La CPU, (Central Processing Unit), es el microprocesador, el auténtico corazón de la máquina. Este elemento realiza todas las operaciones




2.2.1. La velocidad de la CPU

- La velocidad del microprocesador se mide en HERTZIOS (Hz), que se refiere a operaciones realizadas en un segundo.
- Por ejemplo, un ordenador de 2 Gigahertzios se entiende que puede realizar 2000 millones de operaciones aritmético-lógicas en un segundo.

2.2.2. Arquitectura de la CPU


Unidad Aritmético-Lógica (ALU)



CPU

Unidad de control (UC)





2.3. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR: MEMORIAS

Memoria es todo tipo de circuito impreso capaz de guardar datos de tipo 0 ó 1 para su uso en otro momento.



2.3.1. TIPOS DE MEMORIAS

MEMORIA PRINCIPAL (CPU)

TIPOS DE MEMORIAS

MEMORIAS SECUNDARIAS INTERNAS (DISCO DURO, BIOS)

EXTERNAS (DISQUETE, CD-ROM...)


2.3.2. MEMORIAS RAM Y ROM

 MEMORIA RAM: memoria de lectura y escritura. En este tipo de memorias podemos grabar y leer datos siempre que queramos.

 MEMORIA ROM: memoria de solo lectura. En este tipo de memorias no se puede grabar. Se utilizan para guardar datos imprescindibles para el buen funcionamiento del ordenador, como es el caso de la BIOS.

• TELÉFONO MÓVIL: CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A INTERNET, REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3 Y MP4, INTERPRETACIÓN DE APLICACIONES JAVA Y FLASH... LOS SISTEMAS OPERATIVOS PUEDEN SER SYMBIAN, WINDOWS MOBILE O LINUX






• REPRODUCTOR MULTIMEDIA: UTILIZAN LAS MEMORIAS FLASH, CON GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. PUEDEN REPRODUCIR SONIDO Y VÍDEO, ADEMÁS DE LEER ARCHIVOS DE TEXTO, PDF, SINTONIZAR RADIO Y OTRAS FUNCIONES.



PDA (PERSONAL DIGITAL ASSISTANT):
 MINIORDENADOR CON SISTEMA
 OPERATIVO PROPIO. LOS DOS GRUPOS DE
 PDA MÁS POPULARES SON LAS PALM (S.O.
 Palm OS), Y LAS POCKET PC (S.O. Windows
 Mobile), ADEMÁS DE LAS BLACKBERRY,
 QUE MÁS BIEN SON TELÉFONOS MÓVILES.







LA MEMORIA BIOS ES LA QUE CONTIENE LOS DATOS QUE PRIMERO UTILIZA EL MICROPROCESADOR, PUESTO QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL ARRANQUE. ES UNA MEMORIA ROM, PERO PUEDEN MODIFICARSE ALGUNOS DATOS (PULSAR SUPR EN EL ARRANQUE).

EL **RELOJ DEL SISTEMA** ES UN MICROCHIP QUE ENVÍA UNA SERIE DE IMPULSOS QUE VAN MARCANDO A TODOS LOS OTROS ELEMENTOS DEL ORDENADOR LOS MOMENTOS EN QUE PUEDEN EMPRENDER LA ACCIÓN QUE LES TOQUE.

LA VELOCIDAD DEL RELOJ DEL SISTEMA MARCA LA VELOCIDAD DEL ORDENADOR.

LA MEMORIA CACHÉ ES UN TIPO ESPECIAL DE MEMORIA EN LA QUE SE ALMACENAN LOS DATOS QUE SE VAN A UTILIZAR MUCHAS VECES, PARA ACELERAR EL PROCESO.

LA MEMORIA CACHÉ ES UN TIPO ESPECIAL DE MEMORIA EN LA QUE SE ALMACENAN LOS DATOS QUE SE VAN A UTILIZAR MUCHAS VECES, PARA ACELERAR EL PROCESO.