

III Un captain actif: laphotodiode: 1) Étalomage de lineauré de la réponse. Ponrage: · la photodiade est polacise en inverse RASER LA BO « le laser polacisé evile la fluctuation importante de la puisance lumineuse. La pas avoir saturation Nampularions: 1- Lous un même relainement, verifieg que Vert % à R: LR Cast bien le photocomant que l'en meture Cl: la photodiède est un genérateur de courant. El Influence de l'eclainement: on a St = Si 10 NO lagI Influence de l'eclairement: on a Dt = Di 10 Comme I est % à l'alou log I = g(ND) es droite Attention elle dépend de d, ici on d'évalue parule douge; En éclaire evec le Paser seul; Bentibilité : I Pour Mouge By On put comparer asec la donnée constanction. 3) Evaluation du temps de reponse: mrage:

oxallo

shotodiode

tuta Trey

Alim modul eminit p mit

tuta Trey

Alim extreme eminit p mit

The first properties of th Explication: la diede est équivalente à une capaceté (l'one de depletion es diélectrique). L'ensemble avec la résidéance equivant à un letre RC Mesure: en evaluant t on a accès à Colinde à comparer avec valeur constructeur II Autres Capteurs; a capacité est % our niveau d'eau C. S. R. droite

Cl: Présure capacité : mesure niveau d'eau mais faible
répareductibilité l'impunétés perturbe la mesure D Captam de miseau d'éau:

2) Principe du fluxmètre électronique: Montage: FIF Pb détalonnage: - de lise du comant de polaisation (choix de l'AO) The Total - deuse du à tension d'affret: (potention) Lou mercues de champs fortes Planipulation: I-On a Vs = - NSB. Sion hace Vs = g(13) = s diorte. On mesure B grace à une sonde à effet Hall 2. la sensibilité peut être déduite de la pente de la droite que l'on peut comparer avec celle ealculée: PS Conclusion : Dans notre vie de lœus les jours, ce sont des capteurs qui nous donneit souvent des informations (ex: voiture => T' mixaux...). On choiseira le type de capteuren fonction de la mesure de affectuer. (Pluto 4 da precision on plutat la sensibilité...) so la lineauté n'est pas un critire abligatoire que doit verifier un capteur La Caracteristique d'un Captern: relation uni voque /reproductibulité/sensibilété/temps de reponse/dispersion grandieur d'influence (valeur ± relon le calibre) so Jange de deformation Elle et dans la resine accoler à la poutre. Les Alles Prévous permettent la muil plication du lonqueur R= C= donc AR = Al i == c/e. (B; facteur de jauge). Bg: lineauxe si la deformation est inférieure à 1%.

Dipôte passif réalisé avec des poudres semi-conductrices agglomérées ("frittées"), la thermisuance se présente sous forme de disque ou de bâtonnet marqué suivant le code des couleurs des résistances. La caractéristique est non linéaire et dépend fortement de la température. On distingue :

Oper district

A present

Les thermistances à coefficient de température négatif (CTN).

Les thermistances à coefficient de température positif (CTP).

### I – ÉTUDE DES THERMISTANCES CTN

### EXPÉRIENCE 1 : tracé de la caractéristique courant-tension

Généralement, le constructeur donne la valeur de la résistance à la température umbiante ainsi que Intensité muximale admissible. Par exemple thermistance 68  $\Omega$  avec 6 V et 100 m.A. On se reportera à "Caractéristiques" prur le détail du montage et du matériel. La caractéristique a l'allure donnée sur la figure T7.

On constate que

- De O à A, la thermistance CTN est un dipôle linéaire passif.

échauffe par effet Joule, la résistance - Lorsque l'intensité croît, la thermistance dimime.

- Le point S est appelé point de bascule-




Figure T 7

A partir du tracé i = f(u), on peut:

Exploitation de la caractéristique

- Déterminer la résistance statique dans le domaine linéaire (à la température arabiente) OA.
- Déterminer la résistance dynamique pour les trois zones : entre O et S, R<sub>d</sub> > 0, en S R<sub>d</sub> = 0, au-delà de S où R<sub>d</sub> < 0.

## EXPÉRIENCE 2 : variation de la résistance en fonction de la température

Lorsque la température augmente, le nombre de porteurs augmente, la résistance R diminue. On montre que la loi R(T) est de la forme.

$$R(T) = R_o exp(B(\frac{1}{T} - \frac{1}{\Gamma_o})$$

 $R_o = R(T_o)$  température de référence (généralement température ambiante 20 °C).

B = demi-largeur de la bande interdite AW
C'e de Boltzmann = 2k

Le montage est très simple : la thermistance est reliée à un ohmmètre.

On mesure R pour différentes valeurs de la température ; on utilise une des procédures ci-dessous :

a) on utilise quelques points fixes pris entre la fusion du mercure et la fusion de l'étain (voir tableau). b) on compare à un thermomètre de référence placée dans de l'eau que l'on porte à ébullition.

466



Un cristallisoir, un tube à essai, un chauffe-ballon Divers supports

Un thermomètre

With adding

fusion du mercure, lusion de la glace, vaporisation de l'alcool, de l'eau.



A titre d'exemple nous donnons les résultats (procédure (a)) peur une thermistance "68 Ω"





Figure 78: (a) montage, (b) tableau pour une thermistance 68 \Omega

températures il se comporte comme un isolant (R infinie) tandis qu'aux températures "élevées", il se Ces résultats nous montrent (figure T 9) que le milleu est bien "semi-conducteur"; en effet, aux basses comporte comme un conducteur (R quasi nulle). La thermistance pourra donc être utilisée entre - 40°C (Hg) et + (00 à 150 °C.



Exploitation

1) On trace Ln R = f(1) (figure T 10); si le modèle (1) est correct. l'équation doit être:

Ln R = Ln R<sub>0</sub> + B 
$$(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})$$
 c'est donc une droite de pente B.

Avec cette thermistance "68 ohms" on obtient ainsi : D = 2800 K

D'où l'ordre de grandeur de la largeur de la bande interdite : ΔW = 2 k B ≡ 0,54 eV.

505	7
373	-2
273	-3,7
234	5-
T(K)	a (%,K-1)

Dans la zone d'exploitation courante de cette thermistance, α est de l'ordre de 4% par degré. Applications

1) Mesure des températures (voir le tome 2); exemple :

On mesure une température dans la zone indiquée ci-dessus. Un bon exemple est la mesure de la température d'un mélange réfrigérant: {glace pilée + NaCl + eau} avec lequel on peut atteindre facilement - 16 °C.

2) Régulation

La thermistance joue le rôle de capteur de température et commande (par l'intermédiaire d'un relais) la mise en route ou l'arrêt d'un appareillage.

REMARQUE

La thermistance étant parcourue par un courant, il faut en général tenir compte de son échauffement par effet Joule ; cet échauffement est la principale cause d'erreur de mesure. On définit ainsi un coefficient d'échauffement K en air calme à la pression normale par  $K = \frac{P}{\Delta \theta}$  (P = puissance dissipée

dans R.; Δθ = échauffement)

On comprend donc que les thermistances soient peu utilisées comme thermomètre de précision.

Notons cependant qu'une façon de réduire cet inconvênient est d'utiliser une thermistance de résistance plus élevée (par exemple une thermistance 15 KΩ (à 25 °C)); le courant qui circule est alors de l'ordre 0,1 mA, l'effet Joule minime, l'échauffement négligeable,

### II - ÉTUDE DES THERMISTANCES CTP

EXPÉRIENCE 1 : tracé de la caractéristique courant-tension

Voir ci-dessus. La caractéristique a l'allure donnée sur la figure T11,

A partir du tracé i = f(u), on peut :

 Déterminer la résistance statique dans le domaine linéaire (à la température ambiante) OA. – Déterminer la résistance dynamique pour les trois zones : entre O et S,  $R_d>0$ , en S  $R_d=0$ , audelà de S où  $R_d<0$ .




Figure 7 11

EXPÉRIENCE 2 : variation de la résistance en fonction de la température

Le montage est identique au précédent, on remplace la CTN par une CTP,

cient αe temperature α : - région I : α < 0 et faible

- région II : α > 0 et élevé

région III : α < 0 et faible

La thermistance CTP est utilisée dans la région II (approximativement entre 0 et




Figure T 12 (valeurs approximatives)

Applications

On utilise l'effet Joule pour réchauffer certains liquides tel que le "gazole" : on alimente la CTP par un courant continu (batterie) ; à froid, la résistance CTP est faible, la puissance consommée u²/R élevée (jusqu'à 250 W), le liquide s'échauffe. Lorsque le gazole est chaud, la résistance CTP est élevée, la puissance consommée devient négligeable. La température des CTP ne pouvant pas dépasser 150 °C environ, il n'y a aucun risque d'incendie.

## THERMOÉLECTRIQUES (EFFETS) (voir le Tome 2 page 117)

# THERMOÉLECTRONIQUE (ÉMISSION) (voir le Tome 2 pages 121 et 285, et le Tome 3 page 124)

# THÉVENIN (GÉNÉRATEUR DE) (voir "Tensions (mesures des)", "Potentiomètres"...)

Un réscau électrique vu de deux points A et B est équivalent à un générateur de tension de fem u<sub>o</sub> et de résistance interne R<sub>e</sub>. Le théorème de Thévenin donne la procédure de calcul de ces deux grandeurs :

- uo est la tension (à vide) entre les points A et B.
- Re est la résistance entre A et b, le réseau étant rendu passif.

## THOMSON J. J. (MÉTHODE DE) (voir "Mouvements des charges électriques)

Expérience permettant de mesurer le rapport e/m pour un électron à partir de la compensation des forces électriques et magnétiques appliquées.

## THOMSON (PONT DOUBLE DE) (voir "Mesures des résistances")

Pont utilisé pour la mesure des faibles résistances, il nécessite un double équilibre. Son usage n'a plus cours actuellement aussi n'est-il pas décrit dans cet ouvrage.

# THOMSON ÉLIHU (EXPÉRIENCE DE) (voir "Induction" et "Luplace (Forces de)"))

Lors des phénomènes d'induction, les intensités inductrice et induite sont en opposition de phase.

+ Thomson Elihu (1853 - 1937)