
## NodeMCU: 04\_ESPNOW (Comunicación maestro-esclavo)

agrportfolioeducativo.blogspot.com/2020/03/nodemcu-04espnow-comunicacion.html



Intentando la comunicación ESP-NOW, me propongo hacer el esquema que propone Dani No en su web de **esploradores**. Intentaremos la conexión master + esclavo para después poder intentar hacer la master+esclavo en ambos dispositivos

## Primero, averiguamos las MACS.

Según Dani No, cada dispositivo posee dos MACs distintas. Una para las comunicaciones como AP (AP MAC) y otra como station (STA MAC). Para averiguarlas escribimos el siguiente programa:

```
#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
    Serial.begin(115200); Serial.println(); Serial.println();
    Serial.print("AP MAC: "); Serial.println(WiFi.softAPmacAddress()); // MAC como AP

Serial.print("STA MAC: "); Serial.println(WiFi.macAddress()); // MAC como estacion-station
}

void loop() {}
```

<u>view raw NodeMCU\_averiguar\_macs.ino</u> hosted with ♥ by <u>GitHub</u> En mi caso, salen estos resultados:

Master	AP MAC: EE:FA:BC:C5:AC:AF
	STA MAC: EC:FA:BC:C5:AC:AF

Slave	AP MAC: <b>A6:CF:12:DF:5A:6B</b>		
	STA MAC: <b>A4:CF:12:DF:5A:6B</b>		


Tal como dicen en la web de Dani No,

La dirección MAC que debemos asignar a un par, depende de la conexión WiFi que tenga establecida y su papel en el par de comunicación. En la siguiente tabla se resumen las posibles combinaciones y la MAC a elegir:


		TIPO DE CONEXIÓN WIFI				
		SIN CONEXIÓN	AP	STA	AP+STA	
PAPEL	MAESTRO	STA MAC	AP MAC	STA MAC*	AP MAC	
	ESCLAVO	STA MAC	AP MAC*	STA MAC	STA MAC*	


<sup>\*</sup>Conexiones WiFi sugeridas por <u>Spressif</u>, en el caso de que se utilicen. (Maestro-STA y Esclavo-AP o AP+STA)

¿Cómo se establece una comunicación? En la web se nos hace un resumen de las funciones a incorporar, divididas en grupos. Podemos verlas mejor en ella. Simplemente me refiero ahora con el esquema:



## **Ejemplo**





## Script del maestro

```
//***INICIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ESP-NOW***//
if (esp_now_init()!=0) {
Serial.println("*** ESP_Now init failed");
ESP.restart();
delay(1);
}
//***DATOS DE LAS MAC (Access Point y Station) del ESP***//
Serial.print("Access Point MAC de este ESP: "); Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
Serial.print("Station MAC de este ESP: "); Serial.println(WiFi.macAddress());
//***DECLARACIÓN DEL PAPEL DEL DISPOSITIVO ESP EN LA COMUNICACIÓN***//
//0=OCIOSO, 1=MAESTRO, 2=ESCLAVO y 3=MAESTRO+ESCLAVO
esp_now_set_self_role(1);
//***EMPAREJAMIENTO CON EL ESCLAVO***//
// Dirección MAC del ESP con el que se empareja (esclavo)
// Se debe introducir la STA MAC correspondiente
uint8_t mac_addr[6] = {0xA4, 0xCF, 0x12, 0xDF, 0x5A, 0x6B}; // STA MAC esclavo
uint8 t role=2;
uint8_t channel=3;
uint8_t key[0]={}; //no hay clave
uint8_t key_len=sizeof(key);
Serial.print("Tamaño de *key: "); Serial.println(key_len);
esp_now_add_peer(mac_addr,role,channel,key,key_len);
}
void loop() {
//***DATOS A ENVIAR***//
ESTRUCTURA_DATOS ED;
ED.potenciometro = analogRead(A0);
Serial.print("Dato potenciometro: "); Serial.print(ED.potenciometro);
delay(20);
ED.tiempo = millis();
```

```
Serial.print(". Dato tiempo: "); Serial.print(ED.tiempo);
   //***ENVÍO DE LOS DATOS***//
  //uint8_t *da=NULL; //NULL envía los datos a todos los ESP con los que está emparejado
   uint8_t da[6] = {0xA4, 0xCF, 0x12, 0xDF, 0x5A, 0x6B}; // ¿mismos datos que STA MAC?
   uint8_t data[sizeof(ED)]; memcpy(data, &ED, sizeof(ED));
   uint8 t len = sizeof(data);
   esp now send(da, data, len);
   delay(1); //Si se pierden datos en la recepción se debe subir este valor
   //***VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN CORRECTA DE LOS DATOS POR EL ESCLAVO***//
   esp_now_register_send_cb([](uint8_t* mac, uint8_t status) {
   char MACesclavo[6];
   sprintf(MACesclavo,"%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
   Serial.print(". Enviado a ESP MAC: "); Serial.print(MACesclavo);
   Serial.print(". Recepcion (0=0K - 1=ERROR): "); Serial.println(status);
  });
   }
view raw NODEMCU ESPNOW par maestro.ino hosted with ♥ by GitHub
Script del esclavo
   /*
   Ejemplo de comunicación ESP-NOW por Dani No www.esploradores.com
   ***ESTE SKETCH CORRESPONDE AL PAR ESCLAVO***
   El sketch permite la recepción de una comunicación vía ESP-NOW de dos datos enviados
   por el par maestro.
   - En la variable -potenciometro- se envía el dato de la lectura de la entrada
   analógica del circuito maestro -valores entre 0 y 1023-, que se utilizarán
   para regular la intensidad del LED conectado en el circuito esclavo.
   - En la variable -tiempo- se envía el dato del milisegundo en el que el circuito maestro
   realiza la comunicación con el circuito esclavo.
   ¡¡¡IMPORTANTE!!!
```

```
Para hacer funcionar la comunicación ESP-NOW si se tiene instalado en Arduino como gestor
de tarjetas el: esp8266 by ESP8266 Community versión 2.3.0 (Se puede comprobar buscándolo en:
Herramientas->Placa:"NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)"->Gestor de tarjetas..., es necesario editar
el fichero: ~/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.1.0/platform.txt,
buscar "compiler.c.elf.libs", y añadir al final de la línea "-lespnow".
*/
#include <ESP8266WiFi.h>
extern "C" {
#include <espnow.h>
}
//***ESTRUCTURA DE LOS DATOS TRANSMITIDOS MAESTRO/ESCLAVO***//
//Se de establecer IGUAL en el par maestro
struct ESTRUCTURA_DATOS {
uint16_t potenciometro = 0;
uint32_t tiempo = 0;
};
//***PIN de conexión del LED a regular con el potenciometro del ESP MAESTRO***//
int PinLED = 5; //Pin D1
void setup() {
//***INICIALIZACIÓN DEL PUERTO SERIE***//
Serial.begin(115200); Serial.println();
//***INICIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ESP-NOW***//
if (esp_now_init()!=0) {
Serial.println("Protocolo ESP-NOW no inicializado...");
ESP.restart();
delay(1);
}
//***DATOS DE LAS MAC (Access Point y Station) del ESP***//
Serial.print("AP MAC: "); Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
Serial.print("STA MAC: "); Serial.println(WiFi.macAddress());
```



7/7