NodeMCU: 06_Conectamos nuestro NodeMCU como station a nuestro router de casa (AP)

agrportfolioeducativo.blogspot.com/2020/03/nodemcu-06conectamos-nuestro-nodemcu.html

En este caso, nuestro NodeMCU está conectado a un LED como en el anterior. Las conexiones son las mismas.

Por otra parte, ahora necesito la SSID y la contraseña de nuestro router inalámbrico. Ese será nuestro punto de acceso. Una vez conectados, nuestro NodeMCU como cliente estará a la espera de una petición.

Esa petición proviene del navegador de otro dispositivo, como nuestro móvil o nuestro ordenador. En él, escribiremos la IP del NodeMCU al que nos hemos conectado. La IP aparece en el monitor Serie al resetear nuestro NodeMCU.

Se han añadido al programa original una línea para poder escribir acentos (codificación UTF-8) y las etiquetas body.

Además, si abrimos el puerto 80 en nuestro router y hacemos una redirección de las peticiones por este puerto a la IP de nuestro NodeMCU, podremos controlarlo desde el exterior. Se explica para un router determinado en el segundo enlace de la bibliografía.

/*
NodeMCU Server - Conexión en modo Station con un punto de acceso (router) por Dani No www.esploradores.es
Crea una conexión del NodeMCU en modo Station con un punto de acceso que permite
encender y apagar un LED conectado a la salida D4 (GPIO02) del módulo NodeMCU.
Este código de ejemplo es de público dominio.
Modificado por Aurelio Gallardo
*/
#include <esp8266wifi.h> //Incluye la librería ESP8266WiFi</esp8266wifi.h>
const char* ssid = "JAZZTEL_XXXX"; //Indicamos el nombre de la red WiFi (SSID) a la que queremos conectarnos.

const char* password	d = "xxxxxxxxxxxxxx"; //Indicamos la contraseña de de red WiFi
WiFiServer server(80	0); //Definimos el puerto de comunicaciones
int PinLED = D1; // G	PI05 //Definimos el pin de salida - GPI05 / D4
int estado = LOW; //E	Definimos la variable que va a recoger el estado del LED
void setup() {	
Serial.begin(115200)	
pinMode(PinLED, Ol	JTPUT); //Inicializamos el GPI05 como salida
digitalWrite(PinLED,	LOW); //Dejamos inicialmente el GPI05 apagado
WiFi.begin(ssid, pass	sword); //Inicializamos la conexión del NodeMCU con la red WiF
Serial.printf("\n\nCon	ectando a la red: %s\n", WiFi.SSID().c_str());
while (WiFi.status() ! NodeMCU cada 0,5s	= WL_CONNECTED) { // Verifica el estado de la conexión del hasta que conecta
delay(500);	
Serial.print(".");	
}	
Serial.println("");	
Serial.println("WiFi co	onectada"); // Indica que el NodeMCU conectado con la red WiF
server.begin(); // Inici	ia el NodeMCU en modo Station
Serial.println("Servido	or inicializado");
Serial.printf("IP local	del NodeMCU: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
Serial.printf("DNS #1 WiFi.dnsIP(1).toStrin	, #2 IP: %s, %s\n", WiFi.dnsIP().toString().c_str(), g().c_str());
Serial.printf("Submas WiFi.subnetMask().to	scara de red -subnetMask-: %s\n", oString().c_str());
Serial.printf("Direccio WiFi.macAddress().c	on MAC en modo Server -macAddress-: %s\n", c_str());

```
Serial.printf("IP privada del punto de acceso -dnsIP-: %s\n",
WiFi.gatewayIP().toString().c str());
Serial.printf("Nombre del NodeMCU como cliente -hostname-: %s\n",
WiFi.hostname().c str());
Serial.printf("Connection status: %d\n0=WL IDLE STATUS,
1=WL NO SSID AVAIL, 3=WL CONNECTED, 4=WL CONNECTED-FAILED y
6=WL DISCONNECTED\n", WiFi.status());
Serial.printf("Nombre de red -SSID-: %s\n", WiFi.SSID().c str());
Serial.printf("Clave de red -Password-: %s\n", WiFi.psk().c str());
Serial.printf("Direccion MAC del punto de acceso -BSSID-: %s\n",
WiFi.BSSIDstr().c_str());
Serial.printf("Intensidad de la conexion con el punto de acceso -RSSI-: %d dB\n",
WiFi.RSSI());
Serial.printf("\n\nUtiliza esta URL para conectar: http://%s/\n",
WiFi.localIP().toString().c str());
}
void loop()
{
// Comprueba si el cliente ha conectado
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
// Espera hasta que el cliente envía alguna petición
Serial.println("nuevo cliente");
while(!client.available()){
delay(1);
}
// Lee la petición
String peticion = client.readStringUntil('\r');
```

```
Serial.println(peticion);
client.flush(); // Descarga los bytes enviados al cliente pero todavía no leidos
// Comprueba la petición
if (peticion.indexOf('/LED=ON') != -1) {
estado = HIGH;
}
if (peticion.indexOf('/LED=OFF') != -1){
estado = LOW;
}
//Enciende o apaga el LED en función de la petición
digitalWrite(PinLED, estado);
// Envía la página HTML de respuesta al cliente
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println(""); //No olvidar esta línea de separación
client.println("");
client.println("");
client.println("<head><meta charset='UTF-8'></head>"); //Añado la línea para
codificación de caracteres.
// Así podemos leer los acentos
client.print("<body>"); // Incluyo etiqueta body
client.print("<h1 align=center>El LED está ahora: ");
if(estado == HIGH) {
client.print("ENCENDIDO</h1>");
client.print("<img src='https://esploradores.com/Practicas html/LED encendido.png'
alt='Bombilla encendida' style='display:block; margin:auto' width='150px'>");
```

```
client.print("<input type='image'
   src='https://esploradores.com/Practicas html/apagar 300x88.png'
   style='display:block; margin:auto' width='250px'
   onClick=location.href='/LED=OFF'>");
   } else {
   client.print("APAGADO</h1>");
   client.print("<img src='https://esploradores.com/Practicas html/LED apagado.png'
   alt='Bombilla apagada' style='display:block; margin:auto' width='150px'>");
   client.print("<input type='image'
   src='https://esploradores.com/Practicas html/encender 300x88.png'
   style='display:block; margin:auto' width='250px' onClick=location.href='/LED=ON'>");
   }
   client.println("</body>"); // Incluyo etiqueta fin de body
   client.println("</html>");
   delay(1);
   Serial.println("Peticion finalizada"); // Se finaliza la petición al cliente. Se inicializa la
   espera de una nueva petición.
   Serial.println("");
   }
view raw NODEMCU como station comunicado cun un router AP.ino hosted with •
by GitHub
Bibliografía
=======
```

https://www.esploradores.com/practica-3-station-conexion-con-access-point/ https://www.esploradores.com/practica-4-station-conexion-desde-cualquier-sitio-del-mundo-con-access-point-encendido-y-apagado-de-un-led/