

## NodeMCU: 09\_ESPNOW (Comunicación bidireccional) Mejorando la central. FASE 1

agrportfolioeducativo.blogspot.com/2020/04/nodemcu-09espnow-comunicacion.html



## **ESQUEMA**

La central conserva el mismo esquema que la estación.



## **PROGRAMA**

/* Este ejemplo intenta	i recopilar lo	o aprendido d	e esquemas a	anteriores
-------------------------	----------------	---------------	--------------	------------

- \* y comunicará dos NodeMCU station "hablando" entre ellos.
- \* La acción en uno, establecerá una reacción en el otro.


\*/

#include <ESP8266WiFi.h>

extern "C" {

#include <espnow.h>

}



//***DE0	CLARACIÓN DEL PAPEL DEL DISPOSITIVO ESP EN LA COMUNICACIÓN***//
//0=OC	OSO, 1=MAESTRO, 2=ESCLAVO y 3=MAESTRO+ESCLAVO
esp_no	w_set_self_role(3); // Sería como maestro y esclavo a la vez
//***EM	PAREJAMIENTO CON EL ESCLAVO***//
// Direc	ción MAC del ESP con el que se empareja (esclavo)
// Se de	be introducir la STA MAC correspondiente
uint8_t	mac_addr[6] = {0xA4, 0xCF, 0x12, 0xDF, 0x5A, 0x6B}; // STA MAC esclavo
uint8_t	role=2;
uint8_t	channel=3;
uint8_t	key[0]={}; //no hay clave
//uint8_	t key[16] = {0,255,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
uint8_t	key_len=sizeof(key);
// Serial	.print("Tamaño de *key: "); Serial.println(key_len);
esp_no	w_add_peer(mac_addr,role,channel,key,key_len);
ED.esta	acion="C";
}	
// *****	• •
// LOOF	
// *****	<b>t</b>
void loc	p() {
pulsado	e = digitalRead(entrada);
//	
// ENVÍ	O: como Master
//	
//***DA	ΓOS A ENVIAR***//
if (pulsa	do==1 & pulsadoAntes==0) {
ED.esta	ado = 1-ED.estado;
// Serial	.print("Dato pulsado: "); Serial.println(ED.estado);
// Serial	.print("Variable pulsado: "); Serial.println(pulsado);
// Serial	.print("Variable pulsadoAntes: "); Serial.println(pulsadoAntes);
 1	

delay(20);	
//***ENVÍO DE	E LOS DATOS***//
//uint8_t *da=N	NULL; //NULL envía los datos a todos los ESP con los que está emparejado
uint8_t da[6] =	{0xA4, 0xCF, 0x12, 0xDF, 0x5A, 0x6B}; // ¿mismos datos que STA MAC?
uint8_t data[si	zeof(ED)]; memcpy(data, &ED, sizeof(ED));
uint8_t len = s	izeof(data);
esp_now_sen	d(da, data, len);
delay(1); //Si s	se pierden datos en la recepción se debe subir este valor
// *** CALLBAG	CK de datos ENVIADOS ***
// *** Verificam	nos que los datos se han enviado
esp_now_regi	ster_send_cb([](uint8_t* mac, uint8_t status) {
char MACescl	avo[6];
// sprintf(MACes	sclavo,"%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
// Serial.print("	. Enviado a ESP MAC: "); Serial.print(MACesclavo);
// Serial.print("	'. Recepcion (0=0K - 1=ERROR): "); Serial.println(status);
});	
//	
//	
// Recepción: o	como Esclavo
//	
esp_now_regi	ster_recv_cb([](uint8_t *mac, uint8_t *data, uint8_t len) {
char MACmae	estro[6];
// sprintf(MACr "%02X:%02X:	maestro, %02X:%02X:%02X:%02X",mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
// Serial.print("	Recepcion desde ESP MAC: "); Serial.print(MACmaestro);
ESTRUCTURA	A_DATOS ED2;
memcpy(&ED2	2, data, sizeof(ED2));
Serial.println("	Recibiendo de " + ED2.estacion + " // Su estado: "+ (String) ED2.estado);
digitalWrite(sa	lida,ED2.estado-1); // -1 porque recibe un dos cuando está ACTIVADO
});	
//	

pulsadoAntes=pulsado;
}

## <u>view raw NodeMCU BOTON PANICO CENTRAL.ino</u> hosted with ♥ by <u>GitHub</u>

Por ahora, el programa de la central recibe los datos y los muestra por el monitor serie. Deberá ser capaz, en próximas versiones, de detectar la estación que se lo envía (más de una), mostrar su estado en pantalla.

Además envía una señal de control a la estación. En próximas versiones, esa señal de control deberá apagar la alarma de la misma y volver su estado a espera.