CHULETERO NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Presión absoluta (p_a) = Presión atmosférica (p_{atm}) + Presión relativa (p) La presión absoluta se mide con un barómetro, y la presión relativa con un manómetro.

Presión: es la fuerza por unidad de superficie:

$$p = \frac{F}{S}$$
 Presión en Pa = N / m².

1 bar =
$$10^5$$
 Pa; 1 atm = 1,013 bar = 101300 Pa

Caudal: es el volumen de fluido que circula a través de un conductor (tubería) en la unidad de tiempo:

$$Q = \frac{V}{t}$$
 Caudal en m³/s.

t considerando que el cilindro de fluido que circula durante un tiempo t tendrá una sección S y una longitud e, tendremos que V = S \cdot e, con lo cual el caudal queda:

$$Q = \frac{v}{t} = S \cdot \frac{e}{t} = S \cdot v$$

 $Q = \frac{V}{t} = S \cdot \frac{e}{t} = S \cdot v$ siendo la sección en m², y la velocidad en m/s.

Leves físicas de los gases:

Ley de Boyle-Mariotte:
$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$


Ley de Boyle-Mariotte:
$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$
 Ley de Gay-Lussac: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

Ley de Charles:
$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

Ley de los gases perfectos:
$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Cilindro de simple efecto:





Fuerza real de avance (F):
$$F = F_t - F_r - F_r$$

Fuerza real de avance (F): $F = F_t - F_r - F_m$ donde F_r es la fuerza de rozamiento y F_m la del muelle

también se puede expresar en función del rendimiento del cilindro (η):

$$F = F_t \cdot \eta - F_m$$

Consumo de aire (C o Q_{man}):


 ${\it C} = {\it V_{aire}} \cdot n$ (L/min), donde n es el número de ciclos por minuto (un ciclo comprende un avance y el retroceso)

$$V_{cilindro} = L \cdot S = L \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}$$

$$V_{cilindro} = L \cdot S = L \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4}$$
 $P_{atm} \cdot V_{aire} = P \cdot V_{cilindro}$ \rightarrow $V_{aire} = \frac{P}{P_{atm}} \cdot V_{cilindro}$

$$V_{aire} = \frac{P}{P_{atm}} \cdot V_{cilindro}$$

Cilindro de doble efecto:



Fuerza teórica de avance (F_t): $F_t = p \cdot S$ Fuerza teórica de retroceso (F'_t): $F'_t = p \cdot S'$

Fuerza real de avance (F):

$$F = F_t - F_r \quad | \quad$$

 $F=F_t-F_r$ Fuerza real de avance (F'): $F'={F'}_t-F_r$ $F'={F'}_t\cdot\eta$

$$F' = F'_t - F_r$$

Consumo de aire (C o Q_{man}):

 $\mathcal{C} = V_{aire} \cdot n$ (L/min), donde n es el número de ciclos por minuto

$$V_{cilindro} = L \cdot (S + S') = L \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (2 \cdot D^2 - d^2)$$
 $V_{aire} = \frac{P}{P_{com}} \cdot V_{cilindro}$

$$V_{aire} = \frac{P}{P} \cdot V_{cilindro}$$

Potencia (P) (se le reservará la letra "P" a la potencia, porque no se va a utilizar nunca la presión absoluta):

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot \Delta L}{t} = F \cdot v = p \cdot S \cdot \frac{Q}{S} = p \cdot Q$$

Humedad: cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Humedad absoluta: $h_a = \frac{g \ de \ vapor \ de \ agua}{m^3 \ de \ aire \ seco}$

 $h_{\scriptscriptstyle S} = rac{g~de~vapor~de~agua~en~el~punto~de~saturación}{m^3~de~aire~seco}$ Humedad específica de saturación:

 $h_r = \frac{h_a}{h_s} \cdot 100$ Humedad relativa:

Viscosidad absoluta o dinámica (µ): propiedad de los fluidos que representa la resistencia que ofrecen las moléculas al deslizarse unas sobre otras. Se mide en Kg·s/m² o en poise, donde 1 poise = dina·s/m².

Viscosidad cinemática (*v*): se define como:

$$v = \frac{\mu}{\rho}$$
 y su unidad es el stokes (1 St = m²/s), y donde ρ es la densidad del fluido.

Régimen de circulación de un fluido: un fluido podrá circular en régimen laminar (las capas de fluido se desplazan unas sobre otras, yendo más lento por las paredes del conducto, y más rápido por el centro), o en régimen turbulento (las moléculas circulan de manera caótica). Se puede determinar dicho régimen de circulación calculando el número de Reynolds:

 $N_R = rac{
ho \cdot V \cdot D}{\mu} = rac{V \cdot D}{\nu}$ donde V es la velocidad media del fluido y D el diámetro de la tubería. Si $R_e < 2000 \rightarrow el$ régimen será laminar, y si $R_e > 2000 \rightarrow el$ régimen será turbulento.

Teorema de Bernouilli: expresa la conservación de la energía:

$$p + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = cte$$