


Problema 1.







- *) válvula 3/2
- d) accionada por pulsador.
- 4) retorno por muelle
- *) Consiluciador
- 1) En la posició de reporo, el cire fluye de A a R, escapándose por el klenciador. En la posició adactivar la reta el cire fluye de Pa A.



- 1) válvula distribuidora 5/3
- 1) accionada por unales neumáticas de contr.
 - 1) Retorno por muelle.
- 4) Pobablemente se trata de una válvula de entrol de un álindro de doble efecto. I las Miches PIP2 no estás activas, la setal 1 se aplica a las vías 2 y 4, manteriendo el cilindro en equilibro. Al activar una de las setales se aplica preión a un lado y se vacía el otro, provocembo o bien el avance o el retroceso del verstago.

Problema 2.







Pulsador reta valvula 3/2 ca muelle. Acciona niento cilindro simple efecto.


Denominación del componente	Marca	0	2	2	4	6	8	10
Cilindro de simple efecto	1.0	50 25						
		mm						
Válvula 3/2 accionamiento	1.1	a 0						

alindro de doble efecto, en válvula 4/2 compulsador de reta y retorno por muelle.



<u> </u>										
Denominación del componente	Marca	0	2	4	6	8	10	12	14	16
		50					П			
		40								
Cilindro doble efecto	1.0 30									
	1.0	20								
		10								
		mm_								
Válvula de 4/2 vías	1.1	а								
		0								






Denominación del componente	Marca	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cilindro de simple efecto	1.0	50 25			1			/				
		mm _		_	ш	₩			-	\leftarrow		_
Válvula de 3/n vías	1.2	0_									hier retr	to evo
Válvula de 3/n vías	1.4	а										
		0										

Válvula 1.1, válvula selectora (OR). Se nombra 1.1 porque controla el elemento de potencia 1.0

Válvulas 1.2 y 1.4. Se nombran pares porque actúan en el movimiento de salida del vástago.

0.1 Unidad de acondicionamiento





Denominación del componente	Marca	0	2	4	6	8	10	12	14
Cilindro de simple efecto	1.0	50 25							
		mm _							
Válvula de 3/n vías	1.2	a 0_	1			,	3)	
Válvula de 3/n vías	1.4	а		(2	ט				

Válvula 1.1, válvula simultaneidad (AND). Se nombra 1.1 porque controla el elemento de potencia 1.0

Válvulas 1.2 y 1.4. Se nombran pares porque actúan en el movimiento de salida del vástago. Constan de pulsador de seta CON ENCLAVAMIENTO y retorno por muelle 0.1 Unidad de acondicionamiento

- 1) lixativa polo la válvula 1.2, el cilindro no reactiva.
- (2) Idem ~ 156 readin la válvula 1.4.
- 3 El cilindo re activa ri las dos válvulas 1.2 y 1.4 están activas






Válvula 1.1, Consta de pulsador de seta CON ENCLAVAMIENTO y retorno por muelle. Permite el llenado de la parte izquierda (avance) o la derecha (retroceso). Válvulas antirretorno estranguladoras, 1.02 y 1.03. Activan progresivamente el llenado de las cámaras en el pistón, produciendo un movimiento más suave de avance y retroceso. El vaciado de las cámaras es instantáneo.


(E) Verhin temporizador

Válvula 1.1, Consta de pulsador de seta CON ENCLAVAMIENTO y retorno por muelle. Permite el llenado de la parte izquierda (avance) o la derecha (retroceso). Válvulas deceleración normalmente cerradas, 1.02 y 1.03. Permiten que se llenen las cámaras, tras un tiempo, tras alcanzar el llenado del acumulador: temporizadoras




A) Adtio y pasa un tempo hasta que la válvula 1.02 re acti va y a m vez po duce el avance del émbolo

para que permaneram activos al cesar la pulsación.



B) Desactivo la válvula 1.1 y pasa un ti empo lasta que la válvula 1.03 ne activa y produce el retroceso del pistón.


Ŧ)



Denominación del componente	Marca	0	5	5	10	15	20
Cilindro de simple efecto	1.0	50 25					
		mm					
Válvula de 3/n vías	1.1	a 0					
Válvula de 3/n vías	1.2	a 0					
Válvula de 3/n vías	1.4	а					

Ignal que el d) pero con una válvula 1.1 intermedia. Nob re activa 1. re activan, a la vez, la válvea 1.2 y 1.4

Ejeracio 4



$$Q = H\left(\frac{\phi}{2}\right)^2 \cdot V = \frac{H\phi^2 \cdot V}{4} = \frac{H \cdot (h_{cm})^2 \cdot 12cm/s}{4} = \frac{942,48 \text{ cm}^2/s}{1}$$

da volución vería en litros por minuto, an que...

9,4248.10-4m3

$$Q = 942.8 \frac{\text{cm}^3}{\text{st}} \cdot \frac{1 \text{dys}^3}{10^3 \text{cys}} \cdot \frac{60 \text{st}}{\text{strin}} \cdot \frac{10}{1 \text{dys}^3} = \frac{56,55 \text{l/min}}{1 \text{dys}^3}$$

Pero este candal de aire re ha calculado en el cilindro, a una presión p=500 kPa no en condiciones nomales (T=20%, p= Latin, Hr: 65%). 1 considero T= cte


Candal de aire en condiciones normales.

b)
$$P_{\text{Mir}}^{7} = 0.75$$
 $f_{a} = p \cdot 5! = 500 \text{ kPa} \cdot \pi \left(\frac{\phi}{z}\right)^{2} = \frac{500 \cdot 10^{3} \text{ N/m}^{2} \cdot \pi \left(10 \text{ cm}\right)^{2}}{4} = \frac{500 \cdot 10^{3} \text{ N/m}^{2} \cdot \pi \cdot \left(0.1\right)^{2} \text{ m}^{2}}{4} = \frac{500 \cdot 10^{3} \text{ N/m}^{2} \cdot \pi \cdot \left(0.1\right)^{2} \text{ m}^{2}}{4} = 3927 \text{ N} \quad \text{Fueza de avance.}$


Esta es la potencia útil en el cilindro.

Otra forma:
$$Q = \frac{V}{t} = S \cdot L \cdot f$$
 candal.
 $P_{tt} = \frac{SU}{\Delta t} = \frac{F \cdot L}{\Delta t} = \frac{P \cdot S \cdot L}{\Delta t} = P \cdot S \cdot L \cdot f = P \cdot Q$

Proofor = $\frac{P_{tt}}{T} = \frac{P \cdot Q}{T} = \frac{Sn \cdot 10^{3} \, \text{M/m}^{2} \cdot 9.425 \cdot 10^{-4} \, \text{m}^{3}}{0.77} = \frac{628.33 \, \text{Tr}}{0.77}$




Bidireccional, regula el candol en cualquier mutido, aumentando o disminuzendo la neperficie



Midireccional: lo mismo que la direccional, pero eslo permite el flugo de aire de Laz

Dorífican la contidad de aire (volumend aire por repudo) que re muinistra.

Ejercicio 5




=400.103 Pa : Th . 32.104 m2 = 1005,3N

Vovance =
$$\Pi \left(\frac{\phi_e}{z} \right)^2$$
. $L = \frac{\Pi}{4} \left(6 \cdot 10^2 \text{m} \right)^2$. 0.3m
= $8.49 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$

Pero el volumen calculado es a preión de trabajo. En condiciones normales (T=20°C, p=1ata y Hr=659. - norma ISO RSS4) tendramos:

c) lo mismo que en el ejercicio 4.

Ejercicio 7




a) <u>Cilindro de doble eje to</u>: actuador que conste en un émblo unido a un vastago con dos tomas de aire comprimido. Según la toma activa, provocamos el avance o retroceso del vastago. La distancia recorrida se denomina carrera.

Valvula 5/2: esta valvula permite, en reposo, el retroceso del vástago, llenando la cámara anterior mientas revacía la cámara posterior del cilindro. Es, por tanto, una válvula reguladora. Me aciona nedicute palanca y el retroceso mediante un muelle.

c) Viscoridad de un líquido (lo veo en hidraúlica).

Eperació 13

a) From avance $P \cdot S' - Fr - F_{comp} = 6bar \cdot \frac{10^5 R}{1bar} \cdot H \left(\frac{de}{2}\right)^2 \cdot \left[1 - 0.1 - 0.06\right] = 6.0^5 R \cdot \frac{H}{4} \cdot \left(0.05 \, \text{m}\right)^2 \cdot 0.84 = 989.6 \, \text{N}$ $= 6.10^5 R \cdot \frac{H}{4} \cdot \left(0.05 \, \text{m}\right)^2 \cdot 0.84 = 989.6 \, \text{N}$ $= 70.68 \, \text{N}$ Frebrica avance $= P \cdot S = 1178.1 \, \text{N}$



4) Captadores de información que actúan en el mor de salida. (pares)

1) Captadores de información que actuan en el mov. de retroceso. (impares)