iOS BLEOTA 应用软件使用说明

V1. 1

适用芯片: CH573、CH583、CH579、CH32V208、CH32F208

一、具体适用例程

① CH573、CH583:

名称	修改日期	类型
Backup Upgrade_IAP Backup Upgrade_JumpIAP	2022/6/27 14:41 2022/3/28 15:06	文件夹 文件夹
BackupUpgrade_OTA	2022/3/28 15:06	文件夹
OnlyUpdateApp_IAP	2022/3/28 15:06	文件夹
OnlyUpdateApp_JumpIAP	2022/3/28 15:06	文件夹
OnlyUpdateApp Peripheral	2022/3/28 15:06	文件夹

② CH579、CH32V208、CH32F208:

BackupUpgrade_IAP BackupUpgrade_OTA	2022/6/27 14:53 2022/6/27 14:37	文件夹
	2000/5/07 44 20	 /4
OnlyUpdateApp_IAP	2022/6/27 14:38	文件夹

二、APP 使用步骤

BLEOTA 应用程序是 WCH 在 iOS 平台下,通过空中无线方式实现设备固件升级,该应用程序基于 BLEOTALibrary 进行开发,实现了 OTA 升级的流程。

1. 将升级固件文件导入到 BLEOTA 应用程序

BLEOTA 支持 hex 和 bin 两种格式的升级文件,用户可以通过以下几种方式导入: 方式①: 通过电脑导入,macOS 通过 Finder 在位置栏目中查找对应的手机,在文件中查找 BLEOTA 程序,将对应的 hex 或者 bin 文件拖入应用即可(Windows 需要下载 iTunes)



方式②: 可通过微信分享文件,点击分享的文件,在如下界面点击"用其他应用打开"弹出的窗口中,可直接选择 BLEOTA 程序进行打开,此时会跳转到 BLEOTA 程序。




方式③: 可将分享的文件存储到"文件",选择 iCloud 云盘,文件将保存在 iCloud 云盘中。




2. 使用 BLEOTA 程序进行固件升级


上面介绍了,如何将升级的固件文件导入到 BLEOTA 应用程序,接下来将介绍如何使用 BLEOTA 程序进行升级,该应用程序会扫描附近的蓝牙设备,并将设备展示在设备列表中。




1. 通过列表找到对应的设备,选择设备进行连接,会展示设备的特征值,请对照设备值中是否存在固件升级所需的通道。




2. 点击右上角 Update, 进入到升级文件选择的页面, 通过上述导入方式, 未存放在 iCloud 云盘中的文件会展示在列表中, 列表侧滑可以删除对应文件。



3. 保存在 iCloud 云盘中的文件可以点击 "Import Another" 进行选择



4. 选择对应的 hex 或者 bin 文件后,会跳转到升级页面,BLEOTA 会将 hex 文件自动转换成 bin 文件,转换成功后的 bin 文件也需要输入设备对应的擦除地址。



5. 升级开始前,建议"Check"设备对应的类型,如设备类型未知,手动选择设备类型,确保升级的参数与设备相对应,开始升级后,可以观测到设备升级的状态和升级的进度。



6. 设备升级成功后,会自动断开设备,并展示设备升级成功或者失败的状态。

