
HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C09. Pengoperasian dan Pemeliharaan UPS









DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2013.0.0.1

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C09. Pengoperasian dan Pemeliharaan UPS

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR

Widianto
Ka UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C09	Prosedur Operasi dan Pemeliharaan UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku /	Jumlah
ODR-PG/TEK-C09-	0	Intruksi Kerja Perawatan UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Job Tiket Memadamkan UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Job Tiket Menghidupkan UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-		Job Tiket Memadamkan UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Job Tiket Menghidupkan UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Job Tiket Pemeriksaan Rutin UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Job Tiket Penanganan Masalah	25 Sept 2013	7
JT F				
ODR-PG/TEK-C09-	0	Job Tiket Pemeriksaan rutin	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Pengecekan UPS	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C09-	0	Form Pemeriksaan UPS dan	25 Sept 2013	1
FR		pengecekan Battery		
ODR-PG/TEK-C09-	0	Perawatan berkala UPS	25 Sept 2013	1
FL				







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 - IK	PERAWATAN UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Kunci gembok pengaman switch Q3	Dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya,
Referensi: Buku user manual UPS Hipulse	Frekuensi:
Pelaksana	1 bulan sekali
1 petugas M&E Operasional (PT . JAYA TEKNIK INDONESIA)	Ad – hoc, jika diperlukan perawatan/ perbaikan UPS

Uraian Pekerjaan

- 1. Memadamkan UPS dengan Maintanance by pass
- 2. Menghidupkan UPS setelah Maintanance
- 3. Memadamkan UPS
- 4. Menghidupkan UPS
- 5. Pemeriksaan rutin
- 6. Penanganan masalah
- 7. Pemeriksaan battery UPS

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda-tanda bahaya listrik. Kenakan sepatu karet dengan insulasi listrik yang baik

Perawatan Peralatan

Simpan kunci gembok pengaman Q3 di lemari kunci







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT A	Memadamkan UPS dengan Maintenance Bypass	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	
Kunci gembok pengaman switch Q3	UPS padam sesuai prosedur untuk selanjutnya dilakukan maintenance	
Referensi:		
Buku user manual UPS Hipulse	Output mendapat suplai listrik langsung dari PLN	
Pelaksana	Frekuensi:	
1 petugas M&E Operasional	ad-hoc, jika diperlukan perawatan/perbaikan UPS	

Uraian Pekerjaan

- 1 Putar tuas BCB switch ke posisi OFF
- 2 Periksa tampilan di layar LCD dan pastikan terbaca status UPS on static bypass
- 3 Dengan menggunakan tombol-tombol di sekitar layar LCD, atur agar INVERTER OFF, caranya:
 - a. Dengan tombol scroll up (anak panah ke atas) atau scroll down (anak panah ke bawah) pilih menu FUNCTION. Tekan enter
 - b. Masukkan password. Password dipegang oleh shift supervisor. Tekan enter
 - c. Pilih menu NEXT PAGE. Tekan enter
 - d. Pilih menu ON/OFF UPS CONTROL. Tekan enter
 - e. Pilih menu INVERTER.
 - f. Ubah status dari ON ke OFF dengan menekan tombol scroll down. Tekan enter
 - g. Perhatikan display, terbaca INVERTER OFF
- 4 Putar tuas Q1 ke posisi OFF. Rectifier OFF
- 5 Buka gembok pengaman Q3. Putar tuas Q3 ke posisi ON. Maintenance bypass ON
- 6 Putar tuas Q2 ke posisi OFF. Static bypass OFF
- 7 Putar tuas Q4 ke posisi OFF. Output UPS OFF

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda-tanda bahaya listrik. Kenakan sepatu karet dengan insulasi listrik yang baik

Perawatan Peralatan

Simpan Kunci gembok pengaman Q3 di lemari kunci







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET			Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT B	Menghidupkan maintenance	UPS	setelah	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	as	
Kunci gembok pengaman swi	tch Q3		kembali untuk me ai power conditioni	
Referensi:		output	p =	
Buku user manual UPS Hipuls	se	Frekuensi:		
Pelaksana		Ad hoc setelah	perawatan/perbai	kan UPS selesai
1 teknisi M&E Operasional		dilakukan	perawatan/perbar	Kaii Ci S selesai

Uraian Pekerjaan

- 1 Putar tuas Q2 ke posisi ON. Static bypass ON
- 2 Putar tuas Q4 ke posisi ON. Output UPS ON
- 3 Putar tuas Q3 ke posisi OFF. Maintenance bypass diisolasi.
- 4 Pasang kembali kunci pengaman pada Q3.
- 5 Putar tuas Q1 ke posisi ON. Rectifier ON
- 6 Tunggu 2 menit, lalu hidupkan INVERTER dengan menekan tombol INV ON
- 7 Putar tuas BCB SWITCH ke posisi ON.
- 8 Maintanance di lakukan oleh petugas PT Jaya teknik

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda-tanda bahaya listrik. Kenakan sepatu karet dengan insulasi listrik yang baik

Perawatan Peralatan

Simpan Kunci gembok pengaman Q3 di lemari kunci.







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT C	Memadamkan UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Referensi:	UPS padam dan tidak ada aliran listrik pada output
Buku user manual UPS Hipulse	Frekuensi:
Pelaksana	Ad-hoc
petugas M&E Operasional atau SATPAM	

Uraian Pekerjaan

- 1 Putar tuas BCB switch UPS yang akan dimatikan ke posisi OFF.
- 2 Akan terdengar alarm dari buzzer dan bacaan pada display adalah BCB OPEN dan LED status batere berkedip-kedip dengan warna oranye.
- 3 Q4 OFF. Display menampilkan status "Output switch open"
- 4 Q2 OFF. Display menampilkan status "Static bypass swtich open"
- 5 Q1 OFF. Display menampilkan status "Rectifier switch open"

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda-tanda bahaya listrik. Kenakan sepatu karet dengan insulasi listrik yang baik

Perawatan Peralatan







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT D	Menghidupkan UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Referensi: Buku user manual UPS Hipulse	UPS berfungsi kembali untuk membackup suplai listrik dan sebagai power conditioning bagi beban di output
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	Frekuensi: Ad hoc, setelah perawatan/perbaikan UPS selesai dilakukan

Uraian Pekerjaan

- 1. Q1 ON.
- 2. Tunggu sekitar 2 menit, lalu putar tuas Q2 ke posisi ON.
- 3. Putar tuas Q4 ke posisi ON.
- 4. Putar tuas BCB switch ke posisi ON

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda-tanda bahaya listrik. Kenakan sepatu karet dengan insulasi listrik yang baik

Perawatan Peralatan



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT E	Pemeriksaan rutin UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	ıs				
Catatan: Lembar kontrol UPS	I	Kondisi UPS t beroperasi norm		dengan	baik	dan	UPS
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional		Frekuensi : 1 jam sekali					

Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan pemeriksaan fisik UPS
- 2. Petugas mengamati LED-LED dan display pada operator control panel dan menginterpretasi apakah kondisi normal/bermasalah. Catat dalam lembar kontrol
- 3. Petugas memilih menu MEASUREMENT pada display LCD lalu membaca parameter pengukuran sebagai berikut:
 - a. Input (V fasa-fasa, V fasa-netral, I)
 - b. Output (V, I, kW power, f)
 - c. Batere (V, I, I charging)
- 4. Mengisi lembar kontrol lalu membubuhkan paraf
- 5. Memeriksa panel UPS memastikan MCB Switch pada posisi ON (tidak trip) dan LED indikator TVVS menyala hijau untuk indikator OK dan padam untuk indikator FAIL
- 6. Jika MCB Switch trip catat dan laporkan pada supervisor untuk tindakan diagnosis dan resolusi.
- 7. Jika LED Indikator TVVS menyala merah untuk indikator fail, laporkan pada supervisor dan lakukan langkah penggantian TVVS

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda bahaya listrik pada UPS dan panel UPS

Perawatan Peralatan



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	1 dari 7

Peralatan		Standar Kualitas		
Referensi:		Masalah UPS dapat diatasi dan diselesaikan		
Hipulse UPS User Manual		Frekuensi:		
Pelaksana		1 jam sekali		
1 petugas M&E Operasional				

Uraian Pekerjaan

- 1. Jika pada pemeriksaan rutin petugas mendapat indikasi masalah berdasar arti pesan LED atau alarm maka petugas mengacu kepada tabel dalam pasal 7.1 dan pasal 7.2 dari Hipulse UPS User Manual untuk tindakan penanganan masalah. Salinan kedua tabel dilampirkan pada lembar-lembar berikutnya.
- 2. Petugas mengikuti langkah-langkah penanganan masalah dan mencatat hasil tindakan
- 3. Jika langkah-langkah penanganan tidak memberikan hasil yang memuaskan, laporkan kepada supervisor teknik, manajer gedung, dan WaKaBag DRC dan hubungi contact person di vendor dan principal. Nama dan nomor telpon contact person ditempel di pintu UPS dan di ruang monitor.

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Perhatikan tanda bahaya listrik pada UPS dan panel UPS

Perawatan Peralatan




PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	2 dari 7

Uraian Pekerjaan: Salinan Tabel 7.1 HIPULSE User Manual – Arti Pesan LED



NOMOR LED	STATUS NORMAL	ARTI PESAN DAN TINDAKAN
1 ON		Jika LED hijau mati menandakan masalah dengan bypass input AC
		Periksa hal-hal sebagai berikut: - Switch Q2 tertutup/terhubung - Tegangan suplai input dalam batas 10% dari nominal - Sekring/fuse power supply OK. Power supply board akan hangus kalau sekring putus Kalau hasil pengujian tak memuaskan, segera hubungi vendor dan prinsipal
2	ON	Jika LED mati menandakan ada masalah di input power supply atau bagian dari rectifier. Pesan alarm terlihat di display Periksa hal-hal sebagai berikut: - Swictch Q1 tertutup/terhubung - Tegangan input dalam batas operasi normal - Urutan fasa dari input jala-jala benar - tak terjadi kondisi yang mengarah ke emergency stop. Kalau ya harus dilakukan reset Jika pemeriksaan tidak menghasilkan perbaikan, segera hubungi vendor dan prinsipal







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	3 dari 7

Uraian Pekerjaan: Salinan Tabel 7.1 HIPULSE User Manual – Arti Pesan LED

NOMOR LED	STATUS NORMAL	ARTI PESAN DAN TINDAKAN
3	OFF	Jika LED hidup berarti tenaga dari batere tidak tersedia. Hal ini disebabkan BCB dibuka atau tegangan busbar dc dibawah ambang batas. BCB akan otomatis terbuka kalau tegangan dc dibawah ambang batas.
		Periksa hal-hal sebagai berikut: - Kondisi untuk LED 2 terpenuhi - Jika tegangan busbar < 320 Vdc, lakukan pemeriksaan seperti untuk mains rectifier failure (LED2) di atas.
		 Jika tegangan busbar >320 Vdc tetapi BCB tidak dapat ditutup, hubungi vendor BCB sudah ditutup Jika pemeriksaan tidak menghasilkan perbaikan, segera hubungi vendor dan principal.
4	ON	Jika LED hijau mati menandakan inverter tak mengeluarkan tegangan yang benar
		Periksa hal-hal sebagai berikut: - Jika alarm [OVERTEMPERATURE] atau [OVERLOAD] aktif, setelah kondisi berlalu lakukan prosedur untuk melakukan reset. - Kondisi untuk LED 2 terpenuhi
		- LED Inverter (LED 7) padam. Jika tidak lakukan prosedur untuk menghidupkan inverter
		 Tak ada kondisi yang menghalangi perpindahan ke kondisi INV ON Tak terjadi kondisi yang mengarah ke emergency stop. Kalau ya harus dilakukan reset Jika pemeriksaan tidak menghasilkan perbaikan, segera hubungi vendor dan prinsipal.
5	ON	Jika LED hijau padam menandakan bahwa beban dipindahkan ke suplai static bypass. Jika ini merupakan perpindahan otomatis, maka akan diikuti oleh fault warning yang muncul di panel display. Lakukan langkah penanganan seperti diarahkan pada tabel 7.2.
6	OFF	Jika LED menyala, beban telah dipindahkan ke bypass mains supply. Tentukan penyebabnya dengan membaca indikasi alarm di panel display. Jika hasilnya tidak memuaskan, segera hubungi vendor dan prinsipal



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	4 dari 7

Uraian Pekerjaan: Salinan Tabel 7.1 HIPULSE User Manual – Arti Pesan LED

NOMOR LED	STATUS NORMAL	ARTI PESAN DAN TINDAKAN
7	OFF	Jika Inverter LED menyala, berarti inverter dipadamkan.
8	OFF	LED merah berkedip menandakan bahwa UPS mendeteksi fault dan diiringi oleh pesan di panel display. Lakukan langkah penanganan seperti diarahkan pada tabel 7.2.
		Kedipan LED diikuti dengan bunyi buzzer. Untuk mematikan buzzer, tekan switch 14 (alarm silence)
9	OFF	Jika LED kuning menyala menandakan tegangan batere rendah dan mendekati batas end of discharge (EOD) yang akan diikuti dengan bunyi buzzer
10	N/A	Diagram batang yang mengindikasikan status pengisian batere atau kapasitas yang tersisa di batere
11	N/A	Diagram batang yang mengindikasikan persentase dari beban total terpasang
12	OFF	Jika LED kuning menyala menandakan beban terpasang telah melampaui kapasitas. Pesan OVERLOAD akan muncul di display. Beban harus segera dikurangi







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	5 dari 7

Uraian Pekerjaan: Salinan Tabel 7.2 HIPULSE User Manual – Arti Pesan LED

NO	PESAN ALARM DISPLAY	ARTI PESAN
1	EMERGENCY STOP	Mengindikasikan bahwa UPS dipadamkan dengan tombol Emergency Power Off (EPO). Selidiki mengapa EPO ditekan. Jika EPO tidak ditekan, periksa sambungan dari rangkaian ke remote switch.
2	INV.:OFF	Alarm INV.:OFF aktif jika inverter tidak mengeluarkan output voltage yang benar
3	INV: OVERVOLTAGE INV: UNDERVOLTAGE OUTPUT: NO VOLTAGE	Pesan OVERVOLTAGE, UNDERVOLTAGE, NO VOLTAGE, FREQUENCY ERROR sudah cukup jelas.
	OUTPUT: WAVEFORM ERR INV: FREQUENCY ERROR	Pesan WAVEFORM ERR memberitahu bahwa puncak tegangan output terpangkas karena problem internal inverter.
4	INV.: OVERTEMPER.	Jika kondisi over temperature meningkat, pesan ini akan diiringi dengan bunyi buzzer dan inverter akan stop dan beban ditransfer ke bypass setelah 3 menit
5	OVERTEMP. SHUTDOWN	Pesan ini menginformasikan inverter sudah dipadamkan dan beban dialihkan ke bypass
6	OVERLOAD PRESENT	Alarm muncul segera setelah beban melampaui 100% rating UPS. Load akan ditransfer ke bypass mains supply jika overload melampaui waktu yang ditentukan
7	OVERLOAD SHUTDOWN	Pesan menginformasikan bahwa beban telah ditransfer ke bypass karena overload
8	OUTPUT SWITCH OPEN	Alarm yang memberitahukan output switch terbuka. Output switch harus selalu tertutup jika UPS sedang beroperasi kecuali jika beroperasi dengan maintenance bypass supply
9	BYPASS SWITCH OPEN	Alarm yang memberitahukan bypass switch terbuka. Bypass switch harus selalu tertutup jika UPS sedang beroperasi
10	BATTERY CB OPEN	Pesan memberitahukan BCB terbuka. Jika UPS beroperasi dengan BCB terbuka dan suplai dari PLN terputus, maka output UPS juga padam
11	BATTERY: FUSE FAIL	Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Jika suplai dar PLN terputus, maka output UPS juga padam
12	BATTERY:TEST FAILED	Jika alarm ini tidak diikuti dengan alarm BATTERY CB OPEN atau BATTERY FUSE FAII maka harus diadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap battery bank







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	6 dari 7

Uraian Pekerjaan: Salinan Tabel 7.2 HIPULSE User Manual – Arti Pesan LED

NO	PESAN ALARM DISPLAY	ARTI PESAN
13	DC BUS UNDERVOLTAGE	Pesan ini tampil jika tegangan batere di bawah ambang batas. Jika suplai PLN/genset tidak dapat dipulihkan, beban harus dimatikan
14	BATTERY EOD	Battery discharge sudah sampai di batas; inverter akan dipadamkan dan UPS akan coba beralih ke bypass; jika tak ada supply bypass maka beban akan kehilangan pasokan tenaga
15	RECT.: OFF	Alarm RECT:OFF aktif jika rectifier(dan battery charger) tidak mengeluarkan tegangan output yang benar. Penyebabnya antara lain pemadaman, kegagalan input supply, switch input rectifier yang terbuka atau kegagalan internal.
16	RECT.: SWITCH OPEN RECT.: CURRENT LIMIT RECT.: BLOCK RECT.: FUSE FAIL DC BUS: SLOW OVERVOL DC BUS: FAST OVERVOL	Pesan yang diberikan sudah jelas artinya. Tambahan penjelasan: pesan DC BUS: FAST OVERVOLTAGE dan DC BUS: SLOW OVERVOL memberitahukan bahwa tegangan busbar dc terlalu tinggi
17	BYP: ABSENT BYP: OVERVOLTAGE BYP: UNDERVOLTAGE BYP: FREQUENCY ERROR	Menandakan KEGAGALAN INPUT: supply a.c input dari PLN/Genset tak ada atau di luar rentang yang dapat diterima. JANGAN PADAMKAN INVERTER atau beban akan kehilangan daya
18	BYP: SCR failure	Salah satu atau beberapa SCR static switch rusak sehingga bypass tak dapat mensuplai beban ketika UPS mengalamai kegagalan. Memerlukan perbaikan segera. Petugas segera menghubungi vendor dan prinsipal untuk perbaikan
19	BYP: PHASE ROT ERROR	Pesan memberitahukan kabel daya input terpasang bersilangan/terbalik sehingga urutan fasanya tidak benar. Pemasangan kabel harus diulang/diperbaiki
20	MANUAL BYPASS CLOSED	Alarm peringatan bahwa beban disuplai melalui maintenance bypass sehingga tidak terlindung dari fluktuasi dan gangguan pada suplai PLN/genset
21	INV.: UNSYNCHRONIZED	Alarm peringatan bahwa inverter tidak sinkron dengan bypass supply. JANGAN PADAMKAN INVERTER atau beban akan mengalami putus daya selama 200 msec







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT F	Penanganan masalah	25 Sept 2013	7 dari 7

Uraian Pekerjaan: Salinan Tabel 7.2 HIPULSE User Manual – Arti Pesan LED

NO	PESAN ALARM DISPLAY	ARTI PESAN
22	BATTERY: ON LOAD	beban dicatu dari batere.
23	AUTONOMY XXXX min	Menginformasikan persentase kapasitas batere ketika dicharge dan waktu backup yang tersisa ketika discharge
24	BATTERY: UNDER TEST	UPS sedang melakukan tes batere periodik
25	LOAD ON BYPASS	Beban dicatu melalui static bypass dan tidak terlindung dari gangguan pada suplai PLN/genset Operator harus memeriksa penyebab fault
26	RECT: OFF RECT: OFF VIA DISPLAY	Pesan konfirmasi bahwa rectifier telah dipadamkan oleh operator
27	BYP: OFF BYP: OFF VIA DISPLAY	Pesan konfirmasi bahwa bypass sudah diputus/dipadamkan oleh operator



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TIKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 –JT G	Pemeriksaan rutin battery	25 Sept 2013	1 dari 1

ı <u> </u>						
Peralatan		Standar Kualitas				
Battery checker			ndisi fisik baik, ma suai kapasitas, tega			
Catatan:			g charge 13.6 V, bar	0		
Lembar kontrol pengecekan b	patere	Frekuensi:				
Pelaksana		1 Bulan sekali				
1 petugas M&E Operasional						

Uraian Pekerjaan

- 1. Lepaskan BCB switch dengan memutar tuas ke posisi OFF. Battery terlepas dari beban
- 2. Periksa batere dengan dengan menggunakan battery checker . Masing-masing UPS mempunyai 2 battery bank yang diparalel. Setiap battery bank terdiri dari 32 sel batere 12 V. Dalam keadaan charging, tegangan mengambang/floating 13.6 V
- 3. Catat tegangan batere pada form yang disediakan

Catatan:

Menggunakan sel batere Power PBC 12-150 (12V-150 Ah) dengan umur batere berkisar 4-5 tahun Jangan menggunakan boosting karena batere yang digunakan adalah batere maintenance free

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Dalam hubungan seri , tegangan batere 432 Vdc. Perhatikan peringatan tegangan tinggi.
- 2. Hanya teknisi terlatih yang diijinkan melakukan instalasi dan perawatan batere
- Teknisi harus mengenakan pelindung mata untuk mencegah cedera sekiranya timbul busur listrik
- 4. Jangan mengenakan benda-benda logam seperti cincin, jam tangan, gelang, dan kalung
- 5. Gunakan sarung tangan dan sepatu karet, dan peralatan yang diinsulasi dengan baik

Perawatan Peralatan

Perhatikan petunjuk perawatan baterry checker



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 - CL	Pengecekan UPS		25 Sept 2013	1 dari 1
Devolutor	'	Standar Kualite	36	

Peralatan	Standar Kualitas
Log book	Memastikan kondisi Unit UPS 1 & 2 dapa berfungsi dengan baik dan normal
Satu set tools box	Frekuensi:
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	Setiap 1 jam Sekali

Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas menuju lokasi dan langsung membawa peralatan kerja (Toolset)
- 2. Catat di form kerja data yang muncul di layar / LCD pada unit UPS
- 3. Mengamati kondisi suhu ruangan.







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C 09 - A	Form Pemeriksaan Rutin UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

UPS r							Ha	ri/tangg	al:			_				
Petug	as shift I:		Pe	tugas Sh	ift 2:			Petugas	Shift 3:			Supervi	sor			
Jam	Bypass supply	Input supply healthy /rectifier	Input			Baterry Supply	Batere	:		Inverter output	Outpu	t			Load on inverter /	Paraf Petugas
	healthy	LED	Vfasa- fasa	Vfasa netral	I	healhthy LED	V	I	I charge	healthy LED	V	I	kW power	f	load on bypass	
00															''	
01																+
02																+
03																+
04																
05																
06																
07																
08																+
09																+
10																+
11																+
12										+						+
13																+
14																+
15																+
16																
17																+
18																+
19																+
20																+
21																+
22																+
23					+											+
	1		1			1									L	







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/ TEK-C 09 -B	Form Pengecekan Batere	25 Sept 2013	1 dari 1

UPS No. : 1

Battery Tape : Power Plus PCB 12 - 150
Alat Ukur : Multi Tester Fluke

Tanggal Pengecekan:

Nama Petugas : (PT. Jaya Teknik)

Kondisi Ruang Batere: Bersih (Y/T), Debu (Y/T), Air / Kebocoran (Y/T)

Block No.	Bank 1 Voltage/block	Bank 1 Bank 2 Voltage/block Voltage/block				

Mengetahui, Ka UPG	PT. Jaya Teknik		BANK RAKYAT INDONESIA	
Widianto	()	Supervisor BRI	







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/ TEK-C 09 -C	Form Pengecekan Batere	25 Sept 2013	1 dari 1

UPS No. : 2

Battery Tape : Power Plus PCB 12 - 150
Alat Ukur : Multi Tester Fluke

Tanggal Pengecekan:

Nama Petugas : (PT. Jaya Teknik)

Kondisi Ruang Batere: Bersih (Y/T), Debu (Y/T), Air / Kebocoran (Y/T)

Block No.	Bank 1 Voltage/block	Bank 2 Voltage/block	

Mengetahui, Ka UPG	PT. Jaya Teknik		BANK RAKYAT INDONESIA	
Widianto	()	Supervisor BRI	







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK- C 09 -FL	Perawatan Berkala UPS	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	Standar Kualitas		
	Memastikan kondisi unit UPS 1 & 2 bi bekerja dengan baik dan normal	isa		
Pelaksana				
- TEKNISI	Frekuensi:			
- PT JAYA TEKNIK IND	ONESIA 1 Jam sekali			

Uraian Pekerjaan

N/A