IN 1 IN 2
J1
EVT1-SQ-S2
PD1
10K
R2
D2
1N4001
D1
1N4001
OUT GND

IN 1 IN 2
J1
EVT1-SQ-S2
PD1
10K
R2
D2
1N4001
D1
1N4001
OUT GND

IN 1 IN 2
J1
EVT1-SQ-S2
PD1
10K
R2
D2
1N4001
D1
1N4001
OUT GND

IN 1 IN 2
J1
EVT1-SQ-S2
PD1
10K
R2
D2
1N4001
D1
1N4001
OUT GND

IN 1 IN 2
J1
EVT1-SQ-S2
PD1
10K
R2
D2
1N4001
D1
1N4001
OUT GND

IN 1 IN 2
J1
EVT1-SQ-S2
PD1
10K
R2
D2
1N4001
D1
1N4001
OUT GND