# Agenda du cours

- Cours 1 :
  - Généralités archi/assembleur
  - Manipulation émulateur
  - Code, UAL, registres, mémoire
  - Exécution, visualisation registres
- Cours 2 : Hiérarchie des mémoires
  - Différents types de mémoires
  - Accès mémoire (code, données, E/S)
  - Manipulation structure de données en assembleur
- Cours 3 : Appel de procédures
  - Notion de Pile
  - Appel de procédures
  - Passage de paramètres
  - Sauvegarde de contexte d'exécution

- ► Cours 4 : **Interruptions** 
  - Mécanismes internes
  - Programmation d'Interruptions
  - Application aux E/S
- Cours 5 :
  - Développement programme
  - E/S , IT,...
- Cours 6 :
  - Examen

#### Mais avant ....

Ouvrez vos navigateurs web sur

https://b.socrative.com/student/

- RV dans la salle pour le M211 Archi C3 406708
- Mettez votre nom et ... répondez aux questions

## Mécanisme d'interruption

#### Principe :


- interrompre un programme en cours pour traiter une tâche plus urgente
- prise en compte d'événements asynchrones

#### Objectif:

- Détecter un événement imprévu alarme, coupure d'alimentation ...
- Sans avoir à faire une scrutation permanente analogie avec une sonnerie de téléphone
- Pour exécuter un sous programme appelé sous-programme d'interruption.

#### **Exécution multi-tâches**

- Un processeur peut exécuter un ou plusieurs programmes (tâche/processus) en parallèle (pseudo parallélisme)
- Le système d'exploitation gère l'allocation du processus/tâche sur le processeur.
- Que se passe-t-il quand un périphérique intervient ?
  - Accès clavier
  - Affichage écran
  - Accès disque
  - Périphérique USB
  - Joystick




Comment est pris en compte les traitements associés à ces périphériques ?

# Mécanisme d'Interruption

- IT externe et matérielle
  - provoquée par un périphérique (clavier, port ES, imprimante ...)
  - permet de gérer les conflits d'accès au processeur
- ▶ IT externe logicielle
  - IT est générée par un programme. L'instruction assembleur INT
- IT interne trap ou exception
  - IT est générée par le processeur lui même.
  - Division/0, overflow
- Priorités des interruptions
  - hiérarchisation des IT: classement par ordre de priorités.
  - Priorité IT interne > Priorité IT matérielles > Priorité IT logicielles

### Reconnaissance des interruptions


- Différents moyens physique pour déterminer la source d'une IT
- Interruptions multi-niveaux:
  - Chaque équipement est relié à une entrée d'IT particulière sur le micro.



- Avantage: solution techniquement simple
- Inconvénients: coûteuse en broches d'entrée du processeur, pas très portable

### Reconnaissance des interruptions

Interruption ligne unique :



- Avantage : une seule ligne d'IT sur le processeur
- **Inconvénient** : scrutation des périphériques pour déterminer le générateur de l'interruption

### Reconnaissance des interruptions

#### Interruption vectorisée :

- 1 signal de demande
- un identificateur qui permet le branchement direct sur le Sous programme d'IT
- le vecteur est déposé sur le bus de donnée
- il est fourni par un composant appelé Contrôleur d'IT
  - Avantages : le microprocesseur reconnaît de suite le périphérique qui a déclenché l'IT
  - **Inconvénient** : il est nécessaire de gérer des priorités (dépôts simultanés de 2 vecteurs sur le bus)

## Détection d'une interruption

#### Interruptions matérielles:

- Détection sur une ligne du processeur
- Ligne active => déroutement du programme pour traiter l'IT
- le microprocesseur termine l'instruction en cours avant de traiter l'IT
- événement asynchrone


#### Interruptions logicielles

- invoquée par un processus à un moment précis de son exécution (instruction INT)
- événement synchrone
- peut être assimilé à un appel de sous programme


# Traitement d'une interruption

- Réception par l'UC d'une demande d'IT interne ou externe
- Acceptation ou rejet par l'UC de cette demande
- Fin de l'instruction en cours
- Sauvegarde de l'état du système
- Forçage du compteur ordinal qui prend l'adresse de la première instruction du SP associé à cette IT
- le SP une fois terminé provoque la restauration des registres et du micro.

# Traitement d'une interruption



## Traitement d'une interruption



# Les interruptions logicielles

IT logicielles peuvent être provoquées

#### internes

- flag OF=1 indique un overflow => interruption de type 4 est générée par l'instruction spéciale INT0.
- résultat d'une division est de taille supérieur à s destination => interruption de type 0 est déclenchée
- le flag TF a été mis à 1 => le CPU génère une IT de type 1 après chaque instruction ce qui permet de faire du pas à pas

#### externes

• appel de l'instruction INT < numéro de l'IT>

# Les interruptions logicielles

- Fonctions du DOS
- Fonctions du BIOS
- ▶ Routines à programmer

- Appel aux fonctions du BIOS (Basic Input Output System)
  - Interface normalisée (OS)
  - Compatible PC
  - Fonctions élémentaires

#### **Exemple:**

- Accès écran
- Accès imprimante
- Consultation date du système

0

- Fonction vidéo du Bios
  - Une fonction BIOS => une routine d'IT
  - une ISR = ensemble de fonctions lié à un périphérique
  - **Exemple**: interruption 10h => Routine vidéo
    - Fonction 00h: sélection du mode vidéo monochrome couleur ...
    - Fonction 01h : définition de la forme du curseur
    - ...défilement des pages ...
  - **Appel :** Fonction 0Ah de l'IT 10h (Affiche un caractère à l'écran sur le curseur)

```
MOV AH, OAh
MOV AL, 'x'
INT 10h
```

#### INTERRUPTION 1AH: ROUTINE DE GESTION DE LA DATE ET DE L'HEURE DU SYSTEME

Fonction 00h : Lecture de l'heure système (unité BIOS)

Entrée:

AH 00h

Sortie:

AL 1 si l'horloge a dépassé 24 heures depuis la dernière invocation de la routine, 0 dans le cas contraire

CX Mot de poids fort du compteur

DX Mot de poids faible du compteur

L'heure gérée par le bios est incrémentée à chaque top d'horloge. La valeur est exprimée en nombre de tops d'horloge depuis minuit.

- Appel aux fonctions du DOS (Disk Operating System)
  - Application Program Interface
  - DOS -> 200 fonctions
  - Fonctions regroupés dans L'INT 21h, fonctions multipléxées
  - AH contient le numéro de la fonction

#### **Exemple:**

- · Création d'un fichier,
- Affichage de caractères à l'écran
- 0
- Appel : Ecriture de "IUT de Nice" sur écran

```
DS:DX contient l'adresse de la donnée
MOV DX, Oh
MOV AH, O9h ; fonction d'affichage d'une chaîne à l'écran
INT 21h
```

- Interruptions déclenchées par un programme
- Fonctions d'interruptions accessibles
  - Fonctions disponibles 60-67
  - Adresses des vecteurs 180 à 19F
  - Adresse des procédures contenues dans ces vecteurs