### Agenda du cours

- Cours 1 :
  - Généralités archi/assembleur
  - Manipulation émulateur
  - Code, UAL, registres, mémoire
  - Exécution, visualisation registres
- ▶ Cours 2 : Hiérarchie des mémoires
  - Différents types de mémoires
  - Accès mémoire (code, données, E/S)
  - Manipulation structure de données en assembleur
- Cours 3 : Appel de procédures
  - Notion de Pile
  - Appel de procédures
  - Passage de paramètres
  - Sauvegarde de contexte d'exécution

- ▶ Cours 4 : **Interruptions** 
  - Mécanismes internes
  - Programmation d'Interruptions
  - Application aux E/S
- Cours 5 :
  - Développement programme
  - E/S , IT,...
- Cours 6 :
  - Examen

#### Introduction


- Gestion des entrées/sorties :
  - Transfert d'informations
  - Entre processeur ou mémoire
  - Et organe périphérique local ou distant
- Dans le système d'exploitation :
  - Ensemble de services
  - « Gestionnaire de Périphériques »
- Chaque équipement E/S est composé de deux parties
  - Un contrôleur
  - · Le périphérique physique lui même

### Les périphériques

- Dispositifs servant à l'entrée ou à la sortie des données
- Attachés à des contrôleurs ou coupleurs
- Utilisent une *interface*:
  - Bus de données
  - Signaux de commande
  - Incidents & Informations
  - Accès extérieur


## **Organisations (1)**

- Périphériques branchés via coupleurs
  - Décodage d'adresse
  - Pilotage du périphérique (contrôleur)



## **Organisations (2)**

- Périphériques branchés par DMA + coupleur
  - Direct Memory Access
  - Coupleur garde son rôle de contrôleur



# Différentes catégories de périphériques

- Périphériques caractères
  - Données = 1 octet
  - Données transmises en série.
  - Ex.: clavier, souris, ...
- Périphériques de blocs
  - Données = bloc de plusieurs octets
  - Taille fixe (dépend du périphérique)
    128 octets → plusieurs Ko
  - Possibilité de lire/écrire n'importe quel bloc (accès aléatoire)
  - Ex.: Disque dur, carte vidéo, carte réseau, ...

#### Coupleurs & Contrôleurs

- Le μP donne les ordres généraux
  - Lire 1ko sur disque à partir de l'@ 3000.
- Le contrôleur pilote le périphérique
  - Avancer la tête de lecture
  - Attendre la rotation du disque
  - Lire pendant 0,1 seconde
  - Envoyer les données sur le bus
- Le contrôleur peut être un autre processeur, ou un microcontrôleur
  - Exemple des cartes vidéos

#### Espace d'adressage

- Les Chaque contrôleur a une adresse.
- Pour le processeur, 2 possibilités :
  - Adresses partagées avec la mémoire
     Ex. sur le 68000, @=0→1FFFh
  - Adresses et/ou signaux de contrôle séparés
    - · Lecture ou écriture en mémoire
    - Lecture ou écriture sur périphérique
    - Instructions séparées (*In/Out* Vs *Mov* sur Intel x86)
- En général:
  - Beaucoup de mémoire
  - Peu de périphériques

### Pilotes de périphériques

- Programme qui pilote un périphérique (Driver ou Handler)
- Gère directement l'interface du coupleur
- ▶ Traite les interruptions du coupleur
- Détecte et traite les erreurs
- Offre des primitives au programmeur
  - Commande du périphérique
  - Informations sur le périphérique

### E/S Synchrones

- Pas de parallélisme entre commande et transfert des données
  - Le  $\mu$ P donne l'ordre
  - Le μP transfère les données
  - Le périphérique travaille
  - Le μP reçoit les données
- Périphériques lents (Vs Processeur)
  - perte de puissance/vitesse
  - Utilisées dans les cas les plus simple (rien d'autre à faire en attendant)

### E/S asynchrones

- Gestion du contrôleur par interruption
  - Ex. : Clavier  $\rightarrow$  1 interruption par touche
- Ne mobilise pas le processeur
  - Lance la commande
  - Transfère les données
  - Fait autre chose (le périphérique travaille)
  - Est interrompu (le périphérique a fini)
  - Reprend son travail en cours...

#### Les interruptions matérielles

- Signal envoyé par un périphérique au processeur
  - Ex.: touche clavier sur IBM-PC port 60<sub>h</sub> → interruption n°9
- Processeur reçoit une interruption :
  - Arrête son travail en cours (mémorise contexte)
  - Exécute une routine d'interruption : programme spécialisé situé à une @ précise
  - Restaure le contexte sauvegardé
  - Reprend son travail
- Plusieurs périphériques, 1 processeur
  - → Programmable Interrupt Controler (PIC)
  - gère les priorités, transmet au processeur

#### Transfert de données

- ► Ex. : Périphérique → Mémoire centrale
  - μP initie l'accès au périphérique
  - Périph. récupère les données (vérifie CRC, etc. ...)
  - Interrompt le processeur
  - Envoie les données au processeur
  - μP envoie les données à la mémoire
  - Relâche le processeur
- ▶ ⇒ pas efficace



#### Accès direct à la mémoire (DMA)

- Optimisation de l'algorithme :
  - μP initie l'accès au périphérique Précise @ mémoire où stocker les données
  - Périph. récupère les données (vérifie CRC, etc. ...)
  - Envoie les données à la mémoire
  - Interrompt le processeur
     « Transfert terminé »



Surtout pour les périphériques de type bloc



#### Deux types de Transfert DMA

- Par giclée (Burst)
  - Récupère les données
  - Réquisitionne le bus mémoire
  - Effectue plusieurs transferts
  - Rend le bus mémoire
  - Méthode adaptée aux périphériques « bloc »
- Par vol de cycle
  - Récupère les données (Processeur 🖨 mémoire)
  - Transfert les données (Processeur attend)
  - Méthode adaptée aux périphériques rapides à transferts rapide (sériels ?)

### Les canaux / unités d'échange

- Généralisation du DMA
- Utilise un processeur spécialisé
  - Esclave du processeur central
  - Jeu d'instructions spécialisé :
    - Activer coupleurs
    - Transférer données
  - Prévient le processeur central quand transfert fini. (Interruption)

### Les canaux / unités d'échange

- Les périphériques sont lents
- Les processeurs sont rapides
- ▶ → Processeurs attendent Périphériques
- ▶ → Ajout de tampons (*Buffers, FIFO*)
  - $\circ$  Zone mémoire entre périphérique et  $\mu$ P
  - Périphérique stocke dans tampon (lent)
  - Processeur lit dans tampon (grande vitesse)
- **Découple** le processeur du périphérique

#### **Double-Buffering**

- Lecture/Ecriture simultanée dans tampon
- ➤ Conflits → Perte d'efficacité.
- Utilisation d'un double-tampon :
  - Processeur stocke dans un tampon (1)
  - Périphérique lit un autre tampon (2)
  - Le double-tampon recopie le (1) dans le (2)

