## Agenda du cours

- Cours 1 :
  - Généralités archi/assembleur
  - Manipulation émulateur
  - · Code, UAL, registres, mémoire
  - Exécution, visualisation registres
- ▶ Cours 2 : Hiérarchie des mémoires
  - Différents types de mémoires
  - Accès mémoire (code, données, E/S)
  - Manipulation structure de données en assembleur
- Cours 3 : Appel de procédures
  - Notion de Pile
  - Appel de procédures

- **Cours 4 : Interruptions** 
  - Mécanismes internes
  - Programmation d'Interruptions
  - Application aux E/S
- Cours 5 :
  - Développement programme
  - E/S, IT,...
- Cours 6 :
  - Examen

#### Mais avant ....

Ouvrez vos navigateurs web sur

https://b.socrative.com/student/

RV dans la salle


406708

Mettez votre nom et ... répondez aux questions

- Machine idéale
  - taille mémoire illimitée
  - temps d'accès aux données nul
- Problème
  - Coût
  - Localisation : intégration
- => Hiérarchie de mémoires
- Le processeur va chercher l'information cad données codes dans les différentes mémoires, a différents moments
- L'optimisation est faite par le gestionnaire de mémoire

- Machine idéale
  - taille mémoire illimitée
  - temps d'accès aux données nul
- Caractéristiques des machines actuelles
  - Capacité : volume de données pouvant être stockés (bits)
  - **Temps d'accès** : intervalle entre la demande de lecture/écriture et la disponibilité de la données (secondes)
  - **Débit** : volume d'info échangé par unité de temps (bits/seconde)Coût : mémoire avec temps d'accès à 60 nano secondes
  - Volatilité : aptitude à garder l'info sans être alimentée électriquement.
  - Coût : mémoire les plus rapides sont les plus onéreuses

- Organisation hiérarchique des mémoires
  - Registre: mémoire volatile, sur le sur le processeur, stocke les données, les instructions, les résultats intermédiaires...
  - Mémoire Cache: processeur permet l'anticipation le chargement d'info de la mémoire vive vers le processeur



- **Mémoire Vive**: sur la carte mère, volatile, permet le stockage les programmes en cours d'exécution, leurs données
- Mémoire de masse : non volatile, stockage permanent des infos

- Adresse mémoire physique : une case dans la mémoire centrale.
- Adresse mémoire logique : adresse utilisée par un programme et calculée lors de la compilation


Nécessite de faire correspondre @logique et @physique.


- ▶ Rôle du MMU (Memory Management Unit)
  - Allouer de la mémoire aux processus ;
  - De connaître les zones mémoire libres ou occupées ;
  - Récupérer de la mémoire en fin d'exécution ;
  - Traiter le va-et-vient (swap) entre le disque et la mémoire centrale

## Rôle MMU: relogement du code

#### Code relogeable


- Compilateur détermine les adresses mémoires instructions et données indépendamment de l'implantation du programme en mémoire lors de son exécution.
- ⇒registre de translation contient l'adresse de départ d'implantation du code
- Protection des espaces mémoires
  - Un processus ne doit pas accéder à la zone d'un autre processus
  - Vérification de non-dépassement à l'aide du registre de limite





## Rôle MMU: gestion du swap

- Parfois nécessaire de décharger temporairement un processus ;
- ▶ Il faut sauver l'état du processus ! => swap.
- Recopier (swap out) sur une "mémoire de réserve"
   (un espace sur le disque) les processus non actifs;
- Ramener (swap in) en mémoire centrale
- les processus réactivés




# Rôle MMU : Allocation d'une zone mémoire contiguë de taille fixe


**Principe :** Division de la mémoire en N partitions (pas forcément de tailles égales)

- Une nouvelle tâche est placée dans la file d'attente de la plus petite partition pouvant la contenir
  - Espace inutilisé perdu!
  - une file d'attente peut être pleine alors qu'une autre est vide.
- Dès qu'une partition est libre, on y place le 1<sup>er</sup> processus de la file d'attente pouvant y tenir;

Optimisations possibles pour (b):

- Parcours de la file d'attente pour trouver la plus grande tâche pouvant y tenir (pénalise les petites tâches);
- Interdire la non-sélection d'une tâche prête plus de k fois.






(a)

# Rôle MMU : Allocation de partitions de taille variables

## Principe: Nombre et taille des partitions varient au cours du temps

- Plus adapté aux systèmes d'exploitation modernes
- Nécessite de connaître la taille mémoire requise par un processus (pb de l'allocation dynamique)
- Mémoire divisée en unités d'allocation de taille identique (k)
- Un processus de taille T nécessite T/k unités contiguës
- Gestion de l'espace dans une bitmap => une unité occupée = un bit à 1 dans la table



# Rôle MMU : Allocation fragmentée Pagination et segmentation

- Principe : Difficile de trouver une zone mémoire contiguë pour programme + données + pile
  - Diviser un programme en morceaux ;
  - Permettre l'allocation séparée de chaque morceau : Allocation fragmentée
- Les morceaux plus faciles à loger en mémoire (réduction des trous);
- On ne garde en mémoire que les parties de programme utilisées. Le reste est stocké sur disque (swap);
- Deux techniques de base :
  - **Pagination** : découpage arbitraire d'un programme en plusieurs pages de même taille ;
  - **Segmentation** : découpage d'un programme en fonction de sa structure en plusieurs segments de tailles différentes.

### Rôle MMU: Pagination et segmentation

- Principe : Difficile de trouver une zone mémoire contiguë pour programme + données + pile
  - Diviser un programme en morceaux ;
  - Permettre l'allocation séparée de chaque morceau.
- Les morceaux plus faciles à loger en mémoire (réduction des trous);
- On ne garde en mémoire que les parties de programme utilisées. Le reste est stocké sur disque (swap) ;
- Deux techniques de base :
  - Pagination : découpage arbitraire d'un programme en plusieurs pages de même taille ;
  - Segmentation : découpage d'un programme en fonction de sa structure en plusieurs segments de tailles différentes.

### Rôle MMU: Pagination

> L'UC accède à une zone mémoire par une adresse logique

Mémoire logique divisé en pages (p)

la zone mémoire est désignée par un


offset (noté O) par rapport au début de la page Adresse

Mémoire physique divisée en cases mémoires ou page frames (notées F)

Pages et cases ont même dimension

Tables des pages : correspondance entre pages et cases

- Problème de l'accès rapide à la TDP
- Améliorer cet accès



Adresse

physique

Table des pages
Espace logique

DUT Informatique - Université de Nice Sophia Antipolis

> P O

P

### Rôle MMU: Segmentation

- Plusieurs espaces d'adresse indépendants appelés segments
- Compilateur utilisera des segment différents pour

peut être partagés entre plusieurs programmes

Table de segment Les symboles et variables Adresse physique Adresse logique Les constantes Le programme Limite Base S La pile Caractéristique d'un segment oui manipule des adresses de 0 à ... non peut croître indépendamment des autres Limite: longueur du segment

Une adresse est spécifiée par un numéro de segment et une adresse dans le segment

Base: @physique où le segment réside

erreur

- Les opérandes peuvent être dans :
  - des registres
  - une zone mémoire: on utilise alors l'adresse de la variable qui peut être une combinaison de 3 éléments
    - la base
    - l'Index
    - le Déplacement
- Cela donne des adressages

0	<b>Implicite</b>	par registre	INCAX
	Implicate	pai registre	

- Immédiat MOVAL, 10
- Direct MOVAX [130h]
- Basé
   MOV BX offset VAR
   MOV AX[BX+4]
- Indexé MOV SI, 2 MOV AX, T[SI]

- Adressage immédiat
  - Le champs d'adresse contient la valeur de l'opérande ou son adresse physique,
  - Mode utile pour manier les constantes,
  - Exemple:

CMP AX, 12H


instruction

valeur

- Adressage direct
  - l'adresse est l'adresse effective ou l'offset de la variable par rapport au segment de base. L'offset peut être dans




-L'offset de la variable est contenu dans un registre de base ou d'index.



VB : Le type de la donnée doit être accordé avec le registre utilisé

- Adressage basé
  - utiliser pour accéder à des structures de données
  - Similaire à l'adressage indirect par registre sauf qu'un déplacement est ajouté à la base


adresse effective = adresse base + déplacement



• Exemple: MOV BX, OFFSET DVAR MOV AX, [EBX+4]

- Adressage indexé
  - o utiliser pour accéder à des tableaux
  - On utilise un registre d'index SI ou DI plus un déplacement
  - L'adressage est noté par des crochets

Exemple: MOV SI,0 MOV AX, T[SI]



- Adressage Basé indexé
  - utilise le contenu d'un registre de base, le contenu d'un registre d'index et un déplacement optionnel.
  - Combinaison des deux modes précédents tableau de structures ou structures avec tableaux.

• **Exemple :** XOR AX,AX


MOV BX, OFFSET DVAR0

MOV ESI, 10

ADD AX, [BX+ESI+4]

## Exemple d'Adressage

- ▶ Soit une matrice 4 colonnes X 3 lignes contenant des octets
- On veut accéder à une case de cette matrice [case] = Offset MAT + (NBCOL \* Lig +Col)



- [case]=Offset MAT+4\*1+2=Offset MAT + 6
- On utilise un adressage basé indexé pour accéder aux données de cette matrice si les éléments sont sur deux octets.

## Exemple d'adressage

#### ; Déclaration des variables

```
NBCOL EQU 4

NBLIG EQU 3

Lig DW ? ; ligne à atteindre

Col DW ? ; colonne à atteindre

MAT DW NBLIG*NBCOL DUP(?) ; Déclaration de la matrice
```

#### ; Accès à la case (Lig, Col)

```
MOV
                   BX, Offset MAT
MOV
                   AL, Liq
MOV
                   CL, NBCOL
MUL
                   CL
                                                ; AX \leftarrow Lig*NBCOL
                   SI, AX
MOV
MOV
                   AX, Col
                                                SI \leftarrow (Lig*NBCOL + Col)
ADD
                   SI, AX
                                                ; 2 octets par case => multi. par 2
SHL
                   SI, 1
                                      ; Contenu de la case
                   AX, [BX][SI]
```