

TP3 Raspberry PI Utilisation des GPIO : Le bus I2C


Objectif:

Le but du TP est de réaliser un thermomètre numérique à l'aide d'un capteur de température I2C, le TMP102, et le Raspberry

Rappel sur le bus I2C


Le bus I2C est un bus local permettant les échanges séries à courte distance entre un microcontrôleur et des périphériques (ADC, DAC, afficheur, mémoire, capteurs etc ...) ou un autre microcontrôleur, les échanges sont gérés par protocole avec adressage.

Le bus I2C est synchrone et half-duplex, sa technologie d'interfaces drains-ouverts le rend très résistant aux courts-circuits et permet une gestion simple des erreurs.




Un échange de données est toujours initié par le maitre (ici Raspberry Pi).

a. Il commence par une Start Condition : SDA passe à 0 puis SCL passe à 0 :




- b. Puis l'adresse du destinataire : impaire pour une écriture (LSB R/W=1), paire pour une lecture (LSB R/W=0).
- c. Acquittement par le destinataire qui place un niveau bas sur la 9^{ième} impulsion sur SCL. Le sens de l'échange des données dépend de l'application, lecture pour un capteur.
- d. L'échange se termine par une condition stop, sda passe à 1 puis SCL passe à 1





Exemple de trame I2C, lecture d'un capteur TMP102





I. Réalisation du montage


Le TP met en œuvre le capteur Texas Instrument TMP102 : http://www.ti.com/product/tmp102



Ce composant disponible en boitier SOT563 est difficilement implantable sur circuit imprimé sans l'aide de machine de positionnement. Sparkfun propose une petite carte équipée d'un TMP102, des résistances de pull-up du bus I2C et d'un condensateur de découplage : https://www.sparkfun.com/products/11931

Le Rasbperry Pi dispose d'une interface I2C et d'une bibliothèque. <u>broche 3 : SDA, broche 5 :SCL</u> (les résistances de pull-up sont déjà sur le module Sparkfun)

Réaliser le montage suivant





II. Programmation d'un thermomètre

1. Afin d'installer le paquet i2c-tools et la bibliothèque python-smbus, taper les commandes suivantes :

```
apt-get update
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
```

modprobe permet d'ajouter des modules dans le Noyau Linux, comme le module I2C.

2. Taper les commandes suivantes :

```
sudo modprobe i2c-dev
sudo modprobe i2c-bcm2708
modinfo nom_du module → retourne les informations du module nom_du_module
```

```
_ =
                                   pi@raspberrypi: ~
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module
                         Size
                               Used by
i2c_bcm2708
                         3885
i2c_dev
aes generic
                        35386
                         9359
joydev
stmpe_ts
                         3184
fb_ili9340
fbtft_device
                                 fb ili9340,fbtft device
syscopyarea
                                 fbtft
sysfillrect
                        3264
                               1 fbtft
                         2160
sysimgblt
                                 fbtft
fb_sys_fops
                         1389
                                 fbtft
snd bcm2835
                        16469
                        78862
                                 snd_bcm2835
snd_pcm
snd_page_alloc
                        5146
                               1 snd pcm
snd_seq
snd_seq_device
                        53885
                        6460
                               1 snd seq
snd_timer
                        21043
                               2 snd_pcm,snd_seq
                               5 snd_bcm2835, snd_timer, snd_pcm, snd_seq, snd_seq_de
snd
spidev
arc4
rt2800usb
rt28001ib
                        56231
                               1 rt2800usb
rt2x00usb
                        11421
                               1 rt2800usb
rt2x00lib
                               3 rt2x00usb,rt2800lib,rt2800usb
mac80211
                       276273
                               3 rt2x00lib,rt2x00usb,rt2800lib
                       183975
cfg80211
                               2 mac80211,rt2x001ib
rfkill
                               2 cfg80211
                               1 rt2800lib
crc_ccitt
leds_gpio
                         2178
led class
                                 leds_gpio,rt2x00lib
spi_bcm2708
                         6886
rpi pwm
 i@raspberrypi ~ $
```

3. Editer le fichier raspi-blacklist.conf en tapant la commande :

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

4. Si ce n'est pas le cas, ajouter des dièse(#) devant chacune des deux lignes suivantes :

```
spi-bcm2708
i2c-bcm2708
```



5. Afin de détecter les périphériques I2C connectés au Raspberry, taper la commande suivante :

```
sudo i2cdetect -y 1
```

6. Redémarrer le Raspberry pi.

Programme de gestion du capteur I2C tmp102 en python

```
#!/usr/bin/env python
import smbus
import time
bus pi = smbus.SMBus(1)
# addresse I2C du capteur TMP102
addr = 0x48
while True:
    try:
     # x contient les 2 premiers octets transmis par le TMP102
     x = bus pi.read word data(addr,0)
     msb=x>>8
     lsb=x&0x00FF
     wtemp=((lsb<<8)|msb)>>4
     # affichage de adrr en hexa sur 2 chiffres et wtemp en hexa sur 4 chiffres
     print 'TMP102 I2C: ',hex(addr), 'Lecture ', hex(wtemp),'\n\r'
     print 'temperature : ',wtemp*0.0625 ,'degres C\n\r'
     # tempo de 0.5s avant une nouvelle lecture
     time.sleep(0.5)
    except:
     print '...erreur...'
     break
```



- 1. Lancer l'editeur « nano » en tapant la commande : sudo nano
- 2. Saisir le programme ci-dessus
- 3. Pour enregistrer ctrl+x et entrer le nom de fichier TMP102.py. Ensuite valider en tapant sur Y.
- 4. Pour tester votre programme, taper la commande sudo python TMP102.py

Résultat attendu :

```
TMP102 I2C: 0x48 Lecture 0x01af
temperature: 26.9375 degres C

TMP102 I2C: 0x48 Lecture 0x01af
temperature: 26.9375 degres C

TMP102 I2C: 0x48 Lecture 0x01b0
temperature: 27.0 degres C

TMP102 I2C: 0x48 Lecture 0x01af
temperature: 26.9375 degres C

TMP102 I2C: 0x48 Lecture 0x01af
temperature: 26.9375 degres C
```

5. Pour sortir du programme, taper sur ctrl+c.