







- Los pines 0 a 15 pueden ser PWM, ** Los pines 2 y 0 deben estar en dependiendo del Firmware varía cuántos se pueden usar a la vez
- * Los pines RX0*(13) y TX0*(15) pueden ser usados como puerto serial en sustitución de TXO y RX0.

En el IDE de Arduino esto se logra llamando Serial.swap() después de Serial.begin()

- alto y el pin 15 debe estar en bajo al inicio.
- Esto se logra con resistores internos en la placa, sin embargo éstos pueden no ser suficientes al conectar dispositivos externos en estos pines.
- *** En los ESPino Rev. A, las etiquetas RX y TX, 4 y 5 están invertidas por error



