

# **Program Studi Teknik Elektro ITB**

Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Sistem Mikroprosesor (EL3214)

Tahun / Semester : 2022-2023 / Genap

Modul : 2 Nama Asisten / NIM :

Nama Praktikan / NIM :

# **Tugas Pendahuluan**

### 351: Membaca Nilai Sinyal Analog

```
#define pinAnalog A0
int sinyalADC;

void setup() {
    //Pilih nilai port serial
    Serial.begin(9600);

    //Pendefinisian mode pinAnalog
    pinMode(pinAnalog, INPUT);
}

void loop() {
    //Baca nilai sinyal analog
    bacaAnalog = analogRead(pinAnalog);

    //Print nilai sinyal
    Serial.println(bacaAnalog);
}
```

### 352: Mengubah ke Nilai Tegangan yang Terukur

```
#define pinAnalog A0
int sinyalADC;
float nilaiTegangan;
void setup() {
 //Pilih nilai port serial
 Serial.begin(9600);
  //Pendefinisian mode pinAnalog
 pinMode(pinAnalog, INPUT);
void loop() {
 //Baca nilai sinyal analog
 bacaAnalog = analogRead(pinAnalog);
  //Print nilai sinyal
  Serial.println(bacaAnalog);
  //Modifikasi program sebelumnya untuk mengkonversikan nilai sinyal analog
  //yang terbaca ke nilai tegangan yang terukur di Arduino IDE
  nilaiTegangan = (sinyalADC / 5) / 1023; // tegangan max 5V resolusi 1024
```

```
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#define ResTable 512 //Membuat sinusoid 1kHz dengan look up table 9 bit
#define freq 1000 //Definisikan Frekuensi Sinusoid
#define DAC1 25 // DAC
int i;
int DACInput;
float delayVal = ... //Masukan nilai delayVal agar frekuensi yang diterima
nano receiver benar-benar 1kHz;
const PROGMEM uint16 t DAC LookUpTable[512] = {
  // isi dengan sinyal digital sinusoidal dalam format 8-bit
  128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 148, 149,
151, 152, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 236, 237, 238, 239, 240, 240,
241, 242, 242, 243, 244, 244, 245, 245, 246, 247, 247, 248, 248, 249, 249,
249, 250, 250, 251, 251, 251, 252, 252, 252, 253, 253, 253, 253, 254, 254,
254, 254, 254, 254, 253, 253, 253, 253, 252, 252, 252, 251, 251, 251, 250,
250, 249, 249, 249, 248, 248, 247, 247, 246, 245, 245, 244, 244, 243, 242,
242, 241, 240, 240, 239, 238, 237, 236, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230,
230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 219, 218, 217, 216, 215,
214, 213, 212, 210, 209, 208, 207, 206, 204, 203, 202, 201, 199, 198, 197,
195, 194, 193, 191, 190, 189, 187, 186, 185, 183, 182, 180, 179, 178, 176,
175, 173, 172, 170, 169, 167, 166, 164, 163, 161, 160, 158, 157, 155, 154,
152, 151, 149, 148, 146, 145, 143, 141, 140, 138, 137, 135, 134, 132, 131,
129, 128, 126, 124, 123, 121, 120, 118, 117, 115, 114, 112, 110, 109, 107,
106, 104, 103, 101, 100, 98, 97, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 86, 85, 83, 82, 80, 79, 77, 76, 75, 73, 72, 70, 69, 68, 66, 65, 64, 62, 61, 60, 58, 57, 56, 54,
53, 52, 51, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34, 33, 32,
31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 19, 18, 17, 16, 15,
15, 14, 13, 13, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3,
1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11,
12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72,
73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100,
101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123,
124, 126
};
void setup(void){
  Serial.begin (9600);
void loop(void){
  for(i = 0; i < ResTable; i++) {</pre>
    DACInput = pgm read word(&(DAC LookUpTable[i]));
    dacWrite (DAC1, DACInput);
    delayMicroseconds(round(delayVal*1000000));
```

```
}
```

371: Mengirimkan dan Menampilkan Data dari Arduino Nano 1 (Master) ke Arduino Nano 2 (Slave) Melalui Port Serial

```
Master
char dataMaster1 = '1';
char dataMaster2 = '0';
void setup() {
 //Pilih nilai port serial
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 //Tulis dataMaster1 ke port serial
 Serial.write(dataMaster1);
 //Berikan delay
 delay(250);
 //Tulis dataMaster2 ke port serial
 Serial.write(dataMaster2);
  //Berikan delay
 delay(250);
}
Slave
char dataSlave;
void setup() {
 //Pilih nilai port serial
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 //Baca nilai pada port serial dan definisikan sebagai dataSlave
 Serial.readBytes(dataSlave, 1);
  //Cetak dataSlave
  Serial.println(dataSlave);
}
```

372: Mengendalikan kondisi LED Menggunakan Button Melalui Port Serial

```
Master
char dataMaster1 = '1';
char dataMaster2 = '0';

void setup() {
   //Pilih nilai port serial
```

```
Serial.begin (9600);
void loop() {
 //Tulis dataMaster1 ke port serial
  Serial.write(dataMaster1);
 //Berikan delay
 delay(250);
 //Tulis dataMaster2 ke port serial
 Serial.write(dataMaster2);
  //Berikan delay
 delay(250);
}
Slave
char dataSlave;
void setup() {
  //Pilih nilai port serial
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  //Baca nilai pada port serial dan definisikan sebagai dataSlave
  Serial.readBytes(dataSlave, 1);
  //Cetak dataSlave
 Serial.println(dataSlave);
```

## 381: Melakukan Konversi Tegangan dengan Level Converter MH

```
//ADC internal nano adalah 10 bit, nilai maksimal 1024
#define ResADC 1023
#define Vin 4.68 // Voltage Nano di sekitar situ
// pin yang digunakan
#define digitalOutput 7
#define analogPin AO

float Vout;

void setup(){
    Serial.begin(9600);
    pinMode(digitalOutput, OUTPUT);
}

void loop() {
    /* Konversi tegangan HIGH */
    // set pin menjadi HIGH
    // baca nilai input tegangan dari output level converter
    // kirim melalui serial communication
```

```
digitalWrite(digitalOutput, HIGH); // set pin menjadi HIGH
    Vout = analogRead(analogPin) * Vin / ResADC; // baca nilai input tegangan
    dari output level converter
    Serial.println(Vout); // kirim melalui serial communication

    delay(1000);
    /* Konversi tegangan LOW */
    // set pin menjadi LOW
    // baca nilai input tegangan dari output level converter
    // kirim melalui serial communication

    digitalWrite(digitalOutput, LOW); // set pin menjadi LOW
    Vout = analogRead(analogPin) * Vin / ResADC; // baca nilai input tegangan
    dari output level converter
        Serial.println(Vout); // kirim melalui serial communication

        delay(1000);
}
```

#### 382: Interfacing ke Tegangan yang Lebih Tinggi dengan Level Converter MH

```
//ADC internal nano adalah 10 bit, nilai maksimal 1024
#define ResADC 1023
#define Vin 4.68 // Voltage Nano di sekitar situ
// pin yang digunakan
#define digitalOutput 7
#define analogPin A0
float Vout;
void setup(){
   Serial.begin (9600);
    pinMode(digitalOutput, OUTPUT);
void loop() {
    /* Konversi tegangan HIGH */
    // set pin menjadi HIGH
    // baca nilai input tegangan dari output level converter
    // kirim melalui serial communication
    digitalWrite(digitalOutput, HIGH); // set pin menjadi HIGH
   Vout = analogRead(analogPin) * Vin / ResADC; // baca nilai input tegangan
dari output level converter
    Serial.println(Vout); // kirim melalui serial communication
    delay(1000);
    /* Konversi tegangan LOW */
    // set pin menjadi LOW
    // baca nilai input tegangan dari output level converter
    // kirim melalui serial communication
    digitalWrite(digitalOutput, LOW); // set pin menjadi LOW
    Vout = analogRead(analogPin) * Vin / ResADC; // baca nilai input tegangan
dari output level converter
```

```
Serial.println(Vout); // kirim melalui serial communication

delay(1000);
}
```

#### 391: Melakukan Komunikasi SPI 2 Arduino

```
Master
#include <SPI.h>
#define interruptPin 2 //INTO
#define LED 3
bool pushed = 0;
int dataSend;
int dataRx;
//MISO (D12), MOSI(D11), SCK(D13), SS(D10).
#define MISO 12
#define MOSI 11
#define SCK 13
#define SS 10
void SPITransmit(){
    //Mengirim data ke slave, dan di saat bersamaan, menerima data dari slave.
Data dari slave tersebut kemudian dianalisis. Jika data bernilai 1, hidupkan
LED selama 1 detik.
    //Jika data bernilai 0, matikan LED selama 1 detik.
    digitalWrite(SS,LOW);
    dataSend = 1;
    dataRx = SPI.transfer(dataSend);
    digitalWrite(SS, HIGH);
    if(dataRx == 1){
        digitalWrite(LED, HIGH);
        delay(1000);
    }else{
        digitalWrite (LED, LOW);
        delay(1000);
    }
}
void setup(){
   pinMode(interruptPin, INPUT);
   pinMode(LED,OUTPUT);
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin),SPITransmit, FALLING);
    Serial.begin(9600);
    //SPI Init
    //Lakukan proses inisiasi SPI
    SPI.begin();
    SPI.setClockDivider(SPI CLOCK DIV4);
    SPI.setDataMode(SPI MODE0);
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
}
void loop(){
   // Memulai Komunikasi dengan Slave
```

```
Slave
#include <SPI.h>
#define interruptPin 2 //INTO
bool pushed = 0;
int dataSend;
int dataRx;
//MISO (D12), MOSI(D11), SCK(D13), SS(D10).
#define MISO 12
#define MOSI 11
#define SCK 13
#define SS 10
void ButtonPushed() {
    //Saat button pada slave ditekan, LED yang terkoneksi pada server akan
menyala. Saat button pada master ditekan, Slave akan merespon dengan
mengirimkan data serial ke monitor berupa "Tombol Master ditekan!"
    digitalWrite(SS,LOW);
    dataSend = 1;
    dataRx = SPI.transfer(dataSend);
    digitalWrite(SS,HIGH);
    if(dataRx == 1){
        Serial.println("Tombol Master ditekan!");
    pushed = 0;
}
void setup(){
    pinMode(interruptPin, INPUT);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), ButtonPushed,
FALLING);
    Serial.begin (9600);
    //SPI Init
    //Lakukan proses inisiasi SPI
    SPI.begin();
    SPI.setClockDivider(SPI CLOCK DIV4);
    SPI.setDataMode (SPI MODE0);
    SPI.setBitOrder (MSBFIRST);
}
void loop(){
    //komunikasi SPI dengan master
}
```

#### 310.1: Menggunakan I2C untuk Komunikasi dengan Module I2C

```
#include <PCF8574.h>

PCF8574 pcf8574(0x20);

void setup(){
    pcf8574.pinMode(P1,INPUT); // untuk INPUT
    pcf8574.pinMode(P0,OUTPUT); // untuk OUTPUT
    pcf8574.begin();
}

void loop(){
    pcf8574.digitalWrite(P0, HIGH); // untuk HIGH
```

```
delay(1000);
  pcf8574.digitalWrite(P0, LOW); // untuk LOW
  delay(1000);
}
```