# MODUL 2 ESP32



# Ahmad Aziz (13220034)

Asisten: Sidartha Prastya P (13219033)

Tanggal Percobaan: 24/2/2023

EL3215 - Praktikum Sistem Mikroprosesor
Laboratorium Sistem Kendali dan Komputer - Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB

## **Abstrak**

Abstrak Praktikum sistem mikroprosesor modul ini adalah percobaan dengan ESP32. Percobaan dilakukan dengan dua compiler yaitu ESP-IDF dan juga Arduino IDE.

Kata kunci: ESP32, ESP-IDF, Arduino IDE, Register, API.

## 1. PENDAHULUAN

ESP32 adalah sebuah sistem mikrokontroler (microcontroller system) yang dikembangkan oleh perusahaan asal Tiongkok bernama Espressif Systems. ESP32 memiliki fitur yang sangat lengkap, dengan kemampuan dual-core processor, Wi-Fi, Bluetooth, serta dukungan penggunaan jaringan LoRa, yang memungkinkan penggunaan perangkat ESP32 untuk berkomunikasi melalui jaringan nirkabel.

ESP32 banyak digunakan dalam proyek IoT (Internet of Things) karena kemampuannya untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi dan Bluetooth, serta kemampuan untuk memproses data secara lokal di perangkat itu sendiri. Selain itu, ESP32 juga dilengkapi dengan berbagai sensor, antena, dan fitur lainnya yang memungkinkan penggunaan perangkat ini untuk berbagai macam aplikasi, seperti sensor suhu, sensor kelembaban, sensor gerakan, dan sebagainya.

Pada percobaan modul 2 ini dilakukan percobaan dengan ESP32 yang bertujuan sebagai berikut:

- 1. Praktikan memahami datasheet ESP32.
- 2. Praktikan mampu membuat aplikasi input dan output pada ESP32 dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada ESP-IDF dan Arduino IDE.
- 3. Praktikan mampu membuat aplikasi timer dan interrupt pada ESP32 dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada ESP-IDF dan Arduino IDE.
- 4. Praktikan mampu membuat web server sederhana pada ESP32 menggunakan ESP-IDF dan Arduino IDE.

## 2. STUDI PUSTAKA

#### 2.1 ESP32


Menurut Espressif Systems, ESP32 adalah chip kombo Wi-Fi dan Bluetooth 2,4 GHz yang dirancang dengan teknologi TSMC ultra-low-power 40 nm. ESP32 dirancang untuk mencapai kinerja daya dan RF terbaik, menunjukkan ketahanan, keserbagunaan, dan keandalan dalam berbagai aplikasi dan skenario daya. FItur utama yang ditawarkan ESP32 adalah sebagai berikut.

- Ultra-Low-Power sehingga cocok untuk aplikasi mobile, wearable electronics, dan Internet-of-Things (IoT).
- Complete Integration untuk aplikasi IoT dengan Wi-Fi dan Bluetooth. ESP32 mengintegrasikan antenna switch, RF balun, power amplifier, low-noise receive amplifier, filters, dan modul power management.

Berikut adalah tampilan dari ESP32 versi DOIT (yang akan digunakan pada praktikum) beserta pin-pinnya.







#### 2.2 REGISTER

# 2.2.1 KONFIGURASI I/O ESP32 DAN INTERRUPT

Input dan output pada ESP32 diatur dengan GPIO. Ada 34 pad GPIO pada ESP32: 0-19, 21-23, 25-27, 32-39. Menurut datasheet, pad GPIO 0-19, 21-23, 25-27, 32-33 dapat berfungsi untuk input dan output. Pad GPIO 34-39 hanya untuk input. IO\_MUX, RTC IO\_MUX, dan matriks GPIO bertanggung jawab untuk merutekan sinyal dari periferal ke pad GPIO. Di bawah ini, akan diperlihatkan beberapa register GPIO matrix sebagai contoh.

## 2.2.2 DDR

Pada ATmega, mode input (PIN) atau output (PORT) diatur dengan DDR. Pada ESP32, mode input atau output diatur dengan GPIO\_ENABLE\_REG (jika 1 maka output).

Berikut adalah deskripsi tiap register GPIO matrix untuk Enable (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 66):



# **2.2.3 OUTPUT**

- GPIO\_OUT\_REG : Mengatur langsung output
- GPIO\_OUT\_W1TS\_REG : Jika bit x diberikan 1, maka bit x pada GPIO\_OUT\_REG akan berubah menjadi 1
- GPIO\_OUT\_W1TC\_REG : Jika bit x diberikan 1, maka bit x pada GPIO\_OUT\_REG akan berubah menjadi 0

Catatan: Untuk mengatur output, dapat digunakan 2 cara, yaitu dengan [menggunakan GPIO\_OUT\_REG langsung] atau [menggunakan GPIO\_OUT\_W1TS\_REG dan GPIO\_OUT\_W1TC\_REG]. Perbedaannya kedua cara ini akan terjadi jika ada multitasking.

Penggunaan GPIO\_OUT\_REG pada multitasking dapat menimbulkan masalah. Berikut adalah deskripsi tiap register GPIO matrix untuk output (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 65).

 Register 5.1: GPIO\_OUT\_REG (0x0004)

 II
 s

 IX
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 X
 X

 <td

## 2.2.4 **INPUT**

• GPIO\_OUT\_REG: Membaca langsung input


Berikut adalah deskripsi tiap register GPIO matrix untuk input (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 68).




## 2.2.1 INTERUPT

- GPIO\_STATUS\_REG: Membaca status interrupt
- GPIO\_PINx\_REG: Bagian GPIO\_PINx\_INT\_TYPE mengatur tipe interrupt (falling edge, rising edge, dll)

Berikut adalah deskripsi tiap register GPIO matrix untuk interrupt (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 68).



Berikut adalah deskripsi tiap register GPIO matrix untuk konfigurasi interrupt GPIO pin n (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 72).




## 2.2.2 TIMER DAN INTERRUPT TIMER


Pada ESP32, terdapat 2 jenis timer: 64-bit Timer dan Watchdog Timer. Watchdog Timer adalah timer yang digunakan untuk mereset ESP32, namun timer tersebut tidak akan dibahas pada modul ini. 64-bit Timer adalah timer yang dapat dipakai untuk penggunaan umum seperti yang telah dilakukan dengan ATmega pada Modul 1. Menurut datasheet, ESP32 mempunyai 2 modul Timer (ditandai dengan huruf n) yang mempunyai masing-masing 2 Timer (ditandai dengan huruf x) dengan nama TIMGn\_Tx. Berikut adalah fitur 64-bit Timer (Datasheet ESP32 Hal. 25).

- Menggunakan APB clock (APB\_CLK, normal 80 MHz) sebagai clock acuan
- 16-bit clock prescaler, dari 2 to 65536
- 64-bit time-base counter
- Configurable up/down time-base counter: incrementing atau decrementing
- Tersedia Interrupt (TIMGn\_Tx\_INT\_T1\_INT dan TIMGn\_Tx\_INT\_T0\_INT)

Berikut adalah deskripsi tiap register timer (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 501).



Berikut adalah deskripsi register timer interrupt (Sumber: ESP32 Technical Reference Hal. 505).



#### 2.3 ESP-IDF

ESP-IDF adalah IoT Development Framework resmi Espressif untuk SoC seri ESP32 dan ESP32-S. ESP-IDF menyediakan SDK untuk pengembangan aplikasi umum pada platform tersebut menggunakan bahasa pemrograman seperti C dan C ++.

#### 2.4 API

## 2.4.1 **GPIO.**H

Pada praktikum modul 1, telah dicontohkan cara pemrograman mikroprosesor dengan mengubah secara langsung register yang ada. Pada modul 2 ini, akan digunakan API dari gpio.h (library) yang akan melakukan pemrograman register 36 tersebut secara otomatis ketika kita memanggil fungsi yang ktia inginkan. Berikut adalah beberapa contoh nama fungsi yang akan digunakan dalam modul 2 ini beserta kegunaannya dari dokumentasi Espressif (Sumber: ESP-IDF API Reference).

#### 2.4.2 TASK.H

task.h adalah API yang digunakan bersama dengan FreeRTOS.h untuk membuat Real-Time Operating System (RTOS). Penjelasan dan praktikum lebih lanjut mengenai FreeRTOS akan diberikan pada modul 4. Pada modul 2 ini, task.h akan digunakan untuk fungsi delay. Delay yang diapakai adalah vTaskDelay yang penjelasannya adalah sebagai berikut dari dokumentasi FreeRTOS (Sumber: FreeRTOS API Reference).

## 2.4.3 TIMER

timer.h adalah API yang digunakan untuk mengatur timer pada ESP32 yang akan digunakan. Berikut adalah beberapa contoh nama fungsi timer yang akan digunakan dalam modul 2 ini beserta kegunaannya dari dokumentasi Espressif (Sumber: ESP-IDF API Reference).

## 2.4.4 **ESP-WIFI.H**

esp\_wifi.h adalah API yang digunakan untuk mengatur dan memonitor fungsi jaringan WiFi pada ESP32. Pengaturan ini termasuk untuk keperluan berikut.

- Station mode (aka STA mode atau WiFi client mode). ESP32 terkoneksi ke access point.
- AP mode (aka Soft-AP mode atau Access Point mode). Station terkoneksi ke ESP32.
- Combined AP-STA mode (ESP32 berperan sebagai access point dan station yang terknoeksi ke access point lainnya).
- Beberapa security modes untuk mode-mdoe diatas (WPA, WPA2, WEP, etc.)
- Scanning untuk access points (active & passive scanning).
- Promiscuous mode untuk monitoring IEEE802.11 WiFi packets.

Berikut adalah beberapa contoh nama fungsi WiFi yang akan digunakan dalam modul 2 ini beserta kegunaannya dari dokumentasi Espressif (Sumber: ESP-IDF API Reference).

# 2.4.5 ESP\_HTTP\_SERVER.H

esp\_wifi.h adalah API yang digunakan ESP32 dapat menjalankan fungsi web server ringan. Berikut adalah beberapa contoh nama fungsi HTTP yang akan digunakan dalam modul 2 ini beserta kegunaannya dari dokumentasi Espressif (Sumber: ESP-IDF API Reference).

#### 3. METODOLOGI

Dalam percobaan pada modul ini, ada beberapa peralatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1. ESP32
- 2. LED (8 buah)
- 3. Resistor 150 Ohm (8 buah)
- Push Button
- 5. Kabel Jumper

Langkah umum penyettingan alat dalam melakukan percobaan pada modul ini adalah sebagai berikut:

- 1. Buatlah rangkaian percobaan pada breadboard.
- 2. Buat kode yang akan digunakan pada percobaan.


- 3. Compile kode yang sudah dibuat.
- 4. Jika kode berhasil compile, hubungkan ESP32 ke komputer dengan kabel USB.
- 5. Pastikan ESP32 terhubung ke komputer dengan mengecek port pada pengelola perangkat.
- 6. Flash kode yang sudah berhasil dikompilasi ke ESP32.
- 7. Amati hasil percobaan dan catat pada buku catatan laboratorium.

## 4. HASIL DAN ANALISIS

Setelah dilakukan simulasi rangkaian percobaan pada praktikum ini, didapatkan data dan hasil analisis sebagai berikut:

## 4.1 251-OUTPUT DIGITAL

Pada percobaan ini dilakukan percobaan menggukan output GPIO dari ESP32 dengan compiler ESP-IDF. Setelah dilakukan pembuatan rangkaian pada breadboard, dan program diflash ke ESP32, didapatkan hasil pola nyala dan mati LED sebagai berikut:



Kedelapan LED nyala dan mati secara bersamaan dengan delay yang diberikan yaitu sebesar 500ms. Hasil percobaan ini sudah sesuai dengan pola yang diprogram pada ESP32.

Pada program tersebut untuk menggunakan sebuah pin sebagai output digital kita perlu mendefine pin tersebut sebagai output yaitu pada blok kode berikut:

```
#define GPIO_OUTPUT_A 2
...
#define GPIO_OUTPUT_H 23
#define GPIO_OUTPUT_PIN_SEL
((1ULL<<GPIO_OUTPUT_A) |
...
(1ULL<<GPIO_OUTPUT_H))</pre>
```

Selanjutnya endefinisikan variabel yang digunakan untuk menentukan waktu delay dalam satuan tick.

```
#define DELAY_MS 500 // waktu delay
const TickType_t xDelay = DELAY_MS /
portTICK PERIOD MS;
```

Dari baris program terasebut akan menghasilkan delay pada xDelay sebesar 500ms.

Selanjutnya didalam app main perlu dilakukan konfigurasi yang mana GPIO akan digunakan sebagai output digital

```
gpio config t io conf;
      io conf.intr type =
GPIO INTR DISABLE;
                         // tidak
menggunakan interrupt
      io conf.mode =
                         // mode
GPIO MODE OUTPUT;
output
      io conf.pin bit mask =
GPIO OUTPUT PIN SEL;
      io conf.pull down en = 0;
                  // tidak
menggunakan pull down
      io conf.pull up en = 0;
                  // tidak
menggunakan pull up
      gpio config(&io conf);
```

Untuk tiap konfigurasinya sesuai dengan referensi pada landasan teori.

Selanjutnya pada main superloop, diprogram untuk menjalankan output sesuai dengan pola yang diinginkan dengan cara mematikan dan juga menyalakan LED.

```
gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_A,

1);

gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_H,

1);

vTaskDelay(xDelay);

gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_A,

0);

gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_H,

0);

vTaskDelay(xDelay);

vTaskDelay(xDelay);
}
```


Untuk mengatur output dari GPIO, digunakan fungsi

```
gpio set level(pin, state);
```

Dimana pin merupakan pin yang akan diatur outpunya dan state adalah kondisi pin yang diinginkan yang bernilai true/false atau 0/1 dimana 0 untuk kondisi mati dan 1 untuk kondisi aktif.

Dengan program sederhana tersebut dan pemberian delay tiap pergantian statenya dalam main superloop kita akan mendapatkan pola berkedip.

Selanjutnya dilakukan modifikasi program untuk menghasilkan pola berjalan. Berikut ini adalah pola LED yang diamati:




Untuk menghasilkan pola tersebut hanya perlu mengubah kode pada main superloop untuk dengan menambahkan incremental variable sehingga dalam setiap loopnya variable tersebut akan bertambah dan menyalakan led yang berpindah sedangkan LED lainnya dimatikan.

# 4.2 252-INPUT DIGITAL

Pada percobaan ini dilakukan percobaan untuk menggunakan input digital pada ESP32 dengan membaca input dari sebuah push button.

Pada program percobaan ini akan dibuat LED berjalan ketika led ditekan. Dengan rangkaian dan program yang sudah diflash ke ESP32 didapatkan pola sebagai berikut yang mana pola berubah setiap kali led ditekan.



Pola ini sama dengan pola pada percobaan sebelumya, sehingga untuk setup pin output digital juga sama dengan percobaan sebelumnya. Untuk pengesetan pin input digital untuk membaca tombol adalah sebagai berikut:

```
#define GPIO INPUT PB 15
```

tersebut kita mendefinisikan penggunaan pin 15 yang dihubungkan ke push button.

```
gpio config t io conf;
      io conf.intr type =
GPIO INTR DISABLE;
      io conf.mode =
GPIO MODE OUTPUT;
      io conf.pin bit mask =
GPIO OUTPUT PIN SEL;
      io conf.pull down en = 0;
      io conf.pull up en = 0;
      gpio config(&io conf);
      io_conf.pin bit mask =
GPIO INPUT PIN SEL;
      io conf.mode = GPIO MODE INPUT;
// mode input
      io conf.pull up en = 0; //
menggunakan pull up
      io conf.pull down en = 1; //
menggunakan pull down
      gpio config(&io conf);
```

dan pada bagian konfigurasi diatur penggunaan input pull down dengan memberikan nilai 1.

Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah tombol ditekan, kemudian menambah nilai pada counter

```
if (gpio get level(GPIO INPUT PB) ==
0) {
      counter++;
      if (counter > 7) {
            counter = 0;
      }
```

```
vTaskDelay(xDelay);
```


}

Dan apabila sudah sampai ke led terakhir, counter akan direset. Diberikan juga delay menghindari debouncing

Kemudian setelah mendapatkan nilai couter, cukup menyalakan led dan mematikan led untuk mendapatkan pola led.


```
if (counter == 0) {
      gpio set level (GPIO OUTPUT A,
1);
} else {
      gpio set level (GPIO OUTPUT A,
0);
}
```

Selanjutnya juga dilakukan pengamatan untuk tegangan push button dengan osiloskop




Osiloskop ditrigger ketika push button ditekan. Untuk pin dengan pull-up, terminal osiloskop dibalik untuk dapat mentrigger osiloaskop karena tegangannya terbalik. Grafik output tidak menunjukkan perbedaan yang signifika dari bentuk sinyalnya, namun perbedaan yang paling jelas adalah mode aktif dari kedua konfigurasi tersebut yang berbeda, dimana dengan pull-up push button akan bersifat active low dan pulldown bersifat active high.

Selanjutnya diamati juga tegangan output 5 volt dari ESP32 ketika n buah led dinyalakan.



Tegangan 5V pada ESP32 tidak berubah signifikan, karna tegangan tersebut merupakan tegangan yang sama dari USB yang digunakan untuk menyuplai dan memprogram ESP yang dalam hal ini menggunakan USB port laptop, sehingga 8 buah led tidak terlalu berpengaruh.


Dari hasil pengukuran, untuk tegangan dan arus pada led adalah sebagai berikut:




Arus pada led dan drop tegangan karena adanya resistor yang digunakan seri dengan led untuk membatasi arus led.

# 4.3 261-INPUT DIGITAL

Perobaan ini sama dengan percobaan 251 menggunakan Arduino IDE. Pola led pada percobaan ini adalah sebagai berikut:



Kemudian dilakukan modifikasi untuk pola berikutnya:



Pada arduino IDE, setup pin GPIO lebih sederhana yaitu sebagai berikut:

```
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
pinMode(H, OUTPUT);
```


Selanjutnya menyalakan dan mematikan LED dengan digital output set kode sebagai berikut:

```
digitalWrite(A, 1);
delay(500);
digitalWrite(A, 0);
```

Untuk pola berikutnya menggunakan prinsip increment variable, sama dengan percobaan 251 sebelumnya.

# 4.4 262-OUTPUT DIGITAL

Percobaan ini serupa dengan percobaan 252 namun menggunakan arduino IDE. Pola hasil percobaan ini adalah sebagai berikut:



Pengesetan pin GPIO sebagai output pada arduino ada pada baris kode berikut:


```
pinMode(BUTTON, INPUT PULLDOWN);
```

Kita juga dapat mengatur pin tanpa pullup atau pulldown,

#### 4.5 264-TIMER INTERUPT

Percobaan ini adalah menggunakan interupt timer untuk memberikan interupsi pada program dalam durasi waktu tertentu

Pola yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Untuk pola kedua merupakan hasil modifikasi pola dari pola defaultnya.


Untuk melakukan setup pada timer interupt ada pada blok kode berikut:

```
hw_timer_t * My_timer = NULL;
bool counter = 0;
void IRAM ATTR onTimer(){
    if (counter == 0) {
      digitalWrite(A,
!digitalRead(A));
      digitalWrite(B,
!digitalRead(B));
      digitalWrite(C,
!digitalRead(C));
      digitalWrite(D,
!digitalRead(D));
    } else {
      digitalWrite(E,
!digitalRead(E));
      digitalWrite(F,
!digitalRead(F));
      digitalWrite(G,
!digitalRead(G));
      digitalWrite(H,
!digitalRead(H));
    }
    counter = !counter;
}
```

Dibuat sebubah fungsi yang akan dipanggil ketika adanya interupt. Dalam kasus ini tidak perlu ada program pada mainloop.

#### 4.6 **265-BUTTON INTERUPT**

Percobaan ini menggunakan interupt pada button, pola yang dihasilkan sebagai berikut:



Pengesetan pin sebagai interupt ada pada blok kode berikut:

```
pinMode(15, INPUT PULLUP);
    attachInterrupt (15,
                              ledShift,
RISING);
```


dan untuk fungsi yang dipanggil adalah sebagai berikut:

```
void ledShift(){
    delay(200);
    digitalWrite(ledList[i],
!digitalRead(ledList[i]));
    i++;
    if(i == 8){
        i = 0;
}
```

#### 266-IoT 4.7

Selanjutnya pada percobaan ini adalah IoT dimana penggunaan wifi untuk menyalakan mematikan led juga mengirim data state led tersebut ke website

Berikut adalah hasil percobaan IoT:



Berhasil menampilkan button pada web dan mengubah statenya.

# KESIMPULAN

- a. Interuput dapat ditrigger pada rising atau falling edge.
- b. ESP32 memiliki internal resistor pullup dan pulldown yang dapat digunakan.
- c. Penggunaan output digital dengan arus tidak melebihi batas secara bersamaan tidak menurunkan tegangan pada 5V esp secara signifikan

# **DAFTAR PUSTAKA**

Adijarto, Waskita dkk , Petunjuk Praktikum [1] Institut Sistem Mikropeosesor, Teknologi Bandung, Bandung, 2023.

#### **LAMPIRAN**

```
# include <stdio.h> // Jika membutuhkan serial.print, cukup printf
seperti pada program C
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#define GPIO OUTPUT A 2
#define GPIO OUTPUT B 4
#define GPIO OUTPUT C 5
#define GPIO OUTPUT D 18
#define GPIO OUTPUT E 19
#define GPIO OUTPUT F 21
#define GPIO OUTPUT G 22
#define GPIO OUTPUT H 23
#define GPIO OUTPUT PIN SEL ((1ULL<<GPIO OUTPUT A) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT B) | (1ULL<<GPIO OUTPUT C) | (1ULL<<GPIO OUTPUT D) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT E) | (1ULL<<GPIO OUTPUT F) | (1ULL<<GPIO OUTPUT G) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT H))
#define DELAY MS 500 // isi waktu delay
const TickType t xDelay = DELAY MS / portTICK PERIOD MS;
void app main() {
  gpio config t io conf;
   interrupt
  io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
                                           // mode output
   io conf.pin bit mask = GPIO OUTPUT PIN SEL;
  io_conf.pull_down_en = 0;
                                                  // tidak
menggunakan pull down
  io_conf.pull_up_en = 0;
                                                  // tidak
menggunakan pull up
  gpio config(&io conf);
  while (1) {
         // Buatlah kondisi dimana 8 buah LED tersebut (GPIO OUTPUT A
hingga GPIO OUTPUT H) menyala bergantian (menggunakanan
gpio_set_level())setiap 0,5 detik dengan menggunakan vTaskDelay dan
variabel xDelay di atas.
        gpio set level(GPIO OUTPUT A, 1);
        gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_B, 1);
        gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_C, 1);
        gpio_set_level(GPIO_OUTPUT D, 1);
        gpio_set_level(GPIO OUTPUT E, 1);
        gpio_set_level(GPIO OUTPUT F, 1);
        gpio_set_level(GPIO OUTPUT G, 1);
        gpio set level(GPIO OUTPUT H, 1);
        vTaskDelay(xDelay);
        gpio set level(GPIO OUTPUT A, 0);
        gpio_set_level(GPIO OUTPUT B, 0);
        gpio set level(GPIO OUTPUT C, 0);
        gpio set level(GPIO OUTPUT D, 0);
        gpio set level(GPIO OUTPUT E, 0);
        gpio set level(GPIO OUTPUT F, 0);
        gpio set level(GPIO OUTPUT G, 0);
        gpio set level(GPIO OUTPUT H, 0);
```

```
vTaskDelay(xDelay);
   }
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#define GPIO OUTPUT A 2
#define GPIO OUTPUT B 4
#define GPIO_OUTPUT C 5
#define GPIO OUTPUT D 18
#define GPIO OUTPUT E 19
#define GPIO OUTPUT F 21
#define GPIO OUTPUT G 22
#define GPIO OUTPUT H 23
#define GPIO OUTPUT PIN SEL ((1ULL << GPIO OUTPUT A) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT B) | (1ULL<<GPIO OUTPUT C) | (1ULL<<GPIO OUTPUT D) |
(1ULL < GPIO OUTPUT E) | (1ULL < GPIO OUTPUT F) | (1ULL < GPIO OUTPUT G) |
(1ULL << GPIO OUTPUT H))
#define GPIO INPUT PB 15
#define GPIO INPUT PIN SEL (1ULL<<GPIO INPUT PB)</pre>
#define DELAY MS 200
const TickType t xDelay = DELAY MS / portTICK PERIOD MS;
void app_main() {
   gpio_config_t io_conf;
   io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
   io_conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
   io conf.pin bit mask = GPIO OUTPUT PIN SEL;
   io conf.pull down en = 0;
   io conf.pull up en = 0;
   gpio config(&io conf);
   io conf.pin bit mask = GPIO INPUT PIN SEL;
   io conf.mode = GPIO MODE INPUT; // mode input
   io conf.pull up en = 0; // menggunakan pull up
   io conf.pull down_en = 1; // menggunakan pull down
   gpio config(&io conf);
   int counter = 0;
   while (1) {
         if (gpio get level(GPIO INPUT PB) == 0) {
               counter++;
               if (counter > 7) {
                      counter = 0;
               vTaskDelay(xDelay);
         }
         if (counter == 0) {
```

```
gpio set level(GPIO OUTPUT A,
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT A, 0);
         if (counter == 1) {
               gpio set level(GPIO OUTPUT B, 1);
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT B, 0);
         if (counter == 2) {
               gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_C, 1);
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT C, 0);
         if (counter == 3) {
               gpio set level(GPIO OUTPUT D, 1);
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT D, 0);
         if (counter == 4) {
               gpio set level(GPIO OUTPUT E, 1);
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT E, 0);
         if (counter == 5) {
               gpio set level(GPIO OUTPUT F, 1);
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT F, 0);
         if (counter == 6) {
               gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_G, 1);
         } else {
               gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_G, 0);
         }
         if (counter == 7) {
               gpio set level(GPIO OUTPUT H, 1);
         } else {
               gpio set level(GPIO OUTPUT H, 0);
         }
   }
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/timer.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#define GPIO OUTPUT A 2
#define GPIO OUTPUT B 4
#define GPIO OUTPUT C 5
#define GPIO OUTPUT D 18
```

```
#define GPIO OUTPUT E 19
#define GPIO OUTPUT F 21
#define GPIO OUTPUT G 22
#define GPIO OUTPUT H 23
#define GPIO OUTPUT PIN SEL ((1ULL<<GPIO OUTPUT A) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT B) | (1ULL<<GPIO OUTPUT C) | (1ULL<<GPIO OUTPUT D) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT E) | (1ULL<<GPIO OUTPUT F) | (1ULL<<GPIO OUTPUT G) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT H))
#define TIMER_DIVIDER 16
#define TIMER_SCALE (TIMER_BASE_CLK / TIMER_DIVIDER)
#define DELAY_S 0.25
#define NUMBER_OF_LED 8
#define TIMER1 INTERVAL SEC (DELAY S * NUMBER OF LED)
void app main(void) {
   gpio config t io conf;
   io conf.intr type = GPIO INTR POSEDGE;
   io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
   io conf.pin bit mask = GPIO OUTPUT PIN SEL;
   io conf.pull down en = 0;
   io conf.pull up en = 1;
   gpio config(&io conf);
   // Timer menghitung ke atas, nanti baru di start, pakai alarm,
namun tanpa reload counter value setelah alarm event.
   timer config t config = {
        .divider = TIMER DIVIDER,
        .counter_dir = TIMER COUNT UP,
        .counter en = TIMER PAUSE,
        .alarm en = TIMER ALARM EN,
        .auto reload = TIMER AUTORELOAD EN
    };
   // gunakan timer group dan hardware timer yang valid
   timer init (TIMER GROUP 0, TIMER 0, &config);
    timer set counter value (TIMER GROUP 0, TIMER 0, 0);
    timer set alarm value (TIMER GROUP 0, TIMER 0, (80000000 /
TIMER DIVIDER));
    timer enable intr(TIMER GROUP 0, TIMER 0);
    timer start (TIMER GROUP 0, TIMER 0);
   // Silahkan melengkapi potongan kode berikut ini untuk membuat
program LED menyala bergeser setiap 250ms dan berulang mulai dari LED
paling awal.
   // Jika ingin membuat potongan kode sendiri sangat dipersilahkan
(sekaligus dapat mengubah konfigurasi timer di atas)
   int count = -1;
   double current time sec = 0, last time sec = 0,
   last reset time = 0;
   while (1) {
         timer get counter time sec (TIMER GROUP 0, TIMER 0,
&current time sec);
         if (current time sec - last time sec > DELAY S) {
               last time sec = current time sec;
         } else if (current time sec - last reset time >
TIMER1 INTERVAL SEC) {
```

```
count = -1;
                last reset time = current time sec;
         }
         gpio set level(count, 1);
         vTaskDelay(1);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/timer.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#define GPIO OUTPUT A 2
#define GPIO_OUTPUT_B 4
#define GPIO_OUTPUT_C 5
#define GPIO OUTPUT D 18
#define GPIO OUTPUT E 19
#define GPIO OUTPUT F 21
#define GPIO OUTPUT G 22
#define GPIO OUTPUT H 23
#define GPIO OUTPUT PIN SEL ((1ULL<<GPIO OUTPUT A) |</pre>
(1ULL<<GPIO_OUTPUT_B) | (1ULL<<GPIO_OUTPUT_C) | (1ULL<<GPIO_OUTPUT_D) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT E) | (1ULL<<GPIO OUTPUT F) | (1ULL<<GPIO OUTPUT G) |
(1ULL < < GPIO OUTPUT H))
//gunakan timer 0 esp32
#define TIMER USED TIMER 0
#define TIMER DIVIDER 16
#define TIMER SCALE (80000000 / TIMER DIVIDER)
#define DELAY S (1.0)
#define NUMBER OF LED 8
int led state= 0;
// isi dengan attribut yang membuat interrupt hanya dapat dipanggil pada
IRAM/ROM dan juga isi nama fungsi interruptnya.
void IRAM ATTR timer group0 isr(void* para) {
    // semua timer group pada interrupt harus sama dengan app main
    timer spinlock take (TIMER GROUP 0);
    int timer idx = (int)para;
    uint32 t timer intr =
timer group get intr status in isr(TIMER GROUP 0);
    if (timer intr & TIMER INTR TO) {
        timer group clr intr status in isr(TIMER GROUP 0, TIMER 0);
    } else if (timer intr & TIMER INTR T1) {
        timer group clr intr status in isr(TIMER GROUP 0, TIMER 1);
    // merubah kondisi LED (menyala menjadi mati, mati menjadi menyala)
setiap kali interrupt ini dipanggil.
    led state = !led state;
    gpio set level(GPIO OUTPUT A, led state);
    gpio set level(GPIO OUTPUT B, led state);
    gpio set level(GPIO OUTPUT C, led state);
    gpio set level(GPIO OUTPUT D, led state);
    gpio set level(GPIO OUTPUT E, led state);
    gpio set level(GPIO OUTPUT F, led state);
    gpio set level(GPIO OUTPUT G, led state);
```

```
gpio set level(GPIO OUTPUT H, led state);
    timer group enable alarm in isr(TIMER GROUP 0, timer idx);
    timer spinlock give (TIMER GROUP 0);
void app main(void) {
    gpio config t io conf;
    io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE;
    io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
    io_conf.pin_bit_mask = GPIO OUTPUT PIN SEL;
    io_conf.pull_down_en = 0;
    io_conf.pull_up_en = 0;
    gpio_config(&io_conf);
    timer config t config = {
    .divider = TIMER DIVIDER,
    .counter_dir = TIMER COUNT UP,
    .counter_en = TIMER_PAUSE,
    .alarm en = TIMER ALARM EN,
    .auto reload = true,
    };
    timer init(TIMER GROUP 0, TIMER 0, &config);
    timer set counter value (TIMER GROUP 0, TIMER 0, 0);
    timer set alarm value (TIMER GROUP 0, TIMER 0, (80000000 /
TIMER DIVIDER));
    timer enable intr(TIMER GROUP 0, TIMER 0);
    timer group0 isr(TIMER GROUP 0, TIMER 0, timer group0 isr, NULL, 0);
    timer start(TIMER GROUP 0, TIMER 0);
    // Buat interrupt yang dapat dipanggil hanya pada IRAM/ROM
    int intr alloc flags = ESP INTR FLAG IRAM | ESP INTR FLAG LEVEL1;
    // jangan lupa isi dengan nama fungsi interrupt dan isi
intr alloc flags agar interrupt hanya dapat dipanggil pada IRAM/ROM
    timer isr register (TIMER GROUP 0, TIMER USED, timer group 0 isr,
(void*)TIMER USED, intr alloc flags, NULL);
    timer start(TIMER GROUP 0, TIMER USED);
    while (1) {
        vTaskDelay(1);
    };
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#define GPIO OUTPUT A 2
#define GPIO OUTPUT B 4
#define GPIO OUTPUT C 5
#define GPIO OUTPUT D 18
#define GPIO OUTPUT E 19
#define GPIO OUTPUT F 21
#define GPIO OUTPUT G 22
#define GPIO OUTPUT H 23
#define GPIO OUTPUT PIN SEL ((1ULL<<GPIO OUTPUT A) |</pre>
(1ULL<<GPIO_OUTPUT_B) | (1ULL<<GPIO_OUTPUT_C) | (1ULL<<GPIO_OUTPUT_D) |
(1ULL<<GPIO OUTPUT E) | (1ULL<<GPIO OUTPUT F) | (1ULL<<GPIO OUTPUT G) |
(1ULL << GPIO OUTPUT H));
#define GPIO INPUT PB 15
```

```
#define GPIO INPUT PIN SEL (1ULL << GPIO INPUT PB)
#define ESP INTR FLAG DEFAULT 0
int on led count = 0;
// isi dengan attribut yang membuat interrupt hanya dapat dipanggil pada
IRAM/ROM dan juga isi nama fungsi interruptnya.
static void IRAM ATTR button isr handler(void* arg) {
    int gpio num = (int) arg;
    printf("Button pressed at GPIO %d\n", gpio num);
void app_main() {
   int i=0;
    gpio config t io conf;
    io_conf.intr_type = GPIO INTR POSEDGE;
    io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
    io conf.pin bit mask = GPIO OUTPUT PIN SEL;
    io_conf.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE;
    io conf.pull up en = GPIO PULLUP ENABLE;
    gpio config(&io conf);
    io conf.pin bit mask = GPIO INPUT PIN SEL;
    io conf.mode = GPIO MODE INPUT;
    io_conf.intr_type = GPIO INTR POSEDGE;
    io_conf.pull_up_en = GPIO PULLUP ENABLE;
    gpio config(&io conf);
    // Tambahkan potongan kode gpio install isr service() dengan
ESP INTR FLAG DEFAULT dan gpio isr handler add(), jangan lupa untuk
mengisi parameter kedua fungsi/API tersebut
    gpio install isr service(ESP INTR FLAG DEFAULT);
    gpio isr handler add(GPIO INPUT PB, button isr handler, (void*)
GPIO INPUT PB);
    while (1) {
        if (gpio get level (GPIO INPUT PB) == 0) {
            gpio set level(GPIO OUTPUT A, 1);
        vTaskDelay(1);
}
```

```
#include <string.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp system.h"
#include "esp wifi.h"
#include "esp_event.h"
#include "esp log.h"
#include "nvs flash.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/sys.h"
#include <esp http server.h>
// SSID tidak perlu diubah, jika ingin mengubah, sebaiknya jangan
mengubah menjadi ssid yang sama dengan yang sudah ada pada jangkauan.
#define EXAMPLE ESP WIFI SSID "for robot"
#define EXAMPLE ESP WIFI PASS "qwertyuiop123"
#define EXAMPLE ESP WIFI CHANNEL 1
```

```
#define EXAMPLE MAX STA CONN 4
#define LED PIN 22
#define GPIO OUTPUT PIN SEL (1ULL<<LED PIN)
static const char* TAG WIFI = "wifi softAP";
static const char* TAG SERVER = "webserver";
static void wifi event handler (void* arg, esp event base t event base,
    int32 t event id, void* event data) {
        if (event id == WIFI EVENT AP STACONNECTED) {
            wifi event ap staconnected t* event =
(wifi_event_ap_staconnected t*) event data;
            ESP_LOGI(TAG_WIFI, "station "MACSTR" join, AID=%d",
MAC2STR(event->mac), event->aid);
        } else if (event_id == WIFI_EVENT_AP_STADISCONNECTED) {
            wifi event ap stadisconnected t* event =
(wifi event ap stadisconnected t*) event data;
            ESP_LOGI(TAG_WIFI, "station "MACSTR" leave, AID=%d",
MAC2STR(event->mac), event->aid);
    }
void wifi init softap(void) {
    ESP ERROR CHECK(esp netif init());
    ESP ERROR CHECK(esp_event_loop_create_default());
    esp_netif_create_default_wifi_ap();
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT CONFIG DEFAULT();
    ESP ERROR CHECK(esp wifi init(&cfg));
    ESP ERROR CHECK (esp event handler instance register (WIFI EVENT,
ESP EVENT ANY ID, &wifi event handler, NULL, NULL));
    wifi config t wifi config = {
        .ap = {
            .ssid = EXAMPLE ESP WIFI SSID,
            .ssid len = strlen(EXAMPLE ESP WIFI SSID),
            .channel = EXAMPLE ESP WIFI CHANNEL,
            .password = EXAMPLE ESP WIFI PASS,
            .max connection = EXAMPLE MAX STA CONN,
            .authmode = WIFI AUTH WPA WPA2 PSK
        },
    };
    if (strlen(EXAMPLE ESP WIFI PASS) == 0) {
        wifi config.ap.authmode = WIFI AUTH OPEN;
    ESP ERROR CHECK(esp wifi set mode(WIFI MODE AP));
    ESP ERROR CHECK(esp wifi set config(ESP IF WIFI AP, &wifi config));
    ESP ERROR CHECK(esp wifi start());
    ESP LOGI(TAG WIFI, "wifi init softap finished. SSID:%s password:%s
channel:%d",EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,
EXAMPLE ESP WIFI PASS, EXAMPLE ESP WIFI CHANNEL);
static esp err t hello get handler(httpd req t* req) {
    char* buf;
    size_t buf len;
    buf len = httpd req get_hdr_value_len(req, "Host") + 1;
    if (buf len > 1) {
        buf = malloc(buf len);
        if (httpd req get hdr value str(req, "Host", buf, buf len)
==ESP OK) {
            ESP LOGI(TAG SERVER, "Found header => Host: %s", buf);
        free (buf);
    buf len = httpd req get hdr value len(req, "Test-Header-2") +1;
    if (buf len > 1) {
```

```
buf = malloc(buf len);
        if (httpd req get hdr value str(req, "Test-Header-2", buf,
buf len) == ESP OK) {
            ESP LOGI (TAG SERVER, "Found header => Test-Header-2: %s",
buf);
        free (buf);
    buf_len = httpd_req_get_hdr_value_len(req, "Test-Header-1") +1;
    if (buf_len > 1) {
        buf = malloc(buf len);
        if (httpd_req_get_hdr_value_str(req, "Test-Header-1",
buf,buf len) == ESP OK) {
            ESP LOGI(TAG SERVER, "Found header => Test-Header-1:
%s",buf);
        free (buf);
    buf len = httpd req get url query len(req) + 1;
    if (buf len > 1) {
        buf = malloc(buf_len);
        if (httpd req get url query str(req, buf, buf len) == ESP OK) {
            ESP LOGI (TAG SERVER, "Found URL query => %s", buf);
            if (strcmp(buf, "on") == 0) {
                gpio set level(LED PIN, 1);
            } else {
                gpio set level(LED PIN, 0);
            char param[32];
            if (httpd query key value(buf, "query1", param,
sizeof(param)) == ESP OK) {
                ESP LOGI (TAG SERVER, "Found URL query parameter =>
query1=%s", param);
            if (httpd query key value(buf, "query3", param,sizeof(param))
== ESP OK) {
                ESP LOGI (TAG SERVER, "Found URL query parameter =>
query3=%s", param);
            if (httpd query key value(buf, "query2", param, sizeof(param))
== ESP OK) {
                ESP LOGI (TAG SERVER, "Found URL query parameter =>
query2=%s", param);
        free (buf);
    httpd_resp_set_hdr(req, "Custom-Header-1", "Custom-Value-1");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Custom-Header-2", "Custom-Value-2");
    const char* resp str = (const char*)req->user ctx;
    httpd resp send(req, resp str, strlen(resp str));
    if (httpd req get hdr value len(req, "Host") == 0) {
        ESP LOGI (TAG SERVER, "Request headers lost");
    return ESP OK;
static const httpd uri t hello = {
    .uri = "/",
    .method = HTTP GET,
    .handler = hello get handler,
    .user ctx = "<!DOCTYPE html><html><head><meta name=\"viewport\"</pre>
content=\"width=device-width, initial-scale=1\"><link rel=\"icon\"</pre>
href=\"data:,\"><style>html { font-family: Helvetica; display: inline-
```

```
block; margin: Opx auto; text-align: center;}.button { background-color:
#4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;text-decoration:
none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer; }.button2
{background-color: #555555;}</style></head><body><h1>ESP32 Web
Server</h1><a href=\"?on\"><button
class=\"button\">ON</button></a><a href=\"?off\"><button
class=\"button button2\">OFF</button></a>"
    };
esp_err_t http_404_error_handler(httpd_req_t* req,httpd_err_code_t err) {
    if (strcmp("/", req->uri) == 0) {
       httpd_resp_send_err(req, HTTPD 404 NOT FOUND, "/ URI is not
available");
       return ESP OK;
   httpd resp send err(req, HTTPD 404 NOT FOUND, "Some 404 error
message");
   return ESP FAIL;
static httpd handle t start webserver(void) {
    httpd handle t server = NULL;
    httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
    ESP LOGI (TAG SERVER, "Starting server on port: '%d'",
config.server port);
    if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK) {
        ESP LOGI (TAG SERVER, "Registering URI handlers");
        httpd register uri handler(server, &hello);
        return server;
    ESP LOGI(TAG SERVER, "Error starting server!");
    return NULL;
void app main(void) {
    // jangan lupa diisi
    gpio config t io conf;
    io conf.intr type = GPIO INTR POSEDGE;
    io conf.mode = GPIO MODE OUTPUT;
    io conf.pin bit mask = GPIO OUTPUT PIN SEL;
    io conf.pull down en = GPIO PULLDOWN DISABLE;
    io conf.pull up en = GPIO PULLUP ENABLE;
    gpio config(&io conf);
    esp err t ret = nvs flash init();
    if (ret == ESP ERR NVS NO FREE PAGES || ret ==
ESP ERR NVS NEW VERSION FOUND) {
        ESP ERROR CHECK(nvs flash_erase());
        ret = nvs flash init();
    ESP ERROR CHECK (ret);
    ESP LOGI(TAG WIFI, "ESP WIFI MODE AP");
    wifi init softap();
    static httpd handle t server = NULL;
    server = start webserver();
}
```

```
#define A 2
#define B 4
#define C 5
#define D 18
#define E 19
#define F 21
#define G 22
```

```
#define H 23
void setup() {
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(F, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(H, OUTPUT);
void loop() {
    // Buatlah kondisi dimana 8 buah LED tersebut (GPIO OUTPUT A hingga
GPIO OUTPUT H) menyala bergantian (menggunakanan gpio set level()) setiap
0,5 detik dengan menggunakan vTaskDelay dan variabel xDelay di atas.
    digitalWrite(A, !digitalRead(A));
    digitalWrite(B, !digitalRead(B));
    digitalWrite(C, !digitalRead(C));
    digitalWrite(D, !digitalRead(D));
    digitalWrite(E, !digitalRead(E));
    digitalWrite(F, !digitalRead(F));
    digitalWrite(G, !digitalRead(G));
    digitalWrite(H, !digitalRead(H));
    delay(500);
    */
    digitalWrite(A, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(A, 0);
    digitalWrite(B, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(B, 0);
    digitalWrite(C, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(C, 0);
    digitalWrite(D, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(D, 0);
    digitalWrite(E, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(E, 0);
    digitalWrite(F, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(F, 0);
    digitalWrite(G, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(G, 0);
    digitalWrite(H, 1);
    delay(500);
    digitalWrite(H, 0);
```

```
}
```

```
#define A 2
#define B 4
#define C 5
#define D 18
#define E 19
#define F 21
#define G 22
#define H 23
#define BUTTON 15
void setup() {
    pinMode(A, OUTPUT);
    pinMode(B, OUTPUT);
    pinMode(C, OUTPUT);
    pinMode(D, OUTPUT);
    pinMode(E, OUTPUT);
    pinMode(F, OUTPUT);
    pinMode(G, OUTPUT);
    pinMode(H, OUTPUT);
    digitalWrite(A, 1);
    pinMode(BUTTON, INPUT_PULLDOWN);
}
int counter = 0;
int buttonArr[8] = \{2, 4, 5, 18, 19, 21, 22, 23\};
void loop() {
 if (counter > 7) {
    counter = 0;
  if (digitalRead(BUTTON) == 1) {
    delay(100);
    digitalWrite(buttonArr[counter], 0);
    counter++;
    digitalWrite(buttonArr[counter], 1);
  }
}
```

9. Source code 263

```
#define A 2
#define B 4
#define C 5
#define D 18
#define E 19
#define F 21
```

```
#define G 22
#define H 23
// setup timer interupt timer 0 esp32
hw timer t * My timer = NULL;
bool counter = 0;
void IRAM ATTR onTimer(){
    if (counter == 0) {
      digitalWrite(A, !digitalRead(A));
digitalWrite(B, !digitalRead(B));
      digitalWrite(C, !digitalRead(C));
      digitalWrite(D, !digitalRead(D));
    } else {
      digitalWrite(E, !digitalRead(E));
      digitalWrite(F, !digitalRead(F));
      digitalWrite(G, !digitalRead(G));
      digitalWrite(H, !digitalRead(H));
    counter = !counter;
}
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    pinMode(A, OUTPUT);
    pinMode(B, OUTPUT);
    pinMode(C, OUTPUT);
    pinMode(D, OUTPUT);
    pinMode(E, OUTPUT);
    pinMode(F, OUTPUT);
    pinMode(G, OUTPUT);
    pinMode(H, OUTPUT);
    // setup timer interupt timer 0 esp32
    My timer = timerBegin(0, 80, true);
    timerAttachInterrupt(My_timer, &onTimer, true);
    timerAlarmWrite(My timer, 1000000, true);
    timerAlarmEnable(My timer);
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
```

```
int ledList[8] = \{2, 4, 5, 18, 19, 21, 22, 23\};
int i = 0;
//led shift when button pressed
void ledShift(){
    delay(200);
    digitalWrite(ledList[i], !digitalRead(ledList[i]));
    i++;
    if(i == 8){
        i = 0;
    }
}
```

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        pinMode(ledList[i], OUTPUT);
    }

    pinMode(15, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(15, ledShift, RISING);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}</pre>
```

```
// Load Wi-Fi library
#include <WiFi.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "for robot";
const char* password = "qwertyuiop123";
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String outputState = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output = 2;
const int output2 = 4;
// Current time
unsigned long currentTime = millis();
// Previous time
unsigned long previousTime = 0;
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    // Initialize the output variables as outputs
    pinMode(output, OUTPUT);
    pinMode(output2, OUTPUT);
    // Set outputs to LOW
    digitalWrite (output, LOW);
    // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    // Print local IP address and start web server
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected.");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    server.begin();
}
void loop() {
```

```
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming
clients
    if (client) { // If a new client connects,
        currentTime = millis();
        previousTime = currentTime;
        Serial.println("New Client."); // print a message out in the
serial port
        String currentLine = "";
        while (client.connected() && currentTime - previousTime <=
timeoutTime) { // loop while the client's connected
            currentTime = millis();
            if (client.available()) { // if there's bytes to read from
the client,
                char c = client.read(); // read a byte, then
                Serial.write(c); // print it out the serial monitor
                header += c;
                if (c == '\n') \{ // \text{ if the byte is a newline character} \}
                // if the current line is blank, you got two newline
characters in a row.
                // that's the end of the client HTTP request, so send a
response:
                    if (currentLine.length() == 0) {
                        // HTTP headers always start with a response code
(e.g. HTTP/1.1 200 OK)
                        // and a content-type so the client knows what's
coming, then a blank line:
                        client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                        client.println("Content-type:text/html");
                        client.println("Connection: close");
                        client.println();
                        // turns the GPIOs on and off
                        if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0) {
                            Serial.println("GPIO on");
                            outputState = "on";
                            digitalWrite(output, HIGH);
                            digitalWrite(output2, HIGH);
                        } else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
                            Serial.println("GPIO off");
                            outputState = "off";
                            digitalWrite(output, LOW);
                            digitalWrite(output2, LOW);
                        // Display the HTML web page
                        client.println("<!DOCTYPE html><html>");
                        client.println("<head><meta</pre>
name=\"viewport\"content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
                        client.println("<link</pre>
rel=\"icon\"href=\"data:,\">");
                         // CSS to style the on/off buttons
                        // Feel free to change the background-color and
font-size attributes to fit your preferences
                        client.println("<style>html { font-
family: Helvetica; display: inline-block; margin: Opx auto; text-align:
center; }");
                        client.println(".button { background-
color:#4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
                        client.println("text-decoration: none; font-size:
30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
                        client.println(".button2 {background-
color:#555555;}</style></head>");
```

```
// Web Page Heading
                        client.println("<body><h1>ESP32 Web
Server</h1>");
                        // code for interacting with LED Pin
                        // Display current state, and ON/OFF buttons for
GPIO
                        client.println("GPIO - State " + outputState +
"");
                        // If the outputState is off, it displays the ON
button
                        if (outputState=="off") {
                            client.println("<a href=\"/26/on\"><button</pre>
class=\"button\">ON</button></a>");
                        } else {
                            client.println("<a</pre>
href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a>");
                        // The HTTP response ends with another blank line
                        client.println();
                        // Break out of the while loop
                        break;
                    } else { // if you got a newline, then clear
currentLine
                        currentLine = "";
                } else if (c != '\r') { // if you got anything else but a
carriage return character,
                    currentLine += c; // add it to the end of the
currentLine
            }
        // Clear the header variable
        header = "";
        // Close the connection
        client.stop();
        Serial.println("Client disconnected.");
        Serial.println("");
   }
}
```