3.3V  P$1  J1  G2  PCM_CLK

PCM_DOUT 1

RX 2    6 SCL
PCM_FS 3    7 SDA
5V 4    8 GND
5    9 TX

**Raspberry Pi Model B+**

| | Pin | Signal | Signal | Pin | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 3.3V | 5.0V | 2 | 5V |
| SDA | 3 | SDA | 5.0V | 4 | 5V |
| SCL | 5 | SCL | GND | 6 | GND |
| BUTTON | 7 | GPIO4 | TXD | 8 | TX |
| GND | 9 | GND | RXD | 10 | RX |
| BTN1 | 11 | GPIO17 | GPIO18 | 12 | PCM_CLK |
| BTN2 | 13 | GPIO27 | GND | 14 | GND |
| CLK | 15 | GPIO22 | GPIO23 | 16 | DAT |
| | 17 | 3.3V | GPIO24 | 18 | |
| | 19 | SPI_MOSI | GND | 20 | GND |
| | 21 | SPI_MISO | GPIO25 | 22 | |
| | 23 | SPI_SCLK | #SPI_CE0 | 24 | |
| GND | 25 | GND | #SPI_CE1 | 26 | |
| | 27 | EEDATA | EECLK | 28 | |
| | 29 | GPIO5 | GND | 30 | GND |
| | 31 | GPIO6 | GPIO12 | 32 | |
| | 33 | GPIO13 | GND | 34 | GND |
| PCM_FS | 35 | GPIO19 | GPIO16 | 36 | |
| | 37 | GPIO26 | GPIO20 | 38 | |
| GND | 39 | GND | GPIO21 | 40 | PCM_DOUT |