

STANDAR KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN KELISTRIKAN 3 FASA
3-PHASE ELECTRICAL LOAD UNBALANCE STANDARD

PARAMETER	KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN (%)
IDEAL	0%
NORMAL	0% ~ 5%
TIDAK SESUAI STANDAR	>5%

IDEAL : Kondisi ketidakseimbangan beban sebesar **0%**

IDEAL : Condition of load unbalance value is **0%**

NORMAL : Rentang ketidakseimbangan beban antara **0% ~ 5%**

NORMAL : Range of load unbalance value is **0% ~ 5%**

TIDAK SESUAI STANDAR : Kondisi ketidakseimbangan lebih dari **5%**

EXCEED THE STANDARD : Condition of load unbalance value exceed **5%**

LANGKAH PEYEIMBANGAN BEBAN KELISTRIKAN
PROCEDURE OF ELECTRICAL LOAD BALANCING

NO	LANGKAH KERJA
1	Ukur besarnya beban per fasa dari kotak panel pada waktu beban puncak. <i>Measure the load per phase of the panel box at peak load times.</i>
2	Hitung nilai rata – rata dari besarnya ampere waktu beban puncak dari fasa R – S – T <i>Calculate the average of the amperage during peak load of the R – S – T phase.</i>
3	Hitung selisih ampere pada waktu beban puncak dari fasa R – S – T dengan nilai rata – rata dari besarnya ampere waktu beban puncak dari fasa R – S – T . <i>Calculate the difference in ampere during peak load of phase R – S – T with the average value of the ampere during peak load of phase R – S – T.</i>
4	Mengacu selisih ampere waktu beban puncak dari fasa R – S – T pada langkah 3, selanjutnya tentukan fasa mana yang akan dikurangi atau ditambah bebannya beserta nilai ampere waktu beban puncak yang harus dipindahkan. <i>Referring to the difference in ampere during peak load of phase R – S – T in step 3, then determine which phase will have its load reduced or increased along with the ampere value during peak load that must be moved.</i>
5	Dari nilai ampere waktu beban puncak yang harus dipindahkan pada Langkah 4, selanjutnya tentukan atau cari beberapa kabel yang akan dipindahkan yang amperenya bisa mewakili sejumlah nilai ampere waktu beban puncak yang harus dipindahkan tersebut. <i>From the peak load time ampere value that must be moved in Step 4, then determine or look for several cables that will be moved whose ampere can represent a number of peak load time ampere values that must be moved.</i>
6	Distribusikan ulang kabel panel jika diperlukan. <i>Redistribute cable of the panel as needed.</i>

Peringatan/Warning!

Gunakan sepatu safety saat membuka kotak panel
Use safety shoes when open the panel box