Rasberry Pi adalah Single Board Computer atau SBC berukuran kecil yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi terkenal karena kemampuannya yang luas meski dengan harga yang sangat terjangkau, membuatnya populer untuk proyek pendidikan, hobi, IoT (Internet of Things), dan bahkan beberapa aplikasi komersial.

Rasberry Pi berukuran sangat kecil kurang lebih sebesar kartu kredit. Komponen utamanya meliputi:

- **CPU dan GPU**: Tergantung pada model, Raspberry Pi menggunakan prosesor ARM dengan performa cukup untuk tugas sehari-hari, termasuk video streaming, menjalankan aplikasi, dan bahkan server kecil.
- **Ram**: Raspberry Pi hadir dengan varian RAM mulai dari 1 GB hingga 8 GB (misalnya, Raspberry Pi 4).
- **GPIO (General Purpose Input Output)**: Pin yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras seperti sensor, motor, LED, dll.
- Port USB: Bisa digunakan untuk periferal seperti keyboard, mouse, dan perangkat lain
- **Port HDMI**: Untuk menghubungkan monitor atau TV.
- **Ethernet/Wifi**: Model terbaru mendukung koneksi jaringan kabel dan nirkabel.
- **Slot MicroSD**: Digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan file.

Fungsi dan kegunaan Rasberry Pi, Salah satunya untuk belajar pemrograman, Raspberry Pi dirancang untuk mendukung pembelajaran pemrograman dengan berbagai bahasa seperti Python, C++, Java, dan Scratch. Rasberry Pi biasa digunakan untuk proyek IoT, dengan pin GPIO, Rasberry Pi dapat dihubungkan ke sensor, aktuator, dan perangkar keras lainnya. Rasberry Pi juga dapat digunakan untuk home automation, membuat sistem rumah pintar. Selain itu, SBC ini juga dapat digunakan untuk media center dan server kecil.

Raspberry Pi adalah platform yang sangat fleksibel dan terjangkau untuk belajar pemrograman, proyek IoT, robotika, dan bahkan untuk penggunaan sehari-hari seperti media center atau server kecil. Dengan setup yang relatif mudah dan dukungan komunitas yang besar, Raspberry Pi merupakan alat yang ideal untuk siapa saja yang ingin mulai mengeksplorasi teknologi komputer dan elektronik.

### Langkah langkah setup Rasberry Pi:

## - Alat alat yang dibutuhkan

- o Raspberry Pi (misal Raspberry Pi 4)
- o Kartu MicroSD minimal 16GB, disarankan 32GB atau lebih
- Adaptor daya sesuai dengan spesifikasi Raspberry Pi (untuk Pi 4, gunakan adaptor 5V/3A dengan port USB-C)
- Monitor dengan koneksi HDMI atau micro HDMI (Raspberry Pi 4 memiliki port micro HDMI)
- Keyboard dan mouse USB
- Kabel HDMI atau micro HDMI ke HDMI (tergantung pada model Raspberry Pi)
- Koneksi internet (Wi-Fi atau kabel Ethernet)
- Pembaca kartu SD (untuk menulis sistem operasi ke kartu SD)
- Langkah pertama yaitu mendownload sistem operasi (OS), Sistem operasi Raspberry Pi yang paling umum digunakan adalah Raspberry Pi OS (sebelumnya dikenal sebagai Raspbian). Untuk mengunduhnya bisa mengunjungi web raspberrypi.org/software.

# - Langkah kedua: persiapkan kartu microSD

- o Masukkan microSD ke pembaca kartu SD di komputer.
- o Jalankan Raspberry Pi Imager yang sudah diunduh
- Pilih "Choose OS" dalam Raspberry Pi Imager dan pilih Raspberry
  Pi OS (32-bit) atau versi lain sesuai kebutuha.
- Pilih "Choose Storage" dan pilih kartu MicroSD yang akan digunakan.
- Klik "Write" untuk memulai proses penulisan sistem operasi ke kartu MicroSD. Proses ini akan memformat dan menginstall OS di kartu SD Anda.
- o Tunggu hingga proses selesai dan kartu SD siap digunakan.

### - Langkah ketiga: Setup hardware Raspberry Pi

- Masukkan kartu MicroSD yang telah berisi sistem operasi ke slot kartu di Raspberry Pi.
- Hubungkan monitor ke Raspberry Pi menggunakan kabel HDMI atau micro HDMI, tergantung pada modelnya.
- o Hubungkan keyboard dan mouse ke port USB di Raspberry Pi.

 Sambungkan kabel daya ke Raspberry Pi (gunakan adaptor daya resmi atau sesuai spesifikasi). Raspberry Pi akan otomatis menyala saat kabel daya terhubung.

### - Langkah 4: Boot Raspberry Pi

- Setelah Raspberry Pi menyala, ia akan mem-boot dari kartu MicroSD yang sudah berisi Raspberry Pi OS.
- Tunggu hingga proses booting selesai dan Anda akan melihat antarmuka desktop Raspberry Pi OS.
- Pada pertama kali booting, Raspberry Pi akan membuka Raspberry
  Pi Setup Wizard. Ikuti langkah-langkah berikut:
  - Pilih bahasa dan lokasi.
  - Setel nama pengguna dan kata sandi.
  - Hubungkan ke Wi-Fi jika menggunakan jaringan nirkabel.
  - Update sistem operasi jika ada pembaruan yang tersedia.
- Langkah 5: Update Raspberry Pi OS, Setelah sistem ter-setup, sangat disarankan untuk memperbarui semua paket ke versi terbaru. Buka terminal di desktop Raspberry Pi dengan mengklik ikon terminal atau menekan ctrl+Alt+T
  - o Ketik perintah berikut untuk memperbarui paket
    - sudo apt update
    - sudo apt full-upgrade
  - Tunggu pembaruan selesai, lalu reboot Raspberry Pi dengan perintah:
    - sudo reboot
- Langkah 6: Mulai menggunakan Raspberry Pi. Setelah reboot, Raspberry Pi siap digunakan. Anda dapat memulai dengan berbagai proyek atau tugas dasar.

Raspberry Pi juga dapan diakses tanpa monitor dan keyboard yang terhubung langsung. Dapat menggunakan SSH atau VNC untuk kontrol jarak jauh.

- Untuk mengaktifkan SSH, buka terminal dan ketik:
  - sudo raspi-config
- Pilih Interface Options > SSH, dan pilih Enable.
- Jika ingin menggunakan **VNC** (desktop jarak jauh), aktifkan VNC di menu yang sama.