Untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan **Dynamixel AX-18A** servo motor menggunakan sistem **publish-subscribe** pada **Raspberry Pi**, kita bisa menggunakan framework **ROS** (**Robot Operating System**). Langkah-langkah di bawah ini mencakup pengaturan komponen, komunikasi menggunakan modul U2D2, serta implementasi sistem kontrol berbasis ROS dengan pendekatan publish-subscribe.

Komponen yang Dibutuhkan:

- 1. **Dynamixel AX-18A servo motor**: Servo motor yang akan dikendalikan.
- 2. Raspberry Pi: Komputer kecil yang menjalankan ROS.
- 3. **U2D2**: Modul komunikasi untuk menghubungkan servo motor Dynamixel ke Raspberry Pi melalui port USB.
- 4. **Dynamixel SDK**: Software Development Kit (SDK) dari Robotis untuk berkomunikasi dengan servo.
- 5. **Power supply**: Sumber daya untuk Dynamixel.
- 6. ROS (Robot Operating System)
- 7. **USB to Micro USB Cable**: Untuk menghubungkan U2D2 dengan Raspberry Pi.

Tahapan Pengontrolan Dynamixel AX-18A dengan Sistem Publish-Subscribe:

- Set Up Raspberry Pi dan Install ROS
- Install **Dynamixel SDK** dan **Dynamixel Workbench**
- Menghubungkan Dynamixel AX-18A dengan Raspberry Pi
 - Sambungkan **Dynamixel AX-18A** ke modul **U2D2** melalui kabel komunikasi **TTL.**
 - Hubungkan modul U2D2 ke Raspberry Pi menggunakan kabel USB.
 - Pastikan power supply yang sesuai (biasanya 12V) terhubung ke Dynamixel AX-18A.
- Set Up Communication dan Verifikasi Servo
 - Uji koneksi antara Raspberry Pi dan Dynamixel AX-18A dengan menjalankan perintah berikut untuk memeriksa apakah Raspberry Pi terhubung ke servo:

- roslaunch dynamixel_workbench_controllers dynamixel_controllers.launch
- Periksa koneksi pada terminal, pastikan motor AX-18A dikenali.
 Kamu juga bisa menggunakan GUI Dynamixel untuk memverifikasi komunikasi.
- Sistem Publish-Subscribe dalam ROS: Pada sistem publish-subscribe, kita akan membuat node yang mem-publish perintah gerakan ke
 Dynamixel AX-18A. Servo AX-18A akan bertindak sebagai subscriber yang menerima perintah untuk mengubah posisinya.
 - Publish node: Buat node yang bertanggung jawab untuk mengirim perintah (misalnya, posisi servo atau kecepatan) ke AX-18A. Kamu bisa menggunakan Python atau C++.
 - Subscribe node: Node ini bertugas menerima perintah dari publisher dan menggerakkan Dynamixel AX-18A sesuai dengan data yang diterima.
- Menjalankan Node
 - Jalankan Publisher node untuk mengirim perintah:
 - rosrun your_package servo_publisher.py
 - Jalankan Subscriber node untuk menerima dan menjalankan perintah pada servo:
 - rosrun your_package servo_subscriber.py
- **Testing dan Debugging:** Pastikan bahwa publisher mengirimkan perintah posisi ke subscriber, dan servo AX-18A bergerak sesuai dengan perintah yang diterima. Jika terjadi masalah, periksa koneksi fisik dan komunikasi melalui port USB (U2D2) dan baud rate.