<u># ملخصات</u>

عشان يتوافر الانترنت لازم يكون في حرارة:

*الأدوات المستخدمة:

Splitter(-1): يقوم بتقسيم الحرارة الي Splitter(-1

Filter(-2: يعمل على تنقية الصوت

RJ 11 (: وهي تعالج سلك التليفون 11 (Rosetta)

RJ 45 وهي تعالج سلك الانترنت (-4) Connector

NIC: (Network interface card)

-كارت تعريف الشبكة او الانترنت.

MAC address: (Media access control address)

-هو عنوان جهازي على شبكة الانترنت.

أنواع الانترنت

<u>*وهما ثلاث أنواع:</u>

1-(Dial Up):

-هو أقدم أنواع الانترنت. كان بطيء جدا ولا يقسم حرارة التليفون وإذا حدث اتصال يعطي المستخدم مشغول ويقطع الانترنت. ولا يفتح أكثر من متصفح. ومكلف جدا

2-(Broad band):

- وهي باقات التليفون وتستخدم للموبيلات فقط وهي بدون اسلاك. ونفتح الانترنت في أي مكان وفي أي وقت والشبكة بها سريعة جدا ولكنها تتأثر بالجدران.

3-(DSL):

*وتنقسم الي نوعان:

1-(ADSL):

-وهي التي يستخدمها المستخدم ويكون فيها Upload =1/4 Download

2-(SDSL):

-ویکون بها Upload = Download

أنواع الشبكات

WAN	LAN				
Wide area Network	Local area Network				
-و هي شبكة خارجية متصلة الانترنت	-وهي شبكة داخلية بدون الانترنت				
-والأجهزة المستخدمة	-والأجهزة المستخدمة				
-Router	-HUB				
-Modem	-Switch				
و هما جهازين يقرئون ال Pاو هما اللي	-Router				
يخرجوننا على شبكة الانترنت	-Modem				

#المــقارنـات

1-(HUB):

-هو جهاز به 16 مخرج ويتعامل بطريقة الBroad cast وهي طريقة الارسال العشوائي لا يمكن ارسال الي الجهاز المحدد ونتحكم فيه عن طريق نزع البورت الذي لا نرسل له شيء

2-(Switch):

-هو جهاز به 48-مخرج يعمل بطريقتين ارسال وهي:

1-(Uni cast): وهي ارسال من واحد الي واحد

2-)Multi cast(وهي ارسال من واحد الي كثير

3-(Router):

-هو جهاز يوجد في السنترال او الشركات وبه 48 مخرج ويعمل بطريقة MAC Address, IP وهي تنظيم البيانات ويقرأ ال

ويقوم بتوجيه البيانات.

4-(Modem):

-هو جهاز به 4 مخارج به خاصية ال Modulation وهي التي تقوم بتحويل ال Data الي Analog الي Analog الي MAC address، IP ، و بقر أ ال

IP Address

"Internet protocol Address"

*وهناك نوعان لإصدارات ال IP Address وهما:

1- IP address v4: 4 octet

2- IP Address v6: 8 octet

-وظيفته: انه المسؤول عن خروجي على الشبكة الخارجية ويقسم ال IP الي ثلاث أجزاء ويتم تعريفهم من اولي ثلاث ارقام على الشمال .

*Class(A)			*Class(B)			*Class(C)						
N	Н	Н	Н	Z	Ν	Н		Н	Ν	N	Ν	Н
10 .	0	. 0	. 0	128	. 0	. 0		0	192	. 168	. 1	. 0
10 .	0	. 0	. 1	128	. 0	. 0		1	192	. 168	. 1	. 1
10 .	0	. 0	. 2	128	. 0	. 0		2	192	. 168	. 1	. 2
الي			الي				الي					
127.	0	. 0	. 0	191	. 16	5.0		1	223	. 168	. 1	. 5
*ولكن نعمل فعلي حتى رقم												
126 لان رقم 127 هو رقم												
حل مشاكل الشبكة علي												
لانترنت	<i>}</i>											

*Loop back: هو رقم IP محجوز لمعرفة الأجهزة العطلانه على الشبكة وهو 1.0.0.127

*Subnet mask: ويقوم بتحويل ال IP لأرقام للتوزيع لأعداد محددة من الأجهزة N ثابت = 255 متغير N متغير N متغير N متغير N

*N= Network

*H= Host

ال host تحمل ارقام حتى 255 جهاز وليس IP ويتم اضافتهم من اليمين الي اليسار. # الاختصارات والتعريفات

1-(VOIP): Voice Over Internet Protocol.

- هو المسؤول عن الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية

2-(DNS): Domain Name System.

-هو المسؤول عن تحويل اسم الموقع الي IP

3-(URL): Uniform Resource Locator.

-ليس بروتوكول ولكن مسؤول على ترتيب عنوان واسم الموقع + بروتوكول Http

4-(DHCP): Dynamic Host Configuration Protocol.

-هو بروتوكول موجود في ال modem ومسؤول على توزيع ال private IP على أي جهاز (APIPA): . Rest/configuration موجود في الشبكة وعند حدوث أي عطل به نقوم بعمل 5-Automatic Private IP Address

-وظيفتها انها تحل محل الDHCP وعند العطل نعطي رقم ال IP مميز DHCP وعند العطل معلي رقم ال المعلى متغير والباقي متغير

-وظيفتها الثانية وهي منع Conflict "تصادم" داخل الشبكة ،أي إذا كان هناك جهازين على الشبكة للي الثانية وهي منع IP المحافظة الي ان يتم تغير ال IP المحافظة الي ان يتم تغير ال

6-(NAT): Network Address Translation.

- وهو بروتوكول مسئول عن خروج الأجهزة من الشبكة الداخلية الي الشبكة الخارجية عن طريق تحويل Private IP لكل جهاز الي Real IP مختلف على الشبكة

*وهي ثلاث أنواع:

Dynamic NAT-1

Static NAT-2

)Dynamic PAT / Static PAT(= PAT-3

7-(PAT): Port Address Translation.

-وهو المسئول عن خروج الأجهزة من على الشبكة الداخلية الي الشبكة الخارجية عن طريق تحويل Privet IP الي Real IP واحد على الشبكة.

*وهناك خمس مسميات لله IP وهما:

Privet IP-1 خاص لا

WAN عــام الـ Real IP-2

Public IP-3

Dynamic IP-4

ثابـــت Static IP-5

#حل المشكلات في الانترنت عن طريق

1(الأشياء الملموسة 2(الأشياء غير ملموسة

1-هنشيل سلك التليفون من Splitter ونوصله بال Modem على دول لو اشتغل يبقي العيب في الSplitter نغيره ولو مش اشتغل نحوله على قسم الأعطال

-ونبعد سلك النت او ال Modem عن أي مجال كهربي.

2-لو لمبة ال DSL منوره يبقي كده النت واصل ال Modem بس لو فيد اصفر او X حمراء في الحالتين نمشي علي 6 خطوات:

1-هنغير مكان ال ports ports علي 6 خطوات:
2-هنشوف كابل النت 2-هنشوف كابل النت ومنه 3 حاجات:
3-كارت النت مش متعرف علي النت مش متعرف الكارت تالف النت مش متعرف الكارت تالف النسخة قديمة او متغير سه

3-الأوامر وهي الجزء الغير ملموس ويتم كتابتها على شاشة ال CMD عن طريق فتح CMD ونكتب في البحث Start ونبحث عن كلمة RUN ونكتب في البحث

1-أسر (IP modem) ping*

request timed out 3 - الوطلع الرد بـ reset / configuration في الحالة دي نعمل

Destination host unreachable 3-لو طلع الرد بـ TCP/IP) هنعملوا في الحالة دي هيكون ال IP مكتوب غلط في الحالة دي الحال

3-لو طلع الرد بـ replyوفي الحالة دي ال modemشغال ومفيش مشكلة

2-أمر معرفة ال IP Modem هو ipconfig

هيظهرلنا :IPv4 Address وده عنواني على الشبكة Defat Gateway:

3- امر ال DNS وهو DNS امر ال

request timed out الرد بـ 1-لو طلع الرد ب نعمل ping IP الموقع

لو طلع الرد ب replay

يبقي كده هو فهم IP لكن مفهمش اسم الموقع والحل اننا نكتب DNS بتاع جوجل في شاشة ال 4.4.8.8.8.8.8.8 (TCP/IP) لكن لو رد في الحالتين ب replay

4-امسر ping google.com -t*

وده نعرف منه استقرار الانترنت من التقطيع نسيبه لمده دقيقه ونوقفوا ب

بطيء) browser, windows, DNS (وده سببه

ونشوف النتائج اللي ظهرت ونبص على كلمة (lost) %)

لو كان الرقم اللي جمبها أكبر من 21 يبقي النت بيقطع ودي حلها 1
resat/configuration 3- نعمل windows-2 browser لكن

لو ال (lost) اقل من ال 20 يبقي كده الانترنت مستقر

ونبص على Ms ودي سرعة الانترنت في جزء من الثانية ونشوف الداتا

بتوصل في قد أي لو اقل من 45 يبقي النت سليم ولو اكتر من 46 يبقي النت

*netstat –a أمــر-5

وده امر نعرف منه وجود spy ware قبل ما نكتبه نقفل أي متصفح واي حاجه على الجهاز قبل ما نكتبه نقفل أي متصفح واي حاجه على الجهاز بعد كده نبص على العمود اليمين لو لقينا فيه (Established) 3 مرات يبقي كده طبيعي لكن لو لقناها اكتر من 4 مرات يبقي في ملفات spy ware والحل مدان على العمود من 4 مرات يبقي في ملفات anti-spy ware

6- امر nslookup*

وده نعرف منه الموقع مثال:nslookup google.com

*Ipconfig / all امــر-7

وده نعرف منه الكل جهاز متصل بالشبكة.

8-اسر lpconfig /flushdns*

وده نمسح بیه ال DNS من ال cache memory عشان نقدر نسجل مواقع جدیده

9-اسر tracert*

وده عشان نتتبع المشكلة اللي في الموقع فين بالضبط ونحلها مثال: tracert google.com هيكون الرد في ثلاث حالات: modem ولازم نعمله سوفتوير ولازم نعمله سوفتوير ولازم نعمله سوفتوير ولازم نعمله سوفتوير 2-لو البحث وقف عند اسم الموقع يبقي المشكلة في السنترال ويحول اعطال 3-لو البحث عدي اسم الموقع وكمل للأخر يبقي المشكلة في الموقع نفسه الموقع نفسه الموقع نغير الوقت والتاريخ على الجهاز.

#WIRELESS

هناك عدة مشاكل:

1-عدم الاتصال بالشبكة: نتأكد من ان الموديم وزر ال واي فاي شغلين. 2-الدخول في مكان بيه اجهزه كثيره متصلة بال واي فاي: امسح بعض الشبكات من الميموري عندي.

3-عندما يكون الشبكة في وضع الاخفاء: نكتب اسم الشبكة مانويل او اعملها اظهار.

-هناك أجهزة مقويه لل wireless:


access point-1: وهو يقوي لمسافات بعيدة.

repeater-2: هو يقوي لمسافات قريبه.

بعد كده عندي:

Proxy: وهو برنامج اختراق المواقع المحجوبة.

Fair wall: وهو برنامج حماية الجهاز من الاختراق ونتحكم في مواقع معينه ندخل عليها.




#انواع الشبكات شواع

من الأجهزة

Bus-1: ومن عيوبها لا يمكن ارسال البيانات


وبعضها في نفس الوقت.




الملفات مثل بها لا يمكن المحدد.

ارسال الملفات للجهاز

Ring-2: ومن عيوبها انها ترسل عقارب الساعة وإذا انقطع وصلة



Star-3: ومن عيوبها عدم الاتصال بالأجهزة إذا حدث تلف في الجهاز الرئيسي.



و غالية الثمن متصلة ببعضها. Mesh-4: ومن عيوبها انها مكلفة جدا وكثيره الاسلاك لان كل الأجهزة

#7 Layers(OSI Model)

:Physical-1

هو مسئول عن اي شيء ملموس مثل)HUB, NIC, Cable

:Data Link-2

وهي مسئوله عن حماية الData مثل

:Net Work-3 (Switch)

وهي مسئولة عن تنظيم ال Data مثل)Router

:Transport-4

وهو المسئول عن نقل ال Data عن طريق شيء غير ملموس مثل بروتوكولات (TCP, UDP)

:Session-5

و هو المسئول عن تكملة أي عمليه في الانترنت مثل)Download(

:Presentation-6

و هو المسئول عن تصنيف الملفات وعرضها قبل فتحها مثل ملفات) MP3, JPG,

:Application-7

وبه مجموعة من البروتوكولات مسئولة عن خدمات مينة مثل:

-FTP: وهو المسئول عن تحميل الملفات ورفعها على الانترنت

-HTTP: هو المسئول عن التصفح داخل الانترنت

-SMTP: هو المسئول عن ارسال الايميلات

-POP: هو المسئول عن استقبال الايميلات

-TEL-NET: و هو التحكم في جهاز اخر عن بعد

#مصطلحات

1-TCP: Transmation Control Protocol.

هو المسئول عن ارسال واستقبال ال Data.

2-UDP: User Datagram Protocol.

هو المسئول عن ارسال ال Data.

3-HTTP: Hyper Text Transfer Protocol.

هو برتوكول نقل النص التشعبي.

4-HTTPS: Hyper Text Transfer Protocol Security.

هو برتوكول نقل النص التشعبي الامن.

#Technical Situations

❖ لما تلاقى مثلث اصفر تحت جمب الساعة تبقى مشكلة اية

✓ يبقي الجهاز واخد APIPA IP فمش هيعرف يطلع علي الانترنت ولازم اعمل Reset & Re-Configuration

♦ لو عندك مشكلة بطئ في النت هتحلها ازاي

- ✓ نتاكد احنا موصلین بكابل و لا WIFI علشان ال WIFI بیتاثر بالمجال المغناطیسی اللی حوالیة
- ✓ لو بكابل و بطئ ممكن يبقي في مشكلة في الكابل او ال Router او في جهاز الكمبيوتر
 - ✓ اتاكد ان مفيش Spyware عن طريق امر ال Netstat

♦ اشرحلى ازاي خط الانترنت و التليفون الارضى بيتوصل في البيت

✓ السلك الرائيسي من ال Box اللي في الشارع بيدخل في ال Splitter ومخرج
 منه للتليفون و

الاخر للRouter

- ❖ لو كل المواقع شغالة الا موقع واحد هتحل المشكلة ازاي؟
- ❖ لو بعتلك لينك علي Whatsapp فتح لكن لو كتبت اسم الموقع في ال URL مش بيفتح تبقي مشكلة اية
 - ✓ يبقي في مشكلة في ال DNS
 - ✓ فبسمح ال Cashe لو نفس المشكلة فبعمل Cashe عشان اعمل Refresh
- ♦ لو كتبت اسم موقع (اليوم السابع) و فتح موقع تاني (YouTube) تبقي مشكلة اية
 ♦ لا كتبت اسم موقع (اليوم السابع) و فتح موقع تاني (YouTube) تبقي مشكلة في ال DNS فبعمل Flush DNS
 - ♦ ازاي اوصل اكتر من تليفون ارضي في نفس البيت
 - ✓ لو التوصيلة من فيش في الحيطة بحط قبل كل تيلفون Filter وقبل ال Splitter وقبل ال
 - ✓ لو التوصيلة من سلك رائيسي بستخدم Splitter باكتر من مخرج

❖ لو فاتح الYouTube و الMail هتستخدم انهي بروتكول من البروتكولات دي لكل موقع و لية "TCP/UDP"

- √ ال Youtube هستخدم ال UDP عشان هو بيرسل ال Data و لا يتاكد من وصولها لانه لابيهتم بمعرفة معلومات عن الاتصال ولاوصول ال Data و يهتم بالسرعة
- ✓ ال Mail هستخدم ال TCP عشان هو بيرسل ال Data و بيتاكد من وصولها
 لانه بيهتم بمعرفة معلومات عن الاتصال ووصول ال Data

❖ الفرق مبين Ping و Ping-T

- ✓ Ping: بيستخدم لاختبار ال Connectivity عن طريق ارسال Packets
- ✓ Ping-T: بيرسل عدد الانهائي من ال Packets مش بس 4 عشان اختبر ال Instability

♦ لو عندك Router ازاي تخلية

- ✓ افتح صفحة ال Router الغي ال DHCP و اغير ال١٩ بتاع صفحة
 - **√**
 - ✓ الRouter بعد مع اقفل ال DHCP

♦ ازاي اعرف ان الانترنت والحرارة شغالين بعد ما نوصل التوصيلات

- ✓ اوصل التليفون و يتأكد ان الحرارة شغالة
- ✓ اوصل ال Router واتاكد ان لمبة ال ADSL منورة و ثابتة افتح اي موقع
 عشان اتاكد

- بيسحب Private IP ولا Router بيسحب Private IP ولا Public IP ♦ عشان نطلع علي الانترنت ال Public IP ♦
- ♦ لو عندي اكتر من جهاز في شبكة واحدة عايز اطلعهوم علي الانترنت بعمل اية
 ✓ استخدم الPAT عشان اطلع كل الاجهزة "Private IP" علي الانترنت ب Public IP
 - ♦ اي الامر اللي اكتبه في CMD يطلعلي كام جهاز متوصل علي الانترنت
 ◄ IP Config/all ✓
 - لو في جهازين واخدين نفس ال ۱۶ هيطلعوا علي الانترنت و لا لا
 ✓ لا,عشان مينفعش جهازين ياخده نفس ال ۱۶
 - ♦ لما تلاقي علامة X احمر تحت جمب الساعة تبقي مشكلة اية
 ✓ يبقى فى مشكلة فى الكابل

* ازاي اعمل Configuration للRouter

✓ اكتب في ال IP URL صفحة ال Router هو 192.168.1.1 بعد كدة اكتب
 & Password Username الخدمة و اغير اعدادات ال WIFI

♦ هل ينفع اغير ال DNS

✓ اه ينفع من خلال صفحة الRouter ويوجد 13 نوع من ال DNS اشهرهم
 ✓ TE-Data DNS