نقاط يجب التركيز عليها

- 1- التأكد من أن أرقام المقلدات الموجودة على المعدة مطابقة للكشف المسلم إلى الورشة
- 2- عدم توصيل بطارية ال PU إلا بعد انتهاء جميع مراحل التوليف
 - 3- التأكد من اختيار نوع المعدة الصحيح عند ادخالها بال System
- 4- التأكد من أرقام المستشعرات وأجهزة قتال المركبة أثناء ربطها مع ال WUI
 - 5- التأكد من وضع البطاريات بالوضع الصحيح
 - 6- التأكد من وضعية هوائى ال GPS بحيث يكون الوجه الأسود دائماً لأعلى
- 7- التأكد من وضع البطاريات الخاصة بال VCU عن طريق المبين الأخضر
 - 8- التأكد من ازالة الأحداث السابقة قبل التنفيذ
 - 9- التأكد من سحب الأحداث بعد انتهاء كل مرحلة وتسليمها لمحكم المستوى الأعلى على لاب توب
 - 10- تسليم جميع الأحداث المجمعة من المحكمين على الـ لاب تو ب إلـى الـ EXCON
 - 11- فى حالة حدوث أى خلل فى التوليف أو أثناء العمل ما بعد التوليف يتم سحب الأحداث وإزالتها قبل بدأ التوليف مرة أخرى

شرح طريقة التوليف للمركبة

العمل على ال VCU ويتم ربط ال WUI مع ال VCU قبل العمل على ال VCU (من ال VCU) System

2- تشغیل ال system من اخر زرار تحت علی الشمال

user اختار 3

4- بعد كده اختار SAIC 3 (مركز تكتيكي 3)

5- تحديد تسجيل الدخول باسم (المراقب او المحكم) ثم الضغط على ارسال

6- اختیار مرکبه

7- هتظهرلي مجموعه قوائم

• قائمه تولیف

1-اختيار بدا الاختبار بتردد لاسلكي

2-اختار قم ال VCU اللي انا شغال عليه

3- هينتقل او توماتيك **لقائمه معلومات**

(التاكد من نتائج الاختبار الذاتي (تم الاكمال بنجاح)

• قائمه احداث

1-اختيار تحميل (ملحوظه : اخلى ال System قريب من ال VCU)

2-اختيار ازاله (عشان امسح الداتا القديمه)

• قائمه اعدادات

1- اختیار ضبط 6-ارسال

2- اختيار نوع المعده 7-ضبط

3- ارسال 8- اختيار اللغه

4- ضبط 9-ارسال

5- كتابه رقم ال player unit

• بعد كده ارجع لل WUI

- 1-اختيار الاعدادات الاوليه
- 2-اختار رقم ال VCU اللي شغال عليه (لو مكنشي ظاهر اقفل ال VCU واشغلها تاني)
 - 3-هیطلعلی قائمه هختار منها مستشعرات
 - 4-اختيار (شيل كله) ثم (نعم) ثم (الصفحه السابقه)
 - 5-ادخل على اجهزه نظام مركبه قتال
 - 6-اختيار (شيل كله) ثم (نعم) ثم (الصفحه السابقه)
- 7-بعد كده ادخل تانى على مستشعرات وابدا ادخل كل مستشعر بالرقم بتاعه من الامام ثم اليمين ثم الخلف ثم اليسار
 - 8-الصفحه السابقه
 - 9-ادخل على اجهزه نظام مركبه قتال
 - 10- ادخال رقم كل من
 - 1-جهاز توجیه السلاح (WOM) موجوده علی الماسوره
 - 2-مبين الاصابه (CVKI)
 - 3-جهاز التغيير اللاسلكي (WTM) داخل المدفع
 - 11- الصفحه السابقه
 - 12- انهاء اعدادات

ارجع لل SYStem تانى:

قائمه جهاز تحكم

1 - اختار اعاده ضبط

(هلاقى ال WUI زمر وطلع رساله: (المشترك جاهز)

2- برجع لل WUI واختار ادوات ← تشغیل الارتباط الذاتی هیظهرلی رساله بتاکید الاختبار الذاتی وتحتها تم التنفیذ بنجاح

13- اوصل بطاریه ال player unit عشان اظهر علی 13-

✓ بعد التوصيل هلاقی ان لمبه ال Player Unit هتفضل تضئ " مرتین " وبعد کده تطفی و هکذا هتفضل تضئ " مرتین " وتطفی لحد اما تضی " مره واحده " وتطفی وبکده تکون ظهرت علی ال EXCON.

√ ملحوظه: اتاكد ان ال GPS يكون معدول صح.

✓ کده یکون انتهی التولیف , واتاکد من الاختبار الذاتی باستخدام ال WUI .

ايقاف التشغيل

1. وضع ايقاف التشغيل من ال WUI

VCU افصل 2.

player unit ال عام .3

اعادة ضبط المركبه

نو انا كنت مولف المركبه قبل كده وجيت اشتغل تاني هعمل « اعادة ضبط »

1- تشغيل ال **VCU**

2- هلاقى ان ال VCU و ال WUI ربطوا اوتوماتيك مع بعض

3- اختيار " اجهزه نظام مركبه قتال " من ال WUI

4- الضعط على كل جهاز من (WOM – WTM – CVKI)

باستخدام ال System		باستخدام البندقيه
بدا الارتباط واختيار رقم ال VCU	•	• البندقيه على وضع
قائمه احداث :	•	رقم <u>4</u> (وضع اعاده الضبط)
1- تحميل الاحداث		 التنشين والضرب على اى مستشعر
2- ازاله الاحداث		• هلاقى مبين الاصابه هيضئ
قائمه اعدادات	•	
1- تاكيد رقم ال PU		
2- تاكيد اللغه		
3- تاكيد نوع المركبه		
قائمه جهاز تحكم :	•	
√ اختیار اعاده ضبط		

- 4- في الحالتين : هلاقي مبين الاصابه هيضي وال WUI هيزمر ويطلع رساله : المشترك جاهز
- 5- الضغط على قطعه الضرب والتاكد من ان مبين الاصابه وال WUI هيسمعوا بالضرب
 - 6- التأكد من حاله قطع المقلدات عن طريق " الاختبار الذاتي " من ال WUI .

توليف ال (هرنس الفرد الملاحظ)

جهاز ال WUI

English	عربی	
Learn -۱ Unlearn all -۲ Yes -۳ EXIT -1 Unlearn / Learn -0	 الدخول على قائمه التعرف على فصل الجميع اختيار نعم نخرج Exit خالص التعرف على / الفصل من 	
الدخول عليSYSTEM		
 ۱- اختیار (بی دی دی) ثم تنفیذ ۲- قائمه تولیف ۳- بدا الارتباط اللاسلکی: (الرقم کذا) • ملحوظه: (الرقم کذا: الرقم ده بیظهر اوتوماتیك من ال SYSTEMنفسه و بعدین لازم انتظر عشان یظهر علی ال WUI عشان یبقی ال SYSTEM و ال WUI 		
مولفين على نفس الرقم). ٤- ارجع لل WUI واختار نفس الرقم اللي في ال SYSTEM و انتظر حتى تظهر رساله تم		
الكمال بنجاح على ال SYSTEM التي في ان SYSTEM و التنفر عني تنفهر وساله تم الاكمال بنجاح على ال		
 ٥- في حاله وجود مرسل سلاح يتم الدخول على WUI (التعرف على ثم الضغط على مرسل 		
عام السلاح وعند ظهور رقمه علي الwuiيتم الضغط ENTER ثم خروج ثم الصفحه السابقه		
٦- الرجوع الي السيستم والدخول الى قائمه احداث ثم تحميل الاحداث ثم ازاله ثم نعم		
 ٧- الدخول الى قائمه اعدادات ٨- اختيار ضبط 		
٩- اختيار WUI1_AK47 ثم ارسال ثم ضبط		
١٠ - ادخال اللغه ثم ارسال ثم ضبط		

ملحوظه ال wui لو انجليزي لازم اخرج بره خالص عشان اللغه تقلب عربي من السيستم

1 1- قائمه جهاز تحكم واختار اعاده ضبط (هلاقي ال WUI زمر وطلع رساله المشترك

1 - ارجع لل WUI واختار ادوات ثم تشغيل الاختبار الذاتي وانتظر حتى تظهر رساله تم

11- ادخال رقم ال Payer unit ثم ضبط

١٤ اوصل بطاريه ال Player unit عثمان اظهر على ال

التنفيذ بنجاح .