

## Kurzinformation zum elektronischen Heizkostenverteiler von Engelmann



- Wechselnde Anzeige des Displays
- Kompliziertes Drücken von Tasten ist nicht erforderlich
- 8-stellige Seriennummer und Typenbezeichnung auf der Vorderseite des Heizkostenverteilers
- Zugelassen nach EN 834:2013 und konform zur HKVO

Seriennummer

# <u>Displayanzeige</u>

# **Bedeutung**

	Aktueller Verbrauch
	Stichtag
3000 (533	Verbrauch zum letzten Stichtag
₹ <b>5987</b> 6	Prüfziffer Stichtagswert
	Segmenttest



#### Kurzinformation zum elektronischen Heizkostenverteiler von Sontex



## Displayanzeige

### **Bedeutung**

<u> </u>	Aktueller Verbrauch
<sup>5d</sup> 0000000	Stichtagswert - Ist der 1. Stichtag noch nicht überschritten, wird der Wert 00000 angezeigt.
Sd D I.D I	Programmierter Stichtag
<sup>CC</sup> 5432 I	Prüfziffer Stichtagswert