

5. Dosya biçimleri: DWG, DXF, DWT, DWS

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 1. Tanışma ve Arayüz · 12 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- DWG, DXF, DWT, DWS dosyalarının farkını
- Hangi sürümde kaydedeceğini ve neden
- Şablon dosyası hazırlamayı — en değerli beceri
- Bozulan dosyayı kurtarmayı
- Yedekleme ayarlarını

Dört temel dosya biçimi

Uzantı	Adı	Ne işe yarar	Ne sıklıkta
DWG	Drawing	Ana çizim dosyası	Her gün
DXF	Drawing Exchange	Programlar arası aktarım	Bazen
DWT	Drawing Template	Şablon — yeni dosyalar bundan türer	Bir kez kur
DWS	Drawing Standards	Standart denetimi	Büyük ofiste

DWG — sürüm uyumluluğu sorunu

DWG biçimi her birkaç sürümde bir değişir. Yeni sürümde kaydedilen dosya eski sürümde açılmaz. Bu, dosya paylaşırken en sık yaşanan sorundur.

Farklı Kaydet penceresi — 1 numaralı alan sürümü belirler

DWG biçimi	Hangi AutoCAD sürümleri açar
AutoCAD 2000	2000 – 2002
AutoCAD 2004	2004 – 2006
AutoCAD 2007	2007 – 2009

DWG biçimi	Hangi AutoCAD sürümleri açar
AutoCAD 2010	2010 - 2012
AutoCAD 2013	2013 - 2017 · geniş uyumluluk
AutoCAD 2018	2018 - 2025 · güncel standart

IPUCU

Kime göndereceğini bilmiyorsan AutoCAD 2013 biçiminde kaydet. Neredeyse herkes açabilir. Kendi ofisinde çalışıyorsan 2018 kullan.

Varsayılan kayıt biçimini değiştirme

OPTIONS -> Open and Save sekmesi

File Save

Save as: [AutoCAD 2018 Drawing (*.dwg) v]

Bir kez ayarla, her CTRL+S bu biçimde kaydeder.

DXF — programlar arası köprü

DXF, Autodesk'in yayımladığı açık bir biçimdir. Metin tabanlı olduğu için her CAD programı okuyabilir.

Nereye gönderirken	Neden DXF
Statik programına (SAP2000, ideCAD)	Geometri aktarımı
Lazer/plazma kesim makinesi	İmalat
Başka CAD programı	Uyumluluk
CNC tezgâhı	Üretim

DIKKAT

DXF'e kaydederken bazı özel nesneler bozulabilir: dinamik blok özellikleri, bazı taramalar, tablolar. Kritik projelerde DXF dosyasını açıp kontrol et.

DWT — şablon dosyası (en değerli konu)

Şablon, her yeni projede tekrar tekrar yapman gereken ayarları bir kez hazırlayıp saklamayı sağlar.

İyi bir ofis şablonu neler içerir?

İçerik	Örnek
Birim ayarları	Milimetre, ondalık
Katmanlar	DUVAR, KAPI, PENCERE, OLCU, YAZI, AKS, TARAMA
Yazı stilleri	ISOCPEUR tabanlı, yükseklik 0

İçerik	Örnek
Ölçü stilleri	OLCU-1-50, OLCU-1-100, OLCU-1-20
Antetler	A4, A3, A1 — layout sekmelerinde hazır
Bloklar	Kuzey oku, kot işareti, aks balonu, kapı, pencere
Çizgi tipleri	HIDDEN, CENTER, DASHDOT (yüklenmiş)
Sistem değişkenleri	LTSCALE, DIMSCALE, MIRRTEXT=0
Sayfa kurulumları	A3-PDF, A1-Plotter
CTB ataması	Ofis standardı kalem tablosu

Şablon oluşturma — adım adım

1. Boş bir dosya aç (NEW -> acadiso.dwt)
2. UNITS ile birimleri ayarla (Ders 4)
3. LAYER ile standart katmanlarını oluştur (Ders 24)
4. STYLE ile yazı stillerini kur (Ders 29)
5. DIMSTYLE ile ölçü stillerini kur (Ders 30)
6. LTSCALE, MIRRTEXT, DIMASSOC gibi değişkenleri ayarla
7. Layout sekmelerine antetlerini yerleştir (Ders 42)
8. Sık kullandığın blokları ekle, sonra sil (tanımları kalır)
9. Çizim alanında hiçbir geometri bırakma
10. PURGE çalıştır, gereksizleri temizle
11. SAVEAS -> tür: AutoCAD Drawing Template (*.dwt)
12. Varsayılan şablon klasörüne kaydet

Şablon klasörünü bulma:
 OPTIONS -> Files -> Template Settings
 -> Drawing Template File Location

Genelde:
 C:\Users\<kullanıcı>\AppData\Local\Autodesk\
 AutoCAD 20XX\R__\enu\Template\

IPUCU

Şablonunu bulut klasöründe de yedekle (OneDrive, Drive). Bilgisayar değiştirdiğinde veya format attığında kaybetme.

DWS — standart denetim dosyası

Büyük ofislerde katman adları, yazı ve ölçü stillerinin herkeste aynı olması gerekir. DWS bu standardı tanımlar.

1. Standart bir dosya hazırla -> .dws olarak kaydet
2. Projede: STANDARDS komutu -> dws dosyasını bağla
3. Denetim: CHECKSTANDARDS
-> sapmalar listelenir, düzeltme önerilir

Yedek ve kurtarma dosyaları

Uzanti	Nedir	Ne yapmalı
.BAK	Bir önceki kayıt	Uzantıyı .DWG yap, aç
.SV\$	Otomatik kayıt	Uzantıyı .DWG yap, aç
.DWL / .DWL2	Kilit dosyaları	Dosya açıkken oluşur, silinebilir
.ERR	Hata günlüğü	Sorun ayıklama

Otomatik kayıt ayarı

OPTIONS -> Open and Save sekmesi

File Safety Precautions

☒ Automatic save

Minutes between saves: 10 <- 10 dakika öneririm

☒ Create backup copy with each save

☒ Full-time CRC validation

Otomatik kayıt konumu:

OPTIONS -> Files -> Automatic Save File Location

Bozulan dosyayı kurtarma

Yöntem	Komut	Ne zaman
Denetim	AUDIT	Dosya açılıyor ama hatalı
Kurtarma	RECOVER	Dosya hiç açılmıyor
Tam kurtarma	RECOVERALL	XREF'ler de bozuksa
Yedekten dön	.BAK -> .DWG	Son çare
Temiz kopya	WBLOCK -> *	Şişmiş/sorunlu dosya

AUDIT kullanımı:

Komut: AUDIT

Tespit edilen hatalar düzeltilsin mi? [Evet/Hayır] <H>: Y

-> Rapor komut satırında görünür

-> "0 errors found" ideal sonuçtur

PDF ve diğer çıktılar

Biçim	Nasıl	Kullanım
PDF	PL0T -> DWG To PDF.pc3	Teslim, paylaşım
DWF / DWFx	PL0T -> DWF6 ePlot	Autodesk görüntüleyici
PNG / JPG	EXPORT veya PL0T	Sunum, rapor
Görüntü	JPGOUT, PNGOUT	Hızlı ekran görüntüsü

Dosya adlandırma önerisi

İyi bir adlandırma düzeni:

PROJE-DISIPLIN-PAFTA-REVIZYON.dwg

Örnekler:

2026014-M-ZeminKat-R0.dwg

2026014-S-KalipPlani-R2.dwg

2026014-M-KesitAA-R0.dwg

Türkçe karakter ve boşluk KULLANMA.

Bazı sistemlerde sorun çıkarır.

Alıştırma

1. OPTIONS -> Open and Save -> varsayılan kayıt biçimini 2018 yap
2. Otomatik kayıt süresini 10 dakika yap
3. Bir çizim oluştur, SAVEAS ile 2013 biçiminde kaydet
4. Aynı dosyayı .dxf olarak da kaydet, boyutunu karşılaştır
5. Basit bir şablon hazırla: birim + 3 katman -> .dwt kaydet
6. NEW -> kendi şablonunu seç, ayarların geldiğini gör