

15. GRID ve SNAP ayarları

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 3. Yardımcı Araçlar (Precision) · 10 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- GRID ve SNAP arasındaki farkı
- SNAP'i neden kapalı tutman gerektiğini
- İzometrik çizim modunu
- Profesyonellerin gerçekte hangi ayarları kullandığını

GRID ve SNAP — karıştırılan iki kavram

Cizim Ayarları — Kenetleme ve Izgara

Kenetlemeyi ac (F9) ☐ 1

Izgarayı ac (F7) ☒ 2

KENETLEME ARALIGI

Kenetleme X araligi 100

Kenetleme Y araligi 100

IZGARA ARALIGI

Izgara X araligi 100

Izgara Y araligi 100

Her çizgide ana çizgi 10

Tamam İptal Secenekler

GRID açık (1), SNAP kapalı (2) — önerilen ayar

	GRID (F7)	SNAP (F9)
Ne yapar	Görsel ızgara gösterir	İmleci kısıtlar
Çizimi etkiler mi	Hayır	Evet
Kullanım	Ölçek hissi verir	Kaba yerleşim
Öneri	Açık	Kapalı

DIKKAT

SNAP'i açık unutma! İmleç istediğin yere gitmiyorsa, OSNAP noktalarına yapışmıyorsa büyük ihtimalle SNAP açıktır. F9 ile kapat. Yeni başlayanların en sık takıldığı tuzaktır.

Profesyonel çiziminde gerçek durum

Dürüst olmak gerekirse: profesyonel inşaat çiziminde SNAP neredeyse hiç kullanılmaz. Bunun yerine OSNAP + ORTHO + doğrudan uzaklık girişi tercih edilir, çünkü:

- Gerçek ölçüler nadiren yuvarlak sayılardır (duvar 187 mm olabilir)
- Mevcut nesnelere kenetlenmek daha önemlidir
- Kesin ölçü klavyeden girilir, fareyle değil

IPUCU

GRID açık, SNAP kapalı en yaygın çalışma düzenidir. GRID sana ölçek hissi verir, SNAP ise engel olur.

GRID ayarları

F7 -> GRID ac/kapat

DSETTINGS -> Kenetleme ve Izgara sekmesi

Izgara X araligi: 100

Izgara Y araligi: 100

Her cizgide ana cizgi: 10 -> her 10 karede kalın cizgi

Gorunum secenekleri:

[x] Uyarlanabilir izgara -> yakinlasinca siklasir

[] Sinirlarin otesinde goster

Izgara yerine nokta görünümü

GRIDSTYLE = 1 -> klasik nokta izgara (eski surum gorunumu)

GRIDSTYLE = 0 -> cizgi izgara (varsayilan)

Snap tipleri

Tip	Açıklama
Grid snap · Rectangular	Normal dik izgara
Grid snap · Isometric	İzometrik çizim (30-150-270°)
PolarSnap	Polar takip mesafesine göre atlar

İzometrik çizim

İzometrik snap, 3B görünümlü 2B çizimler (tesisat şeması, aksonometrik detay) için kullanılır.

Komut: ISODRAFT

veya durum cubugundaki izometrik simgesi

F5 -> izo duzlemler arasi gecis:

Isoplane Left (sol yuz)

Isoplane Top (ust yuz)

Isoplane Right (sag yuz)

Izometrik daire icin: ELLIPSE -> I (Isocircle)

LIMITS komutu

LIMITS çizim sınırlarını tanımlar. Eski sürümlerde önemliydi, bugün pratikte kullanılmaz — modern AutoCAD sınırsız çalışır. Yalnızca GRID görünümünü sınırlamak istersen anlamlıdır.

Alıştırma

1. F7 ile GRID'i aç, ızgara aralığını 500 yap
2. F9 ile SNAP'i aç, bir çizgi çizmeyi dene — imleç nasıl davranıyor?
3. Bir daire çiz, merkezine kenetlenmeyi dene — SNAP engelliyor mu?
4. F9 ile SNAP'i kapat, tekrar dene — fark ne?
5. ISODRAFT ile izometrik moda geç, F5 ile düzlem değiştir, bir kutu çiz