

26. ByLayer / ByBlock mantığı

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 5. Katmanlar ve Nesne Özellikleri · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- ByLayer mantığını ve neden vazgeçilmez olduğunu
- Blok yaparken Layer 0 kuralını
- Başkasından gelen dağınık çizimi tek komutla düzeltmeyi
- Ne zaman istisna yapılabileceğini

Üç kaynak: özellik nereden gelir?

Bir nesnenin rengi, çizgi tipi ve kalınlığı üç kaynaktan gelebilir. Hangisini kullandığın, çizimin yönetilebilirliğini belirler.

Değer	Anlamı	Ne zaman
ByLayer	Katmandan miras al	Neredeyse her zaman
ByBlock	Bloğun yerleştirildiği katmandan	Blok tanımı içinde
Doğrudan	Nesneye özel değer	Çok istisnai



Properties paneli: solda doğru (ByLayer), sağda kötü alışkanlık

Neden ByLayer?

Tüm nesneler ByLayer ise, bir katmanın rengini değiştirdiğinde o katmandaki her şey anında değişir. Doğrudan atama yaparsan tek tek düzeltmen gerekir.

DIKKAT

Doğrudan renk atamak (nesneyi seçip renk listesinden kırmızı seçmek) kötü alışkanlıktır. Çizim büyüdükçe yönetilemez hale gelir. Rengi değiştirmek istiyorsan nesneyi doğru katmana taşı.

Mevcut çizimi düzeltme — SETBYLAYER

```
Komut: SETBYLAYER
Nesneleri secin: ALL -> Enter
ByBlock olanlar da degissin mi? [Evet/Hayir]: E
Blokleri da dahil et? [Evet/Hayir]: E
-> tum nesneler ByLayer olur
```

IPUCU

Başkasından gelen bir DWG dosyasını açtığında ilk iş SETBYLAYER çalıştırmaktır. Çizim anında düzene girer.

ByBlock ve blok davranışı

Blok yaparken içindeki nesnelerin özelliği çok önemlidir. Üç senaryo vardır:

Blok içindeki nesne	Blok yerleştirilince ne olur
Layer 0 + ByLayer	Yerleştirildiği katmanın özelliğini alır
ByBlock	Bloğa atanan özelliği alır
Belirli katman + belirli renk	Kendi özelliğini korur, değişmez

Kütüphane bloğu — altın kural

1. Blok geometrisini Layer 0 üzerinde çiz
2. Renk, çizgi tipi, kalınlık = ByLayer bırak
3. BLOCK ile bloğu tanımla
4. Artık bloğu hangi katmana yerleştirirsen o katmanın rengini alır

NOT

Bu kural sayesinde tek bir kapı bloğu yaparsın: KAPI katmanında yeşil, DETAY katmanında beyaz görünür. Ayrı ayrı blok yapmaya gerek kalmaz.

İstisna: sabit renkli bloklar

Bazı bloklar her zaman aynı renkte olmalıdır (kırmızı uyarı simgesi, firma logosu). O zaman blok içindeki nesnelere doğrudan renk atarsın — katmandan bağımsız kalır.

Kontrol listesi

Kontrol	Olması gereken
Nesne rengi	ByLayer
Nesne çizgi tipi	ByLayer
Nesne kalınlığı	ByLayer
Blok içi katman	0 (Layer 0)
Blok içi özellikler	ByLayer
Etkin (current) renk	ByLayer

Etkin ayarları kontrol et:

```
CECOLOR    = BYLAYER  
CELTYPE    = BYLAYER  
CELWEIGHT = -1  (BYLAYER)
```

Home sekmesindeki renk kutusunda "ByLayer" yazmalı.

DIKKAT

Home sekmesindeki renk kutusundan kırmızı seçersen, bundan sonra çizdiğin her şey kırmızı olur ve katman değiştirmek işe yaramaz. Bu kutunun her zaman "ByLayer" olduğundan emin ol.

Alıştırma

1. Bir çizgi çiz, rengini doğrudan kırmızı yap
2. Katmanını DUVAR (beyaz) yap — rengi değişti mi? (Hayır)
3. SETBYLAYER çalıştır — şimdi beyaz oldu mu?
4. Layer 0'da küçük bir kapı çiz, B ile blok yap
5. Bloğu KAPI (yeşil) katmanına yerleştir — yeşil oldu mu?
6. Aynı bloğu DUVAR katmanına yerleştir — beyaz oldu mu?