

27. Katman filtreleri ve durum yöneticisi

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 5. Katmanlar ve Nesne Özellikleri · 12 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Onlarca katman arasında filtre ile çalışmayı
- Katman durumu kaydetmeyi — tek tıkla düzen değiştirme
- Aynı model dosyasından farklı paftalar üretmeyi

Katman filtreleri — neden gerekli?

Büyük bir projede 60-100 katman olabilir. Hepsini listede görmek yerine gruplayarak çalışmak zaman kazandırır.

Özellik filtresi (Property Filter)

Belirli bir kurala uyan katmanları otomatik toplar. Yeni katman eklenince liste kendiliğinden güncellenir.

LA -> Katman Yöneticisi
-> sol üstteki "Yeni Özellik Filtresi" simgesi

Filtre adı: DUVARLAR
Ad sütununa yaz: DUVAR*
-> adı DUVAR ile başlayan tüm katmanlar

Diğer örnekler:
KIRIS -> içinde KIRIS geçenler
M-* -> M- ile başlayanlar (mimari)
S-* -> S- ile başlayanlar (statik)

Karakter	Anlamı	Örnek
*	Herhangi bir karakter dizisi	DUVAR*
?	Tek karakter	KAT?
#	Tek rakam	AKS-#
~	Değil (hariç tut)	~*0LCU*
[]	Listeden biri	KAT[123]

Grup filtresi (Group Filter)

LA -> "Yeni Grup Filtresi" simgesi
Grup adı: MIMARI
-> katmanları listeden sürükleyip gruba bırak

Kullanisli gruplar:
MIMARI · STATIK · TESISAT · ANTET · YARDIMCI

IPUCU

Bir grubu sağ tıklayıp Isolate Group dersin sadece o gruptaki katmanlar görünür kalır. Mimari üzerinde çalışırken statik katmanları gizlemek için pratiktir.

Katman durumu (Layer State) — çok güçlü

Katmanların o anki durumunu (açık/kapalı/dondurulmuş/reng) kaydeder, sonra tek tıkla geri yüklersin.

Katman Durumları Yöneticisi — kayıtlı düzenler

No	Bölge	Ne yapar
1	Kayıtlı durumlar	Her biri farklı bir pafta düzeni
2	Geri yüklenecek özellikler	Hangi ayarlar hatırlansın

Kullanım senaryosu

1. Kat planı çıktısı için gerekli katmanları aç, gereksizleri kapat
2. LAYERSTATE -> New -> ad: KAT-PLANI
3. Şimdi kalıp planı için farklı katmanları aç/kapat
4. LAYERSTATE -> New -> ad: KALIP-PLANI
5. Artık iki düzen arasında tek tıkla geçiş yapabilirsin

Komut: LAS (veya LAYERSTATE)

New -> mevcut durumu kaydet
 Restore -> kayıtlı duruma don
 Edit -> hangi özelliklerin kaydedileceğini seç
 Export -> .LAS dosyası olarak dışa aktar
 Import -> başka çizimden getir

NOT

Layer State'leri şablon dosyasına (DWT) kaydedersen her projede hazır gelir. Ofis standardı oluşturmanın önemli bir parçasıdır.

MATCHPROP — özellik kopyalama

Bir nesnenin özelliklerini başka nesnelere aktarır. Word'deki "biçim boyacısı" gibi çalışır.

Komut: MA
 Kaynak nesneyi secin: (ozelligi DOGRU olan nesneyi tikla)
 Hedef nesneyi secin: (duzeltilecek nesnelere tikla)
 -> istedigini kadar nesneye tiklamaya devam et
 Enter -> bitir

 S (Settings) -> neyin kopyalanacagini sec

Aktarılan	Örnekler
Temel özellikler	Katman, renk, çizgi tipi, kalınlık
Özel özellikler	Ölçü stili, yazı stili, tarama deseni

QSELECT — akıllı seçim

Komut: QSELECT
 Apply to: Entire drawing
 Object type: Line
 Properties: Layer
 Operator: = Equals
 Value: DUVAR
 -> DUVAR katmanındaki TUM çizgiler secilir

IPUCU

QSELECT + Properties paneli ikilisi, büyük bir çizimi düzenlemenin en verimli yoludur. MATCHPROP daha çok tek tek düzeltmeler için uygundur.

Alıştırma

- 5-6 katman oluştur, farklı adlarla
- LA -> özellik filtresi ekle: DUVAR*
- Bazı katmanları kapat, LAYERSTATE -> New -> "TEST-1" kaydet
- Başka katmanları kapat, "TEST-2" kaydet
- İki durum arasında Restore ile geçiş yap
- QSELECT ile bir katmandaki tüm nesneleri seç