

29. TEXT ve MTEXT, yazı stilleri

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 6. Yazı, Ölçülendirme ve Tarama · 18 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- TEXT ve MTEXT arasındaki farkı
- Yazı stilinde Height = 0 kuralını ve nedenini
- Yazı yüksekliğini ölçeğe göre hesaplamayı
- Teknik çizimde hangi fontun kullanıldığını
- Özel karakterleri (derece, çap, ±)

İki yazı komutu

Komut	Kısayol	Ne için	Sonuç
TEXT / DTEXT	DT	Kısa etiketler	Her satır ayrı nesne
MTEXT	T / MT	Paragraf, notlar	Tek nesne, biçimli

TEK SATIR:

Komut: DT

Metnin başlangıç noktasını belirtin veya [Yaslama/Stil]:

-> noktayı tıkla

Yükseklik <2.5>: 250

Metnin dönme açısını belirtin <0>: 0

-> yazıyı yaz, Enter ile yeni satır, ESC ile bitir

COK SATIRLI:

Komut: T

İlk köşeyi belirtin: (tıkla)

Karşı köşeyi belirtin: (tıkla – yazı genişliği belirlenir)

-> metin editörü açılır, yaz, Close ile bitir

NOT

TEXT ile yazılan her satır ayrı nesnedir. Oda adı, kot değeri, kolon etiketi gibi kısa yazılar için idealdir. Uzun notlar için MTEXT kullan.

Yazı stili (STYLE)

Yazı stili penceresi — iki kritik ayar işaretli

No	Ayar	Neden önemli
1	Yükseklik = 0	Sıfır bırakılmalı — aşağıya bak
2	Font seçimi	Teknik çizimde ISOCPEUR veya romans

DIKKAT

Yazı stilinde Height = 0 bırak. Sıfır değilse her yazı o boyutta olmak zorunda kalır, farklı ölçeklerde esneklik kaybedersin. Yüksekliği yazı eklerken verirsin.

Komut: ST (veya STYLE)

-> Yeni... -> stil adı: OLCU-YAZI

Yazı tipi: ISOCPEUR.shx (veya romans.shx / Arial)

Yükseklik: 0 <- ONEMLI

Genislik carpanı: 0.80 (dar yazı, yer kazandırır)

Eğim acısı: 0 (italik için 15)

-> Uygula, Kapat

Font seçimi

Font tipi	Örnekler	Özellik
SHX (AutoCAD)	romans.shx, isocp.shx	Hızlı, hafif, teknik
TrueType	Arial, Calibri, Tahoma	Zengin ama ağır

IPUCU

Teknik çizimde ISOCPEUR veya romans.shx tercih edilir. Arial da yaygındır. Süslü fontlardan kaçın — okunabilirlik esastır.

Yazı yüksekliği — ölçekle ilişkisi

Kâğıtta görünmesini istediğin yükseklik ile çizim ölçeği çarpılır:

Model yazı yüksekliği = Kağıt yüksekliği x Ölçek paydası

Örnek: 1/50 çizimde kağıtta 2.5 mm yazı istiyorsan
 $2.5 \times 50 = 125$ birim (mm çalışıyorsan)

Ölçek	Kâğıtta 2.5mm	Kâğıtta 3.5mm	Kâğıtta 5mm
1/10	25	35	50
1/20	50	70	100
1/50	125	175	250
1/100	250	350	500
1/200	500	700	1000

NOT

Annotative yazı kullanırsan bu hesabı yapmana gerek kalmaz — AutoCAD ölçeğe göre otomatik boyutlandırır (Ders 43).

Yaslama (Justify) seçenekleri

Kod	Anlamı
L / C / R	Sol / Orta / Sağ
TL / TC / TR	Üst-sol / Üst-orta / Üst-sağ
ML / MC / MR	Orta-sol / Merkez / Orta-sağ
BL / BC / BR	Alt-sol / Alt-orta / Alt-sağ
A (Align)	İki nokta arasına sığdır (yükseklik değişir)
F (Fit)	İki nokta arasına sığdır (genişlik değişir)

Özel karakterler

Kod	Sonuç	Kullanım
%%d	derece işareti	Açı, eğim
%%p	artı-eksi	Tolerans
%%c	çap simgesi	Donatı, boru
%%u	altı çizili aç/kapat	Vurgu
%%%	yüzde işareti	Eğim

Yazı düzenleme komutları

Komut	İşlev
Yazıya çift tık	Düzenleme moduna gir

Komut	İşlev
DDEDIT / TEXTEDIT	Aynı işi yapar
SCALETEXT	Birden çok yazıyı toplu ölçekle
JUSTIFYTEXT	Yaslamayı toplu değiştir
FIND	Metin ara ve değiştir
SPELL	Yazım denetimi

Alıştırma

1. ST ile "OLCU-YAZI" adında stil oluştur, Height = 0, font ISOCPEUR
2. DT ile 125 yükseklikte "SALON" yaz (1/50 için)
3. Altına %%c16 yaz — çap simgesi çıktı mı?
4. %%p5 yaz — artı-eksi çıktı mı?
5. T (MTEXT) ile çok satırlı bir not yaz, bir kelimeyi kalın yap
6. Yazıya çift tıklayıp düzenle