

30. Ölçülendirme stili oluşturma (DIMSTYLE)

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 6. Yazı, Ölçülendirme ve Tarama · 25 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Ölçü stilinin 7 sekmesini ve kritik ayarları
- DIMSCALE — "ölçülerim neden çok küçük/büyük?" sorusunun cevabı
- Her ölçek için ayrı stil oluşturmayı
- Mimari çizimde hangi ok tipinin kullanıldığını

Ölçülendirme stili neden önemli?

Ölçülendirme, teknik çizimin en çok bakılan parçasıdır. Yanlış boyutlandırılmış bir ölçü okunmaz, projeyi kullanılamaz hale getirir.

Bir kez doğru stil kurup şablona kaydetmek, bu kursun en kârlı yatırımlarından biridir.

Ölçü stili penceresi — iki kritik ayar

No	Ayar	Neden kritik
1	Yazı yüksekliği + Ok boyutu	Kâğıttaki gerçek boyut (2.5 mm)
2	DIMSCALE	Ölçek paydası — her şeyi topluca ölçekler

DIMSCALE — en önemli tek ayar

DIKKAT

Ölçü yazıları çok küçük veya devasa görünüyorsa sorun DIMSCALE değerindedir. Bu ayar tüm ölçü elemanlarını (yazı, ok, boşluk) topluca ölçekler.

Fit sekmesi -> "Genel ölçek kullan" kutusu
veya komut satırından:

Komut: DIMSCALE

Yeni değer: 50

KURAL: DIMSCALE = ölçek paydası

1/20 çizim -> DIMSCALE = 20

1/50 çizim -> DIMSCALE = 50

1/100 çizim -> DIMSCALE = 100

1/200 çizim -> DIMSCALE = 200

Yedi sekme — kritik ayarlar

1 • Lines (Çizgiler)

Ayar	Değer	Açıklama
Baseline spacing	7	Paralel ölçüler arası (× DIMSCALE)
Extend beyond dim lines	1.25	Uzatma çizgisi taşması
Offset from origin	0.625	Nesneden boşluk

2 • Symbols and Arrows (Oklar)

Ayar	Mimari çizim	Makine çizimi
Ok tipi	Architectural tick (eğik çizgi)	Closed filled (dolmuş ok)
Ok boyutu	2.5	2.5
Merkez işareti	Mark	Line

3 • Text (Yazı) — en kritik sekme

Ayar	Önerilen
Text style	Ayrı bir ölçü yazı stili (Height=0)
Text height	2.5 (kâğıttaki mm)
Vertical placement	Above (çizginin üstünde)
Horizontal placement	Centered
Offset from dim line	0.625
Text alignment	Aligned with dimension line

4 • Fit (Sığdırma)

- Fit options: "Either text or arrows (best fit)" — dar yerlerde otomatik düzenler
- Text placement: "Over dimension line, with leader"
- Scale for dimension features: DIMSCALE değeri buraya girilir
- Fine tuning: "Draw dim line between ext lines" işaretli

5 • Primary Units (Birimler)

Ayar	Önerilen (mm çalışırken)
Unit format	Decimal
Precision	0 (tam sayı)
Decimal separator	Period (nokta)
Round off	0
Measurement scale	1
Zero suppression	Trailing işaretli

Her ölçek için ayrı stil

Pratik yöntem: her sık kullandığın ölçek için bir stil oluştur.

Stil adı	DIMSCALE	Kullanım
OLCU-1-20	20	Detay çizimleri
OLCU-1-50	50	Kat planı, kesit
OLCU-1-100	100	Genel plan
OLCU-1-200	200	Vaziyet planı

IPUCU

Alternatif olarak Annotative ölçü stili kullanabilirsin — tek stil, ölçeğe göre otomatik boyutlanır (Ders 43).

Stili başka çizime aktarma

1. Kaynak çizimi aç
2. **DESIGNCENTER** (CTRL+2) aç
3. Hedef dosyayı bul -> Dimstyles klasörü
4. İstediğin stili sürükleyip aktif çizime bırak

Alıştırma

1. **D** (DIMSTYLE) ile yeni stil: OLCU-1-50
2. Text sekmesi -> yükseklik 2.5, stil OLCU-YAZI
3. Symbols -> Architectural tick, ok boyutu 2.5
4. Fit -> Genel ölçek: 50
5. Bir çizgi çiz, **DLI** ile ölçülendir — okunabilir mi?
6. **DIMSCALE** değerini 100 yap, ölçü nasıl değişti?