

44. PLOT — yazıcı ve PDF çıktısı

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 8. Layout, Ölçek ve Baskı · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- PDF çıktısı almayı
- Layout'tan basarken ölçek neden 1:1 olmalı
- CTB dosyası ile çizgi kalınlığı yönetmeyi
- Sık karşılaşılan baskı sorunlarını çözmeyi

PLOT (CTRL+P) — baskı

Baskı penceresi — iki kritik ayar

No	Ayar	Neden kritik
1	Ölçek = 1:1	Layout'tan basarken ölçek zaten viewport'ta verildi
2	Kâğıt boyutu	"full bleed" seç — kenarlar kesilmesin

Baskı ayarları

Ayar	Ne seçilmeli
Printer/plotter	DWG To PDF.pc3 veya yazıcı
Paper size	ISO full bleed A3 (420×297)
What to plot	Layout (layout'tan basıyorsan)
Plot offset	Center the plot işaretli
Plot scale	1:1
Plot style table	Ofis CTB dosyan
Shaded viewport	As displayed
Drawing orientation	Landscape / Portrait

DIKKAT

Layout'tan basarken ölçek her zaman 1:1 olmalıdır. Ölçek zaten viewport'ta verildi. Burada 1:50 seçersen çizim 50 kat daha küçülür.

Model'den mi layout'tan mı?

	Layout'tan	Model'den
Plot scale	1:1	1:50 gibi
Antet	Layout'ta hazır	Ölçekli çizilmeli
Çoklu görünüm	Kolay	Zor
Önerilen	Evet	Hızlı taslak için

CTB dosyası — çizgi kalınlığı yönetimi

CTB (Color-Dependent Plot Style Table), her renge bir kalem kalınlığı atar. Türkiye'deki standart yöntemdir.

Oluşturma: STYLESMANAGER komutu
 -> Add-A-Plot Style Table Wizard
 -> Start from scratch -> Color-Dependent
 -> ad ver: OFIS-STANDART.ctb

Düzenleme: her renk için
 Color: Use object color / Black
 Lineweight: 0.25 mm
 Screening: 100 (soluklastırma için dusur)

Örnek CTB düzeni

Renk	Kalınlık (mm)	Kullanım
1 Kırmızı	0.13	Aks, ince detay
2 Sarı	0.15	Ölçülendirme
3 Yeşil	0.18	Kapı, kot
4 Cyan	0.20	Pencere, giriş
5 Mavi	0.35	Kolon
6 Magenta	0.25	Merdiven
7 Siyah/Beyaz	0.50	Kesit duvarı — kalın
8 Gri	0.13	İkincil
9 Açık gri	0.09	Tarama

IPUCU

Tüm renkleri siyah bastırmak için CTB'de her rengin "Color" değerini Black yap. Renkli çıktı isteniyorsa "Use object color" bırak.

PDF çıktısı ayarları

Printer: DWG To PDF.pc3

-> Properties -> Custom Properties

Vector quality: 1200 dpi

Raster image quality: 400 dpi

Merge control: Lines Merge

Include layer information: Evet

Alternatif: Adobe PDF, Microsoft Print to PDF

NOT

"Include layer information" açıksa PDF içinde katmanlar açılıp kapanabilir — teslimatta profesyonel görünür.

Baskı önizleme — mutlaka bak**DIKKAT**

PREVIEW yapmadan basma. Kâğıt dışına taşma, yanlış ölçek, eksik katman gibi hatalar önizlemede görülür.

Page Setup (sayfa kurulumu)

PAGESETUP komutu

-> New -> ad: A3-PDF-SIYAH

-> ayarları yap -> OK

Layout sekmesine sağ tik -> Page Setup Manager

-> kayıtlı kurulumu seç -> Set Current

Import ile baska çizimden kurulum alabilirsin.

Sık karşılaşılan sorunlar

Sorun	Çözüm
Çizgiler çok kalın/ince	CTB ayarlarını kontrol et
Çıktı boş	Doğru "What to plot" seçili mi
Kenarlar kesiliyor	"full bleed" kâğıt boyutu seç
Ölçek yanlış	Layout'tan basarken 1:1 olmalı
Viewport çerçevesi görünüyor	Katmanı yazdırılamaz yap
Yazılar kayıyor	Font eksik -> SHX fontları kullan

Sorun	Çözüm
Taramalar siyah blok	Hatch scale çok küçük

Alıştırma

1. Layout1'de bir viewport ve antet hazırla
2. CTRL+P ile baskı penceresini aç
3. Printer: DWG To PDF.pc3, Paper: ISO full bleed A3
4. What to plot: Layout, Plot scale: 1:1
5. Preview düğmesine bas — çizim doğru mu?
6. Tamam -> PDF olarak kaydet
7. PAGESETUP ile bu ayarları "A3-PDF" adıyla kaydet