

3. Proje şablonu ve birim ayarları

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 1. BIM ve Revit'e Giriş · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Şablon (.rte) nedir, neden hayat kurtarır
- Doğru şablonu seçmeyi
- Birim ayarlarını projeye başlamadan yapmayı
- Kendi şablonunu oluşturmayı
- Proje bilgilerini girmeyi

Şablon nedir?

Şablon (.rte dosyası), hazır ayarlarla dolu boş bir projedir. Duvar tipleri, ölçü stilleri, antet, malzemeler, görünüm ayarları — hepsi içinde gelir. Her projede bunları baştan kurmazsın.

Proje Birimleri X

Disiplin: Ortak v

Uzunluk: 1235 [mm]

Alan: 1234.56 m2

Hacim: 1234.56 m3

Açı: 12.35°

Eğim: 12.35°

Para birimi: Tamam İptal

ŞABLON SEÇİMİ

Mimari Şablon
Duvar, kapı, oda

Yapısal Şablon
Kolon, kiriş, donatı

Mekanik Şablon
Havalandırma, boru

İnşaat Şablonu
Faz, imalat

Boş (None)
Sıfırdan — önerilmez

ŞABLON (.rte) NELERİ TAŞIR?

+ Duvar/kapı tipleri	+ Görünüm şablonları	+ Ölçü stilleri	+ Antet ve pafta
+ Malzemeler	+ Birim ayarları	+ Filtreler	+ Tablo şablonları

Solda birim ayarları, sağda şablon seçimi, altta şablonun taşıdığıları

Şablon seçimi

Revit açılış ekranı > MODELLER > Yeni...
(veya Dosya > Yeni > Proje)

Sablon dosyasi listesi:

Mimari Sablon <- mimari is için
Yapısal Sablon <- statik is için
Mekanik Sablon <- tesisat
Elektrik Sablonu
İnşaat Sablonu
<Yok> <- BOS, hiçbir sey yok

Oluştur: (o) Proje () Proje şablonu

DIKKAT

<Yok> seçme. Bomboş bir proje açılır — tek bir duvar tipi bile yoktur, ölçü stili yoktur, hiçbir şey yoktur. Sıfırdan her şeyi kurman gerekir. Öğrenirken asla kullanma.

Şablon	Ne zaman	İçinde ne var
Mimari	Mimari proje	Duvar, kapı, pencere, oda, tavan tipleri
Yapısal	Statik proje	Kolon, kiriş, temel, donatı ayarları
Mekanik	Tesisat	Kanal, boru, ekipman
Elektrik	Elektrik	Kablo tavası, armatür, pano
İnşaat	Şantiye	Faz, imalat modeli, montaj

Birim ayarları — ilk yapılacak iş

Projeye başlamadan önce birimleri ayarla. Sonradan değiştirmek mümkün ama girdiğin tüm değerler kafa karıştırır.

```
Komut: UN    (veya Yonet > Proje Birimleri)

Disiplin: Ortak

Uzunluk  -> Bicim... tikla
Birimler      : Milimetre      <- Türkiye standardi
Yuvarlama    : 0 ondalık basamak
Birim son eki : Yok
[ ] Basamak ayırıcı kullan

Alan        -> Metrekare, 2 ondalık
Hacim       -> Metreküp, 2 ondalık
Aci         -> Ondalık derece, 2 ondalık
```

Büyüklik	Türkiye'de	Ondalık
Uzunluk	Milimetre (mm)	0
Alan	Metrekare (m²)	2
Hacim	Metreküp (m³)	2
Açı	Ondalık derece	2
Eğim	Yüzde veya derece	2
Kütle	Kilogram	2

IPUCU

Uzunluk için milimetre ve 0 ondalık kullan. Böylece 3000 yazarsın, 3000.00 değil. Revit'te değer girerken birim yazmana gerek yok — 3000 yazınca 3 metre anlar.

Değer girerken kısayollar

Milimetre modunda:

3000 -> 3000 mm (3 metre)

3000.5 -> 3000.5 mm

Baska birim girmek istersen:

3 m -> 3000 mm (otomatik çevirir)

300 cm -> 3000 mm

Hesap da yapabilirsin:

3000+250 -> 3250

6000/2 -> 3000

2400*1.5 -> 3600

Proje bilgileri

Antette görünecek bilgileri buradan girersin. Bir kere gir, tüm paftalarda otomatik görünür.

Yonet > Proje Bilgisi

Proje Adi : Ornek Konut Projesi

Proje Numarasi : 2026-001

Proje Durumu : Uygulama Projesi

Musteri Adi : ...

Proje Adresi : ...

Yayın Tarihi : 30.07.2026

Yazar : Adin Soyadin

-> Antetteki etiketler bu bilgileri OTOMATIK ceker

Kendi şablonunu oluşturma

Birkaç proje yaptıktan sonra kendi standartlarını bir şablona toplarsın. Bu, en büyük zaman kazandırıcıdır.



Kendi şablonunu kurma

- 1) Mimari Sablon ile yeni proje ac
- 2) Kullanmadigin duvar/kapi tiplerini SIL
- 3) Kendi tiplerini olustur (20cm tuğla, 10cm bolme...)
- 4) Antetini yukle (kendi paftan)
- 5) Olcu ve yazi stillerini ayarla
- 6) Gorunum sablonlarini kur
- 7) Birimleri ayarla (UN)
- 8) Tum gorunumleri Kat 1 e getir, kaydet
- 9) Dosya > Farkli Kaydet > Sablon
-> BENIM-SABLONUM.rte
- 10) Secenekler > Dosya Konumlari > varsayilan sablon

NOT

Şablonu boş tut — içinde model olmasın. Sadece ayarlar ve tipler olsun. Yanlışlıkla model bırakırsan her yeni projede o duvarlar karşına çıkar.

Şablona konması gerekenler

Öge	Örnek
Duvar tipleri	DIS-20 Tuğla, IC-10 Bölme, PERDE-25 BA
Kapı/pencere tipleri	K-90/200, P-150/140
Ölçü stilleri	Mimari 1/50, Detay 1/10
Yazı stilleri	2.5mm Normal, 3.5mm Başlık
Antet	A3 ve A1 paftaların
Görünüm şablonları	Mimari Plan, Kalıp Planı, Tavan Planı
Malzemeler	Beton C25, Tuğla, Sıva, Boya
Tablo şablonları	Kapı listesi, mahal listesi
Filtreler	Taşıyıcı olmayan duvarlar, faz filtreleri
Birim ayarları	mm / m ² / m ³

Alıştırma

1. Mimari Şablon ile yeni bir proje aç
2. UN yaz -> Uzunluk'u milimetre, 0 ondalık yap
3. Alan ve hacmi 2 ondalık yap
4. Yönet -> Proje Bilgisi -> proje adı ve numarası gir
5. Bir duvar çiz, uzunluğuna 3000+500 yaz — 3500 oldu mu?
6. Aynı yere 4 m yaz — 4000 mm'ye çevirdi mi?
7. Projeyi deneme.rvt olarak kaydet
8. Şimdi Farklı Kaydet -> Şablon ile .rte olarak da kaydet