

8. Döşeme (Floor) ve boşluklar

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 20 dakika

Döşeme (Floor) oluşturma

Döşeme, kat zeminini oluşturan yatay elemandır. Revit'te bir kapalı kontur çizerek oluşturulur.

1. Kat planı görünümünde ol
2. Mimari sekmesi -> Yapı -> Döşeme -> Mimari Döşeme
3. Program "Sınır Düzenleme Modu"na girer
(şerit yeşil-mor renge döner, çizim alanı soluklaşır)
4. İki yol var:
 - a) Çizgi aracı ile kontur çiz
 - b) DUVAR SEÇ aracı ile duvarlara tıkla <- pratik
5. Kontur KAPALI olmalı (boşluk kalmamalı)
6. Yeşil TİK işaretine bas (Düzenleme Modunu Tamamla)

DIKKAT

Kontur kapalı değilse "Çizgiler kapalı bir döngü oluşturmali" hatası alırsın. Uçların birleştiğinden emin ol — yaklaş ve kontrol et.

YANLIŞ



Uclar birlesmiyor - bosluk var

DOGRU



Kapali kontur

Döşeme konturu mutlaka kapalı olmalı

Döşeme kalınlığı ve katmanları

Duvardaki gibi katmanlı yapı kurulur:

Döşeme aracı -> Özellikler -> Tipi Düzenle -> Çoğalt
ad: "Doseme - BA 15 + Sap"

Yapı -> Düzenle:

1	Sonlandırma 1	Seramik	10	üst
2	Alt Tabaka	Şap	50	
3	Termal/Hava	Yalıtım	30	
4	Çekirdek Sınırı		0	
5	Yapı [1]	Beton	150	<- taşıyıcı
6	Çekirdek Sınırı		0	
7	Sonlandırma 2	Sıva	20	alt

Toplam: 260 mm

Döşeme boşluğu açma

Merdiven, asansör, tesisat shaftı için boşluk gerekir. İki yöntem:

Yöntem	Nasıl	Ne zaman
Sınır içinde	Döşeme sınırını düzenle, içine ikinci kapalı kontur çiz	Basit boşluk
Şaft aracı	Mimari -> Şaft — birçok katı birden deler	Asansör, tesisat

Şaft ile boşluk:

Mimari -> Aç (Opening) paneli -> Şaft

-> boşluk konturunu çiz

-> Özellikler: Taban Kısıtlaması / Üst Kısıtlama
(hangi katlardan geçeceği)

-> Tik

Döşeme kotu ayarı

Islak hacimlerde döşeme genelde 3-5 cm düşüktür. Bunu şöyle ayarlarsın:

Döşemeyi seç -> Özellikler

Seviyeden Yükseklik Ofseti: -30

-> 3 cm aşağı iner

IPUCU

Islak hacim için ayrı bir döşeme oluşturup ofsetini -30 vermek, tek döşemeyi bölmekten daha temiz bir yöntemdir.

Yapısal döşeme farkı

	Mimari Döşeme	Yapısal Döşeme
Menü	Mimari sekmesi	Yapı sekmesi
Analitik model	Yok	Var

	Mimari Döşeme	Yapısal Döşeme
Donatı	Konulamaz	Konulabilir
Kullanım	Kaplama, genel	Statik hesap

NOT

Statik proje yapacaksan Yapısal Döşeme kullan. Sadece mimari çiziyorsan Mimari Döşeme yeterlidir.